

Instrukcja (PL):

- Przed użyciem upewnij się, że karabińczyki są prawidłowo przypięte do obroży lub szelek.
- Nie owijaj linki wokół dłoni ani innych części ciała.
- Użyj przycisków STOP/LOCK do kontroli długości smyczy.
- Nie stosuj dla psów większych niż maksymalna zalecana waga.
- Czyścić wilgotną ściereczką, nie zanurzać w wodzie.

Instrukcja (SK):

- Pred použitím sa uistite, že karabíny sú správne pripojené k obojku alebo postroju.
- Neprevádzajte lanko okolo ruky alebo iných častí tela.
- Na ovládanie dĺžky použite tlačidlá STOP/LOCK.
- Nepoužívajte pre psy s vyššou hmotnosťou, než je odporúčaná.
- Čistite vlhkou handričkou, neponárajte do vody.

Instrukcja (CZ):

- Před použitím zkontrolujte, zda jsou karabiny správně připojeny k obojku nebo postroji.
- Neomotávejte vodítko kolem ruky nebo jiných částí těla.
- Pro ovládání délky použijte tlačítka STOP/LOCK.
- Nepoužívejte pro psy s vyšší hmotností, než je doporučeno.
- Čistěte vlhkým hadříkem, neponořujte do vody.

Instrukcja (HU):

- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a karabinerek megfelelően csatlakoznak a nyakörvhöz vagy hámhoz.
- Ne tekerje a pórázt a kezére vagy testrészére.
- A STOP/LOCK gombokkal szabályozza a hosszúságot.

- Ne használja a pórát a javasolt súlynál nagyobb kutyákhoz.
- Nedves ruhával tisztítsa, ne merítse vízbe.