

TECHNICKÝ LIST

CZ

KÖNIG Kö 243 000 Kanten-Fix Premium – Retušovací fix na hrany

Oblasti použití

- pro plně krycí zbarvení povrchů ze dřeva, plastu a kovu
- pro rychlé a snadné zbarvení rohů, hran, drážek
- pro retušování poškození
- doporučeno pro vnitřní i venkovní použití

Vlastnosti výrobku

- pigmentovaný vrchní lak na akrylátové bázi
- rychle schnoucí
- vysoká krycí schopnost
- lze přelakovat všemi laky König
- dobrá přilnavost na různé lakované, plastové a kovové povrchy
- nevhodné na měkké PVC, např. těsnění oken a dveří
- dobrá světlostálost a odolnost proti povětrnostním vlivům

Způsob použití

Místo určené k zbarvení musí být suché, zbavené prachu, bez silikonu a mastnoty. Před každým použitím fixu ho řádně protřepejte, musí být slyšitelné míchací kuličky. Vnější vlivy (teplo) mohou způsobit, že se ve fixu vytvoří nadměrný tlak. Aby se zabránilo nadměrnému spuštění barvy vlivem velkého tlaku ve fixu, tak je potřeba fix odvědušnit. Sundejte tedy víčko z fixu a fix držte hrotem nahoru. Krátce stlačte „P“ v místě úchopu a dojde tím k slyšitelnému odvědušnění fixu. Fix otočte hrotem dolů a velmi lehkým stlačením „P“ v místě úchopu aktivujte barvu do hrotu. Retušování provádějte rychlým tahem. V exteriéru vytvořte větší tloušťkou vrstvy barvy. V případě oken a dveří nepoužívejte na měkké těsnění. Pokud barva v hrotu již dochází, tak znovu stiskněte „P“ nebo lehce zatlačte na hrot fixu (fix držte v úhlu cca. 45°), hrot fixu je tímto způsobem doplňován barvou. Během retušování (tlačení na hrot) nemačkejte „P“ v místě úchopu, mohlo by to vést k nadměrnému spuštění barvy. Po použití nasadte zpět víčko na fix. Zabarvené hroty fixů lze vymýt v nitroředidle. Pokud fix dlouho nepoužíváte, tak vyměňte hrot fixu za nový.

Technické údaje

Zaschnutí - odolnost vůči prachu: 1 až 2 minuty

Zaschnutí - odolnost vůči otěru: 2 až 5 minut (závislé na okolní teplotě a vrstvě barvy)

Světlostálost: dobrá

Odolnost vůči povětrnostním podmínkám: dobrá

Skladovatelnost: minimálně 2 roky (při nasazeném víčku na fixu a pokojové teplotě)

Bezpečnost práce / bezpečnostní pokyny

Podrobnosti viz štítek a bezpečnostní list

Zpracování odpadu

Nevylévejte barvu do kanalizace.

Nekontaminované a prázdné obaly lze recyklovat.

Zbytky materiálu likvidovat podle kódu odpadu EAK 080111 - Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.

Podrobnější informace naleznete v bezpečnostním listu nebo se informujte u svého příslušného úřadu pro nakládání s odpady.

5-2023



CZECH KÖNIG, s. r. o.

Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové • Česká republika

tel.: +420 728 373 272 • +420 776 003 059 • +420 608 242 073

info@czech-konig.com • www.czech-konig.com

TECHNICKÝ LIST

SK

KÖNIG Kö 243 000 Kanten-Fix Premium – Retušovacia fixka na hrany

Oblasti použitia

- pre plne krycie sfarbenie povrchov z dreva, plastu a kovu
- pre rýchle a ľahké zafarbenie rohov, hrán, drážok
- na retušovanie poškodenia
- odporúčané pre vnútorné aj vonkajšie použitie

Vlastnosti výrobku

- pigmentovaný vrchný lak na akrylovej báze
- rýchlo schnúci
- vysoká krycia schopnosť
- možno prelakovať všetkými lakmi König
- dobrá priľnavosť na rôzne lakované, plastové a kovové povrchy
- nevhodné na mäkké PVC, napr. tesnenie okien a dverí
- dobrá svetlo stálosť a odolnosť proti poveternostným vplyvom

Spôsob použitia

Miesto určené na zafarbenie musí byť suché, zbavené prachu, bez silikónu a mastnoty. Pred každým použitím fixky ho riadne pretrepte, musia byť počuteľné miešacie guľičky. Vonkajšie vplyvy (teplo) môžu spôsobiť, že sa vo fixke vytvorí nadmerný tlak. Aby sa zabránilo nadmernému spusteniu farby vplyvom veľkého tlaku vo fixke, tak je potrebné fixku odvzdušniť. Zložte teda viečko z fixky a fixku držte hrotom hore. Krátko stlačte „P“ v mieste úchopu a dôjde tým k počuteľnému odvzdušneniu fixky. Fixku otočte hrotom dole a veľmi ľahkým stlačením „P“ v mieste úchopu aktivujete farbu do hrotu. Retušovanie vykonávajte rýchlym ťahom. V exteriéri vytvorte väčšou hrúbkou vrstvy farby. V prípade okien a dverí nepoužívajte na mäkké tesnenie. Pokiaľ farba v hrote už dochádza, tak znovu stlačte „P“ alebo zľahka zatlačte na hrot fixky (fixku držte v uhle cca. 45°), hrot fixky je týmto spôsobom dopĺňovaný farbou. Počas retušovania (tlačenie na hrot) nestláčajte „P“ v mieste úchopu, mohlo by to viesť k nadmernému spusteniu farby. Po použití nasadte späť viečko na fixku. Zafarbené hroty fixiek je možné vymyť vo nitroriedidle. Pokiaľ fixku dlho nepoužívate, tak vymeňte hrot fixky za nový.

Technické údaje

Zaschnutie - odolnosť voči prachu: 1 až 2 minúty

Zaschnutie - odolnosť voči oteru: 2 až 5 minút (závislé na okolitej teplote a vrstve farby)

Svetlostálosť: dobrá

Odolnosť voči poveternostným podmienkam: dobrá

Skladovateľnosť: minimálne 2 roky (pri nasadenom viečku na fixku a izbovej teplote)

Bezpečnosť práce / bezpečnostné pokyny

Podrobnosti vid' štítkov a karta bezpečnostných údajov

Spracovanie odpadu

Nevylievajte farbu do kanalizácie.

Nekontaminované a prázdne obaly je možné recyklovať.

Zvyšky materiálu likvidovať podľa kódu odpadu EAK 080111 - Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky.

Podrobnejšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov alebo sa informujte u svojho príslušného úradu pre nakladanie s odpadmi.

5-2023



Seit 1892

CZECH KÖNIG, s. r. o.

Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové • Česká republika

tel.: +420 728 373 272 • +420 776 003 059 • +420 608 242 073

info@czech-konig.com • www.czech-konig.com