

142X210MM

VAYOX | PRO
Series

VA0020

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Przełączanie trybu pracy

Przycisk zmiany źródła światła

Zmiana źródła światła (białe/czerwone) następuje po przytrzymaniu przez 3 sek. przycisku (1)

Funkcje światła białego

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. klik - światło białe 100% | czas pracy 4h |
| 2. klik - światło białe 50% | czas pracy 10h |
| 3. klik - światło białe stroboskop | czas pracy 20h |
| 4. klik - wyłączenie światła białego | |

Funkcje światła czerwonego

- | | |
|---------------------------------------|------|
| 1. klik - światło czerwone ciągle | >40h |
| 2. klik - światło czerwone pulsacyjne | >80h |

Przycisk włączania czujnika ruchu

Latarka VA0020 posiada czujnik ruchu, dzięki któremu można włączać i wyłączać światło białe za pomocą gestów. Aby włączyć czujnik ruchu naciśnij przycisk (2). Sensor działa tylko w trybie światła białego 100%.

Wykonaj ruch ręką przed latarką, aby włączyć lub wyłączyć źródło światła.



Naciśnij przycisk (2) drugi raz aby wyłączyć czujnik ruchu.

Instrukcja ładowania akumulatora



- | | |
|--------|---|
| Krok 1 | Podłącz wtyk kabla USB-C do portu ładowania znajdującego się na spodzie obudowy latarki. |
| Krok 2 | Podczas ładowania, niebieskie diody znajdujące się obok portu ładowania, zaświecą naprzemiennie |
| Krok 3 | Po zakończeniu ładowania akumulatora, wszystkie diody zaświecą w trybie ciągłym |

Instrukcja ładowania akumulatora

Materiał	ABS	Bateria	Wbudowany akumulator litowo-polimerowy (3,7V/1200mAh)
Waga	74 g		
Wymiary	60x40x35 mm	Cechy	Czujnik ruchu / ładowanie USB-C
Czas pracy	od 4 do 20 godz.		
Czas ładowania	ok. 2,5 godz.		

Wskazówki dotyczące ładowania akumulatora

- Latarka VA0020 wyposażona jest w akumulator oraz system ładowania, dzięki czemu nie musisz kupować baterii
- Ładowanie akumulatora przez zaledwie 2,5 godz. zapewni ciągłe oświetlenie przez ok 10h (światło białe - 100%)
- Ładowanie akumulatora przez zaledwie 2,5 godz. zapewni ciągłe oświetlenie przez ok 10h (światło białe - 100%)
- Nie doprowadzaj do całkowitego rozładowania akumulatora.
- Po pełnym naładowaniu odłącz kabel USB od portu ładowania w latarce
- Trzymaj akumulator z dala od wysokich temperatur
- Nie otwieraj obudowy akumulatora

Uwaga!

Dzieci poniżej 6. roku życia nie powinny używać tej latarki bez nadzoru osoby dorosłej