

Ekran projekcyjny przenośny i składany, jest świetną alternatywą dla TV. Możesz stworzyć obraz HD ze swojego projektora w mieszkaniu, na świeżym powietrzu, placu, ogrodzie, sali konferencyjnej, barze, weselu lub imprezie z rodziną czy przyjaciółmi. Zastosowana tkanina poliestrowa o dużej gęstości zapewnia bardzo dobre odwzorowanie kolorów i wysoki kontrast wyświetlanego obrazu. Ekran jest dwustronny, oznacza to, że wyświetlany obraz jest widoczny po obu jego stronach. Jest to doskonałe rozwiązanie jeżeli umieścimy projektor we wnęce lub sąsiednim pomieszczeniu na przykład podczas zabawy albo imprezy domowej, wówczas osoby bawiące się nie zasłaniają obrazu z projektora znajdującego się po drugiej stronie. Lekka waga 300 gr dla rozmiaru 72 cali, i mała wielkość po złożeniu 20 cm x 30 cm x 5 cm zapewniają wygodę w transporcie i przechowywaniu. Po rozpakowaniu ekranu należy sprawdzić wszystkie dostarczone elementy i zapoznać się z OPISEM PRODUKTU. Przed instalacją ekran prasujemy żelazkiem o temp. Max 120 st. C. po lewej stronie. **Rozprasowanie zagnieceń i brzegów ekranu związanych z przechowywaniem i transportem zapewni duży komfort wyświetlanego obrazu.** Ekran EPS 72 zalecamy przechowywać zrolowany wzdłuż dłuższego boku, wyeliminuje to rozprasowywanie przy następnej instalacji.

DANE TECHNICZNE EPS 72

tkanina	kąt widzenia	gramatura	kolor	rozmiar	waga	format	mocowania
PES 100%	165 st.	200g/m2	biały	154 cm x 95 cm	320g	16 : 9	6 szt.

INSTALACJA EKRANU

Instalacja przy pomocy rzepów. Wyprasowany ekran rozkładamy na płaskiej powierzchni i dostarczone rzepy łączymy z rzepami wszytymi w brzegi, nie odklejamy jeszcze papierowych zabezpieczeń kleju rzepa. Mierzymy powierzchnię, na której ma być instalowany ekran, aby równo go rozplanować. Czyścimy i odtłuszczamy miejsca mocowania rzepów na ścianie, aby się nie odkleiły pod ciężarem ekranu. Instalację zaczynamy od jednego z górnych boków. Rzep po usunięciu zabezpieczenia papierowego przyklejamy razem z ekranem do ściany lub innej przygotowanej do tego celu powierzchni, następnie odklejamy kolejne papierowe zabezpieczenia rzepów i napinając tkaninę, łączymy ze ścianą. Po instalacji wszystkich mocowań rzepami, możemy rozłączać wybrane rzepy, wyrównać idealnie powierzchnię i prasować na ścianie.

Instalacja przy pomocy zaczepu; oczko-karabińczyk – guma – wkręt, gwóźdź, itp. Ekran posiada zamocowane otwory w postaci oczek metalowych i dostarczone karabińczyki z okrągłą gumą amortyzującą, która poprawia prawidłowe napięcie ekranu. Karabińczyk łączymy z oczkiem w ekranie, a gumę zaczepiamy za wkręt lub gwóźdź. Istnieje również możliwość instalacji pomiędzy drzewami, masztami, itp. można wtedy do lepszego napięcia ekranu wykorzystać linkę lub sznur (rozwiązanie zalecane dla ekranów dwustronnych).

Instalacja na gładkich powierzchniach – karoseria, szyba, itp. Ekran możemy zainstalować na powierzchni przyczepy campingowej, kampera lub busa, należy do tego celu zastosować haki na przyssawkach. Instalację ekranu zawsze zaczynamy od jednego z górnych mocowań lub od górnego środkowego dla dużych rozmiarów. Poprawnie zainstalowany ekran zapewnia wysoki komfort wyświetlanego obrazu.

KONSERWACJA EKRANU

Ekran wykonany jest z tkaniny syntetycznej. Wyrób można prać w pralce w temperaturze max. 40 st. C. bez odwirowania. Suszyć rozwieszony. Zabrudzenia można czyścić ręcznie wilgotną gąbką lub szmatką z dodatkiem proszku do prania. Prasować w temperaturze max. 120 st. C. - należy wykonać próbę, aby nie zniszczyć tkaniny. Lekkie zagniecenia nie przeszkadzają w oglądaniu obrazu, natomiast aby uzyskać wysoki komfort, konieczne jest wyprasowanie i poprawna instalacja ekranu. Życzymy zadowolenia z użytkowania produktu. Uwagi prosimy kierować pod adresem;

info@fartuszek.com

CAISABI Ekran projekcyjny składany 72"16:9



5 904012 317734 >