

Zużytego sprzętu zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektrycznym (Dz. U. z 2013 poz.1155), nie wolno umieszczać, wyrzucać, magazynować wraz z innymi odpadami. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zarejestrowanym w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, prowadzącym selektywną zbiórkę odpadów. Właściwe postępowanie ze zużyтым urządzeniem przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi konsekwencji, ochrony środowiska, obniża przedostawanie się szkodliwych substancji do atmosfery oraz wód powierzchniowych, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Ten produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami: bezpieczeństwo (art. 3.1a), EMC 2014/30/UE, ROHS 2011/65/UE, WEE

Numer certyfikatu CE: TBC-C-202205-0356-1



Deklaracja producenta:
Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego poinformowania.

Bezpośredni importer i dystrybutor na Polskę:
Benetech Polska sp. z o. o.
Wrocławska 35-37, 62-860 Kalisz; Polska
tel: 535 979 739, strona: www.benetech.eu

INSTRUKCJA OBSŁUGI ŚRUBOKRĘTU HD300



Instrukcja obsługi wkrętarci litowo-elektrycznej

Przed bezpiecznym użyciem narzędzia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.
Uwaga: czas ładowania nie powinien przekraczać 5 godzin.

Instrukcja obsługi

Wkrętak elektryczny:
Prędkość: 250 obr./min; przełącznik do przodu/do tyłu; Bateria litowa 3,6-4,2V;
Przyspieszenie: 1300-1800 mAh
Stopień: 2,5 m/s

Aby uniknąć niebezpieczeństwa i uszkodzeń sprzętu, należy ściśle przestrzegać poniższych zaleceń:

- Jeśli to konieczne, noś środki ochrony osobistej (rękawice, buty, okulary itp.), nie noś biżuterii lub innych akcesoriów.
- Odłącz ładowarkę, gdy nie używasz produktu lub gdy wymieniasz narzędzia w celu konserwacji urządzenia.
- Nie zaleca się używania wiertel czy innych stałych elementów wznoszących
- Nie używaj go podczas ładowania, skraca to żywotność produktu.
- Używaj narzędzia, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, z dala od materiałów wybuchowych lub łatwopalnych oraz z dala od przewodów i kabli, aby uniknąć porażenia prądem.
- Zwróć uwagę, aby uniknąć przedostania się kurzu do ciała, co będzie miało wpływ na użytkowanie.
- Miejsce przechowywania powinno znajdować się w suchym miejscu, z dala od gorącej lub niebezpiecznej pary (optymalna temperatura: 10-15 stopni).
- Położ kawałek papieru na drewnie podczas wiercenia w desce.
- Zakaz zbliżania się osobom nieletnim, zwłaszcza dzieciom, ponieważ jest to praca niebezpieczna.
- Nie próbuj otwierać lub wyjmować narzędzi ani ładowarki.
- Sekcję ładowarki należy chronić przed uszkodzeniem.
- Odłącz ładowarkę na czas czyszczenia wkrętarci. Nie stosować na mokro.

Nazwa części	Niebezpieczna substancja					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Chrom VI (Cr (VI))	Polibromowany bisfenyl (PBB)	Polibromowany eter diphenylny (PEDE)
PCBA i jego elementy	○	○	○	○	○	○
Śrubki	○	○	○	○	○	○
Powłoka zewnętrzna	○	○	○	○	○	○
Inne	○	○	○	○	○	○

Formularz ten jest przygotowany zgodnie z SJ/T11364
O: Zawartość substancji niebezpiecznych we wszystkich komponentach i materiałach jakościowych podano w GB/T26572

Ten produkt przeszedł inspekcję i przeszedł inspekcję przed opuszczeniem fabryki. Zachęcamy do korzystania z niego!	Certyfikat zgodności
	Zestaw śrub do składanej baterii litowej. Certyfikat zgodności Inspektor 08

SUGESTIE OPERACJI

- Bateria litowo-jonowa w urządzeniu ma tylko niewielką moc do przetestowania przed opuszczeniem fabryki. Przed użyciem należy naładować akumulator i ładować go nie dłużej niż 5 godzin.
- Lampka baterii może zostać wyświetlona przytrzymując mały przełącznik; w normalnych okolicznościach nie ma reakcji.
- Odłącz urządzenie ładujące, gdy jest używane. Przedłużysz w ten sposób żywotność.
- Nie zalecane do wiertel, ścian wiertniczych, blach żelaznych, blach miedzianych i innych stałych elewacji.
- Dokręć lub poluzuj: (1) naciśnij przycisk w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcić śrubę, a następnie ją poluzuj. (2) naciśnij przycisk w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odkręcić lub poluzować śrubę, a następnie ją poluzuj.

KONWERSACJA

Do codziennego czyszczenia należy używać suchej ściereczki z ręcznikiem. Należy unikać kurzu i nie używać mokrej szmatki ani pianki. Czyszczenie, naprawy wewnętrzne narzędzi lub ładowarki należy zlecić profesjonalistom lub producentom.

