

KRAJ POCHODZENIA: ChRL
Importer: MAGMA s. c. Jarosław i Mateusz Typańscy
Ul. Brzozowa 19
63-200 Jarocin
NIP 6172205547
t. 508-257-785
sprzedaz@e-magma.pl
www.magma.sklep.pl

"Instrukcja oryginalna"

Silnik elektryczny prądu stałego - część zamienna np. skuterów.

Firma **MAGMA s. c. Jarosław i Mateusz Typańscy** mająca siedzibę ul. Brzozowa 19, 63-200 Jarocin oświadcza, że produkt spełnia wymagania zasadnicze, nakładane przez dyrektywy:

- 2014/30/UE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC (poprzednio obowiązująca 2004/108/WE)

Gwarancja 12 miesięcy lub 1000h pracy.

Tryb pracy: S2

Montaż tylko przez specjalistę.

Trzymać z dala od dzieci.

Silniki przeznaczone do:

- maszyn jezdnych nieporuszających się po drogach, udostępnianych wyłącznie do użytku profesjonalnego,
- środków transportu osób lub towarów, z wyłączeniem elektrycznych pojazdów dwukołowych, które nie posiadają homologacji.

Przechowywać i użytkować w suchych pomieszczeniach, nie dopuścić do zalania wodą.

Nie otwierać, nie wkładać żadnych przedmiotów pomiędzy otwory wentylacyjne: grozi porażeniem prądem lub uszkodzeniem napędu.

Ostrzeżenie:

urządzenie elektryczne, możliwe zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym przy nieprawidłowym użytkowaniu lub w przypadku ingerencji we wnętrze urządzenia.

Urządzenie działa prawidłowo pod warunkiem użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem i utrzymaniu we właściwym stanie technicznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości odłączyć urządzenie od zasilania poprzez wyciągnięcie wtyczki, w przypadku braku możliwości dokonania w/w czynności poprzez rozłączenie wyłącznikiem głównym lub bezpiecznikami. Zgłosić informacje do serwisu celem dalszego postępowania. Stosować tylko w

instalacjach z gniazdkach posiadającymi uziemieniem (instalacja z wyłącznikiem przeciwporażeniowym).

- transport urządzenia powinien się odbywać z zachowaniem należytej staranności, bez narażania przedmiotu na wstrząsy,
- przechowywać urządzenie w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł wody i innych cieczy, bez narażania na warunki atmosferyczne w szczególności na opady deszczu, śniegu itp..

Podczas użytkowania dzieci i inne osoby postronne powinny znajdować się w bezpiecznej odległości.

Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone.

Podczas użytkowania należy zachować ostrożność. Każdą czynność wykonać uważnie i z rozważą. Nie należy używać towaru, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw.

Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne.

Należy unikać niezamierzonego uruchomienia towaru.

Należy unikać nienaturalnej pozycji przy pracy.

Należy dbać o stabilną pozycję pracy i zachowanie równowagi.

Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii.

Włosy, ubranie, rękawice - trzymać z dala od ruchomych elementów.

Jeżeli zamierzasz pozbyć się tego produktu, nie wyrzucaj go razem ze zwykłymi domowymi odpadkami.

W Polsce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r.

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów.

Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Nadrzędnym celem ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest budowa systemu gospodarowania zużytym sprzętem poprzez finansowanie jego zbierania, przetwarzania, recyklingu i odzysku oraz konsekwentne zwiększanie świadomości społecznej dot. szkodliwego wpływu tego typu odpadów na środowisko naturalne.

System obejmuje zarówno podmioty wprowadzające na rynek sprzęt, zbierających zużyty sprzęt, jak również jego użytkowników (w tym gospodarstwa

domowe). Gospodarstwo domowe pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym zagospodarowaniu odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie oznacza, że zużytego sprzętu nie należy umieszczać w pojemnikach łącznie z innymi odpadami. Użytkownik, który zamierza pozbyć się zużytego urządzenia ma obowiązek przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt. Kupując nowy sprzęt, stary tego samego rodzaju i w takiej samej ilości można przekazać sprzedawcy. Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów zbierania, których adresy dostępne są na stronach internetowych gmin lub w siedzibach urzędów. Poprzez takie działanie gospodarstwo domowe przyczynia się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu oraz ochrony środowiska naturalnego przed składnikami niebezpiecznymi zawartymi w sprzęcie. Wyłącznie profesjonalne przetworzenie zużytego sprzętu (bardzo często zawierającego substancje niebezpieczne) zapewnia zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i życie ludzi oraz środowisko naturalne.

Skutki przedostania się substancji niebezpiecznych do środowiska i ich wpływ na organizm:

Związki bromu – stosowane są w komputerach. W przewlekłych zatruciach bromem obserwuje się problemy neurologiczne – otępienie umysłowe, apatię, trudności w mowie i utratę pamięci. Po przeniknięciu do środowiska powodują u ludzi i zwierząt schorzenia układu rozrodczego oraz problemy neurologiczne.

Ołów – wykorzystywany w elektronice przy stopach lutowniczych, w lampach kineskopowych, świetłówkach i akumulatorach. Kumuluje się w szkieletcie, wątrobie, nerkach i mózgu. Ma silne działanie neurotoksyczne i rakotwórcze. Szczególnie niebezpieczny dla rozwoju dzieci i młodzieży, gdyż może powodować uszkodzenia neurologiczne.

Chrom – używany do powlekania elementów metalowych (dla ochrony przed korozją i ze względów estetycznych). Powoduje zaburzenia układu krążenia, choroby skóry i alergię.

Rtęć - Jeśli przeniknie do środowiska z wielokrotną się jej toksyczność. Po przedostaniu się do organizmu atakuje mózg, powodując m. in. zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, i koordynacji ruchu; deformuje kości i może być przyczyną zmian nowotworowych.



Stosować okulary ochronne



Stosować słuchawki ochronne



Stosować maskę ochronną na twarz



Stosować odzież ochronną



Przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z instrukcją



Stosować rękawice ochronne



Stosować przyłbice



Stosować obuwie ochronne

DOKUMENT GWARANCYJNY



wystawiony przez sprzedawcę: **MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy, ul. Brzozowa 19, 63-200 JAROCIN, E-MAIL e-magma@e-magma.pl, tel.: 508257785, 504107303**, prowadzącego działalność gospodarczą z numerem NIP 6172205547, zwanego dalej **Gwarantem**,

I. WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarant udziela gwarancji sprawnego działania urządzenia na okres 1 roku lub 1000h / r w zależności co upłynie wcześniej od daty zakupu urządzenia przez Klienta na podstawie dokumentu sprzedaży.
2. Zakres gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu.
3. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, konserwacji i przechowywania urządzenia,
 - uszkodzeń mechanicznych, przeciążeń i z tego powodu uszkodzeń,
 - uszkodzeń spowodowanych przez jego użytkownika w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi korzystania z urządzenia, co dotyczy również jego instalacji i konserwacji,
 - uszkodzeń spowodowanych jego użytkowaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem normalnego zużycia podczas eksploatacji (w szczególności łożysk i szczotek),
 - napraw polegających na regulacji,
 - uszkodzeń powstałych w następstwie dokonania jego naprawy przez inne osoby niż Gwarant lub podmioty dokonujące naprawy na zlecenie Gwaranta,
 - uszkodzeń powstałych na skutek samowolnych przeróbek i zmian konstrukcyjnych,
 - uszkodzeń urządzenia spowodowanych przez czynniki zewnętrzne (wyładowania atmosferyczne, nieprawidłowe działanie sieci elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej),
 - czynności przewidzianych w instrukcji, do których wykonywania zobowiązany jest Klient we własnym zakresie i na własny koszt,
 - uszkodzeń Sprzętu spowodowanych korzystaniem przez użytkownika z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,
4. W przypadku stwierdzenia ingerencji w urządzenie, tj. samowolnych przeróbek i zmian konstrukcyjnych, nastąpi utrata uprawnień gwarancyjnych.
5. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas trwania naprawy. W przypadku wymiany urządzenia na nowe, okres gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia urządzenia Klientowi.
6. Roszczenia gwarancyjne będą realizowane poprzez naprawę urządzenia. W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta niemożności usunięcia wady lub ponownego wystąpienia tej samej wady pomimo dokonania trzech kolejnych napraw Klient otrzyma nowe urządzenie o podobnych lub lepszych parametrach technicznych. W przypadku niedysponowania przez Gwaranta takim

urządzeniem, Gwarant zwróci Klientowi cenę zakupu urządzenia zgodną z dokumentem sprzedaży.

UWAGA: w przypadku stwierdzenia wady nigdy nie używaj towaru !

II. SPOSÓB REALIZACJI UPRAWNIEN Z GWARANCJI

Chęć skorzystania z gwarancji należy zgłosić Gwarantowi faxem bądź za pośrednictwem poczty e-mail na podane w niniejszym dokumencie nr tel. lub adres e-mail.

Po otrzymaniu zgłoszenia Gwarant niezwłocznie skontaktuje się z Klientem na podane przez niego nr tel. bądź adres e-mail w celu ustalenia terminu i miejsca odbioru urządzenia przez kuriera.

Warunkiem skorzystania z uprawnień z gwarancji jest przekazanie przez Klienta kurierowi urządzenia z wypełnionym formularzem serwisowym zamieszczonym poniżej bądź też formularzem reklamacji/gwarancji dostępnym na stronie internetowej Gwaranta www.magma.sklep.pl.

Urządzenia otrzymane bez wypełnionego formularza serwisowego bądź formularza reklamacji/gwarancji będą traktowane jako urządzenia do naprawy odpłatnej.

Gwarant poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia jego zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania urządzenia. Naprawa będzie dokonana w terminie 14 dni od otrzymania urządzenia. W przypadku realizacji uprawnień Klienta poprzez wymianę urządzenia na nowe, wymiana nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania urządzenia. W przypadku niedysponowania przez Gwaranta takim urządzeniem, Gwarant zwróci Klientowi cenę zakupu urządzenia na nr rachunku bankowego podany przez Klienta w formularzu.

W przypadku uznania uprawnień z gwarancji urządzenie naprawione bądź nowe jest przesyłane Klientowi na koszt Gwaranta za pomocą kuriera.

W przypadku nieuzasadnionego skorzystania przez Klienta z gwarancji, tj. w szczególności żądania usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności konserwacyjnych (instalacyjnych) nie objętych gwarancją zgodnie z pkt. I ust. 3 niniejszego dokumentu, jak również żądania dokonania naprawy pomimo utraty uprawnień z gwarancji, Klient poniesie koszty związane z odebraniem od Niego urządzenia, jak i będzie zobowiązany do odebrania urządzenia od Gwaranta na swój koszt.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 1. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.**
- 2. W sprawach nieunormowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.**

Jarocin, dnia

.....

MAGMA Mateusz Typański

FORMULARZ SERWISOWY

1.	Nazwa, typ, rodzaj urządzenia, numer fabryczny	
2.	Data zakupu	
3.	Opis zgłoszonej wady, usterki, data jej wykrycia	
4.	Nazwa i adres Klienta	
5.	Dane do kontaktu osoby zgłaszającej: e- mail, nr tel., faks	
6.	Nazwa Banku i nr rachunku bankowego Klienta (w przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany urządzenia na nowe)	

Uwaga: Tryb pracy S2 – praca dorywcza.