

Instrukcja użytkowania głośnika z ładowaniem bezprzewodowym

Korzystanie z ładowania bezprzewodowego: Podłącz urządzenie do ładowania, a ładowarka bezprzewodowa uruchomi się automatycznie

1. Naciśnij krótko przycisk "Następny utwór", aby przełączyć piosenkę, naciśnij długo, aby zmniejszyć głośność.
2. Krótkie naciśnięcie przycisku "pauza/start" zatrzyma/wznowi utwór, długie naciśnięcie służy do włączenia/wyłączenia lampki.
3. Naciśnij krótko przycisk "Poprzedni utwór", aby cofnąć piosenkę, naciśnij długo, aby zwiększyć głośność.
4. Naciśnij krótko przycisk "M", aby sterować światłem, naciśnij długo, aby wejść w ustawienia zegara. Po wejściu w ustawienia zegara ponowne długie naciśnięcie przetrzuci urządzenie do ustawień budzika.

Instrukcje obsługi funkcji klawiszy

- Włączanie: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (ten w czarnej otoczce) przez dwie sekundy, aby uruchomić lampkę. Włączy się domyślne ciepłe światło.

Użycie funkcji Bluetooth:

Włącz urządzenie, a funkcja bluetooth uruchomi się automatycznie. Domyślna nazwa urządzenia to "G63".

2. Połączenie z telefonem komórkowym

Krok 1: Otwórz ustawienia Bluetooth w telefonie i kliknij opcję Wyszukaj urządzenia

Krok 2: Gdy na liście dostępnych urządzeń wyświetli się znak G63, oznacza to, że telefon komórkowy znalazł lampę, kliknij w napis G63, aby przejść do trybu parowania. Po pomyślnym sparowaniu telefonu i dźwięku zostanie odebrany komunikat głosowy.

Używanie światła

- 1) Głośnik Bluetooth G63 jest wyposażony w różnorodne efekty świetlne
- 2) Domyślny efekt ciepłego światła występuje, gdy urządzenie jest włączone. Naciśnij klawisz M, aby zmienić tryb oświetlenia.

Zastosowanie funkcji karty TF/dysku U:

Włóż kartę TF/dysk U do gniazda karty, pojawi się odpowiedni komunikat głosowy, a produkt automatycznie odczyta plik audio z karty, a użytkownik będzie mógł korzystać z głośnika.

Instrukcje bezpieczeństwa:

1. Nie wystawiaj produktu na działanie wody ani wilgoci, np. w łazienkach.
2. Aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych, nie należy uderzać i upuszczać produktu.
3. Jeśli nie używasz produktu przez dłuższy czas, wyłącz zasilanie.

Gwarancja i serwis posprzedażowy:

Jeśli podczas użytkowania pojawią się jakiegolwiek pytania, prosimy o kontakt z nami. Jesteśmy odpowiedzialni za każdego klienta.

Wskazówka:

Aby włączyć budzik, naciśnij najpierw przycisk M, ustaw godzinę w lewo i prawo, a następnie potwierdź przyciskiem pauzy.

Dwukrotne szybkie naciśnięcie guzika M włączy lub wyłączy alarm.