



Instrukcja Deski akacjowe

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

1. Deska służy do krojenia i/lub serwowania żywności. Odpowiednia konserwacja zapewni jej trwałość i estetyczny wygląd przez długi czas.
2. Przed pierwszym użyciem umyć deskę wodą z łagodnym detergentem i wytrzeć do sucha.
3. Nie stosuj agresywnych środków czyszczących, wybielaczy ani zmywaków drucianych.
4. Nie używaj deski jako podkładki do cięcia mechanicznego (np. nożami elektrycznymi).
5. Jeśli na powierzchni deski pojawią się drobne rysy lub nierówności, można ją delikatnie przeszlifować papierem ściernym (drobnoziarnistym), a następnie zaolejować.
6. Tylko mycie ręczne.
7. Unikać długiego moczenia w wodzie. Chronić przed wilgocią.
8. Trzymać z dala od ognia i innych źródeł ciepła.
9. Zaleca się impregnować deskę olejem jadalnym- najlepiej lnianym.
10. Nie kładź deski na gorących powierzchniach ani nie używaj jej jako podstawki pod garnki.
11. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
12. W przypadku stwierdzenia ryzyka związanego z użytkowaniem (np. pęknięcia mogące prowadzić do skałeczeń), należy niezwłocznie zaprzestać używania.
13. Używać zgodnie z przeznaczeniem.

Informacje dodatkowe:

Aby zachować jakość drewna:

1. Co 2–4 tygodnie (lub w razie potrzeby) nanieś cienką warstwę oleju do kontaktu z żywnością.
2. Rozprowadź olej równomiernie po całej powierzchni i pozostaw na kilka godzin (lub na noc), następnie usuń nadmiar miękką szmatką.
3. Nie używaj olejów jadalnych, które szybko jełczeją (np. oliwa z oliwek) – mogą powodować nieprzyjemny zapach.

Przestrzeganie powyższych zaleceń pozwala zminimalizować ryzyko uszkodzenia ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Zaniedbanie tych wskazówek może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych oraz materialnych. Dbaj o swoje bezpieczeństwo oraz swoich bliskich, stosując się do zaleceń dotyczących ostrożności.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości niezwłocznie przerwij korzystanie z produktu. Jeśli doszło do obrażeń ciała, natychmiast skontaktuj się z placówką medyczną. Zgłoś problem producentowi lub sprzedawcy. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta firmy TADAR pod numerem telefonu: 61 8952300 lub wyślij e-mail na adres: tadar@tadar.pl. Możesz także poinformować sprzedawcę. Podaj numer partii lub numer seryjny produktu oraz szczegółowy opis problemu.

Starke Pro Polska | Jasin | ul. Poznańska 53 | 62-020 Swarzędz

Producent marki Starke Pro w Polsce:

TADAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. Poznańska 53 | Jasin, | 62-020 Swarzędz

tel.: +48 61 84 65 111 | www.starkepro.com | starke@starkepro.com

