

Antena Pokojowa

VA0127

Do odbioru TV naziemnej DVB-T/T2

Dane Techniczne:

Zakres częstotliwości: UHF 470-790 MHz

Odbierane pasmo: UHF

Zysk: 25 dB max

Poziom wyjściowy: 100 dBuV max

Impedancja: 75 Ohm


Współczynnik szumów: <5 dB

Zasilanie: USB 5V/100mA

Zawartość opakowania:


1. Antena VA0127

2. Zewnętrzny wzmacniacz sygnału




Ustawienie i Podłączenie


A. Podłącz kabel od anteny do wzmacniacza sygnału jak na obrazku nr. 1. poniżej. Podłączenie wzmacniacza sygnału nie jest konieczne, je jeśli siła sygnału jest wysoka.




B. Podłącz kabel antenowy od wzmacniacza sygnału do wejścia oznaczonego „ANT/IN” lub „CABLE IN” z tyłu telewizora lub tunera (jak na rys. nr. 2).



C. Wzmacniacz sygnału wymaga zasilania. Podłącz wtyk kabla USB do gniazda USB 5V znajdującego się w telewizorze. Jeśli nie masz wolnego gniazda USB w telewizorze, możesz podłączyć zasilanie przez ładowarkę USB 100-240V (jak na rys. 3)




Schemat podłączenia anteny do telewizora z wbudowanym tunerem



Przykład podłączenia anteny z zastosowaniem zewnętrznego zasilacza 100-240V*

Schemat podłączenia anteny do telewizora z tunerem zewnętrznym



* Wzmacniacz sygnału może być również zasilany poprzez port USB 5V znajdujący się w telewizorze

Ustawienie anteny

Dla zapewnienia najlepszych warunków odbioru należy:

1. Trzymać antenę z dala od źródeł zakłóceń i urządzeń o dużym poborze mocy, takich jak klimatyzator, winda, suszarka do włosów i kuchenka mikrofalowa
2. Umieścić antenę blisko okna w zadaszonym pomieszczeniu. Antena nie jest odporna na działanie warunków atmosferycznych.