

Sprzęt i informacje techniczne

KLAWIATURA DO GIER MEDION® SUPPORTER P11 (MD 88605)

Informacje o tym podręczniku

 Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że urządzenie będzie dla Państwa satysfakcjonujące. Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać środki ostrożności oraz całą instrukcję obsługi. Należy przestrzegać ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu i w instrukcji obsługi. Zawsze trzymaj instrukcję obsługi w zasięgu ręki. Jeśli sprzedajesz lub przekazujesz urządzenie, zawsze zapewnij Zabierz ze sobą instrukcję obsługi, gdyż stanowi ona nieodłączną część produktu.

Znaczenie symboli

Jeżeli fragment tekstu oznaczony jest jednym z poniższych symboli ostrzegawczych, oznacza to, że opisanego w tekście zagrożenia należy unikać, aby zapobiec potencjalnym ryzykom w nim wymienionym.

- 

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Ostrzeżenie przed bezpośrednim zagrożeniem życia!
- 

OSTRZEŻENIE!
Ostrzeżenie przed możliwym zagrożeniem życia i/lub poważnym, trwałym uszkodzeniem ciała!
- 

OSTROŻNIE!
Ostrzeżenie przed możliwymi umiarkowanymi i/lub lekkimi obrażeniami!
- 

Dowiedz się więcej o korzystaniu z urządzenia!

Przepisy bezpieczeństwa

- Bezpieczne stosowanie**
- 

OSTRZEŻENIE!
Ryzyko obrażeń!
Ryzyko obrażeń u osób z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub psychiczną (np. osoby niepełnosprawne i osoby starsze z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową) lub którym brakuje wiedzy i doświadczenia (np. starsze dzieci).
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub że pokazano im, jak bezpiecznie korzystać z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
 - Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
 - Dzieci nie mogą wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia.
 - Dzieci poniżej 8 roku życia należy trzymać z dala od urządzenia i jego przewodu zasilającego.
 - Przechowuj wszystkie wykorzystane materiały opakowaniowe (worki, kawałki styropianu itp.) poza zasięgiem dzieci.
 - Nie pozwalaj dzieciom bawić się opakowaniem.



- 

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku utraty danych ani za jakiegokolwiek szkody następcze z niej wynikające.
Ten produkt jest przeznaczony do użytku z komputerem PC.
- Należy przestrzegać środków ostrożności komputera, do którego podłączasz urządzenie.

Miejsce instalacji

- Urządzenie należy ustawić na stabilnej, równej i wolnej od wibracji powierzchni i na niej je ustawić.
- Trzymaj urządzenie z dala od wilgoci, kapiącej i rozpryskującej się wody oraz nie wystawiaj go na działanie kurzu, ciepła i bezpośrednie światło słoneczne.


Zawartość dostawy

- Prosimy o sprawdzenie kompletności przesyłki i poinformowanie nas w ciągu 14 dni od zakupu, jeśli jest niekompletna. Zakupiony produkt powinien zawierać następujące elementy:
- Klawiatura do gier
 - Dokumentacja

- 

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo zadławienia!
Folię opakowaniową można połączyć lub użyć niewłaściwie, co stwarza ryzyko zadławienia!
- Materiały opakowaniowe, takie jak folia czy torby plastikowe, należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przegląd urządzenia



1	Komputer/miejsce pracy/ten komputer	6	Odtwórz/Pauza
2	Domyślna przeglądarka	7	Poprzedni
3	Klient poczty e-mail	8	Do przodu
4	Aby wyszukać	9	Trudniej
5	Kalkulator	10	Miększy

Uruchomienie

- Włącz komputer oraz wszystkie podłączone do niego urządzenia peryferyjne (monitor, drukarkę itp.) i poczekaj, aż system operacyjny w pełni się uruchomi.
 - Podłącz klawiaturę do wolnego portu USB w komputerze.
 - Sterownik klawiatury zostanie zainstalowany automatycznie.
- Z tyłu klawiatury znajdują się dwie rozkładane nóżki, które umożliwiają regulację kąta nachylenia klawiatury.

Sprzęt i informacje techniczne

KLAWIATURA DO GIER MEDION® SUPPORTER P11 (MD 88605)

Funkcje specjalne i klawisze specjalne klawiatury

Testy	Opis funkcji
Fn + 	Włączanie i wyłączanie świateł
Fn + 	Wybierz szybką zmianę koloru
Fn + 	Wybierz powolną zmianę koloru
Fn +  +	Zapalniczka (podświetlenie klawiszy)
Fn +  -	Ciemniejszy (podświetlenie kluczowe)

Podświetlenie

Klawiatura oferuje możliwość wyboru różnych kolorów i poziomów jasności podświetlenia.

- Naciśnij klawisze FN + M1, aby włączyć ciągłe podświetlenie.
- Naciskaj klawisze FN + M2, aby dostosować kierunek podświetlenia. Naciśnij klawisze FN + M3, aby wybrać kolor podświetlenia.
- Naciskaj klawisze FN + M4, aby wybrać wzór ruchu podświetlenia.

Zaprogramuj podświetlenie w 5 strefach

- Naciśnij klawisze FN + G1, aby dostosować podświetlenie w 5 strefach.
- Naciśnij ponownie klawisze FN + G1, aż diody LED N, C i S na klawiaturze numerycznej zaczną migać.
- Przytrzymaj klawisz FN i naciskaj klawisze od 1 do 5 na klawiaturze głównej, aby ustawić żądane kolory dla odpowiednich stref.
- Aby wyjść z programowania, naciśnij ponownie klawisze FN + G1.

Zablokuj klawisz Windows

- Naciśnij klawisze FN +  aby zablokować klawisz Windows.
- klawisze FN +  ponownie aby ponownie odblokować klawisz Windows.

Informacje o zgodności

Niniejszym firma MEDION AG oświadcza, że klawiatura MD 88605 jest zgodna z dyrektywą 2014/53/UE.

- Dyrektywa EMC 2014/30/UE
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE.

Czyszczenie

-Upewnij się, że urządzenie nie jest zabrudzone. Przed czyszczeniem urządzenia odłącz wszystkie kable od komputera. Czyść urządzenie i inne elementy wilgotną ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników, żrących ani gazowych środków czyszczących.

Przetwarzanie odpadów



OPAKOWANIE

Urządzenie jest zapakowane w sposób chroniący je przed uszkodzeniami transportowymi. Opakowanie jest wykonane z materiałów, które można utylizować w sposób przyjazny dla środowiska i poddać profesjonalnemu recyklingowi.



URZĄDZENIE

Zużytych urządzeń oznaczonych pokazanym tu symbolem nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE urządzenie należy poddać odpowiedniej utylizacji po zakończeniu jego eksploatacji.

Proces ten polega na recyklingu materiałów wewnątrz urządzenia, które nadają się do ponownego wykorzystania, zapobiegając w ten sposób negatywnemu wpływowi na środowisko.

Oddaj urządzenie do punktu zbiórki odpadów elektronicznych lub do punktu sortowania odpadów. Najpierw wyjmij baterie z urządzenia i oddaj je do punktu zbiórki zużytych baterii.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub z urzędem gminy.

Ogólne dane techniczne

Klawiatura	
Znajomości	1 x wtyczka USB
Wymiary (szer. x wys. x gł. w mm)	ok. 472 x 37 x 216 mm
Waga	ok. 864 gramy
Napięcie zasilania	Wejście USB DC 5V --- 200mA

Informacje o usłudze

Jeśli Twoje urządzenie nie działa zgodnie z oczekiwaniami, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Możesz się z nami skontaktować na kilka sposobów:

- W naszej Społeczności Serwisowej znajdziesz innych użytkowników i naszych pracowników, z którymi możesz wymieniać się doświadczeniami i dzielić się wiedzą.
Naszą społeczność znajdziesz na community.medion.com.
- Można również skorzystać z naszego formularza kontaktowego na stronie www.medion.com/contact.
- Ponadto nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji poprzez biuro obsługi klienta lub pocztę elektroniczną.

Godziny otwarcia obsługi klienta	Obsługa klienta
Pon. - Piątek: 07:00 - 23:00 Sob./Niedziela: 10:00 - 18:00	-0900 - 2352534
Poza tymi godzinami możesz zawsze skorzystać z naszej poczty głosowej z opcją oddzwonienia na podany numer.	
Adres serwisowy	
MEDION BV John F. Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Holandia	



Te i wiele innych instrukcji obsługi można pobrać z portalu serwisowego www.medionservice.com.
Znajdziesz tam również sterowniki i inne oprogramowanie do różnych urządzeń.
Możesz również zeskanować widoczny tutaj kod QR i pobrać instrukcję obsługi za pośrednictwem portalu serwisowego na swoje urządzenie mobilne.

Kołofon

Prawa autorskie © 2021

Stan na dzień: 22 listopada 2021 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja jest chroniona prawami autorskimi. Powielanie w formie mechanicznej, elektronicznej lub jakiegokolwiek innej bez pisemnej zgody producenta jest zabronione.

Prawa autorskie należą do firmy:

MEDION AG
Na Zehnthofie 77
45307 Essen
Niemcy

Prosimy pamiętać, że powyższy adres nie jest adresem zwrotnym. Prosimy najpierw skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.