

Karta informacyjna produktu



Stół ALLEN-ST 190x90x74cm czarny/natural

Spis treści

1. Informacje ogólne
2. Dane techniczne
3. Montaż
4. Eksploatacja

kontrasto sp. z o.o.

www.kontrasto.pl

ul. Branickiego 17 / 15-065 Białystok, Poland / tel. +48 85 66 44 880 / mail: biuro@kontrasto.pl

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy

NIP 542-347-90-30 / REGON 527309880 / KRS - 0001078395

kapitał zakładowy - 1 000 000 zł

5. Konserwacja i przechowywanie
6. Gwarancja
7. Ostrzeżenia

1. Informacje ogólne

Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użytkowania i wskazówkami bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania należy zachować na przyszłość.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, a nie do celów komercyjnych.

Szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji nie podlegają gwarancji.

Użytkowanie mebli zgodnie z zaleceniami gwarantuje jego trwałość.

2. Dane produktu

Nazwa	Stół ALLEN-ST 190x90x74cm czarny/natural
Kategoria produktu	Stół ogrodowy
Montaż	Do samodzielnego montażu
Kolor	Nogi i stelaż czarny, blat naturalny
Rozmiar	190x90x74 cm
Waga	27,15 kg
Kod Ean	5907368793856
Materiał	Nogi i stelaż stal, blat poliwood
Funkcje dodatkowe	
Maksymalne obciążenie	60 kg

3. Montaż

Montaż przeprowadzić zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego stosowania, przed montażem prosimy o zapoznanie się z instrukcją oraz zachowanie jej gdyż zawiera ważne informacje.

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić zawartość paczki i kompletność elementów.

W przypadku jakichkolwiek braków elementów lub widocznych uszkodzeń należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą i nie należy rozpoczynać procesu montażu.

Otwierając opakowanie nie używaj ostrych przedmiotów, które mogą przeciąć lub zarysować produkt.

Rysunki w instrukcji montażu mogą nieznacznie różnić się od obiektów fizycznych. Należy odnieść się do obiektów fizycznych.

Montaż przeprowadzić stosując się do wskazówek zawartych na rysunkach montażowych. Skręcanie elementów należy przeprowadzić tak, aby nie spowodować ich uszkodzenia. W momencie pojawienia się zauważalnego oporu, należy zakończyć skręcanie.

Do montażu nie należy używać elektronarzędzi.

4. Eksploatacja

Używać tylko w warunkach domowych. Nie przekraczać granic normalnego użytkowania. Zaleca się okresowe sprawdzanie stanu dokręcenia i kondycji elementów konstrukcyjnych produktu. Naturalnym procesem jest blaknięcie, przecieranie się materiału w wyniku użytkowania.

5. Konserwacja i przechowywanie

Utrzymanie mebla w czystości oraz odpowiednie jego przechowywanie pozwala zachować ładny wygląd na dłużej.

W celu wyczyszczenia przetrzeć delikatnie suchą, miękką szmatką. Nie czyścić przy użyciu żrących środków chemicznych. Do czyszczenia nie używać przedmiotów ostrych lub o ostrych krawędziach. Podczas czyszczenia należy przestrzegać ogólnych przepisów BHP oraz zachować szczególną ostrożność. Produkt zabezpieczyć we własnym zakresie

przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Poza sezonem przechowywać w suchym, wentylowanym miejscu.

6. Gwarancja

Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją obowiązującą od dnia zakupu. Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

- Szkód powstałych na skutek nieprzestrzegania instrukcji dotyczących montażu lub eksploatacji.
- Szkód powstałych w wyniku oddziaływania siły wyższej oraz zjawisk atmosferycznych tj.: ulewy i nawałnice, gradobicia, wichury, silne wiatry, trąby powietrzne oraz wyładowania atmosferyczne.
- Szkód powstałych z powodów niezależnych tj. powodzie, pożary lub inne przypadki losowe.
- Prób naprawy i ingerencji w produkt przeprowadzone na własną rękę.
- Zużycia produktu wynikającego z eksploatacji.
- Zniszczeń powstałych z winy użytkownika.

7. Ostrzeżenia

⚠Uwaga: Zagrożenie bezpieczeństwa!

Produkt należy stawiać tylko na stabilnym oraz równym podłożu. Należy unikać jego wywracania, rzucania. Nie należy stawać, skakać ani kłękać na meblu. Nie należy nadmiernie obciążać mebli.

Nie należy stawać bądź opierać się na stelażu mebla lub innych elementach do tego nie przeznaczonych, gdyż może to prowadzić do upadku i uszczerbku na zdrowiu.

Podczas skręcania produktu należy zachować ostrożność ze względu na ryzyko uszkodzenia palców lub dłoni.

Produkt powinien być zabezpieczony we własnym zakresie przed działaniem gwałtownych warunków atmosferycznych.

⚠Uwaga: Ryzyko wypadku!

Nie należy przekraczać granic normalnego użytkowania produktu.

Produkt nie jest zabawką. Chronić przed dziećmi.

⚠Uwaga: Ryzyko potknięcia!

Opakowanie zawiera małe elementy montażowe, chronić przed dziećmi i zwierzętami!

⚠Uwaga: Ryzyko uduszenia!

Produkt może zawierać folię bądź torbę foliową, trzymać z dala od dzieci i zwierząt. Nie wkładać na głowę.

⚠Uwaga: Ryzyko pożaru!

W pobliżu produktu nie wolno korzystać z otwartego ognia. Nie należy stawiać w odległości mniejszej niż 1m od czynnych źródeł ciepła.

⚠Uwaga: Ryzyko uszczerbku na zdrowiu!

Wszelkie naprawy mogą być przeprowadzane tylko przez osoby kompetentne do bezpiecznego używania wymaganych narzędzi.

Należy zachować ostrożność przy podnoszeniu paczek. Dźwigać i przenosić przez więcej niż jedną osobę dorosłą.