

Polski

Instrukcja obsługi ŚWIECĄCA MASKA haloween

Wskazówki dotyczące użytkowania:

- Przed włączeniem upewnij się, że maska jest prawidłowo zamocowana i wygodnie przylega do twarzy.
- Włącz urządzenie zgodnie z instrukcją – zazwyczaj przyciskiem zasilania umieszczonym na bocznym panelu.
- Używaj maski wyłącznie podczas wydarzeń tematycznych lub imprez, pamiętając o bezpiecznym użytkowaniu.
- Unikaj ekspozycji na silne warunki atmosferyczne oraz wilgoć, o ile produkt nie został do tego przystosowany.

Wskazówki dotyczące pielęgnacji:

- Regularnie przecieraj maskę miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką, aby usunąć kurz i zabrudzenia.
- Nie stosuj agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników, które mogłyby uszkodzić powierzchnię maski.
- Przechowuj maskę w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, gdy nie jest używana.

Wskazówki dotyczące utylizacji:

- Po zakończeniu eksploatacji produktu wyłącz go i, jeśli to możliwe, usuń baterie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Utylizuj maskę zgodnie z obowiązującymi regulacjami i zaleceniami lokalnych służb komunalnych.
- Nie rozbieraj urządzenia na części, chyba że instrukcja obsługi wyraźnie to przewiduje.

English

User Manual for ILLUMINATING HALLOWEEN MASK

Usage Instructions:

- Before switching on, ensure that the mask is securely fitted and comfortably rests on your face.
- Turn on the device using the designated power button, typically located on the side panel.
- Use the mask only during themed events or parties, and always follow safe usage practices.
- Avoid exposing the mask to harsh weather conditions or moisture unless it is specifically designed for such environments.

Maintenance Instructions:

- Regularly wipe the mask with a soft, dry, or slightly damp cloth to remove dust and dirt.
- Do not use harsh cleaning agents or solvents that might damage the surface.
- Store the mask in a dry place, away from direct sunlight when not in use.

Disposal Instructions:

- After use, switch off the device and, if applicable, remove the batteries in accordance with local electronic waste regulations.
- Dispose of the mask following local guidelines and municipal waste management procedures.
- Do not disassemble the device unless explicitly instructed in the manual.

Čeština

Uživatelský manuál k PRODUKTU "OSVĚCENÁ MASKA haloween"

Pokyny pro používání:

- Před zapnutím se ujistěte, že je maska správně nasazena a pohodlně padne na obličeji.
- Začněte zařízení zapnutím pomocí tlačítka umístěného na boční straně.
- Masku používejte pouze při tematických akcích či oslavách a dodržujte pravidla bezpečného používání.
- Vyhnete se vystavení extrémním povětrnostním podmínkám a vlhkosti, pokud není výrobek na takové podmínky určen.

Pokyny pro údržbu:

- Pravidelně otírejte masku měkkým suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem, aby se odstranil prach a nečistoty.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla, která by mohla poškodit povrch masky.
- Uchovávejte masku na suchém místě, mimo přímé sluneční světlo, když není používána.

Pokyny pro likvidaci:

- Po ukončení používání zařízení jej vypněte a, pokud je to možné, vyjměte baterie dle místních předpisů pro elektronický odpad.
- Likvidujte masku v souladu s platnými místními předpisy a pokyny komunálních služeb.
- Nerozebírejte zařízení, pokud to není výslovně uvedeno v návodu.

Slovenčina

Návod na obsluhu pre PRODUKT "OSVETLENÁ MASKA haloween"

Pokyny na používanie:

- Pred zapnutím sa uistite, že je maska správne nasadená a pohodlne prilieha k tvári.
- Zapnite zariadenie pomocou tlačidla napájania, ktoré sa zvyčajne nachádza na bočnom paneli.
- Masku používajte len počas tematických podujatí alebo osláv a dodržiavajte bezpečnostné pokyny.
- Vyhnite sa používaniu masky v extrémnych poveternostných podmienkach alebo vo vlhkom prostredí, pokiaľ nie je určená na takéto použitie.

Pokyny na údržbu:

- Pravidelne zotierajte masku mäkkou suchou alebo mierne navlhčenou handričkou, aby ste odstránili prach a nečistoty.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá, ktoré by mohli poškodiť povrch.
- Uskladňujte masku na suchom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia.

Pokyny na likvidáciu:

- Po skončení používania zariadenie vypnite a, ak je to možné, vyberte batérie podľa miestnych predpisov o elektronickom odpade.
- Masku likvidujte v súlade s miestnymi nariadeniami a pokynmi komunálnych služieb.
- Nezasahujte do vnútorných častí zariadenia, pokiaľ to nie je výslovne povolené.

Deutsch

Bedienungsanleitung für das PRODUKT "LEUCHTENDE MASKA halloween"

Gebrauchsanweisung:

- Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die Maske korrekt sitzt und bequem am Gesicht anliegt.
- Schalten Sie das Gerät mit dem dafür vorgesehenen Netzschalter ein, der sich in der Regel an der Seite befindet.
- Verwenden Sie die Maske ausschließlich bei thematischen Veranstaltungen oder Partys und beachten Sie stets die Sicherheitsvorschriften.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit extremen Witterungsbedingungen oder Feuchtigkeit, sofern das Gerät nicht dafür ausgelegt ist.

Pflegehinweise:

- Reinigen Sie die Maske regelmäßig mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- Lagern Sie die Maske an einem trockenen Ort, fern von direktem Sonnenlicht, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungshinweise:

- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus und entfernen Sie, wenn möglich, die Batterien gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronikschrott.
 - Entsorgen Sie die Maske gemäß den geltenden lokalen Richtlinien und kommunalen Anweisungen.
 - Zerlegen Sie das Gerät nicht, sofern dies nicht ausdrücklich in der Anleitung vorgesehen ist.
-

Українська

Керівництво користувача для ПРОДУКТУ "СВІТЯЩА МАСКА haloween"

Інструкції з використання:

- Перед увімкненням переконайтесь, що маска правильно одягнена і зручно прилягає до обличчя.
- Увімкніть пристрій, натиснувши кнопку живлення, розташовану зазвичай на бічній панелі.
- Використовуйте маску лише під час тематичних заходів або свят, дотримуючись правил безпечної використання.
- Уникайте використання маски у важких погодних умовах або під впливом вологи, якщо продукт не передбачає таку експлуатацію.

Інструкції з догляду:

- Регулярно протирайте маску м'якою сухою або злегка вологий ганчіркою для видалення пилу та забруднень.
- Не використовуйте агресивні засоби для чищення або розчинники, які можуть пошкодити поверхню.
- Зберігайте маску в сухому місці, подалі від прямого сонячного світла, коли вона не використовується.

Інструкції зі утилізації:

- Після використання вимкніть пристрій та, за можливості, вийміть батареї згідно з місцевими нормами щодо електронних відходів.
- Утилізуйте маску відповідно до чинних місцевих правил та рекомендацій комунальних служб.
- Не розбирайте пристрій на частини, якщо це не передбачено інструкцією.

Română

Manual de utilizare pentru PRODUCUL "MĂŞCA ILUMINATĂ haloween"

Instrucțiuni de utilizare:

- Înainte de a porni dispozitivul, asigurați-vă că masca este fixată corect și se aşază confortabil pe față.
- Porniți dispozitivul folosind butonul de alimentare, de obicei amplasat pe panoul lateral.
- Utilizați masca doar la evenimente tematice sau petreceri și respectați normele de siguranță.
- Evitați expunerea la condiții meteorologice extreme sau umiditate, dacă produsul nu este proiectat pentru astfel de situații.

Instrucțiuni de întreținere:

- Curătați periodic masca cu o cârpă moale, uscată sau ușor umedă, pentru a îndepărta praful și murdăria.
- Nu folosiți detergenți agresivi sau solventi care ar putea deteriora suprafața.
- Depozitați masca într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui, când nu este utilizată.

Instrucțiuni de eliminare:

- După utilizare, opriți dispozitivul și, dacă este posibil, scoateți bateriile conform reglementărilor locale pentru deșeuri electronice.
- Eliminați masca în conformitate cu normele locale și indicațiile autorităților de salubritate.
- Nu demontați dispozitivul, cu excepția cazului în care manualul prevede explicit acest lucru.

Magyar

Használati útmutató a "Fénymaszk haloween" termékhez

Használati utasítások:

- Kapcsolás előtt ellenőrizze, hogy a maszk megfelelően van-e felhelyezve és kényelmesen illeszkedik az arcához.
- A készüléket a dedikált bekapcsológombbal indítsa el, amely általában az oldalsó panelen található.
- A maszkot kizártlag tematikus eseményeken vagy bulikon használja, betartva a biztonsági előírásokat.

- Kerülje a készülék használatát szélsőséges időjárási körülmények között vagy nedves környezetben, hacsak a termék nem erre készült.

Karbantartási utasítások:

- Rendszeresen törölje le a maszkot egy puha, száraz vagy enyhén nedves ronggyal a por és szennyeződések eltávolítása érdekében.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy oldószereket, amelyek károsíthatják a felületet.
- Tárolja a maszkot száraz helyen, közvetlen napfény elől elzárva, amikor nem használja.

Ártalmatlanítási utasítások:

- Használat után kapcsolja ki a készüléket, és ha lehetséges, vegye ki az elemeket a helyi elektronikai hulladékra vonatkozó előírásoknak megfelelően.
- Az eszközt a helyi előírásoknak és a hulladékgazdálkodási szabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ne próbálja meg szétszerelni a készüléket, hacsak a használati útmutató kifejezetten nem engedélyezi.

Български

Ръководство за употреба на ПРОДУКТА "СВЕТЛЕЩА МАСКА haloween"

Инструкции за използване:

- Преди включване, уверете се, че маската е правилно поставена и удобно прилепва към лицето.
- Включете устройството с помощта на бутона за захранване, обикновено разположен на страничния панел.
- Използвайте маската само при тематични събития или партита, спазвайки указанията за безопасност.
- Избягвайте излагането на устройството на екстремни атмосферни условия или влага, освен ако продуктът не е предначен за това.

Инструкции за поддръжка:

- Редовно избрсвайте маската с мека, суха или леко влажна кърпа, за да премахнете праха и замърсяванията.
- Не използвайте агресивни почистващи препарати или разтворители, които могат да повредят повърхността.
- Съхранявайте маската на сухо място, далеч от пряка слънчева светлина, когато не се използва.

Инструкции за изхвърляне:

- След употреба изключете устройството и, ако е възможно, извадете батериите според местните регулатии за електронни отпадъци.
 - Изхвърлете маската в съответствие с местните разпоредби и указанията на общинските служби.
 - Не разглобявайте устройството, освен ако ръководството за употреба не предвижда това изрично.
-

Ελληνικά

Εγχειρίδιο Χρήσης για το ΠΡΟΪΟΝ "ΛΑΜΠΑΔΙΑ ΜΑΣΚΑ haloween"

Οδηγίες Χρήσης:

- Πριν ενεργοποιήσετε τη μάσκα, βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένη σωστά και εφαρμόζει άνετα στο πρόσωπο.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το κουμπί λειτουργίας, το οποίο συνήθως βρίσκεται στο πλευρικό πάνελ.
- Χρησιμοποιήστε τη μάσκα μόνο σε θεματικές εκδηλώσεις ή πάρτυ, τηρώντας πάντα τους κανόνες ασφαλούς χρήσης.
- Αποφύγετε τη χρήση της μάσκας σε ακραίες καιρικές συνθήκες ή σε περιβάλλοντα με υψηλή υγρασία, εκτός αν έχει σχεδιαστεί για τέτοιες συνθήκες.

Οδηγίες Συντήρησης:

- Καθαρίζετε τακτικά τη μάσκα με ένα απαλό, στεγνό ή ελαφρώς βρεγμένο πανί για την αφαίρεση σκόνης και ρύπων.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή διαλύτες που μπορεί να βλάψουν την επιφάνεια της μάσκας.
- Φυλάξτε τη μάσκα σε ξηρό μέρος, μακριά από την άμεση έκθεση στον ήλιο όταν δεν χρησιμοποιείται.

Οδηγίες Διάθεσης:

- Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και, εάν είναι δυνατόν, αποσυνδέστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.
 - Διαθέστε τη μάσκα σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες και κανονισμούς.
 - Μην προσπαθείτε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή, εκτός αν το οδηγό χρήσης το επιτρέπει ρητά.
-

Lietuvių

Vartotojo vadovas produktui "ŠVIESIANTI MASKA haloween"

Naudojimo nurodymai:

- Prieš įjungiant įsitikinkite, kad maska tinkamai priglunda prie veido ir yra saugiai uždėta.
- Ijunkite prietaisą paspaudę maitinimo mygtuką, paprastai esantį šone.
- Naudokite maską tik teminėse renginiuose ar šventėse, laikydamiesi saugaus naudojimo taisyklių.
- Venkite naudojimo esant stiprioms oro sąlygoms ar drėgmei, jeigu produktas nėra tam pritaikytas.

Priežiūros nurodymai:

- Reguliariai valykite maską minkštu, sausu arba lengvai drėgnu skudurėliu, kad pašalintumėte dulkes ir nešvarumus.
- Nenaudokite agresyvių valymo priemonių ar tirpiklių, kurie gali pažeisti paviršių.
- Laikykite maską sausoje vietoje, toli nuo tiesioginės saulės šviesos, kai jos nenaudojate.

Utilizacijos nurodymai:

- Baigus naudoti, išjunkite prietaisą ir, jei įmanoma, išimkite baterijas pagal vietinius elektronikos atliekų tvarkymo reikalavimus.
- Utilizuokite maską laikantis vienos savivaldybių nurodymų.
- Nebandykite patys demontruoti prietaiso, jei tai nėra nurodyta vartotojo vadove.

Latviešu

Lietotāja rokasgrāmata produktam "SPĪDINOŠA MASKA haloween"

Lietošanas norādījumi:

- Pirms ieslēgšanas pārliecinieties, ka maska ir pareizi uzlikta un ērti nostiprināta uz sejas.
- Ieslēdziet ierīci, izmantojot atbilstošo pogu, kas parasti atrodas sānu panelī.
- Masku lietojet tikai tematiskos pasākumos vai ballītēs, ievērojot drošības prasības.
- Izvairieties no maskas lietošanas ekstremālos laika apstākļos vai mitrā vidē, ja produkts nav tam paredzēts.

Apkope:

- Regulāri notīriet masku ar mīkstu, sausu vai nedaudz mitru drānu, lai noņemtu putekļus un netīrumus.
- Nelietojiet agresīvus tīrišanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kas var bojāt virsmu.
- Glabājiet masku sausā vietā, prom no tiešas saules gaismas, kad to nelietojat.

Utilizācijas norādījumi:

- Pēc lietošanas izslēdziet ierīci un, ja iespējams, izņemiet baterijas atbilstoši vietējiem noteikumiem par elektronisko atkritumu utilizāciju.

- Atbrīvojiet masku saskaņā ar vietējiem norādījumiem un atkritumu apsaimniekošanas prasībām.
 - Nelokojiet ierīci, ja lietošanas rokasgrāmatā nav norādīts.
-

Suomi

Käyttöohje "VALOLAVA MASKI haloween" -tuotteelle

Käyttöohjeet:

- Ennen laitteen käynnistämistä varmista, että maski on asianmukaisesti asetettu ja mukavasti istuu kasvoillasi.
- Kytke laite päälle käyttämällä virtapainiketta, joka sijaitsee yleensä sivupaneelissa.
- Käytä maskia vain teemajuhlissa tai tapahtumissa ja noudata turvallisuusohjeita.
- Vältä maskin altistamista äärimmäisille sääolosuhteille tai kosteudelle, ellei tuote ole siihen suunniteltu.

Huolto-ohjeet:

- Puhdista maski säännöllisesti pehmeällä, kuivalla tai kevyesti kostutetulla liinalla pölyn ja lian poistamiseksi.
- Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia, jotka saattavat vahingoittaa pintaa.
- Säilytä maskia kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta, kun sitä ei käytetä.

Hävitysohjeet:

- Käytön jälkeen sammuta laite ja, jos mahdollista, poista paristot paikallisten elektroniikkajätteen hävittämässäantöjen mukaisesti.
 - Hävitä maski noudattaen paikallisia ohjeita ja jätehuoltomenettelyjä.
 - Älä pura laitetta osiin, ellei ohjeissa erikseen mainita.
-

Hrvatski

Upute za uporabu proizvoda "SVJETLEĆA MASKA haloween"

Upute za korištenje:

- Prije uključivanja, provjerite je li maska pravilno postavljena i udobno priana uz lice.
- Uključite uređaj pomoću tipke za napajanje koja se obično nalazi na bočnoj strani.
- Masku koristite isključivo tijekom tematskih događaja ili zabava, pridržavajući se sigurnosnih uputa.
- Izbjegavajte korištenje maske u ekstremnim vremenskim uvjetima ili u vlažnom okruženju, osim ako nije posebno dizajnirana za to.

Upute za održavanje:

- Redovito brišite masku mekanom, suhom ili lagano vlažnom krpom kako biste uklonili prašinu i prljavštinu.
- Ne koristite agresivne sredstva za čišćenje niti otapala koja bi mogla oštetiti površinu.
- Čuvajte masku na suhom mjestu, dalje od izravne sunčeve svjetlosti, kada se ne koristi.

Upute za zbrinjavanje:

- Nakon korištenja, isključite uređaj i, ako je moguće, izvadite baterije prema lokalnim propisima o električnom otpadu.
 - Masku zbrinite u skladu s važećim lokalnim smjernicama i odredbama o odlaganju otpada.
 - Ne razdvajajte uređaj na dijelove, osim ako upute ne navode drugačije.
-

Slovenčina

Navodila za uporabo izdelka "SVEČIČNA MASKA haloween"

Navodila za uporabo:

- Pred vklopom se prepričajte, da je maska pravilno nameščena in udobno prilega obrazu.
- Vklopite napravo s pritiskom na gumb za napajanje, ki je običajno nameščen na stranskem panelu.
- Masko uporabljajte izključno med tematskimi dogodki ali zabavami ter upoštevajte varnostna navodila.
- Izogibajte se uporabi maske v ekstremnih vremenskih pogojih ali v vlažnem okolju, če ni posebej zasnovana za to.

Navodila za vzdrževanje:

- Redno obrišite masko z mehko, suho ali rahlo vlažno krpo za odstranjevanje prahu in umazanije.
- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali topil, ki bi lahko poškodovala površino.
- Shranujte masko na suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe, ko ni v uporabi.

Navodila za odstranjevanje:

- Po uporabi izklopite napravo in, če je mogoče, odstranite baterije v skladu z lokalnimi predpisi za elektronski odpad.
 - Masko odstranite skladno z lokalnimi smernicami in odredbami o ravnanju z odpadki.
 - Ne poskušajte razstavljati naprave, razen če to izrecno ni navedeno v navodilih.
-

Français

Mode d'emploi pour le PRODUIT "MASQUE ILLUMINÉ haloween"

Consignes d'utilisation :

- Avant d'allumer, assurez-vous que le masque est correctement ajusté et repose confortablement sur le visage.
- Allumez l'appareil en utilisant le bouton d'alimentation situé généralement sur le côté.
- Utilisez le masque uniquement lors d'événements thématiques ou de fêtes, en respectant les consignes de sécurité.
- Évitez d'exposer le masque à des conditions météorologiques extrêmes ou à l'humidité, sauf si le produit est conçu pour cela.

Consignes d'entretien :

- Essuyez régulièrement le masque avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide pour enlever la poussière et les saletés.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ni de solvants qui pourraient endommager la surface.
- Rangez le masque dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Consignes d'élimination :

- Après utilisation, éteignez l'appareil et, si possible, retirez les piles conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Jetez le masque en respectant les consignes locales et les procédures de gestion des déchets.
- Ne démontez pas l'appareil, sauf indication contraire dans le mode d'emploi.

Español

Manual de usuario para el PRODUCTO "MÁSCARA ILUMINADA haloween"

Instrucciones de uso:

- Antes de encender, asegúrese de que la máscara esté correctamente colocada y se ajuste cómodamente al rostro.
- Encienda el dispositivo utilizando el botón de encendido, ubicado normalmente en el lateral.
- Utilice la máscara únicamente en eventos temáticos o fiestas, siguiendo las pautas de seguridad.
- Evite exponer la máscara a condiciones meteorológicas extremas o a la humedad, a menos que esté diseñada para ello.

Instrucciones de mantenimiento:

- Limpie la máscara regularmente con un paño suave, seco o ligeramente húmedo, para eliminar el polvo y la suciedad.
- No utilice productos de limpieza agresivos ni disolventes que puedan dañar la superficie.
- Guarde la máscara en un lugar seco, alejada de la luz solar directa cuando no se use.

Instrucciones de eliminación:

- Después de usar, apague el dispositivo y, si es posible, retire las baterías según las normativas locales de residuos electrónicos.
 - Deseche la máscara conforme a las regulaciones locales y procedimientos de gestión de residuos.
 - No desmonte el dispositivo, a menos que el manual indique lo contrario.
-

Svenska

Användarmanual för PRODUKTEN "LYSANDE MASKA haloween"

Bruksanvisning:

- Kontrollera att maskan sitter säkert och bekvämt mot ansiktet innan du slår på den.
- Slå på enheten med hjälp av strömbrytaren, som vanligtvis finns på sidan.
- Använd maskan endast vid temaevenemang eller fester och fölж säkerhetsföreskrifterna.
- Undvik att använda maskan under extrema väderförhållanden eller i fuktiga miljöer, om den inte är avsedd för det.

Underhållsinstruktioner:

- Torka regelbundet av maskan med en mjuk, torr eller lätt fuktad trasa för att avlägsna damm och smuts.
- Använd inte starka rengöringsmedel eller lösningsmedel som kan skada ytan.
- Förvara maskan på en torr plats, borta från direkt solljus, när den inte används.

Avfallshantering:

- Stäng av enheten efter användning och, om möjligt, ta bort batterierna enligt lokala bestämmelser för elektronikavfall.
 - Kassera maskan i enlighet med lokala riktlinjer och avfallshanteringsföreskrifter.
 - Försök inte att demontera enheten, om inte detta uttryckligen anges i manualen.
-

Português

Manual do Usuário para o PRODUTO "MÁSCARA ILUMINADA haloween"

Instruções de Uso:

- Antes de ligar, verifique se a máscara está corretamente posicionada e ajustada de forma confortável no rosto.
- Ligue o dispositivo utilizando o botão de alimentação, geralmente localizado na lateral.
- Utilize a máscara apenas em eventos temáticos ou festas, seguindo sempre as normas de segurança.
- Evite expor a máscara a condições climáticas extremas ou à umidade, a menos que o produto seja projetado para isso.

Instruções de Manutenção:

- Limpe a máscara regularmente com um pano macio, seco ou levemente úmido, para remover poeira e sujeira.
- Não utilize produtos de limpeza agressivos ou solventes que possam danificar a superfície.
- Armazene a máscara em local seco, longe da luz solar direta quando não estiver em uso.

Instruções para Descarte:

- Após o uso, desligue o dispositivo e, se possível, remova as baterias conforme as regulamentações locais de resíduos eletrônicos.
- Descarte a máscara de acordo com as diretrizes locais e procedimentos de gestão de resíduos.
- Não desmonte o dispositivo, a menos que o manual indique expressamente.

Nederlands

Gebruikershandleiding voor het PRODUCT "SCHITTERENDE MASKA haloween"

Gebruiksaanwijzing:

- Controleer voor het inschakelen of de maske goed is geplaatst en comfortabel op het gezicht zit.
- Schakel het apparaat in met de daarvoor bestemde aan-/uitknop, meestal te vinden aan de zijkant.
- Gebruik de maske uitsluitend tijdens thematische evenementen of feesten en volg de veiligheidsinstructies.
- Vermijd gebruik onder extreme weersomstandigheden of in vochtige omgevingen, tenzij het product daarvoor is ontworpen.

Onderhoudsinstructies:

- Maak de maske regelmatig schoon met een zachte, droge of licht vochtige doek om stof en vuil te verwijderen.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen die het oppervlak kunnen beschadigen.

- Bewaar de maske op een droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht wanneer deze niet in gebruik is.

Verwijderingsinstructies:

- Schakel het apparaat na gebruik uit en verwijder, indien mogelijk, de batterijen volgens de lokale voorschriften voor elektronisch afval.
 - Verwijder de maske volgens de geldende lokale richtlijnen en afvalbeheerprocedures.
 - Probeer het apparaat niet zelf te demonteren, tenzij dit expliciet in de handleiding staat.
-

Italiano

Manuale d'uso per il PRODOTTO "MASCHERA ILLUMINANTE haloween"

Istruzioni per l'uso:

- Prima di accendere, assicurarsi che la maschera sia correttamente posizionata e aderisca comodamente al viso.
- Accendere il dispositivo utilizzando il pulsante di alimentazione, solitamente situato sul pannello laterale.
- Utilizzare la maschera esclusivamente durante eventi a tema o feste, seguendo le norme di sicurezza.
- Evitare di esporre la maschera a condizioni meteorologiche estreme o a umidità, salvo diversa indicazione se il prodotto è progettato per tali condizioni.

Istruzioni per la manutenzione:

- Pulire regolarmente la maschera con un panno morbido, asciutto o leggermente inumidito, per rimuovere polvere e sporco.
- Non utilizzare detergenti aggressivi o solventi che possano danneggiare la superficie.
- Conservare la maschera in un luogo asciutto, lontano dalla luce diretta del sole, quando non in uso.

Istruzioni per lo smaltimento:

- Dopo l'uso, spegnere il dispositivo e, se possibile, rimuovere le batterie in conformità con le normative locali sui rifiuti elettronici.
- Smaltire la maschera seguendo le direttive locali e le procedure di gestione dei rifiuti.
- Non smontare il dispositivo, salvo che il manuale non disponga diversamente.