



MAST

Activate Your Artistic Inspiration



MAST



English

A: Control Section

①. Display (voltage display, power display);
②. Interface switching.
Press the switch button "③" twice in succession and quickly to switch between the voltage interface and the timing interface;
③. Power on, power off & run, pause;
Power on, power off: long press the switch button;
Run, pause: click the key to run and pause after power on;
④&⑤. Voltage increase/decrease
Click to increase/decrease voltage, long press to increase/decrease voltage continuously;
⑥. Charging port
After removing the control section you can see the charging interface with charging;

B: Motor drive section

C: Grip
Rotate the grip to adjust the length of the needle length;

⑦. Cartridge interface
Insert the cartridge and turn it clockwise;

PARAMETER

Stroke	2.5mm
Speed	10v 10000RPM
Output voltage	4-10V
Charging interface	TYPE-C

Precautions:

Please keep the machine in a cool and dry place for storage and keep it away from children; Batteries, electronic equipment, electrical equipment should not be disposed of with household waste; This product is designed to work at a maximum ambient temperature of 40°C(104°F) and an altitude of 2000 meters above sea level; This product comes with a battery, it is recommended to fully charge it before use; If it is not used for a long time, it should be charged once a month to avoid battery damage;

Polski (język)

A: Sekcja sterowania

①. Wyświetlacz (wyświetlacz napięcia, wyświetlacz mocy);
②. Przełączanie interfejsu.
Naciśnij przycisk przełącznika „③” dwa razy z rzędu i szybko, aby przełączyć między interfejsem napięcia a interfejsem pomiaru czasu;
③. Włączanie, wyłączenie i praca, pauza;
Włączanie, wyłączenie: długie naciśnięcie przycisku przełącznika;
Uruchom, wstrzymaj: kliknij przycisk, aby uruchomić i wstrzymać po włączeniu zasilania;
④&⑤. Zwiększanie/zmniejszanie napięcia
Kliknięcie zwiększa/zmniejsza napięcie, długie naciśnięcie zwiększa/zmniejsza napięcie w sposób ciągły;
⑥. Port ładowania
Po zdjęciu sekcji sterowania można zobaczyć interfejs ładowania z funkcją ładowania;

B: Sekcja napędu silnika

C: Uchwyt
Obróć uchwyt, aby wyregulować długość igły;

⑦. Interfejs kartridża
Włóż kartridż i obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara;

PARAMETR

Udar	2.5mm
Prędkość	10v 10000RPM
Napięcie wyjściowe	4-10V
Interfejs ładowania	TYPE-C

Środki ostrożności:

Prosimy o przechowywanie urządzenia w chłodnym i suchym miejscu z trzymaniem go z dala od dzieci; Baterie, sprzęt elektroniczny, sprzęt elektryczny nie powinny być wyrzucane razem z odpadami domowymi; Ten produkt jest przeznaczony do pracy w maksymalnej temperaturze otoczenia 40°C(104°F) i na wysokości 2000 metrów nad poziomem morza; Ten produkt jest dostarczany z baterią, zaleca się jej pełne naładowanie przed użyciem; Jeśli nie jest używany przez dłuższy czas, należy go ładować raz w miesiącu, aby uniknąć uszkodzenia baterii;