

Odbiornik uniwersalny FLOR/HCS 2-kanalowy

Odbiornik jest kompatybilny z systemem NICE FLOR oraz z pilotami 433MHz z kodem HCS Keeloq

Zasilanie 12-24V AC/DC

Wyjścia 2x24V – 1A

Pojemność – 819 pilotów

Tryby pracy – bistabilny, tak długo jak naciskasz, monostabilny 1-999s

Dodatkowe funkcje:

Buzer

Potwierdzenie odebrania sygnału

Określanie pozycji pilota

Kasowanie pojedynczych pilotów

Zdalna rejestracja pilota za pomocą pilota zarejestrowanego

1. Rejestracja i kasowanie pilotów

Przyciśnij krótko jeden raz przycisk odbiornika do wejścia w tryb rejestracji kanału pierwszego, dwa razy do wejścia w tryb rejestracji kanału drugiego. Po usłyszeniu krótkiego sygnału buz zera (pojedynczego 1-kanal, podwójnego 2-kanal) odbiornik wchodzi w tryb programowania. W ciągu 5sek wciśnij przycisk pilota. Pojedynczy sygnał buzer potwierdza rejestrację pilota NICE FLOR, podwójny sygnał potwierdza rejestrację pilota HCS. Aby wykasować zarejestrowanego pilota w ciągu 5sek wciśnij jego przycisk. Odbiornik pozostaje w trybie programowania 5sek po czym sygnalizuje wyjście z trybu oraz ilość zarejestrowanych pilotów (patrz punkt 2).

2. Trzycyfrowa informacja akustyczna

Informacja zawiera trzy grupy sygnałów buzer oddzielone krótkimi przerwami. Należy zliczyć sygnały każdej z grup. Ilość sygnałów pierwszej grupy oznacza pierwszą cyfrę (setki), drugiej grupy – drugą cyfrę (dziesiątki), trzeciej grupy – trzecią cyfrę (jednostki). Zero sygnalizowane jest wydłużonym sygnałem.

Np. trzy krótkie, jeden długi i pięć krótkich sygnałów buz zera oznacza liczbę 305.

3. Wprowadzanie liczby

Przykład : wprowadzanie liczby 204

Naciśnij dwa razy przycisk odbiornika (pierwsza cyfra 2), poczekaj na sygnał buzer akceptujący pierwszą cyfrę, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk odbiornika aż usłyszysz krótki sygnał akceptujący drugą cyfrę (druga cyfra 0), naciśnij cztery razy przycisk odbiornika (trzecia cyfra 4), poczekaj na sygnał buz zera akceptujący trzecią cyfrę.

4. Konfiguracja odbiornika

Programowanie odbiornika odbywa się za pomocą przycisku i sygnałów buzer. Po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku buzer sygnalizuje: po 4sek długi sygnał, po kolejnych 4sek jeden krótki sygnał, po kolejnych 4sek dwa krótkie sygnały, po kolejnych 4sek trzy krótkie sygnały i po następnych 4sek cztery krótkie sygnały. Zwolnienie przycisku po: Długim sygnale – czytanie pozycji zapisanego pilota oraz kasowanie pilota, którego pozycję znamy (patrz punkt 5)

Jednym krótkim sygnale – ustawienie trybu pracy przekaźnika kanału 1

Dwóch krótkich sygnałach – ustawienie trybu pracy przekaźnika kanału 2

Trzech krótkich sygnałach:

- ustawienie trybu pracy działania odbiornika z pilotami tylko NICE FLOR lub z pilotami NICE FLOR oraz HCS równolegle (domyślne ustawienie)

- ustawienie możliwości zdalnego dopisywania pilotów przy pomocy pilota zarejestrowanego

Czterech krótkich sygnałach – reset pamięci oraz ustawień odbiornika

5. Czytanie pozycji zarejestrowanego pilota i kasowanie pojedynczych pilotów

Czytanie pozycji zarejestrowanego pilota możliwe jest na dwa sposoby:

- wciśnij i przytrzymaj niezapisany przycisk zarejestrowanego pilota przez 3sek

- wciśnij zapisany przycisk zarejestrowanego pilota pięciokrotnie

Odbiornik zasygnalizuje buzerem pozycję zapisanego pilota (patrz punkt 2)

Aby wykasować z pamięci pilota, którego pozycję znamy wciśnij i trzymaj wciśnięty przycisk odbiornika, gdy po 4sek usłyszysz długi sygnał buzer zwolnij przycisk. W ciągu 15sek wprowadź pozycję pilota, którego chcesz usunąć (patrz punkt 3). Po wprowadzeniu pozycji odbiornik potwierdzi sygnalizacją buz zera pozycję (punkt 2). Wciśnij przycisk odbiornika w ciągu 3sek aby danego pilota wykasować.

6. Ustawienie trybu pracy przekaźników kanału 1 i 2

Kanał 1 - Wciśnij i przytrzymaj przycisk odbiornika po usłyszeniu jednego długiego sygnału a następnie jednego krótkiego zwolnij przycisk

Kanał 2 - - Wciśnij i przytrzymaj przycisk odbiornika po usłyszeniu jednego długiego sygnału, jednego krótkiego a następnie dwóch krótkich zwolnij przycisk

Odbiornik generuje wówczas dwa krótkie i jeden długi sygnał. Wciśnięcie przycisku odbiornika po:

Pierwszym krótkim sygnale – wybór stanu bistabilnego

Drugim krótkim sygnale – wybór trybu TDJN (tak długo jak naciskasz)

Trzecim długim sygnale – odbiornik czeka na wprowadzenie trzech cyfr (punkt 3) oznaczający czas trwania stanu monostabilnego 0-999sek

7. Ustawienia ograniczeń

Wciśnij i przytrzymaj przycisk odbiornika , po ok. 16sek po usłyszeniu trzech krótkich sygnałów puść przycisk. Odbiornik wygeneruje sześć krótkich sygnałów. Wciśnięcie przycisku odbiornika po:

Pierwszym sygnale – odbiornik będzie współpracował tylko z pilotami NICE FLOR

Drugim sygnale – odbiornik będzie współpracował z pilotami NICE FLOR i HCS

Trzecim sygnale – blokada możliwości zdalnego dopisywania pilotów

Czwartym sygnale – zdalne dopisywanie pilotów możliwe

Piątym sygnale – możliwość czytania pozycji pilota po 5-krotnym wciśnięciu przycisku niemożliwa

Szóstym sygnale - możliwość czytania pozycji pilota po 5-krotnym wciśnięciu przycisku możliwa

8. Zdalne dopisywanie pilotów za pomocą pilota zarejestrowanego

Będąc blisko odbiornika wciśnij i przytrzymaj przycisk pilota, którego chcesz zapisać przez 3sek, usłyszysz sygnał buzer, następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk pilota zarejestrowanego przez 3sek, usłyszysz sygnał buzer, ponownie wciśnij i przytrzymaj przycisk nowego pilota przez 3sek, usłyszysz sygnał buzer, następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk pilota zarejestrowanego przez 3sek, usłyszysz sygnał buzer potwierdzający rejestrację.

9. Kasowanie pamięci i ustawień odbiornika

Wciśnij i przytrzymaj przycisk odbiornika przez ok. 20sek, po usłyszeniu czterech krótkich sygnałów zwolnij przycisk a następnie po usłyszeniu pierwszego sygnału wciśnij przycisk odbiornika.