

SUN SUN Seria AK

KARMIK AUTOMATYCZNY



Przed pierwszym użyciem przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami obsługi i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Ze względu na ciągły rozwój ilustracje, czynności i dane techniczne mogą się nieznacznie różnić.

WSTĘP

Dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości automatycznego karmnika. Ten produkt może automatycznie karmić ryby w regularnych odstępach czasu, dzięki czemu pozbędziesz się zmartwień i kłopotów, wynikających z karmienia ryb w zbyt dużych odstępach czasowych. Urządzenie powstało z myślą o zdrowiu ryb, dostarczaniu im pokarmu w regularnych odstępach czasowych, jest ono bardzo łatwe w użyciu. Nadaje się do pokarmu w płatkach i w granulacie. Ilość pokarmu można dostosować do rzeczywistych potrzeb. Prosta wersja na baterie AK-01S automatycznie karmi ryby co 12 lub co 24 godziny, rozszerzona wersja DC AK-02 karmi ryby raz na 8, 12 lub 24 godziny w porcjach 50 g / 100 g, aby zaspokoić różne potrzeby.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenia są dokładnie sprawdzane i testowane w celu zapewnienia zarówno bezpieczeństwa, jak i wydajności pracy. Nie stosowanie się do instrukcji i ostrzeżeń w niej zawartych może spowodować uszkodzenie urządzenia i/lub poważne obrażenia. Przeczytaj dokładnie instrukcję i zachowaj ją do przyszłych zastosowań.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi i umysłowymi lub z brakiem doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub postępują zgodnie z instrukcjami.

UWAGA

- Przed każdym użyciem przeprowadź wizualną inspekcję urządzenia. Nie używaj urządzenia, jeśli urządzenia zabezpieczające są uszkodzone lub zużyte. Nigdy nie lekceważ zasad bezpieczeństwa.
- Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.

WAŻNE

Bateria: baterię należy wymieniać co 2-4 miesiące, w zależności od częstotliwości karmienia.

Częstotliwość karmienia: Karmienie można ustawić co 8, 12 lub 24 godziny (AK-02) lub co 12 i 24 godziny (AK-01S), w zależności od rodzaju ryb i pokarmu. Rekomenduje się częste karmienie w mniejszych porcjach, tak aby nie zanieczyszczać wody nie zjedzonym pokarmem.

Aby ustawić częstotliwość karmienia naciśnij , zielony wskaźnik zacznie migać, następnie naciśnij jeden z 3 przycisków: 8, 12, 24. Karmienie zostało ustawione według preferencji czasowych.


INSTALACJA



Model AK-02 może być zasilany zarówno akumulatorowo jak i przez podłączenie do energii elektrycznej. Jeśli urządzenie będzie podłączone do prądu, z bateriami, baterie będą pełniły funkcję zasilającą, kiedy zabraknie prądu. Baterie AA, nie są dołączone do zestawu.



Odkręć zbiornik na pokarm, zdejmij wieczko i napełnij zbiornik do $\frac{3}{4}$ poziomu pokarmem.



Dostosuj wielkość wylotu do swoich preferencji, im większy otwór tym większe będą podawane porcje. Model AK-02 posiada 3 tryby karmienia (co 8, 12, 14h), model AK-01S posiada 2 tryby (co 12, 24h).

MONTAŻ



Metoda 1: Dwustronna taśma mocująca. Zerwij powłokę ochronną z dwustronnej taśmy mocującej i przymocuj ją do klapki od baterii w karmniku, po czym przymocuj urządzenie na pokrywie akwarium. Miejsce z klejem powinno być suche, aby karmnik się nie odkleił.



Metoda 2: Mocowanie do ściany akwarium za pomocą klipsa. Przymocuj klips do karmnika, po czym przymocuj urządzenie do akwarium, dokręcając klamrę.

UWAGI, OSTRZEŻENIA

✓ Nie pozostawiać urządzenia w miejscu dostępnym dla dzieci.

✓ Nie używać ani nie przechowywać urządzenia w wilgotnych miejscach, w pobliżu materiałów żrących, łatwopalnych, wybuchowych.

✓ Nie dopuszczać do kontaktu z wodą lub innymi płynami. Nie usuwać zabezpieczenia przeciwzwarcowego.

GWARANCJA

Urządzenie objęte jest dwuletnim okresem gwarancyjnym na bezawaryjność licząc od daty zakupu. Zachowaj dowód sprzedaży. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe z winy producenta tzn. błędy w montażu pompy lub wady materiałowe. Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego użytkowania lub naturalnego zużycia urządzenia. W razie problemów niezwłocznie skontaktuj się z naszym sprzedawcą.

DEMONTAŻ

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym pompy nie należy wyrzucać do śmietnika.

Selekcjonowanie i utylizacja tego typu urządzeń przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Uwaga!

Wyrzucanie sprzętu elektronicznego lub elektrycznego do śmietnika grozi karą grzywny. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zużytego produktu elektrycznego do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie odpad zostanie przyjęty bezpłatnie.



IMPORTER :

Aquos Katarzyna Rusiniak ul. Nieszawska 4A 03-382 Warszawa NIP:
5241075829
www.zoo-aquos.pl