

INSTRUCTION DOUBLE COAT RACK WALERIA

Before installation and use, please read the following instructions carefully. Keep the manual, as it may come in handy in the future.

Warnings:

- Do not allow children to fold or unfold the rack,
- Do not unfold the rack when it is not necessary, as repeated unfolding/folding may contribute to reducing its stability.
- The product is not a toy.
- Keep all assembly parts away from children, as there is a risk of strangulation or injury.


Use:

- Use the rack on a hard, level surface,
- Use only according to its intended use (do not rock or climb on the rack).
- The permissible load of the rack is 10 kg of even load.
- Product for home use.



Cleaning and maintenance:

- Clean the rack with a damp cloth, then wipe dry.
- Do not clean with strong detergents or sharp tools, as this may permanently damage the rack.



INSTRUKCJA WIESZAK STOJĄCY PODWÓJNY WALERIA

Przed rozpoczęciem montażu i użytkowania należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy zachować instrukcję, ponieważ może przydać się w przyszłości.

Ostrzeżenia:

- Nie należy zezwalać dzieciom na składanie i rozkładanie wieszaka.
- Nie należy rozkładać/ składać wieszaka gdy nie jest to konieczne, ponieważ może przyczynić się do zmniejszenia jej stabilności.
- Produkt nie jest zabawką.
- Wszystkie elementy montażowe należy trzymać z dala od dzieci, ponieważ istnieje ryzyko uduszenia lub uszczerbku.



Użytkowanie:

- Wieszak należy używać na twardej, równej powierzchni
- Należy używać wyłącznie z jego przeznaczeniem (nie buć się i nie wchodzić na wieszak)
- Dopuszczalne obciążenie wieszaka to 10 kg równomiernego obciążenia.
- Produkt do użytku domowego.

Czyszczenie i konserwacja:

- Wieszak należy czyścić wilgotną szmatką, następnie wytrzeć do sucha.
- Nie czyścić za pomocą silnych detergentów ani ostrych narzędzi, ponieważ może to trwale uszkodzić wieszak.

