




REGAŁ STOJĄCY. INSTRUKCJA MONTAŻU.







1



2





Maksymalne dopuszczalne obciążenie punktowe wynosi 175 kg na każdą półkę. Obciążenie musi być równo rozłożone na całą półkę aby nie powodować zniszczeń produktu a produkt bezpieczny dla ludzi w otoczeniu. Nie ustawiaj regału w wilgotnym pomieszczeniu ponieważ to może zniszczyć półki.

Młotek i narzędzia nie są załączone do niniejszego zestawu

Jeśli łączniki ulegną wygięciu podczas montażu, można je odgiąć do oryginalnej pozycji z pomocą płaskiego śrubokrętu.

OSTRZEŻENIE! Zawsze zakładaj rękawice ochronne przy montażu. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia na każdą półkę oraz na cały regał. Dla twojego bezpieczeństwa regał powinien być zamocowany przy użyciu odpowiednich mocowań ściennych. Upewnij się podczas mocowania wsporników w ścianie, że nie przebijas rur lub kabli elektrycznych.

1. Przeczytaj niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem montażu
2. Usuń wszystkie elementy opakowania i sprawdź czy zestaw zawiera wszystkie części wyszczególnione na wstępie instrukcji
3. Sprawdź czy nie powstały jakieś uszkodzenia podczas transportu. Nie rozpoczynaj montażu jeśli znajdziesz uszkodzone części.
4. Montuj regał na czystej, równej powierzchni (np. wykładzina) aby uniknąć uszkodzeń.
5. Używaj młotka gumowego aby uniknąć uszkodzenia produktu.
6. Ustaw regał na równej powierzchni, w przeciwnym wypadku narusza to bezpieczeństwo lub maksymalne możliwości obciążeniowe.
7. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe przy użyciu regału zmontowanego z uszkodzonej części, zmontowanego lub używanego niezgodnie z instrukcją.
8. Używać tylko kołków rozporowych i śrub, które są odpowiednie do rodzaju ściany i wagi regału. Kołki rozporowe i śruby do mocowania regału do ścian nie są zawarte w zestawie.