

Inteligentny czujnik dymu PC-110



Instrukcja obsługi

01

Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z tą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.

Ten produkt to inteligentny fotoelektryczny czujnik dymu z ultra-niskonapięciowym MCU. Jest to urządzenie wczesnego ostrzegania, nie może wykryć gazu, ciepła ani ognia, ani zatrzymać pożaru lub ugasić ognia. Jest w stanie wykryć obecność dymu w czasie rzeczywistym. Po wykryciu zagrożenia dymem ogniowym czerwona dioda LED zaświeci się i zacznie alarmować, aby ostrzec Ciebie i Twoją rodzinę na czas. Może być szeroko stosowany w gospodarstwie domowym, salonie, kawiarni, sali tanecznej i innych miejscach wymagających monitorowania alarmu przeciwpożarowego.

Deklaracja producenta: Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego poinformowania. Bezpośredni importer i dystrybutor na Polskę: Benetech Polska sp. z o. o. Wrocławska 35-37, 62-860 Kalisz; Polska tel: 535 979 739, strona: www.benetech.eu



Specyfikacje

Napięcie wejściowe: DC3V LR03
Prąd statyczny: $\leq 15\mu A$
Prąd alarmowy: $\leq 160mA$
Powiadomienie o niskim napięciu: $\leq 2,4V$
Poziom dźwięku alarmu: 80db/1m
WiFi: 802.11 b/g/n
Zasięg wykrywania: 20 m²
Metoda instalacji: montaż sufitowy
Temperatura pracy: -10 °C~+50 °C
Wilgotność robocza: $\leq 95\%RH$
Model: PC-110 (YG400-A)

Stany urządzenia:

Status	Światło	Alarm dźwiękowy
Normalna	Czerwona dioda LED miga co 60s	NIE
Test	Czerwona dioda LED WŁĄCZONA	Szybkie „Di-Di-Di”
Alarm	Czerwona dioda LED WŁĄCZONA	Szybkie „Di-Di-Di”
Niska moc	Czerwona dioda LED miga dwukrotnie co 60s	NIE
Czuwanie	Dioda LED WYŁĄCZONA	NIE
Automatyczna konfiguracja sieci	Wskaźnik LED miga co 1 sekundę	NIE
Ręczna konfiguracja sieci	Wskaźnik LED miga co 3 sekundy	NIE



03

Montaż na płaskim suficie

Preferowanym miejscem montażu czujnika dymu jest środek sufitu, ponieważ dym, ciepło i produkty palne unoszą się do sufitu i rozprzestrzeniają się bocznie. Zachowaj co najmniej 30 cm odległości od światła lub dekoracji oraz co najmniej 15 cm od ścian i narożników.

Montaż na pochylonym suficie


Jeśli sufit jest pochylony, zamontuj czujnik dymu w odległości poziomej 90 cm od górnej części sufitu.




04

Specyfikacje

Obróć uchwyt montażowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wyjmij baterię i przygotuj się do jej zainstalowania.



Włóż 2 baterie AAA do środka, wskaźnik LED włączy się, a następnie wyłączy.



05

Pobierz aplikację „TuyaSmart” lub zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać.



iOS/Android

Zarejestruj konto Tuya Smart App za pomocą telefonu komórkowego i zaloguj się. Kliknij „+” w „Mój dom” lub w pustym miejscu na środku, aby dodać urządzenie, wybierz Czujnik bezpieczeństwa, znajdź Czujnik (WiFi) i kliknij.

06



Naciśnij RESET przez ponad 5 sekund, wskaźnik LED zacznie szybko migać, automatycznie rozpocznie się konfiguracja sieci. Wprowadź hasło WiFi, aby rozpocząć łączenie.



07



Konfiguracja sieci powiodła się, kliknij czujnik dymu, naciśnij i przytrzymaj przycisk TEST, brzęczyk wyda dźwięk DI DI, aplikacja otrzyma powiadomienie „Wykryto dym”; zwolnij przycisk TEST, aplikacja wyświetli komunikat „Nie wykryto dymu”



08