

Otto

Instrukcja obsługi



Stadler Form®

Otto



Gratulujemy!

Właśnie kupili Państwo nasz wyjątkowy wentylator OTTO. Dostarczy on Państwu wielkiej przyjemności i wytworzy w pomieszczeniu przyjemny wiaterek lub wprawi powietrze w silną cyrkulację. Podobnie, jak w przypadku wszystkich domowych urządzeń elektrycznych, także ten model wymaga dużej dbałości dla uniknięcia obrażeń, zagrożenia pożarowego lub uszkodzenia samego urządzenia. Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy, prosimy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi oraz przestrzegać instrukcji, związanych z bezpieczeństwem, znajdujących się na urządzeniu.

Opis urządzenia

Urządzenie składa się z następujących głównych elementów:

1. Wentylator z kratką ochronną
2. Uziemiony przewód zasilający
3. Stopki
4. Sterownik do włączania/wyłączania i ustawiania jednej z trzech prędkości obrotowych wentylatora (skrzynka z tyłu wentylatora)
5. Śruby do tylnej siatki ochronnej (4 sztuki)

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem wentylatora OTTO po raz pierwszy, prosimy dokładnie przeczytać jego instrukcję obsługi oraz zachować ją do wykorzystania w przyszłości; w razie sprzedaży urządzenia, instrukcję należy przekazać nowemu właścicielowi. Firma Stadler Form nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub szkody, powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego, do celów opisanych w tej instrukcji.

Użycie do innych celów lub samodzielne dokonywanie modyfikacji technicznych urządzenia może zagrażać życiu i zdrowiu ludzi.

Nieuprawnieni użytkownicy

Osoby niezaznajomione z instrukcją obsługi, dzieci i osoby pod wpływem alkoholu lub narkotyków mogą używać urządzenie wyłącznie pod nadzorem.

Zasilanie

Przewód zasilający podłączać tylko do sieci prądu przemiennego. Zwracać uwagę na informacje na temat napięcia prądu, znajdujące się na urządzeniu.

Przewód zasilający

- Nie używać uszkodzonych przedłużaczy elektrycznych.
- Nie układać przewodu zasilającego na ostrych krawędziach i sprawdzać, czy nie jest o coś zaczepiony.
- Nie wyciągać wtyczki z gniazdka mokrymi rękoma lub ciągnąc za przewód

Czyszczenie

- Przed serwisowaniem wentylatora oraz po każdym użyciu, należy wyłączyć urządzenie i wyjąć przejściówkę z gniazdka. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie (ryzyko zwarcia elektrycznego). Urządzenie czyścić wyłącznie przez przetarcie wilgotną szmatką, a następnie dobrze je wysuszyć. Pamiętać, aby zawsze najpierw wyjąć wtyczkę sieciową.
- Nie dopuszczać, aby na wlocie powietrza i kratce wylotowej nagromadziła się nadmierna ilość kurzu. Czyścić je od czasu do czasu suchą szczotką lub odkurzaczem.
- W celu wyczyszczenia łopat wentylatora należy odkręcić 4 śruby z tyłu urządzenia i zdjąć siatkę ochronną. Łopaty można przetrzeć wilgotną szmatką a następnie wytrzeć do sucha.

Ustawianie/przechowywanie

Nie używać wentylatora bezpośrednio przy wannie, prysznicu lub basenie (min. odległość 3 m). Urządzenie ustawiać w taki sposób, aby osoba znajdująca się w wannie nie mogła go dotknąć.

Nie ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła. Nie narażać przewodu zasilającego na bezpośrednie oddziaływanie ciepła (np. gorąca płyta grzejna, otwarty płomień, gorące żelazko lub grzejniki). Uważać, aby przewody zasilające nie stykały się z olejem.

Podczas używania, sprawdzić, czy urządzenie jest mocno podparte i czy nikt nie może zaczepić o przewód zasilający.

- Urządzenie nie jest odporne na rozpryski wody.
- Nie przechowywać, ani nie uruchamiać urządzenia na otwartej przestrzeni.
- Urządzenie przechowywać w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu (zapakowane)

Naprawy

- Napraw urządzeń elektrycznych mogą dokonywać wyłącznie wykwalifikowani elektrycy. W razie niewłaściwej naprawy, gwarancja na urządzenie traci ważność, a producent nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności.
- Nigdy nie włączać urządzenia, gdy wtyczka lub przewód zasilający są uszkodzone, po tym, gdy jego działanie było nieprawidłowe, gdy zostało upuszczone lub uległo innemu uszkodzeniu (rysy/pęknięcia obudowy).
- Do urządzenia nie wkładać żadnych przedmiotów.
- Gdy urządzenia nie da się naprawić, należy natychmiast wycofać je z użytku i przekazać do odpowiedniego punktu odbiorczego.

Ustawianie/obsługa

1. Po ustawieniu wentylatora OTTO w odpowiednim miejscu, podłączyć przewód sieciowy (2) do gniazdka elektrycznego.
2. Włączyć wentylator sterownikiem (4) i ustawić odpowiednie obroty.
(ustawienia 1-3, od łagodnego wiatorku do silnej cyrkulacji).

Utilizacja


- Urządzeń elektrycznych nie wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Korzystać z punktów odbioru takich urządzeń, znajdujących się w okolicy.
- O informacje na temat lokalizacji takich punktów można się zwrócić do miejscowych władz.
- Nieprzemyślane pozbywanie się urządzeń elektrycznych grozi tym, że pod wpływem warunków atmosferycznych, niebezpieczne substancje mogą przedostać się do wód podziemnych, a stamtąd do łańcucha pokarmowego, bądź na wiele lat skażić miejscową florę i faunę.
- W przypadku wymiany urządzenia na nowe, sprzedawca jest prawnie zobowiązany do nieodpłatnego odbioru starego urządzenia w celu jego utylizacji.

Charakterystyka	Moc:	45 W
	Wymiary:	350 x 376 x 185 mm (szer. x wys. x dł.)
	Masa ok.:	ok. 4,25 kg
	Obroty:	3 zakresy
	Głośność:	44 - 58 dB(a)
Zgodność z przepisami UE:		CE, ROHS, WEEE

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian technicznych.

Gwarancja

Produkt jest objęty 2-letnią gwarancją. Szczegóły w dołączonej karcie gwarancyjnej.



Oznaczenie na rysunku obok informuje, iż nie można wyrzucać urządzenia i łączyć z innymi odpadami zwykłymi. Zużyte urządzenie można zostawić u sprzedawcy przy zakupie nowego, lub przekazać do odpowiedniego punktu odbioru zużytych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych.



Stadler Form®



DLF Sp. z o.o.

ul. Sportowa 8c
81-300 Gdynia, Polska
tel.: +48 58 781 43 63
fax: +48 58 781 43 65
e-mail: sekretariat@dlf.pl
www.dlf.pl

Biuro obsługi klienta

Z telefonów stacjonarnych:
801 800 160 *
Z telefonów komórkowych:
tel.: +48 58 778 95 90

*koszt połączenia jak za 1 impuls wg taryfy operatora



Dołącz do nas na Facebooku:
www.facebook.com/StadlerFormPolska

www.stadler-form.pl