



KONFIGURACJA

1. Podłącz rękawice do odpowiedniego zasilania (power bank / 5V2A).
2. Naciśnij i przytrzymaj przez ok 3s przełącznik kontroli temperatury, aby aktywować funkcję ogrzewania. Dioda powinna się zaświecić.
3. Ogrzewanie posiada 3 stopnie intensywności. Pojedyncze naciśnięcie przełącznika pozwala na zmianę trybu:
 - a. biała dioda - niska temperatura ok 40-45°C
 - b. niebieska dioda - średnia temperatura ok 45-50°C
 - c. czerwona dioda - wysoka temperatura ok 50-55°C
4. Naciśnij i przytrzymaj przez ok 2-3s przełącznik kontroli temperatury, aby wyłączyć funkcję ogrzewania. Dioda powinna zgasnąć.
5. Funkcja TOUCH SCREEN: Zastosowane obszycia no końcówkach palców pozwolą cieszyć się możliwością bezproblemowej obsługi wyświetlacza telefonu bez konieczności ściągania rękawic.

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I DODATKOWE INFORMACJE

1. Odłącz i wyjmij zasilanie przed przystąpieniem do czyszczenia rękawic.
2. Używaj delikatnych detergentów. Zalecane jest delikatne pranie ręczne. Pranie maszynowe jest dozwolone jedynie w niskiej temperaturze, w woreczku ochronnym i na niskich obrotach.
3. Zaleca się naturalne suszenie na powietrzu.
4. Zawsze upewnij się, że ubranie jest całkowicie suche przed jego ponownym użyciem. Nigdy nie podłączaj do zasilania mokrego ubrania.
5. Jeżeli dojdzie do zamoczenia, niezwłocznie wyłącz funkcję grzania i odłącz zasilanie.
6. Czas ogrzewania zależy od pojemności powerbanku oraz od ustawionego programu pracy. Przykładowo przy pojemności akumulatora 5000mAh czas pracy wynosi ok 3h dla wysokiego, ok 4h dla średniego oraz ok 6h dla niskiego trybu grzania.
7. Nie przykrywaj rękawic innymi przedmiotami w trakcie ich pracy, ani nie łącz ze sobą włączonych rękawic.
8. Nie wolno używać przez dzieci ani osoby o ograniczonych zdolnościach.
9. Zaprzestań użytkowania jeżeli poczujesz nieprzyjemny zapach lub dyskomfort.



Instrukcję w innych wersjach językowych znajdziesz na naszej stronie internetowej.



CONFIGURATION

1. Connect the gloves to the appropriate power supply (power bank / 5V2A).
2. Press and hold the temperature control switch for about 3 seconds to activate the heating function. The diode should light up.
3. The heating has 3 intensity levels. A single press of the switch allows you to change the mode:
4. white diode - low temperature approx. 40-45°C
5. blue diode - medium temperature approx. 45-50°C
6. red diode - high temperature approx. 50-55°C
7. Press and hold the temperature control switch for about 2-3 seconds to turn off the heating function. The diode should go out.
8. TOUCH SCREEN function: The stitching used on the fingertips will allow you to enjoy the possibility of trouble-free operation of the phone's display without having to take off the gloves.

CLEANING, MAINTENANCE AND ADDITIONAL INFORMATION

1. Disconnect and unplug the power before cleaning the gloves.
2. Use mild detergents. Gentle hand washing is recommended. Machine washing is only allowed at low temperature, in a protective bag and at low speed.
3. Natural air drying is recommended.
4. Always make sure that the garment is completely dry before re-use. Never plug in wet clothing.
5. If it gets wet, immediately turn off the heating function and unplug the power.
6. The heating time depends on the capacity of the power bank and the set working program. For example, with a 5000mAh battery capacity, the working time is about 3 hours for high, about 4 hours for medium and about 6 hours for low heating mode.
7. Do not cover the gloves with other objects during use or connect the gloves together when they are switched on.
8. Do not use by children or people with limited abilities.
9. Discontinue use if you notice an unpleasant odor or discomfort.



You can find instructions in other languages on our website.