

Instrukcja obsługi ScalePRO 1000H+P



Specyfikacja:

- **Materiał wykonania:** stal
- **Maksymalne obciążenie nominalne:** 500 kg
- **Maksymalne dopuszczalne obciążenie:** 100% obciążenia nominalnego
- **Maksymalne obciążenie bezpieczeństwa:** 120% obciążenia nominalnego
- **Dodatkowe funkcje:** wstrzymywanie ekranu, tarowanie wagi, zamiana jednostek
- **Dostępne jednostki wagi:** kg, lb
- **Zasilanie:** sieciowe, akumulatorowe
- **Wyświetlacz:** cyfrowy, LCD
- **Podświetlenie:** niebieskie
- **Temperatura pracy :** - 10- 40°C
- **Wilgotność pracy:** do 90% przy temp. 20 °C
- **Waga urządzenia:** 1,28 kg

1. W celu włączenia wagi należy przytrzymać przycisk  przez 3 sekundy.
2. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się inna wartość niż 0.0, należy nacisnąć przycisk  w celu wytarowania urządzenia.
3. Urządzenie daje możliwość zatrzymania ekranu z aktualnie wyświetlaną wagą. W tym celu należy użyć przycisku  a na dole ekranu pojawi się litera H.
4. Ponowne naciśnięcie klawisza HOLD UNIT spowoduje odblokowanie ekranu.
5. Przytrzymanie klawisza  przez 1 sekundę pozwala zmienić aktualną jednostkę.

Gdy na ekranie widoczne jest oznaczenie KG, ustawione są kilogramy. W momencie gdy na ekranie pojawia się oznaczenie LB, ustawioną jednostkę stanowią funty.

Wskaźniki

S - informuje o stabilnej wadze produktu

Z - informuje o wadze o wartości wynoszącej 0

T - informuje o wytarowaniu urządzenia

H - informuje o zablokowanym ekranie z aktualną wartością

LB - informuje o jednostce ustawionej na funty

KG - informuje o jednostce ustawionej na kilogramy

Obsługa za pomocą pilota

Za pomocą pilota dołączonego do zestawu można w wygodny sposób obsługiwać wagę z odległości.

Klawisz A - służy do wyłączenia urządzenia

Klawisz B - krótkie naciśnięcie powoduje zatrzymanie ekranu z aktualną wartością ważonego produktu. Naciśnięcie przez 3 sekundy pozwala na zmianę jednostki.

Klawisz C - tarowanie wagi

Klawisz D - zmiana trybu podświetlenia. Możliwe jest ustawienie automatycznego wyłączenia podświetlenia po kilku sekundach (d — AUT), całkowite wyłączenie podświetlenia (d — OFF) oraz włączenie podświetlenia przez cały czas (d — ON).