

Palnic gazowy lutowniczy 190g PD-888SP360 ELICO + 4 kartusze w zestawie



Palnik powinien być używany tylko z nabojami gazowymi ElicoCamp 190g oraz ElicoTech 190g na mieszaninę propan-butan zgodnymi z normą En417 typ 200

✱ **UWAGA!** Części urządzenia mogą być bardzo gorące/ Trzymać dzieci z dala od palnika

✱ Wielofunkcyjne zastosowanie: w domu, warsztacie, kuchni czy ogrodzie

* Urządzenie jest zgodne z normami EN 521:2019+AC:2019



Specyfikacja:

- Model: **PD-888SP360**
- Rodzaj gazu: **butan, mieszanina propan-butan**
- Ciśnienie zasilania: **kategoria bezpośredniego ciśnienia**
- Nominalne ciśnienie gazu: **2-5.5 bar**
- Średnica dyszy: **0,3mm**
- Zużycie gazu: **95g/h**
- Energia: **1,3kW**
- Maksymalna temperatura: **1300°C**

- Minimalna wentylacja: **5m³/h**



- Rodzaj zaworu: przebijany z systemem GAS-STOP
- Rodzaj gazu: butan, propan - butan
- Zapłon autopiezo
- Blokada płomienia do pracy ciągłej
- Płynna regulacja mocy pokrętkiem
- Zużycie gazu: 95 g/h
- Energia: 1,3 KW
- Maksymalna temperatura 1300°C
- Współpracuje z przebijanymi kartuszami ElicoTech 190g



Zestaw zawiera 4 naboje 190g do Palnika

- ✓Uniwersalny kartusz gazowy, przebijany 190g.
- ✓Wyposażony w system GAZ-STOP. Kartusz można podłączać do urządzeń w dowolnym momencie, dzięki zaworowi z systemem GAZ-STOP, który blokuje wydostawanie się gazu po odłączeniu od urządzenia.





ElicoTech



- Blokada płomienia do pracy ciągłej
- Płynna regulacja mocy pokrętkiem
- Zużycie gazu: 95 g/h
- Energia: 1,3 KW
- lekka i ergonomiczna konstrukcja

W OGRODZIE, W KUCHNI, W DOMU

Polecany dla: jubilerów, protetyków, kucharzy, modelarzy, optyków, elektryków, hobbystów.

Palnik lutowniczy PD-888SP 360



Art. Nr 66012

Rodzaj zaworu:
przebijany z systemem GAS-STOP

Rodzaj gazu:
butan, propan - butan

Współpracuje z przebijanymi
kartuszami ElicoTech 190g

System pakowania:

kartonik detaliczny 1 sztuka
- kod EAN: 5906190207166

karton zbiorczy 12 sztuk
- kod EAN: 5906190207173



Zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie skutkuje wybuchem. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych modeli zapłonu. Nie palić. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. W przypadku płonienia wyciekającego odłączyć wszystkie źródła zapłonu nie gasić jeżeli nie można bezpiecznie zachować wycieku. W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nie wystawiać na temperaturę powyżej 50 °C Pojemnik Rywać tylko z urządzeniami ElicoTech/ElicoCamp na butan. Pojemnik zgodny z EN 417. Postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do urządzenia. UWAGA NIE NAPEŁNIAĆ POWTÓRNIE. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu Wymianę pojemnika-wykonać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od źródeł zapłonu. Zamknąć zawór urządzenia. Zdjąć pojemnik z urządzenia Wymienić uszczelkę połączenia, jeśli jest uszkodzona lub zniszczona. Dokręcić delikatnie ręcznie do oporu. Przestrzegać instrukcji montażu dołączonej dla urządzenia. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Usunąć puste pojemniki w bezpieczne miejsce