

BEZPIECZEŃSTWO

- Uwaga – gorące części patelni/kociołka! Zawsze używaj rękawicy ochronnej!
- Chronić dzieci przed dostępem do rozgrzanej patelni/kociołka!
- Używanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem jest zabronione!
- Urządzenie nie nadaje się do zabawy dla dzieci!
- Nie należy korzystać z produktów KAWMET OUTDOOR w pomieszczeniach zamkniętych!
- Nie używać przy silnym wietrze lub opadach!
- Nie pozostawiać produktów KAWMET OUTDOOR bez dozoru!
- Zakaz używania przez osoby nietrzeźwe!
- Unikać długotrwałego kontaktu z wodą!
- Opakowanie i zużyty sprzęt należy usunąć zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie państwa, w którym urządzenie jest użytkowane.



Odlewnia KAW-MET
Marek Kawiński Sp. z o.o.


Zadąbrowie 311
37-716 Orły, Poland
☎ +48 16 672 48 10
✉ sekretariat@kawmet.pl

Skontaktuj się z nami!

🇵🇱 +48 533 308 783
sklep@kawmet.pl

Contact us!

🇬🇧 +48 533 075 126
export@kawmet.pl



WWW.KAWMET.PL



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA

- Do zimnego produktu wlewamy olej o wysokiej temperaturze palenia, np. olej rzepakowy, słonecznikowy lub smalec.
- Przed wypaleniem należy przez około 30 minut gotować wodę w temperaturze około 100°C, aby usunąć zanieczyszczenia poprodukcyjne.
- Wylewamy wodę, płuczemy produkt gorącą wodą. **Nigdy nie używaj zimnej wody.** Produkt dokładnie osuszamy.
- Ponownie natłuszczamy produkt, wcierając olej, który tworzy **powłokę ochronną**. Unikamy powstawania plam oleju.
- Wypalamy każdy element, umieszczając go bezpośrednio na ogniu. Obracamy z każdej strony, aby produkt został wypalony równomiernie. Wypalanie jest niezbędnym procesem zabezpieczającym kociołek przed rdzewieniem.
- Oczyszczamy produkt z popiołu.
- Nacieramy produkt ponownie olejem za pomocą ręcznika papierowego.
- **Kociołek gotowy do użytkowania!**

UŻYTKOWANIE

- Do wszystkich produktów KAWMET OUTDOOR nie zalecamy używania detergentów.
- Do mycia produktów używamy czyścika metalowego. Dopuszczalne jest stosowanie soli lub piasku do usuwania trudnych zabrudzeń oraz śladów rdzy, które mogą powstać przy niewłaściwym użytkowaniu.
- Po zakończonym gotowaniu dokładnie osuszamy produkt i konserwujemy go, nacierając olejem jadalnym. Produkt nie jest przeznaczony do przechowywania żywności. Producent zaleca wyczyszczenie i konserwację produktu bezpośrednio po zakończonym gotowaniu.



ZALECENIA

- Producent nie zaleca zalewania nagrzanego produktu żeliwnego zimną wodą. Żeliwo jest narażone na szok termiczny, co może prowadzić do uszkodzeń.
- Producent zaleca przechowywanie produktów w suchym miejscu i unikanie wilgotnego środowiska.
- Producent zaleca stopniowe rozgrzewanie produktu wykonanego z żeliwa. Żeliwo jest bardzo wrażliwe na różnice temperatur, a zbyt wysoka temperatura może je uszkodzić.
- Producent zaleca osobne przechowywanie produktów z pokrywką (kociołki, dutch oven, brytfanna). Szczelne zamknięcie pokrywki powoduje brak cyrkulacji powietrza, co może prowadzić do rdzewienia produktu.
- Producent zaleca używanie jedynie suchego drewna, węgla drzewnego lub brykietu z węgla drzewnego.
- **NIE UŻYWAĆ** chemicznych paliw, sklejek, płyt wiórowych, koksu, śmieci itp.
- Producent **NIE ZALECA** stosowania produktów z serii WILD EMBERS na kuchenkach indukcyjnych, gdyż może dojść do uszkodzenia płyty z powodu niewłaściwego użytkowania.

