

Zakres wyrobu

Znicz szklany z wymiennym, bezzapachowym wkładem parafinowym. Do użytku zewnętrznego oraz wewnętrznego w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Wkłady kompatybilne: zgodnie z wymiarami znicza ($\varnothing$ /wys. na etykiecie).

Bezpieczeństwo użytkowania (EN 15494 oraz (UE) 2023/988)

- Ustaw na stabilnej, poziomej, **niepalnej** powierzchni; trzymaj z dala od materiałów łatwopalnych (dekoracje, firany, sztuczne kwiaty).
- **Nie pozostawiaj bez nadzoru.** Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt.
- Zachowaj odstęp między płomieniami ≥ 10 cm; chroń przed wiatrem i przeciągami; nie używaj pod nisko wiszącymi półkami.
- Szkło/metal mogą być **bardzo gorące**; nie dotykaj ani nie przenoś zapalonego znicza; unikaj szoku termicznego (deszcz/śnieg/zimny podkład).
- Nie zasłaniaj wylotu ani otworów wentylacyjnych klosza; zapewnij swobodny przepływ powietrza.
- Nie dolewaj żadnych paliw; nie wkładaj ciał obcych do płomienia; nie przykrywaj płonącego znicza.
- Używaj tylko nienaruszonego szkła i sprawnych wkładów; uszkodzone naczynie wymień.
- Deklarowany czas palenia wkładu jest orientacyjny i zależy od warunków (wiatr, temperatura, pielęgnacja knota).

Instrukcja montażu i eksploatacji

- 1) Usuń folię; włóż wkład pionowo do czystego, suchego znicza na podłożu niepalnym.
- 2) Przytnij knot do 5–7 mm; usuń zanieczyszczenia z powierzchni parafiny.
- 3) Zapal knot; w razie kopcenia skróć knot i upewnij się, że wkład stoi pionowo.
- 4) Po użyciu zgaś płomień delikatnie (kapturek gaszący); **nie gaś wodą**. Pozostaw do całkowitego ostygnięcia przed przeniesieniem lub wymianą wkładu.
- 5) Wymieniaj wkład na model zgodny wymiarowo ze zniczem.

Zakazy i typowe błędy

- Nie przenoś zapalonego znicza; nie ustawiaj na niestabilnych lub pochyłych powierzchniach.
- Nie ustawiaj bezpośrednio pod elementami z tworzyw sztucznych; zachowaj dystans nad płomieniem.

- Nie wyginaj knota w stronę ścianki klosza; zwiększa to kopcenie i ryzyko przegrzania.

Przechowywanie i transport

- Przechowuj w chłodnym, suchym i zacienionym miejscu; chroń szkło przed uderzeniami i nagłym wychłodzeniem/nagrzewaniem.
- Transportuj w pozycji pionowej; zabezpiecz przed stłuczeniem i zabrudzeniem.

Postępowanie w razie nieprawidłowości

- Nadmierne kopcenie: zgaś, skróć knot wkładu, usuń zanieczyszczenia, odpal ponownie.
- Niestabilny lub zbyt wysoki płomień: skróć knot, ustaw znicz z dala od przeciągów.
- Rozlana parafina: pozostaw do stwardnienia, usuń mechanicznie; nie zalewaj wodą gorącej parafiny.

Utylizacja

- Po ostygnięciu: szkło zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji (jeśli dopuszczone), pozostałości parafiny i wkład do frakcji odpadów komunalnych. Nie wylewaj ciekłej parafiny do kanalizacji.