

Kubek termiczny przeznaczony do ciepłych lub zimnych napojów niegazowanych. Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj kubek ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń.

Konserwacja i czyszczenie: termos zaleca się myć ręcznie. Nie używaj termosu w kuchence mikrofalowej ani w zamrażarce.

Użytkowanie: odkręć pokrywę, obracając ją przeciwnie do ruchów wskazówek zegara, a następnie wlej napój. Zakręć pokrywę, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Pokrywa posiada klasyczny ustnik jak i słomkę. By użyć słomki należy wcisnąć górny przycisk odbezpieczający, by użyć klasycznego ustnika należy wcisnąć dolny guzik odbezpieczający. Po użyciu zamknij pokrywę i zabezpiecz ją zabezpieczeniem.