

POZIOMICA LASEROWA LASER KRZYŻOWY



JAK UŻYWAĆ?

- 1. Umieść urządzenie na statywie, mocowaniu ściennym typu T lub na platformie, w zależności od potrzeb.**
- 2. Przesuń włącznik zasilania do pozycji „ON”, urządzenie zacznie działać. Okno poziome automatycznie się otworzy i zacznie wyświetlać cztery poziome linie lasera.**
- 3. Na panelu dotykowym dotknij klawisz H, w celu otwarcia lub zamknięcia okna promieni poziomych.**

4. Na panelu dotykowym dotknij klawisz V, w celu otwarcia lub zamknięcia okna promieni pionowych. Pierwsze kliknięcie wyświetli jeden promień, ponowne kliknięcie wyświetli drugi promień pionowy.
5. Długo przyciśnij środkowy przycisk przełączania trybu, aż do usłyszenia kliknięcia. Zostaje włączony tryb ukośny – możesz sam ustawić kąt promieni bez wzbudzania alarmu. Aby wyjść z tego trybu, należy ponownie wcisnąć środkowy przycisk na ponad 3 sekundy.
6. Wyłącz główny przełącznik zasilania po skończeniu korzystania z urządzenia.

