


Instrukcja obsługi


Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje. Nie należy wprowadzać zmiany lub tworzyć ustawienia, które nie są opisane w tym podręczniku. Jeżeli uszkodzenie fizyczne, utrata danych lub uszkodzenie są spowodowane przez niewykonanie Postępuj zgodnie z instrukcją, gwarancja nie obowiązuje.

1. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie urządzenia na deszcz lub wilgoć. Przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazon, nie należy umieszczać na tym urządzeniu.
2. Nie umieszczaj tego urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak obrusy lub dywanów, w przeciwnym razie urządzenie może stwarzać zagrożenie pożarowe.
3. Nie umieszczaj tego urządzenia w miejscach narażonych na nadmierne zapylenie i brudu lub w pobliżu urządzeń wytwarzających silne pole magnetyczne.
4. Aby zapobiec przegrzaniu, nie blokuj ani nie zatykaj otworów wentylacyjnych.
5. Nigdy nie umieszczaj tego urządzenia w przestrzeni zamkniętej. Zawsze zostawij wystarczająco dużo miejsca, pozostawiając wokół urządzenia wolną przestrzeń w celu wentylacji.
6. Chroń urządzenie przed nadmiernym narażeniem na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ciepła, duże wahania temperatury i wilgoć. Unikaj ekstremalnych warunków temperatury.
7. Gdy urządzenie działa przez dłuższy czas, powierzchnia może się nagrzać. Natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz ładowarkę. Wznów działanie urządzenia po jego ostygnięciu.
8. Zawsze obchodź się z urządzeniem ostrożnie. Unikaj dotykania obiektywu.
9. Nie należy pozwalać dzieciom obsługiwać urządzenia bez nadzoru. Używaj akcesoriów i przystawek określonych przez producenta, tylko.
10. Unikaj ekstremalnych wibracji, ponieważ mogą one uszkodzić wewnętrzne części komponenty.

Lista pakietów



Projektor × 1



Pilot zdalnego sterowania × 1
(Baterie nie są dołączone)





Kabel zasilający × 1



Instrukcja obsługi projektora × 1

Przegląd




Porady:

Rozmazany obraz

Przejdź do Ustawienia - Wyświetlacz - Automatyczna korekcja trapezu - Włącz automatyczną korekcję trapezu lub wprowadź opcję Ręczna korekcja trapezu, aby dostosować obraz.

Aby uzyskać najlepszą ostrość, naciśnij przycisk ostrości na pilocie.


Zdalne sterowanie




Uwaga:

1. Nie zanurzaj pilota w wodzie.
2. Nie należy umieszczać pilota w pobliżu ognia ani w miejscach wilgotnych i gorących.
3. Nie należy używać jednocześnie starych i nowych baterii w pilocie.
4. Aby uniknąć wycieku baterii, wyjmij baterie, jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas.
5. Proszę skierować pilota w stronę odbiornika podczepieni.
6. Proszę używać pilota w odległości do 6 metrów i pod kątem 30 stopni.

Rozpoczęcie pracy



Podłącz kabel zasilający do projektora.
Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć projektor.




Użyj ręcznego ustawiania ostrości, naciskając przycisk „Focus” na pilot zdalnego sterowania.

Porady:

Upewnij się, że projektor jest ustawiony poziomo względem projektora ekran.

Metoda czyszczenia




1. Przygotuj śrubokręt i odkręć

śruby.



2. Wyczyść projektor za pomocą wacika.



3. Po wyczyszczeniu załóż ponownie dolną pokrywę.

Ustawienia sieciowe

Przejdź do Ustawień - Ustawienia sieciowe - Ustawienia sieci bezprzewodowej/punktu dostępowego.



Ustawienia Bluetooth

Przejdź do Ustawień - Ustawienia Bluetooth - BT Switch, aby wyszukać i sparować urządzenie, z którym chcesz się połączyć.




Język i klawiatura

Przejdź do Ustawień - Język i klawiatura, wprowadź ustawienia języka i wybierz metodę wprowadzania



Ustawienia projekcji

Przejdź do Ustawień - Ustawienia projektora, wejdź do Trybu instalacji, Urządzenie Tryb, Skalowanie cyfrowe, Autofokus, Automatyczna korekta czterech narożników, Ekran Rozpoznawanie, Inteligentne unikanie przeszkód, Ręczna korekta trapezowa, Resetowanie korekty trapezowej



Ustawienia aplikacji

Przejdź do Ustawień - Wszystkie aplikacje, przejdź do App Store, Głośnik Bluetooth, Muzyka , Sklep Play, Screen Cast i WPS Office



Ustawienia daty i godziny

Przejdź do Ustawień - Ustawienia daty i godziny, wejdź, aby skonfigurować datę, godzinę, Strefa czasowa, format czasu



O

Przejdź do Ustawień - Informacje i wprowadź Model urządzenia, Wersja interfejsu użytkownika, Wersja Androida, Rozdzielczość, Pamięć, Pamięć masowa, Bezprzewodowy adres MAC, Numer seryjny, Aktualizacja lokalna, aktualizacja online



Inne ustawienia

Przejdź do Ustawień - Inne ustawienia, wejdź do Wejścia zewnętrznego przy rozruchu, Dźwięk przycisku, wygaszacz ekranu, zaplanowane wyłączenie, przywracanie Ustawienia fabryczne, tryb programisty



Ekran Csat

Ustawienia - Ustawienia aplikacji - Przesyłanie ekranu - Otwórz usługę przesyłania ekranu - Włącz przesyłanie obrazu z telefonu - Połączenie



OŚWIADCZENIE FCC:

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:

- (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
 - (2) Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.
- Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje dokonane bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń, stosując jeden lub kilka z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym.

Oświadczenia FCC dotyczące narazenia na promieniowanie:
To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC określonymi dla środowiska niekontrolowanego. Urządzenie należy instalować i obsługiwać z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między grzejnikiem a ciałem użytkownika.

Oświadczenie ISED

Polski: To urządzenie zawiera nadajnik/odbiorniki zwolnione z licencji, zgodne z wytycznymi RSS Ministerstwa Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego Kanady. Eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:

- (1) Urządzenie to nie może powodować zakłóceń.
- (2) Urządzenie to musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie urządzenia.

Urządzenie cyfrowe jest zgodne z kanadyjską normą CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). Francuski: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs zwalnian z licencji, która jest zgodna z wyjątkami RSS z licencji d'innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, który obejmuje zakłócenia podatne na wywoływanie funkcji indésirable de l'appareil. l'appareil numérique du clem conadien peut - 3 (b)/nmb - 3 (b)
- To urządzenie spełnia wyjątek od rutynowych limitów oceny określonych w sekcji 2.5 normy RSS 102 i jest zgodny z normą RSS 102 dotyczącą ekspozycji na częstotliwości radiowe. Użytkownicy mogą uzyskać kanadyjskie informacje na temat ekspozycji na częstotliwości radiowe i zgodność, aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

To urządzenie jest zgodne z kanadyjskimi limitami narazenia na promieniowanie określonymi dla niekontrolowanego środowiska.

non contrôlé.

Urządzenie to należy instalować i obsługiwać z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między grzejnikiem a Twoje ciało.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une minimalny dystans 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Dziękujemy za zakup!

Potrzebujesz pomocy?

Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail wraz z nazwą przedmiotu do naszej marki

Skontaktuj się z zespołem wsparcia (support@magcubic.com), aby uzyskać lepsze doświadczenia, szybką odpowiedź i dalszą pomoc.