


INSTRUKCJA OBSŁUGI E741

Importer: Reto Marcin Bręk Sp. K, Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

Cechy produktu: Smartwatch DT88; materiał: tworzywo sztuczne; opaska silikonowa; wymiary: ekran dotykowy HD: 1,28"; rozdzielczość: 240 x 240; bateria: 200 mAh; Bluetooth 4.0; wymiary: 45,5*10 mm,



Ladowanie

Ladowanie: Aby naładować, podłącz końcówkę magnetyczną przewodu do tylnej części zegarka. Drugi wtyk USB podłącz do ładowarki 5V lub do portu USB komputera. Czas ładowania to około 2 godziny. Dwa styki ładującego kabla magnetycznego nie mogą stykać się z przewodnikiem w tym samym czasie, ponieważ grozi to spalaniem obwodu.

Aplikacja: Aby połączyć zegarek z telefonem, włącz Bluetooth w telefonie zeskanuj kod QR, pobierz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ją zainstalować. Po zainstalowaniu aplikacji otwórz ją. Po pierwszym uruchomieniu, jeżeli chcemy, aby wszystkie funkcje działały

prawidłowo, klikamy OK na prośbę o dostęp do wszystkich powiadomień. Upewnij się, że zegarek jest włączony. Na liście Bluetooth znajdź nazwę zegarka i urządzenia. Jeśli połączenie się powiedzie, ikona Bluetooth zegarka zaświeci się na zielono (na środku ikony).




funkcji skrótu, włącz lub wyłącz Bluetooth dla połączeń audio.

Obsługa: Tryb czuwania: 1) Przesuń palcem w prawo, aby otworzyć interfejs wiadomości; 2) Przesuń w dół, aby otworzyć menu, status połączenia Bluetooth, kod QR, baterię, regulację jasności itp.; Przesuń w lewo, aby wejść do interfejsu skrótu do codziennych danych ćwiczeń, tętna, wyświetlania danych snu itp. 3) Przesuń w górę, aby wejść do menu pierwszego poziomu, które jest głównym interfejsem funkcji; 4) Naciśnij i przytrzymaj interfejs wybierania w trybie gotowości, aby przełączyć. Wybierz i przytrzymaj, aby zatwierdzić. **Wiadomości:**

1) Gdy zegarek jest powiązany z aplikacją, a uprzedzenia o powiadomieniach są włączone, nowe wiadomości otrzymywane na pasku powiadomień telefonu komórkowego zostaną przesłane do zegarka. W sumie można zapisać 10 wiadomości. 2) Przesuń na dół i naciśnij ikonę usuwania, aby wyczyścić wszystkie wiadomości. **Menu rozwijane:** Przesuń palcem w dół, aby rozwinąć menu: wyświetlacz zasilania, stan połączenia Bluetooth, wyświetlanie czasu, regulacja jasności ekranu, pogoda i temperatura dnia (połączona z APP), tryb nie

przeszkadzać. (Nie przeszkadzać tylko dla informacji o wiadomości, ale nie dla dźwięku telefonu), ustawienie



Funkcje: **Sen:** informuje i czasie snu i jakości na ekranie i w aplikacji. Statystyki są resetowane do zera o godz. 8:00 PM. **Tętno:** zegarek może rejestrować tętno przez cały dzień. Dotknij, aby rozpocząć pomiar tętna. **Sport:** Liczenie kroków jest domyślnie włączone. Ten interfejs wyświetla bieżące liczenie kroków. Dane będą usuwane codziennie o godzinie 00:00. **Ciśnienie krwi:** wejdź do menu ciśnienia krwi, aby wykonać pojedynczy pomiar. Po połączeniu zegarka z aplikacją dane dotyczące ciśnienia krwi są zsynchronizowane z aplikacją w czasie rzeczywistym. W aplikacji możesz wyświetlać wcześniejsze dane pomiarowe. **Test SpO2:** dotknij, aby rozpocząć pomiar ciśnienia krwi. Może pokazywać dane z ostatnich 5 pomiarów. **Pogoda:** Wyświetla informacje o pogodzie z bieżącego i jutrzejszego dnia. Informacje są zsynchronizowane po połączeniu z aplikacją, nie będą aktualizowane po dłuższym rozłączeniu. **Zdalna migawka:** Po podłączeniu urządzenia, możesz zdalnie sterować aparatem w telefonie. **Muzyka:** Po podłączeniu urządzenia, możesz sterować odtwarzaczem muzyki na telefonie. **Inne funkcje:** Inne funkcje obejmują: alarm, timer, jasność, wyciszenie, tryb kinowy, reset do ustawień fabrycznych, wyłączenie zasilania i informacje o nim. **Stoper:** naciśnij Start na stronie Stopera, aby rozpocząć odmierzenie czasu lub stop, aby zatrzymać. **Alarm:** Ustaw czas alarmu w aplikacji. Urządzenie będzie wibrować, aby przypomnieć. **Tryb teatralny:** Urządzenie wyłączy wibracje i zmniejszy jasność po włączeniu trybu teatralnego. Możesz włączyć/wyłączyć tryb kinowy w aplikacji. **Przypomnienie o ruchu:** Urządzenie zacznie wibrować przypominając o ruchu po 1 godzinie siedzenia. Możesz włączyć/wyłączyć funkcje w aplikacji. **Przypomnienie o picu:** Zegarek przypomni ci, że czas się napić wody o zaplanowanej porze picia. Możesz ustawić tę funkcję w aplikacji.

Ostrzeżenia: Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie. Podczas parowania umieść zegarek blisko telefonu. Jeżeli zegarek wyłącza się automatycznie, naładuj zegarek i uruchom go ponownie. Wydajność baterii może zostać zmniejszona po kilku latach. Podczas ładowania zegarek powinien leżeć na płaskiej powierzchni, a końcówka magnetyczna powinna przylegać do styków. Nie należy łączyć dwóch styków magnetycznego kabla ładującego z materiałem przewodzącym w samym czasie, może to spowodować zwarcie. Przed pierwszym użyciem należy wprowadzić dane użytkownika w aplikacji. Produkt nie jest urządzeniem medycznym. Wyświetlane wartości są wartościami przybliżonymi i nie mogą zastąpić medycznych pomiarów kontrolnych. Opaska powinna być zapięta za wystającą kością nadgarstka i dopasowana do obwodu ręki. Odległość między telefonem, a urządzeniem nie może być większa niż 10 m. Nie rozkręcaj urządzenia. Przechowuj z dala od wilgoci i zanieczyszczeń. Nie zanurzaj w wodzie. Nie dotykaj ekranu, jeśli masz mokre palce. Nie używaj produktu podczas kąpieli. Czyść za pomocą suchej szmatki. Nie narażaj na zbyt wysokie lub niskie temperatury. Przechowuj z dala od promieniowania słonecznego. Nie używać, gdy produkt jest uszkodzony, nie działa prawidłowo, był przechowywany w niekorzystnych warunkach. Chroń przed uszkodzeniami, wstrząsami, nie rzucaj. Należy chronić produkt przed kontaktem z benzyną, rozcieńczalnikami, kwasami i innymi środkami chemicznymi. Używaj zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Chroń przed dziećmi.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielił dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.




GEBRAUCHSANLEITUNG E741

Importeur: Reto Marcin Bręk Sp. K, Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

Produktbeschreibung:

DT88-Smartwatch; Material: Kunststoff; Silikonband; Abmessungen: HD-Touchscreen: 1,28 "; Auflösung: 240 x 240; Akku: 200 mAh; Bluetooth 4.0; Abmessungen: 45,5 * 10 mm,




Ladung

Aufladen: Schließen Sie zum Aufladen das magnetische Ende des Kabels an der Rückseite der Uhr an. Schließen Sie den anderen USB-Stecker an ein 5-V-Ladegerät oder an einen Computer-USB-Anschluss an. Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden. Die beiden Kontakte des Lademagnetkabels dürfen nicht gleichzeitig den Leiter berühren, da dies den Stromkreis durchbrennen kann. App: Um Ihre Uhr mit Ihrem Telefon zu koppeln, schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein, scannen Sie den QR-Code, laden Sie die App herunter und folgen Sie den Anweisungen, um sie zu installieren. Sobald die App installiert ist, öffnen Sie sie. Wenn wir nach dem ersten Start möchten, dass alle Funktionen ordnungsgemäß funktionieren, klicken Sie bei der Anfrage



für den Zugriff auf alle Benachrichtigungen auf OK. Stellen Sie sicher, dass Ihre Uhr eingeschaltet ist. Suchen Sie in der Bluetooth-Liste den Namen Ihrer Uhr und Ihres Geräts. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, wird das Bluetooth-Symbol der Uhr grün (in der Mitte des Symbols).

Berührungsempfindlicher Bildschirm



Gebrauchsanweisung: Standby: 1) Wischen Sie nach rechts, um die Nachrichtenschnittstelle zu öffnen; 2) Wischen Sie nach unten, um das Menü, den Bluetooth-Verbindungsstatus, den QR-Code, den Akku, die Helligkeitseinstellung usw. zu öffnen; Wischen Sie nach links, um die Verknüpfungsschnittstelle für tägliche Trainingsdaten, Herzfrequenz, Schlafdatenanzeige usw. aufzurufen. 3) Wischen Sie nach oben, um das Menü der ersten Ebene aufzurufen, das die Hauptfunktionsschnittstelle ist; 4) Halten Sie die Wählschnittstelle im Standby-Modus gedrückt, um umzuschalten. Auswählen und halten, um zu bestätigen. Nachrichten: 1) Wenn die Uhr mit der App verknüpft und die Benachrichtigungsberechtigung aktiviert ist, werden neue Nachrichten, die in der Benachrichtigungsleiste des Mobiltelefons eingehen, an die Uhr gesendet. Es können insgesamt 10 Nachrichten gespeichert werden. 2) Wischen Sie nach unten und tippen Sie auf das Löschen-Symbol, um alle Nachrichten zu löschen. Dropdown-Menü: Wischen Sie nach unten, um das Menü zu erweitern: Leistungsanzeige, Bluetooth-Verbindungsstatus, Zeitanzeige, Anpassung der Bildschirmhelligkeit, Wetter und Tagestemperatur (verbunden mit APP), Modus

„Nicht stören“, (Nicht stören nur für Nachrichteninformationen, sondern nicht für Telefon-Audio), Shortcut-Funktionseinstellung, Bluetooth für Audioanrufe ein- oder ausschalten.

Funktionen: Schlaf: informiert Sie auf dem Bildschirm und in der App über Ihre Schlafzeit und -qualität. Die Statistik wird um auf null zurückgesetzt 20.00. Herzfrequenz: Die Uhr kann den ganzen Tag über Ihre Herzfrequenz aufzeichnen. Tippen Sie auf, um mit der Messung Ihrer Herzfrequenz zu beginnen. Sport: Die Schrittzählung ist standardmäßig aktiviert. Diese Schnittstelle zeigt die aktuelle Schrittzahl an. Die Daten werden täglich um 00:00 Uhr gelöscht. Blutdruck: Rufen Sie das Blutdruckmenü auf, um eine einzelne Messung vorzunehmen. Wenn Sie Ihre Uhr mit der App verbinden, werden Ihre Blutdruckdaten in Echtzeit mit der App synchronisiert. In der App können Sie vergangene Messdaten einsehen. SpO2-Test: Tippen Sie hier, um die Blutdruckmessung zu starten. Es kann die Daten der letzten 5 Messungen anzeigen. **Wetter:** Zeigt die aktuellen und morgigen Wetterinformationen an. Die Informationen werden synchronisiert, wenn eine Verbindung zur Anwendung besteht, sie werden nach einer langen Unterbrechung nicht aktualisiert. **Fernausslöser:** Nachdem Sie das Gerät angeschlossen haben, können Sie die Kamera auf Ihrem Telefon fernsteuern. **Musik:** Nachdem Sie das Gerät angeschlossen haben, können Sie den Musikplayer auf Ihrem Telefon steuern. **Weitere Funktionen: Zu den weiteren Funktionen gehören:** Alarm, Timer, Helligkeit, Stummschaltung, Theatermodus, Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, Ausschalten und Informationen. **Stoppuhr:** Drücken Sie auf der Seite „Stoppuhr“ auf „Start“, um die Zeitmessung zu starten, oder auf „Stopp“, um sie zu stoppen. **Wecker:** Stellen Sie die Weckzeit in der App ein. Das Gerät vibriert, um Sie daran zu erinnern. **Theatermodus:** Das Gerät schaltet die Vibration aus und dimmt die Helligkeit, wenn der Theatermodus aktiviert ist. Sie können den Kinomodus in der App aktivieren/deaktivieren. Bewegungserinnerung: Das Gerät vibriert, um Sie daran zu erinnern, sich nach 1 Stunde Sitzen zu bewegen. Sie können Funktionen in der App aktivieren/deaktivieren. Trinkerinnerung: Die Uhr erinnert Sie daran, zur geplanten Trinkzeit Wasser zu trinken. Sie können diese Funktion in der App einstellen.

Warnungen: Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch auf. Halten Sie Ihre Uhr während des Koppelns in der Nähe Ihres Telefons. Wenn sich Ihre Uhr automatisch ausschaltet, laden Sie sie bitte auf und starten Sie sie neu. Die Batterieleistung kann nach einigen Jahren nachlassen. Beim Aufladen sollte die Uhr auf eine ebene Fläche gelegt werden und die magnetische Spitze Kontakt mit den Kontakten haben. Verbinden Sie die beiden Kontakte des magnetischen Ladekabels nicht gleichzeitig mit leitfähigem Material, da dies zu einem Kurzschluss führen kann. Benutzerdaten müssen vor der ersten Nutzung in die App eingegeben werden. Das Produkt ist kein Medizinprodukt. Die angezeigten Werte sind Circa-Werte und ersetzen keine ärztliche Kontrollmessung. Das Band sollte hinter dem vorstehenden Handgelenkknöchel befestigt und dem Umfang der Hand angepasst werden. Der Abstand zwischen dem Telefon und dem Gerät darf nicht größer als 10 m sein. Zerlegen Sie das Gerät nicht. Vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen geschützt lagern. Nicht in Wasser tauchen. Berühren Sie den Bildschirm nicht mit nassen Fingern. Verwenden Sie das Produkt nicht beim Baden. Mit einem trockenen Tuch reinigen. Nicht zu hohen oder niedrigen Temperaturen aussetzen. Vor Sonnenlicht geschützt lagern. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist, nicht richtig funktioniert oder unter ungünstigen Bedingungen gelagert wurde. Vor Beschädigung, Schlag schützen, nicht werfen. Schützen Sie das Produkt vor Kontakt mit Benzin, Verdünnern, Säuren und anderen Chemikalien. Verwendung wie vorgesehen. Das Produkt ist kein Spielzeug. Vor Kindern schützen.

Benutzerinformationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Privathaushalte)

Das dargestellte Symbol auf den Produkten oder der ihnen beigelegten Dokumentation weist darauf hin, dass funktionsunfähige Elektro- oder Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das richtige Verfahren für die Entsorgung von Elektro- oder Elektronikgeräten, das Recycling, die Wiederverwendung oder die Verwertung von Komponenten besteht darin, das Gerät bei einer spezialisierten Sammelstelle abzugeben, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren Händler vor Ort zurückgeben. Durch die fachgerechte Entsorgung Ihres Gerätes schonen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung entstehen könnten. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde nach der nächstgelegenen Sammelstelle. Die unsachgemäße Abfallentsorgung wird mit Strafen belegt, die in den entsprechenden örtlichen Vorschriften vorgesehen sind.



Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihren nächstgelegenen Einzelhändler oder Lieferanten.

Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol gilt nur in der Europäischen Union. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich für die korrekte Entsorgung bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler.

