

Instrukcja

Dla garnków i kubków emaliowanych

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do gotowania, podgrzewania i przechowywania żywności w warunkach domowych. Nie należy używać produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, ani modyfikować jego budowy.

1. Użytkownicy wrażliwi – ważne informacje

- Produkt może być używany przez osoby dorosłe oraz dzieci powyżej 8. roku życia, osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami, wyłącznie pod nadzorem oraz po wcześniejszym zapoznaniu się z instrukcją.
- Garnki i kubki mogą się nagrzewać – zawsze używaj rękawic kuchennych, uchwytów ochronnych i trzymaj je poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozostawiaj naczyń z gorącą zawartością bez nadzoru. Szczególną ostrożność należy zachować w obecności osób o ograniczonej percepcji lub mobilności.

2. Zasady użytkowania

Przed pierwszym użyciem:

- Umyj produkt wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego płynu do naczyń, dokładnie wytrzyj do sucha.

Podczas gotowania:

1. Nie podgrzewaj pustego naczynia – może to prowadzić do uszkodzenia emalii.
2. Przed smażeniem lekko podgrzej naczynie, dodaj tłuszcz i dopiero wtedy żywność.
3. Smażone potrawy obracaj tylko po zrumienieniu się spodu – zapobiega to przywieraniu.
4. Nie przekraczaj 200°C – naczynia są odporne na pieczenie do tej temperatury.
5. Używaj pokrywek – zapobiegają rozpryskom tłuszczu.
6. Nigdy nie zostawiaj gorącego tłuszczu bez nadzoru.
W razie zapłonu – nie gasić wodą! Użyć koca gaśniczego.

3. Czyszczenie i konserwacja

- Produkt nie jest przeznaczony do mycia w zmywarce.
- Uporczywe zabrudzenia usuwaj po namoczeniu ciepłą wodą i delikatnym drewnianym skrobakiem lub gąbką.
- Nie używaj ostrych narzędzi ani środków ściernych – mogą uszkodzić powłokę.
- Nie należy kroić żywności bezpośrednio w naczyniu.

4. Zasady korzystania z różnych źródeł ciepła

Płyty ceramiczne:

- Zawsze sprawdzaj czystość spodu naczynia.
- Nie przesuwaj naczyń po płycie – może to doprowadzić do zarysowania powierzchni.

Płyty indukcyjne:

- Upewnij się, że garnek jest oznaczony jako kompatybilny z indukcją.
- Garnki emaliowane z uszkodzoną powłoką mogą porysować płytę – używaj tylko w dobrym stanie technicznym.
- Unikaj gwałtownego przesuwania i uderzania – może dojść do uszkodzenia płyty.
- Używaj średnich temperatur – wysokie mogą doprowadzić do degradacji emalii.

5. Użytkowanie uchwytów i elementów montażowych

- Uchwytów nie należy dotykać gołymi rękami podczas gotowania – mogą być bardzo gorące.
- Regularnie sprawdzaj stan i dokręcenie śrub uchwytów – w razie potrzeby dokręć.
- Nie podnoś naczynia za uchwyty, jeśli są luźne lub uszkodzone.

6. Zalecenia eksploatacyjne

- Nie używaj naczyń z uszkodzoną powłoką emaliowaną – mogą być niebezpieczne w kontakcie z żywnością i urządzeniami grzewczymi.



- Przechowuj produkt w suchym miejscu. Unikaj gwałtownych zmian temperatur (np. zanurzania gorącego garnka w zimnej wodzie).

Drobne niedoskonałości powłoki wynikające z procesu emaliowania są naturalne i nie wpływają na bezpieczeństwo ani trwałość produktu.

Pokrywki plastikowe dołączone do zestawu przeznaczone są **wyłącznie do przykrywania zimnych kubków lub garnków**. Nie należy ich używać podczas gotowania, podgrzewania ani w kontakcie z gorącymi naczyniami. **Pokrywy szklane** mogą się nagrzewać w trakcie użytkowania – **zawsze używaj rękawicy kuchennej lub uchwytu ochronnego**, aby uniknąć ryzyka oparzenia.

OSTRZEŻENIE

- Nie przegrzewaj naczyń.
- Nigdy nie zostawiaj gotującego się tłuszczu bez nadzoru.
- Nie używaj uszkodzonych naczyń – mogą stanowić zagrożenie.
- Przed użyciem zawsze zapoznaj się z instrukcją płyty grzewczej – producent może mieć dodatkowe wymagania.

✦ **Przed użyciem** – Zapoznaj się z instrukcją i przechowuj ją przez cały czas użytkowania. Jeśli przekazujesz produkt innej osobie, dołącz instrukcję.

✔ **Prawidłowe użytkowanie** – Produkt stosuj wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

⚠ **W razie problemów** – W przypadku nieprawidłowości natychmiast zaprzestań użytkowania. W razie obrażeń skontaktuj się z lekarzem. Zgłoś problem producentowi lub sprzedawcy:

☎ **Telefon:** 61 8952300

✉ **E-mail:** tadar@tadar.pl

Podaj numer partii lub numer seryjny oraz opis problemu.

⊘ **Ograniczenia** – Produkt **nie nadaje się** do przechowywania substancji chemicznych ani materiałów nieżywnościowych.

✳ **Konserwacja** – Używaj zgodnie z zaleceniami producenta i dbaj o regularną konserwację, aby wydłużyć jego żywotność.

⚠ **Ostrzeżenie!** – Folia i opakowanie **nie są zabawką**. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci i osób niepełnosprawnych, aby uniknąć ryzyka uduszenia.

