

Instrukcja Obsługi:

Pierwsze Uruchomienie:

1. **Podłączenie:** Upewnij się, że spawarka jest prawidłowo podłączona do źródła zasilania o napięciu AC/230V.
2. **Sprawdzenie:** Sprawdź wszystkie przewody i akcesoria, upewnij się, że są prawidłowo podłączone.
3. **Włączenie:** Włącz spawarkę za pomocą przycisku zasilania.

Ustawienia Prądu:

1. **Regulacja:** Użyj potencjometru do płynnej regulacji prądu spawania w zakresie 20-315A.
2. **Monitorowanie:** Przeglądaj ustawienia na wyświetlaczu LCD, aby precyzyjnie dostosować prąd.

Metody Spawania:

- **MMA:** Używaj elektrody zgodnie z wymaganiami spawanego materiału.
- **TIG:** Po zastosowaniu odpowiedniego uchwytu spawalniczego, spawarka zmienia się w urządzenie TIG.

Funkcje Zaawansowane:

- **HOT START:** Automatycznie zwiększa prąd podczas zajarzenia łuku.
- **ANTI STICK:** Ułatwia oderwanie elektrody w przypadku zwarcia.
- **ARC FORCE:** Stabilizuje łuk, umożliwiając różne style spawania.
- **VRD:** Redukuje napięcie na elektrodzie do bezpiecznego poziomu po zakończeniu spawania.

Bezpieczeństwo:

- **Ochrona Termiczna:** Spawarka automatycznie wyłączy się w przypadku przegrzania.
- **Sprawdzanie Przewodów:** Regularnie kontroluj przewody spawalnicze i masowe, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.

Konserwacja:

- **Czyszczenie:** Regularnie czyść urządzenie, usuwając osady i zanieczyszczenia.
- **Przechowywanie:** Przechowuj spawarkę w suchym, chłodnym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.

Dzięki tej instrukcji będziesz w stanie efektywnie korzystać ze spawarki SCHWARTZMANN 315A i uzyskać wysokiej jakości spoiny.