

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAMIOT PLAŻOWY SAMOROZKŁADAJĄCY 150X150CM

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wymiary rozłożonego namiotu: 150 cm x 150 cm x 90 cm
- Tworzywo: poliester, plastik
- Samorozkładający: tak

Rozłożenie namiotu:

Wyjmij namiot z torby, a następnie delikatnie nim potrząśnij, aby zaczął się rozkładać. Zachowaj ostrożność, gdyż robi to błyskawicznie.

CZYSZCZENIE

- Nie należy stosować wybielaczy, odplamiaczy i silnych detergentów, gdyż mogą one prowadzić do odbarwienia i uszkodzenia produktu.
- Nie należy prasować produktu.
- Produktu nie należy suszyć w suszarce bębnowej lub w pobliżu źródeł ciepła, na przykład grzejników.
- Miejscowe zabrudzenia zaleca się usunąć przy pomocy miękkiej ściereczki lub gąbki z dodatkiem delikatnego środka myjącego, na przykład płynu do naczyń lub mydła.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt należy obsługiwać zgodnie z informacjami znajdującymi się w instrukcji.
2. Produkt jest podatny na wiatr. Nie należy korzystać z niego w niesprzyjających warunkach pogodowych.
3. Po rozłożeniu namiotu należy przymocować go do ziemi za pomocą np. odpowiednich śledzi.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do wytworzenia się pleśni i stałego uszkodzenia produktu.
5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do zapalenia się produktu.
6. Namiot należy przechowywać w dołączonej do zestawu torbie.
7. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.

KX3267 Namiot plażowy samorozkładający 150x150cm

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok