

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

AKUMULATOROWA PRZYSSAWKA WIBRACYJNA DO PŁYTEK STANDARD

Model:

PRO-PT001

EAN:

5901571534848

Producent:

PRO Sp. z o.o.
ul. Strażacka 76
43-382 Bielsko-Biała, Polska
e-mail: gpsr@firma-pro.pl
Tel. +48 33 818 39 09

1. Opis Produktu

Zapewnia równomierne rozprowadzenie kleju lub zaprawy pod płytkami podczas montażu. Wibracje usuwają pęcherzyki powietrza, pomiędzy klejem a powierzchnią płytki, które mogą powodować jej pęknięcie - umożliwia ustawienie i przeniesienie płytki (możliwy udźwig do 50 kg) - regulowana moc wibracji - 6 poziomów - wyświetlacz wskazujący aktualny poziom wibracji - częstotliwość wibracji: 3000-6000 rpm - wyposażona w dwa uchwyty pokryte gumą antypoślizgową, gwarantujące pewny i stabilny chwyt - część robocza wykonana z gumy nitrylowej o średnicy 123 mm - konstrukcja przyssawki umożliwia pracę jedną ręką - przeznaczona do płytek o długości najdłuższego boku do 1,2m - czas pracy: 50 min - Waga:1,65 kg - Zestaw zapakowany w wytrzymałą walizkę z tworzywa sztucznego - W zestawie dedykowana ładowarka oraz akumulator o pojemności 2000 mAh, z diodowym wskaźnikiem pozwalającym sprawdzić stan naładowania - Czas ładowania: 2 godziny

2. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Przyssawka służy do przenoszenia i montażu płytek ceramicznych, kamiennych i innych materiałów o gładkiej powierzchni, umożliwiając usunięcie powietrza spod płytki dzięki wibracjom.

Zidentyfikowane zagrożenia:

Uszkodzenie materiału (pęknięcie płytki) przez niewłaściwe użytkowanie przyssawki.

Ryzyko odpadnięcia płytki z powodu niewystarczającego podciśnienia.

Kontakt z akumulatorem podczas ładowania może prowadzić do zwarcia lub uszkodzenia.

Środki zapobiegawcze:

Używaj urządzenia tylko na gładkich, czystych powierzchniach.

Regularnie sprawdzaj stan akumulatora i urządzenia.

Używaj tylko akumulatorów dedykowanych do tego modelu.

3. Instrukcje Użytkowania

Przygotowanie do pracy:

Naładuj akumulator do pełna (czas ładowania: 2 godziny).

Sprawdź stan przyssawki i gumowej części roboczej.

Upewnij się, że powierzchnia płytki jest czysta i gładka.

Użytkowanie:

Przyłóż przyssawkę do płytki i włącz wibrację.

Wybierz poziom wibracji odpowiedni do grubości płytki (6 poziomów).

Podnoś płytkę, trzymając oba uchwyty pokryte gumą, by zapewnić stabilność.

Czyszczenie i przechowywanie:

Po użyciu wyczyść przyssawkę i akumulator z zabrudzeń.

Przechowuj przyssawkę w suchym miejscu, zabezpieczając przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Oznakowanie i zalecenia:

Regularnie kontroluj stan przyssawki oraz akumulatora.

Używaj urządzenia zgodnie z maksymalnym udźwigiem

Przed użyciem upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany.

4. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji.

W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

5. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.
