

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup naszej latarki czołowej T120. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i prawidłowe korzystanie z niej przed użyciem.

Opis funkcji



Opis funkcji

Wejście ładowania

Otwórz boczną miękką gumową osłonę przeciwpływową, podłącz zasilacz lub interfejs USB komputera, podłącz interfejs ładowania reflektora w celu naładowania, zwróć uwagę na kontrolkę zasilania, aby poznać sytuację ładowania (nie przeladowywać lub nadmiernie rozładowywać).

Wyjście ładowania

Po podłączeniu urządzenia cyfrowego do kabla ładującego, otwórz miękką gumową osłonę przeciwpływową z boku reflektora i włóż ją bezpośrednio do interfejsu USB, aby naładować urządzenie cyfrowe.

Korzystanie z oświetlenia

Włóż przycisk, aby włączyć oświetlenie, i naciskaj przycisk w sposób ciągły, aby przełączyć tryb oświetlenia.

Włóż przełącznik indukcyjny, aby uruchomić tryb indukcyjny, i machaj w obszarze indukcyjnym reflektora, aby sterować przełącznikiem reflektora.

Sprawy wymagające uwagi

- 1 Nie świecić światłem bezpośrednio w oczy, aby nie spowodować ich uszkodzenia.
- 2 Przechowywać w chłodnym miejscu, unikać słońca i wysokich temperatur, Nieprofesjonaliści nie mogą demontować tego produktu.
Baterie zawierające lit mogą eksplodować, jeśli są niewłaściwie używane.
- 3 Nie moczyć w wodzie ani nie używać w środowisku o temperaturze powyżej 60 °C.
- 4 Nie używaj go podczas ładowania,
W przeciwnym razie wpłynie to na żywotność baterii.
- 5 Należy go używać zgodnie z instrukcjami i środkami ostrożności,
Nie ponosimy odpowiedzialności za negatywne konsekwencje spowodowane nielegalnym działaniem.

Parametry produktu

Nazwa produktu	Lampa przednia T120 o wysokiej intensywności
Poziom oświetlenia	Silny/zwykły
Specyfikacja akumulatora	Akumulator litowy 18650
Klasa wodoodporności	IPX3
Waga produktu	240g
Rozmiar produktu	90*80*100mm
Tryb ładowania	Szybkie ładowanie przez USB
Zakres zastosowania	Alpinizm / bezpieczeństwo / wędkarstwo