
YG-04680 - NALEŚNIKARKA 400MM

CZĘŚCI ZAMIENNE




TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 11 MARCA 2022

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A.** zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy





Lista części zamiennych

NO	NR SAP	PART NAME	NAZWA
1	ZG04680-01	PLATE	PŁYTA ROBOCZA
2	ZG04680-02	HEATER	GRZAŁKA 3KW/230V
3	ZG04680-03	HEATING PREVENT BOARD	
4	ZG04680-04	PLATE FIXER	
5	ZG04680-05	COTTON PRESS	
6	ZG04680-06	SCREW	
7	ZG04680-07	NUT	
8	ZG04680-08	BODY	
9	ZG04680-09	CREMINAL	
10	ZG04680-10	CABLE CORD	
11	ZG04680-11	POWER CORD	
12	ZG04680-12	350°C LIMITER	ZABEZPIECZENIE TERMICZNE
13	ZG04680-13	YELLOW INSTRUCTION LIGHT	
14	ZG04680-14	GREEN INSTRUCTION LIGHT	
15	ZG04680-15	SWITCH	WŁĄCZNIK
16	ZG04680-16	KNOB	
17	ZG04680-17	300°C TEMPERATURE CONTROLLER	TERMOSTAT REGULOWANY
18	ZG04680-18	FLITER	
19	ZG04680-19	BOTTOM BOARD	
20	ZG04680-20	RUBBER FEET	