

Instrukcje+ — Uprozczone instrukcje obsługi.



Instrukcja obsługi detektora ukrytych urządzeń SCOORNEST X13

[Dom »](#) [NAJGORSZY »](#) [SCOORNEST X13 Instrukcja użytkownika detektora ukrytych urządzeń](#)



Zawartość

- [1 SCOORNEST X13 Ukryte urządzenia](#)
- [Detektor](#)
- [2 Schematy i funkcje produktu](#)
- [3 Podstawowe parametry](#)
- [4 Metody działania](#)
- [5 najczęstszych pytań i odpowiedzi](#)
- [6 Zakres stosowania](#)
- [Pakiet 7](#)
- [8 Gwarancja](#)
- [9 Dokumenty / Zasoby](#)
- [10 Powiązanych Postów](#)

SCOORNEST

Detektor ukrytych urządzeń SCOORNEST X13



Cześć przyjacielu

To list od zespołu SCOORNEST. Dziękujemy za korzystanie z bezprzewodowych detektorów antyszpiegowskich, jesteśmy zaszczytzeni, że nasz produkt zyskał Twoje zaufanie. Aby dać Ci ogólne zrozumienie detektora i ułatwić Ci korzystanie z niego, specjalnie skonfigurowaliśmy tę instrukcję obsługi. Zawartość obejmuje schematy i funkcje produktu, podstawowe parametry, metody działania, typowe pytania i odpowiedzi, osoby, których to dotyczy, zakres zastosowania, opakowanie, gwarancję i kontakt z nami itp. Jest to niezbędny przewodnik po korzystaniu z tego produktu. Ponadto, jeśli masz jakieś dobre sugestie lub pytania podczas korzystania, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail: support@ihomvos.com Poważne podejście do produkcji i odpowiedzialne traktowanie klientów!

Schematy i funkcje produktu



Number	Function	Indication
1	Charging port	TYPE-C Charging Port
2	ON/OFF Mode Button Sounds/Vibration	Power switch, short press after power on to switch vibration mode
3	Signal Strength Adjustment Button	Wireless signal sensitivity adjustment
4	Mode Button	4 mode switch buttons
5	Magnetic Mode Light	Check whether the detection magnetic field mode is turned on
6	Charging Light	Red light on when charging, light off when fully charged
7	Signal Detection Sensitivity	Wireless signal strength display
8	Magnetic Detection Probe	Sense whether there is a magnetic field
9	Lights	Auxiliary lighting by flashlight
10	Antenna	Auxiliary detecting by antenna
11	Viewfinder	Infrared laser scanning lens
12	LED Lights	Locate hidden devices with infrared laser scanning lens

- Objętość: 10,8×2,4×1,5 cm
- Waga: 20g
- Interfejs ładowania: Typ C Czas
- pracy: 25 godzin z rzędu Wzmocnienie
- anteny: -56db Wtyczka
- zasilająca: DC5V/1A Bateria:
- bateria litowo-polimerowa 3,7V/600mA Czułość: 6
- poziomów regulacji Zakres częstotliwości
- odbioru: 1MHz –6,5GHz Zasięg wykrywania sygnału:
- 5cm-8m Soczewka optyczna: Specjalna
- profesjonalna soczewka
- Odległość wykrywania lasera: 10 cm-6 m
- Materiał: PC
- Czas ładowania: 2,5 godziny po otrzymaniu urządzenia.

Metody działania

Wykrywanie fal radiowych (kamery bezprzewodowe, podsłuchy itp.)

1. Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik zasilania  przez 3-5 sekund po usłyszeniu dźwięku „piknięcia” puść palec i
Zaświeci się niebieska kontrolka i włączony zostanie domyślny tryb wykrywania sygnału bezprzewodowego.
2. Jeżeli niebieskie światło miga i słychać komunikat głosowy, oznacza to, że występuje źródło emisji. Im więcej niebieskiego światła
wskaźniki sygnału, im silniejszy sygnał.
3. Kliknij przycisk  aby dostosować czułość, im więcej niebieskich świateł, tym wyższa czułość, co może
rozszerzyć zakres wyszukiwania
4. Regulacja cykliczna: Dostosuj przycisk czułości, aby zmniejszyć liczbę niebieskich świateł, zmniejszyć czułość,
zmniejszyć zasięg wykrywania i na końcu znaleźć źródło emisji.
5. Możesz również włączyć tryb wibracji, naciskając przycisk zasilania  aby przełączyć i zawibrować raz.

Wykryj ukryte kamery, zaleca się wyłączenie świateł w pomieszczeniu

1. Naciśnij krótko przycisk „mode”  , 3 światła podczerwone z tyłu zaświecą się, naciśnij krótko czułość
 przycisk regulacji aby kontrolować prędkość migania czerwonego światła. Za każdym razem, gdy naciśniesz czułość LED
przycisk, częstotliwość migania będzie o jeden krok szybsza, aby kontrolować prędkość migania czerwonego światła. Regulacja cyklu
może być dostosowana do preferencji wszystkich typów ludzi.
2. Trzymaj długopis wykrywający podsłuch w dłoni i przesuwaj go w górę, w dół, w lewo i w prawo, aby przeskanować otoczenie
laserem (osłaniając światło w domu) i obserwuj przez specjalny filtr akcesoriów urządzenia. Jeśli przed tobą znajduje się
obiektów aparatu, zobaczysz bardzo podejrzaną czerwoną, jasną
miejsce.

Wykrywanie pola magnetycznego GPS



Naciśnij tryb

dwukrotnie, aby przełączyć zielone światło, przesunij sondę indukcji pola magnetycznego blisko źródło pola magnetycznego, niebieskie światło jednostki głównej jest włączone, a alarm dźwiękowy jest gotowy do działania, wskazując, że w pobliżu sondy magnetycznej znajduje się pole magnetyczne lub podejrzane obiekty o silnym polu magnetycznym, można również włączyć



tryb wibracji, naciśnij Naciśnij przycisk zasilania

aby przełączyć i zawibrować raz.

Oświetlenie pomocnicze za pomocą latarki



Naciśnij przycisk „mode”, aby przełączyć tryb latarki, a górna dioda LED podświetlenia zaświeci się. Dzięki funkcji latarki, gdy wykryjesz podejrzane urządzenia, możesz włączyć tę funkcję, aby je znaleźć. Możesz również używać jej jako oświetlenia w ciemności.

Częste pytania i odpowiedzi

Dlaczego cichy tracker snu nie został wykryty?

Odpowiedź: Najczęściej używany lokalizator snu działa raz dziennie i tylko przez 5–7 minut, więc gdy detektor wykrywa sygnały bezprzewodowe, lokalizator może nie wysłać sygnału.

Dlaczego pozycja lokalizatora w czasie rzeczywistym nie jest dokładnie wykrywana?

Odpowiedź: Lokalizator w czasie rzeczywistym zazwyczaj wysyła sygnał co 10 sekund. Nie poruszaj się tam i z powrotem podczas wykrywania. Najlepiej jest ustawić go w jednej pozycji na dłużej niż 5 minut, a następnie zmienić pozycję, aby kontynuować wykrywanie.

Dlaczego terminal detektora wydaje sygnał dźwiękowy „DiDi”?

Odpowiedź: Sygnały są wszędzie, a źródeł sygnałów zakłócających jest zbyt wiele. Zaleca się wyłączenie znanych źródeł sygnału, takich jak telefony komórkowe, routery WIFI itp. podczas wykrywania, a następnie odpowiednie zmniejszenie czułości

Dlaczego czujniki umieszczone przy oknach domu wydają taki głośny dźwięk?

Odpowiedź: Okno wykonane jest ze stopu aluminium, który tworzy antenę pętlową, a odbiór sygnału jest wyjątkowo dobry.

Dlaczego kamera nie została wykryta?

Odpowiedź: Możliwe, że kamera nie działa, możliwe też, że kamera jest przewodowa i używana jest funkcja wykrywania światła podczerwonego.

Osoby, do których można się zwrócić

1. Osoby często korzystające z kart bankowych.

2. Osoby, które często zatrzymują się w hotelach podczas podróży służbowych.
3. Piękne kobiety, które łatwo fotografować.
4. Osoby często korzystające z rozrywki publicznej.
5. Osoby, które często chodzą do galerii handlowych na przymiarki.
6. Ludzie szanujący swoją prywatność i prywatność innych.
7. Osoby mające dostęp do tajemnic handlowych i je przechowujące.
8. Pracownicy ochrony w miejscach, w których przechowywane są tajemnice handlowe i tajemnice techniczne.
9. Profesjonaliści, którzy potrafią przeciwdziałać podsłuchom i strzelaninom.
10. Czy kamera drona cicho wpatruje się w twoje okno.
11. Samochody hipoteczne, samochody używane, firmy gwarancyjne, firmy finansujące informacje.

Zakres stosowania

1. Sprawdź, czy w Twoim samochodzie lub biurze zainstalowano bezprzewodowe urządzenie podsłuchowe.
2. Wykryj, czy telefon komórkowy jest podsłuchiwany lub działa nieprawidłowo (gdy telefon jest w trybie czuwania, emituje sygnał bez powodu).
3. Sprawdź, czy w Twoim samochodzie zainstalowano urządzenie do podsłuchiwania i śledzenia lokalizacji GPS.
4. Sprawdź, czy w Twoim środowisku pracy i budynkach mieszkalnych występuje promieniowanie stacji bazowych na dachach.
5. Wykrywaj sygnały wysyłania i odbierania wiadomości SMS z telefonów komórkowych, sygnały dostępu do Internetu mobilnego, sygnały wysyłania i odbierania wiadomości SMS z telefonów komórkowych przełączniki i sygnały wywoławcze.
6. Wykrywanie sygnału sieci bezprzewodowej, sygnału stacji bazowej telefonii komórkowej, bezprzewodowego systemu monitorowania.
7. Wykryj, czy urządzenia gospodarstwa domowego, takie jak kuchenki mikrofalowe wyciek promieniowania elektromagnetycznego, które jest szkodliwe dla organizmu człowieka.
8. Sprawdź, czy w otoczeniu występuje silne promieniowanie nazywane „zabójcą telefonów komórkowych”.
9. Wykrywaj podejrzaną sygnały radiowe w otoczeniu.
10. Wykrywaj więcej ukrytych kamer bezprzewodowych 5,8 GHZ, bezprzewodowych podsłuchów, sygnałów bezprzewodowego monitoringu.
11. Sprawdź bezprzewodowe kamery otwórkowe w hotelach, toaletach, pensjonatach, miejscach rozrywki, szatniach.12. Negocjacje biznesowe, miejsca nadzoru szkolnego, fabryki, obiekty wojskowe lub agencje rządowe w celu zapobiegania fotografowanie z ukrycia i podsłuchiwanie.
12. Unikaj robienia zdjęć bez użycia kabla w miejscach, gdzie można odebrać telewizję AM, w kinach, na koncertach, w galeriach sztuki lub muzea itp.
13. Przy zakupie budynku należy najpierw sprawdzić, czy występuje w nim szkodliwe dla człowieka promieniowanie elektromagnetyczne. zdrowie.

Pakiet

SN Nazwa Ilość

1. Detektor antyszpiegowski 1 szt.
2. Kabel ładujący 1 szt.
3. Instrukcja 1 szt.

Gwarancja

Oferujemy 1 rok bezpłatnej gwarancji wymiany i zwrotu. Jeśli coś jest nie tak z Twoim detektorem antyszpiegowskim,

prosimy o kontakt bez wahania.

Skontaktuj się z nami

Adres e-mail: support@ihomvos.com

Dokumenty / Zasoby

	Detektor ukrytych urządzeń SCOORNEST X13 [pdf] Instrukcja użytkownika X13, SCOORNEST, SCOORNEST, Ukryta, Kamera, Detektory-Ukryte, Urządzenia, Szpieg, Kamera, Błąd, RF, podsłuch, urządzenie, samochód, GPS, lokalizator, detektor, bezprzewodowy, sygnał, skaner, podczerwień, wyszukiwarka, dla, domu, biura, hotelu, łazienki, prezentów, dla, kobiet, mężczyzn, B0BTY8TCXT, B0BCWDBGX S, X13 Detektor Ukrytych Urządzeń, X13, Detektor Ukrytych Urządzeń, Detektor Urządzeń, Detektor
---	--

[Instrukcje+](#),