



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Projektor MAGCUBIC HY320 PRO

System Android 11 | 1080P | Obsługa 4K | WiFi6 | Bluetooth 5.0

1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Projektor MAGCUBIC HY320 PRO
 - Zasilacz
 - Pilot zdalnego sterowania
 - Kabel HDMI (1.5 m)
 - Instrukcja obsługi (PDF)
-

2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Umieść projektor na płaskiej powierzchni lub statywie (można również ustawić go pionowo – projekcja na sufit).
 2. Podłącz zasilanie i naciśnij przycisk zasilania na obudowie lub pilocie.
 3. Zaczekaj, aż system Android 11 się uruchomi.
 4. Wybierz język – **polski** (jeśli nie ustawi się automatycznie).
 5. Połącz projektor z siecią WiFi (2.4 GHz lub 5 GHz) – zalecane WiFi6.
 6. Zaloguj się do konta Google, aby uzyskać dostęp do Sklepu Play i aplikacji.
-

3. MENU GŁÓWNE

Z poziomego ekranu głównego masz dostęp do:

- **Aplikacji** (Netflix, YouTube, Disney+, Viaplay, Player, Spotify, Google Play itp.)
 - **Ustawień** (sieć, obraz, dźwięk, Bluetooth, język, korekcja obrazu itp.)
 - **Lustrowania ekranu** (Miracast, AirPlay – funkcja „Cast” lub „Screen Mirroring”)
 - **Plików USB** (obsługa pamięci USB, filmów, muzyki, zdjęć)
-

4. KOREKCJA OBRAZU I OSTROŚĆ

- **Automatyczna korekcja trapezu (Keystone)** – projektor sam wyrównuje obraz do prostokąta.
 - **Ręczna korekcja obrazu** dostępna w menu ustawień (jeśli auto nie wystarcza).
 - **Zoom cyfrowy** – możesz zmniejszyć rozmiar obrazu do 85% bez przestawiania projektora.
 - **Funkcja obrotu 180°** – projekcja na sufit lub ścianę boczną.
-

5. ŁĄCZNOŚĆ

- **WiFi 6** – obsługuje szybkie i stabilne połączenie internetowe.
- **Bluetooth 5.0** – podłącz słuchawki, głośniki, soundbar.
- **HDMI** – podłącz konsolę, laptopa, dekodery.
- **USB** – obsługa pendrive'ów, dysków zewnętrznych.
- **AV i mini Jack 3,5 mm** – podłącz tradycyjne źródła obrazu i dźwięku.

6. KLONOWANIE EKRANU (MIRRORING)

Android

- Włącz funkcję „Miracast” lub „Wireless Display” w telefonie.
- W projektorze uruchom aplikację „Miracast” lub „Eshare”.

iOS (iPhone/iPad)

- Włącz „Screen Mirroring” (Lustro ekranu).
- Projektor wykryje urządzenie – zatwierdź połączenie.

7. INSTALACJA APLIKACJI

- Wejdź do **Sklepu Google Play**.
- Zaloguj się na swoje konto Google.
- Pobierz dowolne aplikacje: Netflix, YouTube, Disney+, TikTok, Kodi, Player, Polsat Box Go itp.
- Aplikacje możesz dodać do ekranu głównego.

8. AKTUALIZACJE SYSTEMU

- Wejdź w **Ustawienia > System > Aktualizacja**
- Jeśli dostępna jest aktualizacja – postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie.
- Projektor automatycznie pobierze i zainstaluje najnowsze oprogramowanie.

9. WSKAZÓWKI I NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Brak obrazu? – Sprawdź źródło sygnału (HDMI lub Android).

Słaby dźwięk? – Podłącz zewnętrzny głośnik Bluetooth.

Nie działa Netflix? – Zaktualizuj aplikację lub uruchom ją przez przeglądarkę.

Obraz jest krzywy? – Sprawdź automatyczną korekcję w ustawieniach.

Nie działa screen mirroring? – Upewnij się, że telefon i projektor są w tej samej sieci WiFi.

10. BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

- Nie patrz bezpośrednio w obiektyw podczas pracy.
 - Przechowuj projektor w suchym miejscu.
 - Czyść obudowę miękką, suchą ściereczką.
 - Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych.
 - Zalecana praca w pomieszczeniach zamkniętych, w temp. 0–35°C.
-

DANE TECHNICZNE (skrót)

- Rozdzielczość: 1920x1080p (natywna), obsługa 4K
- Jasność: 390 ANSI lumenów
- Kontrast: 10 000:1
- System: Android 11
- RAM: 1 GB, ROM: 8 GB
- Procesor: Allwinner H713, GPU: Mali-G31
- WiFi: Dual-band 2.4G/5G, WiFi6

- Bluetooth: 5.0
- Wymiary obrazu: 30–150 cali
- Żywotność lampy: do 50 000 godzin
- Złącza: HDMI, USB, AV, Jack 3.5 mm

Masz pytania? Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy!
Dziękujemy za zakup projektora MAGCUBIC HY320 PRO.