

Instrukcja Obsługi Projektora Magcubic L018

Zawartość opakowania:

- Projektor Magcubic L018
 - Zasilacz
 - Pilot zdalnego sterowania (2x AAA – brak w zestawie)
 - Instrukcja obsługi
 - Kabel HDMI
-

Podstawowe dane techniczne:

- Rozdzielczość natywna: 1920x1080p (Full HD)
- Obsługa: 4K Ultra HD
- Jasność: 650 ANSI lumenów
- Kontrast: 20 000:1
- System: Android 11
- Procesor: Allwinner H713
- Wi-Fi: 2.4G / 5G (WiFi6)
- Bluetooth: 5.2
- Korekcja trapezowa i ostrość: automatyczna
- Rozmiar obrazu: od 50 do 200 cali
- Żywotność lampy: do 50 000 godzin

1. Pierwsze uruchomienie

1. Umieść projektor na stabilnej powierzchni lub zamontuj na statywie.
2. Podłącz zasilacz do gniazdka oraz do portu zasilania w projektorze.
3. Naciśnij przycisk zasilania na projektorze lub pilocie.
4. Po kilku sekundach projektor się uruchomi.

2. Połączenie z Internetem

1. Po uruchomieniu pojawi się menu główne systemu Android.
2. Wybierz ikonę **"Ustawienia"** → **"Sieć"** → **"Wi-Fi"**
3. Wybierz swoją sieć i wpisz hasło.
4. Połącz się i wróć do ekranu głównego.

3. Korzystanie z aplikacji (Netflix, YouTube itd.)

1. W menu głównym znajdziesz preinstalowane aplikacje.
2. Możesz pobrać inne aplikacje z pliku APK lub przez przeglądarkę (np. Aptoide TV, APKPure).
3. Zaloguj się do aplikacji, np. Netflix, i rozpocznij oglądanie.

4. Podłączanie urządzeń zewnętrznych

Urządzenie	Jak podłączyć
Konsola (PS5/Xbox)	Przez port HDMI
Komputer/Laptop	Przez HDMI lub bezprzewodowo (Miracast)
Pendrive / dysk USB	Włóż do portu USB – obsługa filmów, zdjęć i muzyki
Głośnik BT / słuchawki	Bluetooth 5.2 → Ustawienia → Bluetooth

5. Dźwięk

- Projektor ma **wbudowane głośniki Hi-Fi**
 - Możesz połączyć z zewnętrznym głośnikiem Bluetooth lub soundbarem
 - Możliwe jest też podłączenie audio przez mini Jack 3.5 mm
-

6. Obraz i ustawienia

- **Autofokus** – projektor sam wyostrzy obraz po uruchomieniu
 - **Automatyczna korekcja trapezowa** – dopasuje obraz do powierzchni
 - **Ręczna regulacja** – dostępna w Ustawieniach → Obraz
 - **Zoom 50-100%** – zmniejsz lub powiększ obraz bez zmiany odległości
-

7. Czyszczenie i konserwacja

- Czyść soczewkę miękką szmatką z mikrofibry
- Nie używaj wody ani środków chemicznych
- Projektor używaj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych
-

8. Najczęstsze pytania (FAQ)

Czy projektor ma wbudowaną baterię?

 Nie, wymaga podłączenia do zasilania.

Czy działa w dzień?

 Tak, ale zaleca się zacienione pomieszczenie.

Czy mogę powiesić go na suficie?

 Tak – posiada gwint do montażu.

Jak długo działa lampa?

 Do 50 000 godzin (czyli ok. 10 lat użytkowania po 3h dziennie).

9. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Brak obrazu / czarny ekran	Sprawdź kabel zasilania i źródło sygnału
Brak dźwięku	Sprawdź ustawienia dźwięku lub głośność
Obraz rozmyty	Poczekaj kilka sekund – autofocus sam dopasuje
Słaby zasięg WiFi	Ustaw projektor bliżej routera
Aplikacje się nie instalują	Skorzystaj z przeglądarki i APKMirror lub Aptoide TV