

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zjeżdżalnia wodna

185
IO

Przeczytaj i zastosuj się do wszystkich informacji i instrukcji bezpieczeństwa. Przechowaj na przyszłość. Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować poważne obrażenia lub śmierć użytkowników.

! OSTRZEŻENIE

- Rozkładanie i składanie zabawki może być wykonywane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Zjeżdżalnia wodna jest do domowego użytku w basenie wbudowanym w ziemię. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz.
- Zjeżdżalnia wodna jest zaprojektowana tak aby stała na brzegu basenu nie więcej niż 30 cm poza linią brzegu i musi dotykać powierzchni wody.
- Zjeżdżalnia wodna lub jej elementy nie są sprzętem ratunkowym i nie mogą być używane do tych celów.
- Nigdy nie pozostawiaj dzieci bez opieki, kiedy produkt jest używany. Używać tylko pod odpowiednim nadzorem.
- Nigdy nie pozwalaj na nurkowanie z produktu. Nie skacz na produkt.
- Dla dzieci w wieku od: 6+ lat. Tylko jedno dziecko w jednym czasie na zjeżdżalni (max waga do 80 kg).
- Nie zjeżdżać głową do przodu.
- Nie chodzić lub biegać po ślizgawce.
- Zawsze ustawiaj zjeżdżalnię na głębszym końcu basenu wolnym od przeszkód.
- Zjeżdżanie, nurkowanie czy skakanie do płytkiej wody może spowodować poważne obrażenia, złamania, paraliż lub śmierć.
- Nadmuchać wszystkie komory zjeżdżalni wodnej w pełni i do końca.


PRZESTRZEGAJ YUCH ZASAD ABY UNIKNĄĆ UTONIĘCIA, PARALIŻU I POWAŻNYCH OBRAŻEŃ.

Ogólne:

1. Produkt zaleca się ustawiać z udziałem dwóch lub więcej osób dorosłych. Do montażu nie są wymagane żadne narzędzia.
2. Umieść produkt na równym podłożu co najmniej 2 m od struktur takich jak ogrodzenie, garaż dom przewody elektryczne.
3. Umieść zjeżdżalnię z dala od promieni słonecznych, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo poparzenia. Produkt, który stoi na północy otrzyma najmniejszą ilość bezpośredniego światła słonecznego.
4. Nie należy modyfikować tego produktu i / lub używać akcesoriów niedostarczonych przez producenta. Nie ma żadnych części zamiennych.

Montaż:

1. Przenieś produkt (w opakowaniu) w wybrane miejsce przed pompowaniem - nie nadmuchać produktu i nie przeciągaj go, ponieważ może to prowadzić do wycieków i uszkodzeń. Ustawiaj zjeżdżalnię na głębszym końcu basenu wolnym od przeszkód w miejscu zakończenia zjeżdżalni.
2. Powoli rozwijaj produkt i kontroluj pod względem rozdarć i dziur. Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony.
3. Pompuj ring pompką manualną aż będzie twardy. Jeżeli szwy się rozchodzą to produkt jest zbyt mocno napompowany. Jeżeli szwy się rozchodzą to natychmiast zaprzestań pompowania i upuść trochę powietrza. Nie pompuj za mocno i nie używaj sprężarek powietrza gdyż może to uszkodzić basen. Powietrze w zjeżdżalni zwiększa swą objętość wraz z wzrostem temperatury: sprawdzaj w ciągu dnia czy nie jest napompowana zbyt mocno.
4. Ustaw nadmuchaną zjeżdżalnię na brzegu basenu wbudowanego w ziemię tak aby stała na brzegu basenu nie więcej niż 30 cm poza linią brzegu.
OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że odcinek pomiędzy brzegiem a powierzchnią wody nie przekracza 30 cm a unosząca komora dotyka powierzchni wody.
5. Upewnij się, że unosząca komora pod ślizgawką dotyka brzegu ale nie leży na ziemi.
6. Podłącz wąż ogrodowy do spryskiwacza i staw ciśnienie wody taka by powierzchnia była odpowiednio mokra. Ułóż wąż tak aby wyeliminować ryzyko potknięcia się.



Używanie zjeżdżalni:

1. Nie zostawiać dzieci bez opieki gdy używają zjeżdżalni.
2. Pilnuj dzieci podczas korzystania ze zjeżdżalni.
3. Młodsze dzieci mogą mieć trudność z wejściem na zjeżdżalnię. Pomóż im za pomocą rąk.
4. Tylko jedno dziecko w danym czasie na zjeżdżalni. Upewnij się, że nie ma nikogo pod zjeżdżalnią zanim pozwolisz na kolejny zjazd.
5. Nie używać mając na sobie ostre przedmioty takie jak biżuteria, spinki do włosów, które mogą przebić produkt.
6. Dzieci powinny zjeżdżać na samym środku zjeżdżalni.

Konserwacja:

Przed każdym użyciem upewnij się, że zjeżdżalnia jest odpowiednio napompowana, nie przecieka i fjest uszkodzona. Nie używać uszkodzonej zjeżdżalni.

Przechowywanie:

1. Oplucz i wysusz produkt przed spuszczeniem powietrza i złożeniem.
2. Spuść powietrze i złóż product.
3. Przechowywać wewnątrz w temperaturze powyżej 0 stopni Celsjusza.

Zestaw naprawczy:

Zestaw naprawczy jest dołączony do produktu do naprawy małych nieszczelności i dziur. Zapoznaj się z instrukcją na odwrocie opakowania.

INTEX®

© 2019 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ