VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Cleaning Cart
Installation Instructions

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and doses not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

Cleaning Cart

D-011A-1 D-011A-2

D-011B-1

Note:the quantity of parts shown in the manual is the actual usage and the unused parts are spare parts.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?
Please feel free to contact us:
Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble only according to these instructions. Incorrect assembly can be a hazard.
2. Wear safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
4. Weight capacity and other product capabilities apply to a properly and completely assembled product only.

USE PRECAUTIONS

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with or approach this item.
2. Use as intended only. Do not sit or stand on table.
3. Inspect before ever use. Do not use if pars are loose or damaged.
4. Use only on flat, level, hard surace.
5. Do not exceed listed weight capacity. Tighten all knobs securely before applying load. Be aware of dynamic loading! Sudden load movement may briefly create excess loadcausing product failure.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

For additional information regarding the pars listed in the following pages, refer to the Assembly Diagram of thismanual. Unwrap and separate all pars on a clear work area.

PACKAGE CONTENTS

Gloves x1

Spannerx2

Cross Screwdriver x1

16-M6x16 Phillips Screw x6

4- M6x35 Phillips Screw x3

14-M6x48 Phillips Screw x2

9- M8 Locknut x 2

15-4>8 Gasket x2

7- Wheel Gasket x2

5- Mecanum Wheels x2



8- Wheel x2

6- Axle x1

10-Base Plate x1

1-Top Plate x1

3- Middle Plate x1

13-Handle x1

11-Main Strut x1

2- Side Strut x2

18-Plastic Capxl
(Only for the D-011B-1)

12-Yellow Plastic Bag x1

ASSEMBIY STEPS



1- Top Plate x1
2- Side Strut x2
3- Middle Plate x1
4- M6x35 Phillips Screw x3
5- Mecanum Wheels x2
6- Axle x1
7- Wheel Gasket x2
8- Wheel x2
9- M8 Locknut x2
10- Base Plate x1
11- Main Strut x1
12- Yellow Plastic Bag x1
13- Handle x1
14- M6x48 Phillips Screw x2
15- ⊓8 Gasket x2
16- M6x16 Phillips Screw x6
17- M6 Fixing Nutx2
18- Plastic Cap x1(Only for the D-011B-1)

STEP1

Insert the 6-Axle into the 10-Base Plate.

STEP 2



Insert the 7-Wheel Gasket into the 6-Axle.

STEP 3

Insert the 8-Wheel into the 6-Axle.

STEP 4

Assemble the 15-中8 Gasket and 9-M8 Locknut on the 6-Axle in turn, and then tighten the 9-M8 Locknut at both ends with the Spanner

STEP 5

Fasten the 5- Mecanum Wheels to the 10-Base Plate with a hammer.

STEP 6



Insert 2- Side Strut and 11-Main Strut into the corresponding holes on the 10-Base Plate.

(NOTE: Ensure that the 2- Side Strut and 11 -Main Strut are inserted into the bottom)

STEP 7

Fix the 3-Middle Plate to the brackets of the 11 -Main Strut and 2-Side Struts, and make sure it is secured in place. (Tip: 11-Main Strut and 2-Side Struts have upper and lower card positions, and can freely choose the height)

STEP 8

Fix the 1 -Top Plate to the brackets of the 11-Main Strut and 2-Side Struts, and make sure it is secured in place.

STEP9 $_{U}$

Fasten the 11-Main Strut and 2-Side Struts with three 16-M6x16 Phillips Screws.
(Note: The screws should be aligned with the hole and inserted in a straight line)

STEP 10

Fasten the 3-Middle Plate to the 11-Main Strut and 2-Side Struts with three 4-M6x35 Phillips Screws.
(Note: The screws should be aligned with the hole and inserted in a straight line)
(PS: Lay the Cleaning Cart flat on the ground for easier installation)

STEP 11

Fasten the 1-Top Plate to the 11-Main Strut and 2-Side Struts with three 16-M6x16 Phillips Screws.
(Note: The screws should be aligned with the hole and inserted in a straight line)

STEP 12

Install the 13-Handle on the card slot of the 1-Top Plate and fasten it with two 14-M6x48 Phillips Screws.
(Note: The screws should be aligned with the hole and inserted in a straight line)

STEP 13

Assemble 12-Yellow Plastic Bag on 13-Handle.
(Note: The stitches of the 12-Yellow Plastic Bag should be located close to the 11-Main Strut)
(Friendly Reminder: D-011A-1 and D-011A-2 models have been assembled in this step)

STEP 14 (This step only applies to the D-011B-1 model)

Assemble the 18-Plastic Cap on the 13-Handle.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-EASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

EC REP E-CrossStu GmbH
Mainzer La nd str.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP YH CONSULTING LIMITED.
C/0 YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

V ETV LER ®

TOUG H TOLS, H RICE ALE P Assistance technique
et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Chariot de nettoyage
Instructions d'installation

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

VEVOR®

Chariot de nettoyage

D-011A-1 D-011A-2

D-011B-1

Remarque : la quantité de pièces indiquée dans le manuel correspond à l'utilisation réelle et les pièces non utilisées sont des pièces de rechange.

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser.
VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation.
L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu.
Veuillez nous pardonner, nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Machine Translated by Google

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Assembler uniquement selon ces instructions. Montage incorrect peut être un danger.

2. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail résistants pendant l'assemblage.

3. Ne pas monter lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de alcool, drogues ou médicaments.

4. La capacité de poids et les autres capacités du produit s'appliquent uniquement à un produit correctement et complètement assemblé.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou approcher cet article.

2. Utiliser uniquement comme prévu. Ne pas s'asseoir ou se tenir debout sur la table.

3. Inspecter avant toute utilisation. Ne pas utiliser si les pièces sont desserrées ou endommagées.

4. Utiliser uniquement sur une surface plane, nivelée et dure.

5. Ne pas dépasser la capacité de charge indiquée. Bien serrer tous les boutons avant d'appliquer la charge. Attention à la charge dynamique ! Un mouvement brusque de la charge peut brièvement créer une charge excessive entraînant une défaillance du produit.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées dans les pages suivantes, reportez-vous au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces sur une zone de travail dégagée.

CONTENU DU COLIS

Gants x1

Clé à molette x2

Tournevis cruciforme x1

16 _Vis cruciforme M6x16 x6

4- Vis cruciformes M6x35 x3

14-Vis cruciforme M6x48 x2

9- Contre-écrou M8 x 2



15-4>8 Joint x2

7- Joint de roue x2

5- Roues Mecanum x2



8- Roue x2

6- Essieu x1

Machine Translated by Google

10-Plaque de base x1

1-Plaque supérieure x1

3- Plaque centrale x1

13-Poignée x1

11- Jambe de force principale x1

2- Entretoise latérale x2

18-Capsule en plastiquexl
(Uniquement pour le D-011B-1)

12-Sac en plastique jaune x1

ÉTAPES D'ASSEMBLAGE

1-Plaque supérieure x1

2- Entretoise latérale x2

3- Plaque centrale x1

4- Vis cruciformes M6x35 x3

5- Roues Mecanum x2

6- Essieu x1

7- Joint de roue x2

8- Roue x2

9- Contre-écrou M8 x2

10- Plaque de base x1

11- Jambe de force principale x1

12- Sac en plastique jaune x1

13- Poignée x1

14- Vis cruciforme M6x48 x2 15- Joint torique 8 x2

16- Vis cruciformes M6x16 x6

17- Écrou de fixation M6x2

18- Capuchon en plastique x1 (uniquement pour le D-011B-1)

Machine Translated by Google

ÉTAPE 1



Insérez l'essieu 6 dans la plaque de base 10.

ÉTAPE 2



Insérez le joint de roue à 7 dans l'essieu à 6.

ÉTAPE 3



Insérez la roue 8 dans l'essieu 6.

Machine Translated by Google

ÉTAPE 4

Assemblez le joint 15-8 et le contre-écrou 9-M8 sur le 6-Axe à tour de rôle, puis serrez le contre-écrou 9-M8 aux deux extrémités avec la clé

ÉTAPE 5

Fixez les 5 roues Mecanum au 10-Plaque de base avec un marteau.



Insérez les 2 entretoises latérales et les 11 entretoises principales dans les trous correspondants de la plaque de base 10.

(REMARQUE : assurez-vous que les 2 entretoises latérales et les 11 entretoises principales sont insérées dans le bas)

Machine Translated by Google

ÉTAPE 7

Fixez la plaque centrale 3 aux supports de la jambe de force principale 11 et des 2 côtés Entretoises et assurez-vous qu'elles sont bien fixées en place. (Astuce : les 11 entretoises principales et les 2 entretoises latérales ont des positions de carte supérieure et inférieure et peuvent choisir librement la hauteur)

ÉTAPE 8

Fixez la plaque supérieure 1 aux supports de la jambe de force principale 11 et des jambes de force latérales 2, et assurez-vous qu'elle est bien fixée en place.

ÉTAPE 9

Fixez les 11 entretoises principales et les 2 entretoises latérales avec trois 16 vis cruciformes M6x16.
(Remarque : les vis doivent être alignées avec le trou et insérées en ligne droite)

Machine Translated by Google

Fixez la plaque centrale 3 à la jambe de force principale 11 et aux jambes de force latérales 2 avec trois vis cruciformes 4-M6x35.
(Remarque : les vis doivent être alignées avec le trou et insérées en ligne droite)

(PS : Posez le chariot de nettoyage à plat sur le sol pour une installation plus facile)

ÉTAPE 11



Fixez la plaque supérieure 1 à la jambe de force principale 11 et aux 2 jambes de force latérales avec trois vis cruciformes 16-M6x16.
(Remarque : les vis doivent être alignées avec le trou et insérées en ligne droite)

Installez la poignée 13 sur la fente pour carte de la plaque supérieure 1 et fixez-la avec deux vis cruciformes 14-M6x48.
(Remarque : les vis doivent être alignées avec le trou et insérées en ligne droite)

Machine Translated by Google

ÉTAPE 13

Assemblez 12 sacs en plastique jaunes sur 13 poignées.
(Remarque : les points du sac en plastique jaune 12 doivent être situés à proximité du support principal 11)
(Rappel amical : les modèles D-011A-1 et D-011A-2 ont été assemblés à cette étape)

ÉTAPE 14 (Cette étape s'applique uniquement au modèle D-011B-1)

Assemblez le capuchon en plastique 18 sur la poignée 13.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

E-CrossStu GmbH
Mainzer La nd str.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

YH CONSULTING LIMITÉE.
C/0 YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

V UND V DER R®

TOUG H TO OLS, H RICE ALF P

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Reinigungswagen Installationsanleitung

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

VEVOR

Reinigungswagen

D-011A-1 D-011A-2

D-011B-1

Hinweis: Die in der Anleitung angegebene Teilemenge entspricht der tatsächlichen Nutzung und die nicht verwendeten Teile sind Ersatzteile.

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu Produkten? Benötigen Sie technischen Support?
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Handbuch in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich die Auslegung unseres Benutzerhandbuchs vor.
Das Aussehen des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben.
Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Falsche Montage kann eine Gefahr darstellen.

2. Tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.

3. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamente.

4. Gewichtskapazität und andere Produkteigenschaften gelten nur für ein ordnungsgemäß und vollständig montiertes Produkt.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen oder nähern Sie sich diesem Punkt.

2. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf dem Tisch sitzen oder stehen. 3. Vor jedem Gebrauch überprüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

4. Nur auf flachen, ebenen und harten Oberflächen verwenden.

5. Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtskapazität. Ziehen Sie alle Knöpfe fest an, bevor Sie eine Last aufbringen. Achten Sie auf dynamische Belastung! Plötzliche Lastbewegungen können kurzzeitig zu einer Überlastung führen, die zu Produktausfällen führt.

MONTAGEANLEITUNG

Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile auf einer freien Arbeitsfläche aus und trennen Sie sie.

PACKUNGSINHALT

Handschuhe x1

Spannerx2

Kreuzschraubendreher x1

16 _M6x16 Kreuzschlitzschraube x6

4- M6x35 Kreuzschlitzschraube x3

14-M6x48 Kreuzschlitzschraube x2

9- M8 Kontermutter x 2

15-4>8 Dichtung x2

7- Raddichtung x2

5- Mecanum-Räder x2



8- Rad x2

6-Achse x1

Machine Translated by Google

10-Grundplatte x1

1-Obere Platte x1

3- Mittlere Platte x1

13-Griff x1

11-Hauptstrebe x1

2- Seitenstrebe x2

18-Kunststoffkappexl
(Nur für D-011B-1)

12-Gelbe Plastiktüte x1

MONTAGEANLEITUNG



1-Obere Platte x1
2- Seitenstrebe x2
3- Mittlere Platte x1
4- M6x35 Kreuzschlitzschraube x3
5- Mecanum-Räder x2
6-Achse x1
7- Raddichtung x2
8- Rad x2
9- M8 Kontermutter x2
10- Grundplatte x1
11- Hauptstrebe x1
12- Gelbe Plastiktüte x1
13- Griff x1
14- M6x48 Kreuzschlitzschraube x2
15-ÿ8 Dichtung x2
16- M6x16 Kreuzschlitzschraube x6
17- M6 Befestigungsmutter x2
18- Kunststoffkappe x1 (Nur für D-011B-1)

Machine Translated by Google

SCHRITT 1



Setzen Sie die 6-Achse in die 10-Grundplatte ein.

SCHRITT 2



Setzen Sie die 7-Rad-Dichtung in die 6-Achse ein.

SCHRITT 3



Stecken Sie das 8-Rad in die 6-Achse.

Machine Translated by Google

SCHRITT 4

Montieren Sie die 15-ý8 Dichtung und die 9-M8 Kontermutter auf dem 6-Achse wiederum, und ziehen Sie dann die 9-M8 Kontermutter an beiden Enden mit dem Schraubenschlüssel fest

SCHRITT 5

Befestigen Sie die 5 Mecanum-Räder an der 10-Grundplatte mit Hammer.



Stecken Sie die 2 Seitenstrebe und die 11 Hauptstrebe in die entsprechenden Löcher auf der 10 Grundplatte.
(HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die 2 Seitenstreben und die 11 Hauptstreben unten eingesetzt sind.)

Machine Translated by Google

SCHRITT 7

Befestigen Sie die 3-Mittelplatte an den Halterungen der 11-Hauptstrebe und 2-Seiten Streben und stellen Sie sicher, dass sie an ihrem Platz gesichert sind. (Tipp: 11-Hauptstreben und 2-Seitenstreben haben obere und untere Kartenpositionen und können die Höhe frei wählen)

SCHRITT 8

Befestigen Sie die 1. obere Platte an den Halterungen der 11. Hauptstrebe und der 2. Seitenstreben und stellen Sie sicher, dass sie sicher an ihrem Platz sitzt.

SCHRITT9 IN

Befestigen Sie die 11 Hauptstreben und 2 Seitenstreben mit drei 16-M6x16-Kreuzschlitzschrauben.
(Hinweis: Die Schrauben sollten auf das Loch ausgerichtet und in einer geraden Linie eingesetzt werden)

Machine Translated by Google

Befestigen Sie die 3-Mittelplatte an der 11-Hauptstrebe und den 2-Seitenstreben mit drei 4-M6x35 Kreuzschlitzschrauben.

(Hinweis: Die Schrauben sollten auf das Loch ausgerichtet und in einer geraden Linie eingesetzt werden)

(PS: Legen Sie den Reinigungswagen zur einfacheren Installation flach auf den Boden.)

SCHRITT 11

Befestigen Sie die 1. obere Platte mit drei 16-M6x16-Kreuzschlitzschrauben an der 11. Hauptstrebe und den 2. Seitenstreben.

(Hinweis: Die Schrauben sollten auf das Loch ausgerichtet und in einer geraden Linie eingesetzt werden)

Montieren Sie den 13-Griff am Kartensteckplatz der 1-Top-Platte und befestigen Sie ihn mit zwei 14-M6x48-Kreuzschlitzschrauben.

(Hinweis: Die Schrauben sollten auf das Loch ausgerichtet und in einer geraden Linie eingesetzt werden)

Machine Translated by Google

SCHRITT 13

Montieren Sie 12 gelbe Plastiktüten an 13 Griffen.
(Hinweis: Die Nähte der 12-gelben Plastiktüte sollten sich in der Nähe der 11-Hauptstrebe befinden)
(Freundliche Erinnerung: In diesem Schritt wurden die Modelle D-011A-1 und D-011A-2 zusammengebaut)

SCHRITT 14 (Dieser Schritt gilt nur für das Modell D-011B-1)

Montieren Sie die 18-Kunststoffkappe auf dem 13-Griff.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse:
Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.
Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA91730

Vertreter der EG
E-CrossStu GmbH
Mainzer La nd str.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP
YH CONSULTING LIMITED.
C/0 YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVILR®

TOUGH TOOLS, HIGH RICE ALE PRICE

Per il supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Carrello per la pulizia
Istruzioni per l'installazione

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

Machine Translated by Google

VEVORE®

Carrello per la pulizia

D-011A-1 D-011A-2

D-011B-1

Nota: la quantità di parti indicata nel manuale corrisponde all'uso effettivo e le parti non utilizzate sono pezzi di ricambio.

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico?
Non esitate a contattarci:
Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva la chiara interpretazione del nostro manuale utente.
L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto.
Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo più se ci saranno aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Montaggio non corretto può rappresentare un pericolo.
2. Indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro resistenti durante il montaggio.
3. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
4. La capacità di peso e le altre caratteristiche del prodotto si applicano solo a un prodotto correttamente e completamente assemblato.

PRECAUZIONI D'USO

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o avvicinati a questo oggetto.
2. Utilizzare solo come previsto. Non sedersi o stare in piedi sul tavolo.
3. Ispezionare prima dell'uso. Non utilizzare se i pezzi sono allentati o danneggiati.
4. Utilizzare solo su superfici piane, livellate e dure.
5. Non superare la capacità di peso indicata. Serrare saldamente tutte le manopole prima di applicare il carico. Fare attenzione al carico dinamico! Un movimento improvviso del carico può creare brevemente un carico eccessivo, causando il guasto del prodotto.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Per ulteriori informazioni sui par elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di assemblaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i par su un'area di lavoro pulita.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Guanti x1

Chiave inglese x2

Cacciavite a croce x1

16 _M6x16 Vite a croce x6

4- Vite a croce M6x35 x3

Vite a croce 14-M6x48 x2

9- Controdado M8 x 2



15-4>8 Guarnizione x2

7- Guarnizione ruota x2

5- Ruote Mecanum x2



8- Ruota x2

6- Assale x1

Machine Translated by Google

10-Piastra di base x1

1-Piastra superiore x1

3- Piastra centrale x1

13-Maniglia x1

11-Montante principale x1

2- Montante laterale x2

18-Capsula di plastica xl

(Solo per D-011B-1)

12-Sacchetto di plastica giallo x1

FASI DI MONTAGGIO



1-Piastra superiore x1

2- Montante laterale x2

3- Piastra centrale x1

4- Vite a croce M6x35 x3

5- Ruote Mecanum x2

6- Assale x1

7- Guarnizione ruota x2

8- Ruota x2

9- Controdado M8 x2

10- Piastra di base x1

11- Puntone principale x1

12- Sacchetto di plastica giallo x1

13- Maniglia x1

14- Vite a croce M6x48 x2 15- Guarnizione ÿ8 x2

16- Vite a croce M6x16 x6

17- Dado di fissaggio M6x2

18- Tappo di plastica x1 (solo per D-011B-1)

Machine Translated by Google

PASSO 1



Inserire il 6-Axle nella piastra di base 10-Axle.

PASSO 2



Inserire la guarnizione a 7 ruote nell'asse a 6.

PASSO 3



Inserire l'8-Wheel nell'6-Axle.

Machine Translated by Google

PASSO 4

Montare la guarnizione 15-ÿ8 e il controdado 9-M8 sul 6-Axle a turno, quindi serrare il controdado 9-M8 su entrambe le estremità con la chiave inglese

PASSO 5

Fissare le 5 ruote Mecanum al 10-Piastra di base con un martello.



Inserire il montante laterale 2 e il montante principale 11 nei fori corrispondenti sulla piastra di base 10.

(NOTA: assicurarsi che il montante laterale 2 e il montante principale 11 siano inseriti nella parte inferiore)

Machine Translated by Google

PASSO 7

Fissare la piastra centrale 3 alle staffe del montante principale 11 e del montante laterale 2
Montanti e assicurati che siano fissati in posizione. (Suggerimento: 11-Montante
principale e 2-Montanti laterali hanno posizioni delle carte superiori e inferiori e puoi
scegliere liberamente l'altezza)

PASSO 8

Fissare la piastra superiore 1 alle staffe degli 11 montanti principali e dei 2 montanti laterali e assicurarsi che sia fissata in posizione.

PASSO 9 IN

Fissare il montante principale 11 e i montanti laterali 2 con tre
Viti a croce 16-M6x16.
(Nota: le viti devono essere allineate con il foro e inserite in linea retta)

Machine Translated by Google

Fissare la piastra centrale 3 al montante principale 11 e ai montanti laterali 2 con tre viti a croce 4-M6x35.
(Nota: le viti devono essere allineate con il foro e inserite in linea retta)

(P.S.: per facilitare l'installazione, appoggiare il carrello per la pulizia a terra)

PASSO 11



Fissare la piastra superiore 1 al montante principale 11 e ai montanti laterali 2 con tre viti a croce 16-M6x16.
(Nota: le viti devono essere allineate con il foro e inserite in linea retta)

Installare la maniglia 13 sullo slot per schede della piastra superiore 1 e fissarla con due viti a croce 14-M6x48.
(Nota: le viti devono essere allineate con il foro e inserite in linea retta)

Machine Translated by Google

PASSO 13

Montare il sacchetto di plastica giallo 12 sul manico 13.
(Nota: i punti del sacchetto di plastica giallo 12 devono essere posizionati vicino al montante principale 11)
(Promemoria amichevole: in questa fase sono stati assemblati i modelli D-011A-1 e D-011A-2)

FASE 14 (Questo passaggio si applica solo al modello D-011B-1)

Montare il tappo in plastica da 18 pollici sul manico da 13 pollici.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Indirizzo:
Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-EASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA91730

E-CrossStu GmbH
Mainzer La nd str.69, 60329 Francoforte sul Meno.

CONSULENZA YH LIMITATA.
C/0 YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVORE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

V Y V ELR ®

TOUG H TOOLS H RICE Alt Pi Co Le Soporte
y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Carrito de limpieza
Instrucciones de instalación

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

VEVOR®

Carrito de limpieza

D-011A-1 D-011A-2

D-011B-1

Nota: la cantidad de piezas que se muestra en el manual es el uso real y las piezas no utilizadas son piezas de repuesto.

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica?
No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar claramente nuestro manual de usuario.
La apariencia del producto estará sujeta al producto que usted recibió.
Por favor, perdónanos por no informarte nuevamente si hay alguna actualización tecnológica o de software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Ensamble incorrecto Puede ser un peligro.

2.Use gafas de seguridad y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.

3. No realice el montaje cuando esté cansado o bajo la influencia de sustancias. alcohol, drogas o medicamentos.

4. La capacidad de peso y otras capacidades del producto se aplican únicamente a un producto ensamblado de forma correcta y completa.

PRECAUCIONES DE USO

1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni lo utilicen. Abordar este tema.

2. Utilícelo únicamente según lo previsto. No se siente ni se pare sobre una mesa. 3. Inspeccione el producto antes de usarlo. No lo use si las piezas están sueltas o dañadas.

4. Úselo únicamente en superficies planas, niveladas y duras.

5. No exceda la capacidad de peso indicada. Apriete bien todas las perillas antes de aplicar la carga. ¡Tenga cuidado con la carga dinámica! El movimiento repentino de la carga puede generar brevemente un exceso de carga y provocar una falla del producto.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual. Desenvuelva y separe todas las piezas en un área de trabajo despejada.

CONTENIDO DEL PAQUETE

Guantes x1

Llave x2

Destornillador de cruz x1

16 _Tornillo Phillips M6x16 x6

4- Tornillo Phillips M6x35 x3

Tornillo Phillips 14-M6x48 x2

9- Contratuerca M8 x 2



15-4>8 Junta x2

7- Junta de rueda x2

5- Ruedas Mecanum x2



8- Rueda x2

6- Eje x1

Machine Translated by Google

Placa base 10 x1

1-Placa superior x1

3- Placa intermedia x1

13 manijas x1

11-Puntal principal x1

2-Puente lateral x2

18-Capsulas de plástico
(Solo para el D-011B-1)

12-Bolsa de plástico amarilla x1

PASOS DE MONTAJE



1-Placa superior x1
2-Puente lateral x2
3- Placa intermedia x1
4- Tornillo Phillips M6x35 x3
5- Ruedas Mecanum x2
6- Eje x1
7- Junta de rueda x2
8- Rueda x2
9- Contratuerca M8 x2
10- Placa base x1
11- Puntal principal x1
12- Bolsa de plástico amarilla x1
13- Mango x1
14- Tornillo Phillips M6x48 x2 15- Junta de 8 mm x2
16- Tornillo Phillips M6x16 x6
17- Tuerca de fijación M6 x 2
18- Tapa de plástico x1 (solo para D-011B-1)

Machine Translated by Google

PASO 1



Inserte el eje 6 en la placa base 10.

PASO 2



Inserte la junta de 7 ruedas en el eje 6.

PASO 3



Inserte la rueda 8 en el eje 6.

Machine Translated by Google

PASO 4

Monte la junta 15-8 y la contratuerca 9-M8 en el
6-Eje a su vez, y luego apriete la contratuerca 9-M8 en ambos extremos con la llave

PASO 5

Fije las 5 ruedas Mecanum a la
Placa base 10 con martillo.



Inserte el puntal lateral 2 y el puntal principal 11 en los orificios correspondientes en la placa base 10.
(NOTA: Asegúrese de que el puntal lateral 2 y el puntal principal 11 estén insertados en la parte inferior)

Machine Translated by Google

PASO 7

Fije la placa intermedia 3 a los soportes del puntal principal 11 y los 2 laterales.
Puntales y asegúrese de que estén asegurados en su lugar. (Sugerencia: el puntal principal de 11 y los puntales laterales de 2 tienen posiciones de tarjeta superior e inferior y puede elegir libremente la altura)

PASO 8

Fije la placa superior 1 a los soportes del puntal principal 11 y los puntales laterales 2 y asegúrese de que esté fijada en su lugar.

PASO 9 EN

Fije el puntal principal 11 y los 2 puntales laterales con tres
Tornillos Phillips 16-M6x16.
(Nota: Los tornillos deben estar alineados con el orificio e insertados en línea recta)

Machine Translated by Google

Fije la placa intermedia 3 al puntal principal 11 y a los 2 puntales laterales con tres tornillos Phillips 4-M6x35.

(Nota: Los tornillos deben estar alineados con el orificio e insertados en línea recta)

(PD: Coloque el carrito de limpieza sobre el suelo para facilitar la instalación)

PASO 11



Fije la placa superior 1 al puntal principal 11 y a los puntales laterales 2 con tres tornillos Phillips 16-M6x16.

(Nota: Los tornillos deben estar alineados con el orificio e insertados en línea recta)

Instale la manija 13 en la ranura para tarjeta de la placa superior 1 y fíjela con dos tornillos Phillips 14-M6x48.

(Nota: Los tornillos deben estar alineados con el orificio e insertados en línea recta)

Machine Translated by Google

PASO 13

Ensamble 12 bolsas de plástico amarillas en 13 asas.
(Nota: Las puntadas de la bolsa de plástico amarilla 12 deben estar ubicadas cerca del puntal principal 11)
(Recordatorio: en este paso se han ensamblado los modelos D-011A-1 y D-011A-2)

PASO 14 (Este paso solo aplica al modelo D-011B-1)

Monte la tapa de plástico 18 en el mango 13.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.
Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

E-CrossStu GmbH
Mainzer La nd str.69, 60329 Frankfurt am Main.

YH CONSULTING LIMITADA.
C/0 YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

V I V TO R ®

TOUG H TO OLS, H RICE ALT ec Wsparcie techniczne
i certyfikat gwarancji elektronicznej
www.vevor.com/support

Wózek czyszczący
Instrukcje instalacji

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami

Machine Translated by Google

VEVOR

Wózek czyszczący

D-011A-1 D-011A-2

D-011B-1

Uwaga: ilość części podana w instrukcji oznacza faktyczne zużycie, części nieużywane są częściami zamiennymi.

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego?
Zapraszamy do kontaktu z nami:
Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji instrukcji obsługi.
Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś.
Prosimy o wybaczenie, że nie będziemy Państwa ponownie informować, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczne.

2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne i solidne rękawice robocze.

3. Nie należy uczestniczyć w montażu, będąc zmęczonym lub pod wpływem alkoholu.

alkohol, narkotyki lub leki.

4. Podane parametry dotyczące nośności i innych parametrów produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i kompletnie zmontowanego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani

podejdź do tego przedmiotu.

2. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadaj ani nie stawaj

na stole. 3. Przed każdym użyciem sprawdź. Nie używaj, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

4. Stosować wyłącznie na płaskiej, równej i twardej powierzchni.

5. Nie przekraczaj podanego udźwigu. Mocno dokręć wszystkie pokrętła przed zastosowaniem obciążenia. Uważaj na dynamiczne obciążenie! Nagły ruch obciążenia może na krótko spowodować nadmierne obciążenie, powodując awarię produktu.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części na czystym obszarze roboczym.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Rękawiczki x1

Klucz x2

Śrubokręt krzyżakowy x1

16 _M6x16 Śruba krzyżakowa x6

4- Śruba krzyżakowa M6x35 x3

14-M6x48 śruba krzyżakowa x2

9- Nakrętka zabezpieczająca M8 x 2

15-4>8 Uszczelka x2

7- Uszczelka koła x2

5- Koła Mecanum x2



8-Koło x2

6- Oś x1

Machine Translated by Google

10-Płyta bazowa x1

1-Płyta górna x1

3- Płyta środkowa x1

13-uchwyt x1

11-Główna kolumna x1

2- Rozpórka boczna x2

18-Plastikowa Capxl
(Tylko dla D-011B-1)

12-Żółta plastikowa torba x1

KROKI MONTAŻU

1-Płyta górna x1
2- Rozpórka boczna x2
3- Płyta środkowa x1
4- Śruba krzyżakowa M6x35 x3
5- Koła Mecanum x2
6- Oś x1
7- Uszczelka koła x2
8-Koło x2
9- Nakrętka zabezpieczająca M8 x2
10- Płyta bazowa x1
11- Główna rozpórka x1
12- Żółta plastikowa torba x1
13- Uchwyt x1
14- Śruba krzyżakowa M6x48 x2 15- Uszczelka 8 x2
16- Śruba krzyżakowa M6x16 x6
17- Nakrętka mocująca M6 x 2
18- Plastikowa nasadka x1 (tylko dla D-011B-1)

Machine Translated by Google

KROK 1



Włóż oś 6 do płyty bazowej 10.

KROK 2



Włóż uszczelkę 7-Wheel do 6-Axle.

KROK 3



Włóż 8-kołowy pojazd do 6-osiowego.

Machine Translated by Google

KROK 4

Klucz do nakrętek

Zamontuj uszczelkę 15-8 i nakrętkę zabezpieczającą 9-M8 na 6-osi po kolei, a następnie dokręć nakrętkę zabezpieczającą 9-M8 na obu końcach za pomocą klucza

KROK 5

Przymocuj 5 kół Mecanum do 10-płyta bazowa z młotkiem.



Włóż 2-elementową podporę boczną i 11-elementową podporę główną do odpowiednich otworów w płycie bazowej 10.
(UWAGA: Upewnij się, że 2-boczna rozpórka i 11-główna rozpórka są wsunięte od dołu)

Machine Translated by Google

KROK 7

Zamocuj płytę środkową 3 do wsporników głównej podpory 11 i 2 bocznej Rozpórki i upewnij się, że są dobrze zamocowane. (Wskazówka: 11-główna rozpórka i 2-boczne rozpórki mają górne i dolne pozycje kart, a wysokość można dowolnie wybrać)

KROK 8

Zamocuj 1-górną płytę do wsporników 11-głównej rozpórki i 2-bocznych rozpórek, a następnie upewnij się, że jest ona dobrze zamocowana.

KROK 9 w

Zamocuj 11-głównych rozpór i 2-boczne rozpórki za pomocą trzech 16 śrub krzyżakowych M6x16.
(Uwaga: Śruby powinny być wyrównane z otworem i włożone w linii prostej.)

Machine Translated by Google

Przymocuj płytę środkową 3 do głównej podpory 11 i podpór bocznych 2 za pomocą trzy śruby krzyżakowe 4-M6x35.
(Uwaga: Śruby powinny być wyrównane z otworem i włożone w linii prostej.)

(PS: Aby ułatwić instalację, połóż wózek czyszczący płasko na podłodze)

KROK 11

Przymocuj płytę górną 1 do głównej podpory 11 i dwóch podpor bocznych 3 śrubami krzyżakowymi 16-M6x16.
(Uwaga: Śruby powinny być wyrównane z otworem i włożone w linii prostej.)

Zamontuj uchwyt 13-Handle w gnieździe na kartę płyty 1-Top i przymocuj go dwoma śrubami krzyżakowymi 14-M6x48.
(Uwaga: Śruby powinny być wyrównane z otworem i włożone w linii prostej.)

Machine Translated by Google

KROK 13

Zamontuj 12-żółtą torbę foliową na 13-uchwycie.
(Uwaga: szwy 12-żółtej plastikowej torby powinny znajdować się blisko 11-głównej rozpórki)
(Przypomnienie: na tym etapie złożono modele D-011A-1 i D-011A-2)

KROK 14 (Ten krok dotyczy tylko modelu D-011B-1)

Zamontuj plastikową nasadkę nr 18 na uchwycie nr 13.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-EASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA91730

Przedstawiciel UE
E-CrossStu GmbH
Mainzer La nd str.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII
YH CONSULTING LIMITED.
C/0 YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

V ENV DER®

TOUGH TO OLS, H RICE ALF P Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Reinigingswagen Installatie-instructies

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

Machine Translated by Google

VEVOR

Reinigingswagen

D-011A-1 D-011A-2

D-011B-1

Let op: de in de handleiding vermelde hoeveelheid onderdelen is het daadwerkelijke gebruik. De ongebruikte onderdelen zijn reserveonderdelen.

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig?
Neem gerust contact met ons op:
Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.
VEVOR behoudt zich het recht voor om onze gebruikershandleiding duidelijk te interpreteren.
Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen.
Neem ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen als er technologische of software-updates voor ons product beschikbaar zijn.

Machine Translated by Google

MONTAGEVOORZORGSMAATREGELEN

1. Alleen volgens deze instructies monteren. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
2. Draag een veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Monteer niet als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
4. Het draagvermogen en andere producteigenschappen gelden alleen voor een correct en volledig gemonteerd product.

GEBRUIK VOORZORGSMAATREGELEN

1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen of dit item benaderen.
2. Gebruik alleen zoals bedoeld. Ga niet op de tafel zitten of staan. 3. Controleer voor gebruik. Gebruik niet als onderdelen los of beschadigd zijn.
4. Alleen gebruiken op een vlakke, vlakke en harde ondergrond.
5. Overschrijd de vermelde gewichtscapaciteit niet. Draai alle knoppen stevig vast voordat u belasting toepast. Wees u bewust van dynamische belasting! Plotselinge belastingbewegingen kunnen kortstondig overmatige belasting veroorzaken, wat kan leiden tot productfalen.

MONTAGE-INSTRUCTIES

Voor aanvullende informatie over de pars die op de volgende pagina's worden vermeld, raadpleegt u het montageschema van deze handleiding. Pak alle pars uit en scheid ze op een duidelijk werkgebied.

INHOUD VAN HET PAKKET

Handschoenen x1

Moersleutelx2

Kruisschroevendraaier x1

16 _M6x16 Phillips-schroef x6

4- M6x35 Phillips-schroef x3

14-M6x48 Phillips-schroef x2

9- M8 borgmoer x 2

15-4>8 Pakking x2

7- Wielpakking x2

5- Mecanum-wielen x2



8- Wiel x2

6- As x1

Machine Translated by Google

10-Basisplaat x1

1-Bovenplaat x1

3- Middenplaat x1

13-Handvat x1

11-Hoofdsteun x1

2- Zijsteun x2

18-Kunststof Capxl
(Alleen voor de D-011B-1)

12-Gele plastic zak x1

MONTAGESTAPPEN

1-Bovenplaat x1
2- Zijsteun x2
3- Middenplaat x1
4- M6x35 Phillips-schroef x3
5- Mecanum-wielen x2
6- As x1
7- Wielpakking x2
8- Wiel x2
9- M8 borgmoer x2
10- Grondplaat x1
11- Hoofdsteun x1
12- Gele plastic zak x1
13- Handvat x1
14- M6x48 Phillips-schroef x2 15-ÿ
8 pakking x2
16- M6x16 Phillips-schroef x6
17- M6 bevestigingsmoer x2
18- Plastic dop x1 (alleen voor de D-011B-1)

Machine Translated by Google

STAP 1



Plaats de 6-assige in de 10-basisplaat.

STAP 2



Plaats de 7-wielpakking in de 6-as.

STAP 3



Plaats het 8-wiel in de 6-as.

Machine Translated by Google

STAP 4

Monteer de 15-ÿ8 pakking en de 9-M8 borgmoer op de
6-Assen op hun beurt, en draai vervolgens de 9-M8 borgmoer aan beide uiteinden vast met de sleutel

STAP 5

Bevestig de 5 Mecanum-wielen aan de
10-Basisplaat met een hamer.



Plaats de 2 zijsteunen en de 11 hoofdsteunen in de overeenkomstige gaten op de 10 basisplaat.
(LET OP: Zorg ervoor dat de 2-zijsteun en 11-hoofdsteun in de bodem worden geplaatst)

Machine Translated by Google

STAP 7

Bevestig de 3-Middle Plate aan de beugels van de 11-Main Strut en 2-Side Struts, en zorg ervoor dat deze goed vastzit. (Tip: 11-Main Strut en 2-Side Struts hebben een bovenste en onderste kaartpositie en de hoogte kan vrij worden gekozen)

STAP 8

Bevestig de 1-bovenplaat aan de beugels van de 11-hoofdsteun en de 2-zijsteunen en zorg ervoor dat deze goed vastz

STAP 9 IN

Bevestig de 11-hoofdsteun en de 2-zijsteunen met drie 16-M6x16 kruiskopschroeven.
(Let op: de schroeven moeten uitgelijnd zijn met het gat en in een rechte lijn worden ingebracht)

Machine Translated by Google

Bevestig de 3-Middle Plate aan de 11-Main Strut en 2-Side Struts met drie 4-M6x35 Phillips-schroeven.
(Let op: de schroeven moeten uitgelijnd zijn met het gat en in een rechte lijn worden ingebracht)
(PS: Leg de schoonmaakkar plat op de grond voor een eenvoudigere installatie)

STAP 11

Bevestig de 1-bovenplaat aan de 11-hoofdsteun en de 2-zijsteunen met drie 16-M6x16 kruiskopschroeven.
(Let op: de schroeven moeten uitgelijnd zijn met het gat en in een rechte lijn worden ingebracht)

Plaats de 13-Handle op de kaartsleuf van de 1-Top Plate en bevestig deze met twee 14-M6x48 Phillips-schroeven.
(Let op: de schroeven moeten uitgelijnd zijn met het gat en in een rechte lijn worden ingebracht)

Machine Translated by Google

STAP 13

Bevestig 12 gele plastic zakken aan 13 handgrepen.
(Let op: de steken van de 12-Gele Plastic Zak moeten zich dicht bij de 11-Hoofdsteun bevinden)
(Vriendelijke herinnering: de modellen D-011A-1 en D-011A-2 zijn in deze stap geassembleerd)

STAP 14 (Deze stap is alleen van toepassing op het model D-011B-1)

Plaats de 18-delige kunststof dop op de 13-delige handgreep.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-EASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

EC-REP E-CrossStu GmbH
Mainzer La nd str.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK REP YH CONSULTING LIMITED.
C/0 YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

V OCH V DER ®

TUG H TO OLS, H RICE AS E P Teknisk support
och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Städvagn
Installationsinstruktioner

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.
"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärk

Machine Translated by Google

VEVOR

Städvagn

D-011A-1 D-011A-2

D-011B-1

Obs: mängden delar som visas i manualen är den faktiska användningen och de oanvända delarna är reservdelar.

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support?
Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den.
VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual.
Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått.
Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt

Machine Translated by Google

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan vara en fara.
2. Använd skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Montera inte när du är trött eller under påverkan av alkohol, droger eller mediciner.
4. Viktkapacitet och andra produktegenskaper gäller endast en korrekt och färdigmonterad produkt.

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller närma sig detta objekt.
2. Använd endast på avsett sätt. Sitt eller stå inte på bordet. 3. Inspektera före användning. Använd inte om delarna är lösa eller skadade.
4. Använd endast på plan, jämn, hård yta.
5. Överskrid inte den angivna viktkapaciteten. Dra åt alla knoppar ordentligt innan du applicerar belastning. Var uppmärksam på dynamisk laddning! Plötsliga laströrelser kan kortvarigt skapa överbelastning och orsaka produktfel.

MONTERINGSINSTRUKTIONER

För ytterligare information om pars listade på följande sidor, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar på ett tydligt arbetsområde.

PAKETETS INNEHÅLL

Handskar x1

Nyckelx2

Korsskruvmejsel x1

16 _M6x16 Phillips Screw x6

4- M6x35 stjärnskruv x3

14-M6x48 stjärnskruv x2

9- M8 Låsmutter x 2

15-4>8 Packning x2

7- Hjulpackning x2

5- Mecanum hjul x2



8- Hjul x2

6- Axel x1

Machine Translated by Google

10-basplatta x1

1-Toppplatta x1

3- Mellanplatta x1

13-handtag x1

11-huvudstativ x1

2- sidostöd x2

18-Plast Capxl
(Endast för D-011B-1)

12-gul plastpåse x1

MONTERINGSSEG



1-Toppplatta x1
2- sidostöd x2
3- Mellanplatta x1
4- M6x35 stjärnskruv x3
5- Mecanum hjul x2
6- Axel x1
7- Hjulpackning x2
8- Hjul x2
9- M8 Låsmutter x2
10- Basplatta x1
11- Huvudstång x1
12- Gul plastpåse x1
13- Handtag x1
14- M6x48 Phillips Screw x2 15-ÿ8 Packning x2
16- M6x16 Phillips Screw x6
17- M6 Fixing Nutx2
18- Plastlock x1 (endast för D-011B-1)

Machine Translated by Google

STEG1



Sätt in 6-axeln i 10-basplattan.

STEG 2



Sätt i 7-hjulspackningen i 6-axeln.

STEG 3



Sätt in 8-hjulet i 6-axeln.

Machine Translated by Google

STEG 4

Montera 15-ÿ8 -packningen och 9-M8-låsmuttern på 6-axel i tur och ordning, och dra sedan åt 9-M8 låsmuttern i båda ändarna med nyckeln

STEG 5

Fäst 5- Mecanum hjulen på 10-basplatta med hammare.



Sätt in 2-sid- och 11-huvudstag i motsvarande hål på 10-basplattan.
(OBS: Se till att 2-sidesstaget och 11-huvudstaget är insatta i botten)

Machine Translated by Google

STEG 7

Fäst den 3-mellanplattan på fästena på 11-huvudstativet och 2-sidigt

Stag, och se till att den är säkrad på plats. (Tips: 11-huvudstag och 2-sidesstag har övre och nedre kortpositioner och kan fritt välja höjd)

STEG 8

Fäst 1-toppplattan på fästena på 11-huvudstag och 2-sidesstag, och se till att den är säkrad på plats.

STEG 9

Fäst de 11-huvudstag och 2-sidesstag med tre

16-M6x16 stjärnskruvar.

(Obs: Skruvarna ska vara i linje med hålet och sättas in i en rak linje)

Machine Translated by Google

Fäst den 3-mellanplattan på de 11-huvudstag och 2-sidiga stag med
tre st 4-M6x35 stjärnskruvar.
(Obs: Skruvarna ska vara i linje med hålet och sättas in i en rak linje)

(PS: Lägg städvagnen platt på marken för enklare installation)

STEG 11



Fäst 1-toppplattan till 11-huvudstaget och 2-sidostagen med tre 16-M6x16
Phillips-skruvar.
(Obs: Skruvarna ska vara i linje med hålet och sättas in i en rak linje)

Installera 13-handtaget på kortplatsen på 1-Top-plattan och
fäst det med två 14-M6x48 Phillips-skruvar.
(Obs: Skruvarna ska vara i linje med hålet och sättas in
i en rak linje)

Machine Translated by Google

STEG 13

Montera 12-gul plastpåse på 13-handtag.
(Obs: Stygnen i den 12-gula plastpåsen bör placeras nära 11-huvudstativet)

(Vänlig påminnelse: modellerna D-011A-1 och D-011A-2 har monterats i detta steg)

STEG 14 (Detta steg gäller endast modellen D-011B-1)

Montera 18-plastlocket på 13-handtaget.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adress:
Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-EASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

EC REP E-CrossStu GmbH
Mainzer La nd str.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP YH CONSULTING LIMITED.
C/0 YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support