





DE:Drücken Sie beim Ausfahren mit dem Finger die Verriegelungslasche des Mechanismus nach oben oder unten.
 EN:When pulling out, press the locking tongue of the mechanism down or up with your finger.
 PL:Przy wysuwaniu naciskać palcem w dół lub w górę języczek blokady mechanizmu

DE:Schieben Sie die Schublade in die Korpussschienen, indem Sie sie gleichmäßig von beiden Seiten einschieben und darauf achten, dass beide Schienen in ihre Nuten einrasten.

EN:Slide the drawer into the cabinet body slides, pushing them in evenly from both sides make sure that both slides engage in their grooves

PL:Wsunąć szufladę w prowadnice korpusu szafki, wsuwając je równomiernie z obu stron upewnić się, że obie prowadnice wchodzą w swoje rowki

