

Toner zamienny Ecotisk - CB436AN | 36AN

Producent: **Ecotisk**

Wydajność: do **2000** stron A4 (przy 5% zadruku strony A4)

Kolor: **Czarny | Black**

Do drukarek:

HP LaserJet **P1505** | HP LaserJet **P1505N** | HP LaserJet **M1120** MFP | HP LaserJet **M1522** MFP |
HP LaserJet **M1522nf**



Dodatkowa Ochrona

Kupując produkty marki **Ecotisk** otrzymujesz **dodatkową roczną ochronę**.





Uniwersalna instrukcja wymiany tonera

(W zależności od modelu drukarki, sposób wymiany tonera może się różnić)

1. Wyłącz drukarkę
2. Wyjmij stary toner z drukarki
3. Wyjmij nowy toner z opakowania
4. Potrząśnij tonerem
5. Usuń elementy ochronne
6. Włóż nowy toner do drukarki
7. Włącz drukarkę i wydrukuj stronę testową