

Dom » Tronsmart » Instrukcja obsługi głośnika domowego Tronsmart FIITUNE X30



Zawartość

- 1 Instrukcja obsługi głośnika domowego Tronsmart FIITUNE X30**
- 2 Konfiguracja przycisków**
- 3 Jak używać**
- 4 Dźwięk przestrzenny**
- 5 Jak wejść/wyjść z parowania stereo**
- 6 Dwa tryby audio**
- 7 Aplikacja Tronsmart**
- 8 Zawartość opakowania**
- 9 Specyfikacje**
- 10 Pielęgnacja i konserwacja**
- 11 Informacje o gwarancji**
- 12 Dokumenty / Zasoby**
 - 12.1 Odniesienia**



Instrukcja obsługi głośnika domowego Tronsmart FIITUNE X30



Dowiedz się więcej o Deklaracji zgodności UE, pobierz ją za pośrednictwem

[https://www.mediafire.com/fo+der/6g7vm4r7zh778/Declaration+of+Conformity\(Fiitune+X30\)-EN](https://www.mediafire.com/fo+der/6g7vm4r7zh778/Declaration+of+Conformity(Fiitune+X30)-EN)



Shenzhen Geekbuy E-commerce Co.,Ltd.

Warehouse 101H, No.49 South WuHe Avenue, Wuhe Community,
BanTian Street, LongGang District, ShenZhen, China

Email: support@tronsmart.com

800-270-1082 (USA & Canada)

+86-755-23603740 (Global)


FCCID:2AV3Z-TS2404



www.tronsmart.com Made in China



Konfiguracja przycisków





Type-C Charging Port

Aux-in Port

Reset Hole*

(*Poke for 2s with a needle or card pin to reset.)

Jak używać



Power
Button



2 s



Turn on/Turn off: Press for 2s



Spatial Audio
Switch



x 1



Turn Spatial Audio On/Off: Press Once



Bluetooth
Button



x 1



Disconnect from Bluetooth: Press Once



Mode
Button



x 1



Switch Music Playing Modes: Press Once to switch between Bluetooth & Aux-in Mode.




8 s



Reset: Press for 8s





Dźwięk przestrzenny

Dźwięk przestrzenny pozwala na wciągające słuchanie „oszałamiających” dźwięków odtwarzanych wokół Ciebie.



	Press Once	Turn Spatial Audio On/Off
	Stays White	Spatial Audio On
	Indicator Off	Spatial Audio Off

Jak wejść/wyjść z parowania stereo


1. Włącz dwa głośniki i upewnij się, że nie są połączone z żadnym urządzeniem.
2. Naciśnij przycisk „Parowanie stereo” jeden raz na dowolnym głośniku (głośniku głównym), aby przejść do trybu parowania stereo.
3. Jeśli parowanie zakończy się powodzeniem, wskaźniki parowania stereo obu głośników będą świecić na biał.

4. Wyszukaj i kliknij "Tronsmart Fiitune", aby się połączyć. Wskaźnik Bluetooth głośników hosta pozostanie włączony, podczas gdy drugi będzie wyłączony.
5. Naciśnij jeden raz przycisk „Stereo Pairing” na dowolnym głośniku, aby wyjść z trybu parowania stereo.

Dwa tryby audio

1. Wyszukaj i kliknij „Tronsmart Fiitune”, aby połączyć się z urządzeniem A.
2. Odłącz Tronsmart Fiitune od urządzenia A (pamiętaj, aby nie usunąć rekordu parowania na urządzeniu).
3. Tronsmart Fiitune ponownie wejdzie w tryb parowania.
4. Wyszukaj i kliknij „Tronsmart Fiitune”, aby połączyć się z urządzeniem B.
5. Kliknij „Tronsmart Fiitune” na urządzeniu A, aby się połączyć.





Aplikacja Tronsmart

Pobierz aplikację „Tronsmart” z Google Play lub App Store.





Apple & the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Google Play & the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Jak podłączyć aplikację Tronsmart?

1. Włącz ustawienie Bluetooth w swoim urządzeniu, wyszukaj i kliknij „Tronsmart Fiitune”, aby się połączyć.
2. Otwórz aplikację „Tronsmart”, aby uzyskać dostęp do Bluetooth na swoim urządzeniu.
3. Przesuń, aby znaleźć „Fiitune” i kliknij, aby się połączyć.
4. Jeśli połączenie zostanie nawiązane poprawnie, będziesz mógł dostosować ustawienia korektora, świateł itp.





Dziękujemy za zakup głośnika Tronsmart Fiitune X30 Home Audio Speaker. Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Jeśli masz dodatkowe pytania lub uwagi, skontaktuj się z nami przez e-mail: support@tronsmart.com.

Zawartość opakowania

- 1 x głośnik domowy Tronsmart Fiitune
- 1 x kabel ładujący typu C
- 1 x kabel Aux-in
- 1 x Karta gwarancyjna
- 1 x Instrukcja obsługi

Tryb wejścia Aux

Wystarczy podłączyć głośnik do urządzenia bez modułu Bluetooth za pomocą kabla z wtyczką audio 3.5 mm.

Uwaga: Po podłączeniu kabla audio głośnik automatycznie przełączy się w tryb Aux-in.

Automatyczne wyłączanie zasilania

Głośnik wyłączy się automatycznie po 30 minutach, jeśli nie sparuje się z żadnym urządzeniem przez Bluetooth lub nie będzie odtwarzał żadnego dźwięku po sparowaniu. Gdy bateria jest słaba, głośnik wyłączy się automatycznie.

Specyfikacje

Model	TS2404
Color	Sky Gray
Bluetooth Version	5.3
Audio Codec	LDAC, AAC, SBC
Bluetooth Compatibility	A2DP/AVRCP
Transmission Distance	Over 15m/49ft
Frequency Range	50Hz-20KHz
Playtime(Varied by Volume Level & Audio Contents)	Up to 20 Hours(on a 50% Volume)
Battery Capacity	13200mAh(7.4V/6600mAh)
Input Power	DC 5-9V/2.5A via Type-C Port
Charging Time	5 Hours
Output Power	60W
IP Rating	IPX4
Frequency Band	2400-2483.5MHz
Maximum Transmit Power	11dBm

Pielęgnacja i konserwacja

- Do czyszczenia produktu nie należy używać żadnych detergentów ani środków czyszczących, gdyż wszelkiego rodzaju substancje chemiczne mogą sprawić, że urządzenie stanie się niezdadne do użytku.
- Nie demontuj tego produktu. Nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
- Nie upuszczaj ani nie wskazuj na niego i traktuj go z troską o jak najlepsze działanie.
- Produkt należy przechowywać w suchym miejscu. Kurz, brud i wilgoć z wilgoci mogą gromadzić się na korpusie produktu, jeśli są przechowywane w nieprzyjaznym miejscu.
- Nie wrzucaj tego produktu do ognia, ponieważ baterie mogą eksplodować lub wyciekać.

Informacje o gwarancji

Twój 'Tronsmart Fiitune X30 Home Audio Speaker' jest objęty 12-miesięczną gwarancją dla pierwotnego właściciela od daty zakupu na wady materiałowe i wykonawcze przy normalnym użytkowaniu i serwisowaniu. Tronsmart nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe użycie tego produktu, a jego odpowiedzialność nie przekroczy ceny zakupu produktu. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy podczas korzystania z produktu, nie wahaj się skontaktować z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem support@tronsmart.com.

Oświadczenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: 1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i 2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga: Ten sprzęt został przetestowany i uznany za zgodny z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

To urządzenie generuje zastosowania i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.


Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyrażnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.

Ostrzeżenie dotyczące częstotliwości radiowych:

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnego wymogu ekspozycji RF. Urządzenie może być używane w warunkach przenośnej ekspozycji bez ograniczeń.

Przeczytaj więcej o tym podręczniku i pobierz plik PDF:

Dokumenty / Zasoby

	Głośnik domowy Tronsmart FIITUNE X30 [plik PDF] Instrukcja obsługi TS2404, 2AV3Z-TS2404, 2AV3ZTS2404, FIITUNE X30 Głośnik domowy audio, FIITUNE X30, Głośnik domowy audio, Głośnik audio, Głośnik
--	---

Odniesienia

- **[Instrukcja obsługi](#)**

[Instrukcje +](#) | [Wgrywać](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Ten webWitryna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakikolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

