


Move and Joy



stroller

FRESH

**age range: 0-48 months
up to 22 kg**



MANUAL INSTRUCTION

designed in EU

V 1.0








www.lorelli.eu















find us on

FEATURES/ХАРАКТЕРИСТИКИ


Picture A / Снимка А





WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE!

OSTRZEŻENIE!



- 1. OSTRZEŻENIE!** Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki!
- 2. OSTRZEŻENIE!** Upewnij się przed użyciem, czy wszystkie urządzenia blokujące są włączone!
- 3. OSTRZEŻENIE!** Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, czy dziecko jest odsunięte kiedy rozkłada się lub składa niniejszy wyrób!
- 4. OSTRZEŻENIE!** Nie pozwalaj dziecku bawić się tym wyrobem!
- 5. OSTRZEŻENIE!** Wózek jest przeznaczony do użytku od urodzenia dziecka. Dla noworodków należy opuścić oparcie do pozycji leżącej! Noworodek nie jest w stanie siedzieć sam ani trzymać głowę wyprostowaną. Dlatego nie wolno ustawiać siedzenie w pozycji siedzącej dla dzieci poniżej 6 miesiąca!
- 6. OSTRZEŻENIE!** Zawsze używaj systemu zapieć!
- 7. OSTRZEŻENIE!** Sprawdź, czy urządzenia mocujące gondolę lub siedzisko lub fotelik samochodowy są prawidłowo załączone przed użyciem!
- 8. OSTRZEŻENIE!** Niniejszy wyrób nie jest odpowiedni do biegania ani jazdy na rolkach
- 9. OSTRZEŻENIE!** Trzymać z dala od ognia!
- 10. OSTRZEŻENIE!** Zdjęcia na stronie tytułowej i wewnątrz instrukcji są przykładowe i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
- 11. OSTRZEŻENIE!** Przed pierwszym użyciem produktu należy usunąć z niego wszelkie materiały reklamowe, a także użyte przyrządy służące do mocowania ich do produktu.
- 12. OSTRZEŻENIE!** Nie dokładaj dodatkowego materaca/ podkładki.

EN 1888 - 2:2018 + A1:2022

WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Wózek przeznaczony jest dla dzieci o wadze do 22 kg!
2. Wysokość dziecka w wózku nie powinna przekraczać 104 cm!
3. Korzystaj z urządzenia do parkowania, jeżeli nie trzymasz wózka ręką!
4. Nie zostawiaj wózka na powierzchniach pochyłych, nawet przy włączonym urządzeniu do parkowania!
5. Urządzenie do parkowania powinno być włączone podczas wkładania lub wyjmowania dziecka z wózka!
6. Koszyk na zakupy ma maksymalne obciążenie 2 kg!
7. Każdy towar, zawieszony na uchwycie i/lub z tyłu na oparciu i/lub z boku wózka wpływa na stabilność wózka! Nie zawieszaj torby i reklamówki!
8. Regularnie sprawdzać rozluźnione części wózka! Regularnie przeglądać, utrzymywać i czyścić wózek!
9. Wózek jest przeznaczony do 1 dziecka!
10. Nie powinno się korzystać z dodatków i akcesoriów, które nie są zaakceptowane przez producenta!
11. Korzystać tylko z części zamiennych dostarczonych lub poleconych przez producenta/dystrybutora!
12. Zawsze zakładać paski bezpieczeństwa, kiedy dziecko jest w wózku! Zawsze korzystać z paska między nogami w kombinacji z paskiem na krzyżu! Żeby uniknąć urazu przez upadek dziecka ,zawsze korzystać z pasków na ramiona!
13. Upewniać się czy pasek jest założony prawidłowo!
14. Z wózka powinno się korzystać zawsze pod kontrolą dorosłej osoby!
15. Nie pozwalać dziecku, aby się bawiło w wózku i pochylało z niego!
16. Nie pozwalać dziecku, aby stało w wózku!
17. Nie pozwalać dziecku, aby stało wyprostowane na siedzeniu lub na oparciu do nóg!
18. Nie korzystać z wózka na nierównych powierzchniach, blisko ognia i innych miejsc niebezpiecznych!
19. Nie korzystać z wózka na schodach i eskalatorach!

20. Składać wózek przed wchodzeniem lub schodzeniem po schodach. Podnoszenie wózka na schody, chodniki i inne przeszkody z dzieckiem, poprzez naciśnięcie uchwytu prowadzi do deformacji i nie jest objęte gwarancją!
21. Ustawienie oparcia powinno być wykonywane tylko przez użytkownika, który przeczytał i przyswoił sobie instrukcję!
22. Dodatkowy bagaż, włożony do wózka może doprowadzić do braku stabilności!
23. Osoba, składająca wózek, powinna być zaznajomiona z jego funkcjami!
24. Nie należy dodawać dodatkowego materaca / poduszki.
25. Przedniego drążka nie można używać jako uchwytu do przenoszenia.

UTRZYMANIE I CZYSZCZENIE

1. Żeby oczyścić części metalowe należy przetrzeć je wilgotną ścierką i później jeszcze raz suchą ściereczką do sucha.
2. Aby oczyścić części plastikowe należy korzystać ze ściereczki, wody i miękkiego preparatu.
3. Aby oczyścić części z metaliu należy korzystać z preparatu do czyszczenia tapicerki.
4. Kiedy wózek jest postawiony do przechowywania nigdy nie postawiać inne przedmioty na nim!
5. Zawsze osuszać i przewietrzać wózek, jeśli się zamoczył!
6. Regularnie oczyszczać osie kół i elementy plastikowe.
7. Zawsze oczyszczać osie kół i elementy plastikowe po korzystaniu z wózka na piasku lub innych powierzchniach zakurzonych!
8. **NIE SMAROWAĆ** osi kół lub innych części ruchomych wózka! Tylko oczyszczać!
9. Regularnie sprawdzać czy nie ma rozluźnionych lub uszkodzonych części i jeśli takie są natychmiast wymienić na nowe!

Zdjęcie 1

CZĘŚCI

- | | | | |
|-------------------------------|----------|----------------------------|----------|
| 1. Metalowa konstrukcja wózka | - 1 szt. | 5. Koszyk | - 1 szt. |
| 2. Koła tylne | - 2 szt. | 6. Chwytnia | - 1 szt. |
| 3. Koszyk na zakupy | - 1 szt. | 7. Osłona przeciwsłoneczna | - 1 szt. |
| 4. Przednie koła | - 2 szt. | | |

MONTAŻ WÓZKA

1. Rozkładanie wózka-podnieś rączkę maksymalnie do góry, aż usłyszysz "Klik" (zdjęcie 1,2), po czym odchyl rączkę do tyłu aby się zablokował (Zdjęcie 3).
2. Zamontuj przednie koła, przyciskając je w górę do zablokowania ich (Zdjęcie 4). Do demontażu przyciśnij wskazany na zdjęciu przycisk i pociągnij w dół (Zdjęcie 4-1).
3. Zamontuj tylną oś, ustawiając ją do ramy w pozycji mechanizm hamujący na zewnątrz (Zdjęcie 5). Sprawdź czy oś jest zamknięta w stosunku do podwozia. Aby zdemontować, naciśnij dźwignię znajdującą się z dołu osi i pociągnij (Zdjęcie 5-2).

EKSPLOATACJA

1. Regulacja oparcia - aby podnieść oparcie należy wcisnąć przycisk klamry z tyłu i pociągnąć za pasek (Zdjęcie. 6). Aby zwolnić oparcie należy nacisnąć przycisk znajdujący się na klamrze i zwolnić oparcie w dół (Zdjęcie 7,8).
2. Aby włączyć urządzenie do parkowania tylnych kół, naciśnij oś hamulca w dół na dźwigni (Zdjęcie 9). Aby zwolnić blokadę parkowania, należy podnieść oś hamulca do góry (Zdjęcie 9).
3. Korzystając z fotelika należy OBOWIAZKOWO zapinać dziecko pasami bezpieczeństwa! Zapnij pasy barkowe i biodrowe i umieść je w środkowej klamrze, aż usłyszysz „kliknięcie” (Zdjęcie 10). Wyreguluj długość pasów bezpieczeństwa, pociągając za ich wolne końce. Aby odblokować pasy należy wcisnąć przycisk znajdujący się na klamrze środkowej (Zdjęcie 11). Aby zdjąć poduszki naramienne z pasów należy zdemontować klamrę pociągając górną jej część na zewnątrz.
4. Zamontuj pałąk wkładając go w otwory po obu stronach siedziska, aż usłyszysz „kliknięcie”. Demontaż pałąka- naciśnij przyciski znajdujące się po obu jego stronach i wyciągnij go (Zdjęcie 12).
5. Regulacja daszka - chwyć ręką jego górną część i pociągnij do żądanej pozycji (Zdjęcie 13).
6. Regulacja podnóżka - aby zmienić położenie podnóżka, należy jednocześnie nacisnąć przyciski na dole siedziska i ustawić go w żądanej pozycji (Zdjęcie 14).

UWAGA! Niezastosowanie się do tej instrukcji prowadzi do uszkodzenia elementów złącznych i nie podlega zwrotowi gwarancyjnemu!

SKŁADANIE WÓZKA

1. Złóżcie maksymalnie daszek
2. Przysuń przycisk "1" (Zdjęcie 15) z prawej na lewo i przytrzymaj, aby zwolnić blokadę, po czym naciśnij drugi przycisk z dołu "2" i naciśnij rączkę w dół (Zdjęcie 16). Wciśnij rączkę do wewnątrz, tak aby była maksymalnie w obudowie. Chwyć jedną ręką pałąk, a drugą naciskając rączkę z węzłem jak jest pokazano na zdjęciach 17 i 18.