

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

JUICE MACHINE

MODEL: NS-2000E-4P

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

JUICE MACHINE

MODEL: NS-2000E-4P



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Indoor Use Only
	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

1. There shouldn't be anything else on the counter.
2. There is no abnormal phenomenon after the power is switched on .
3. It must be placed on the horizontal plane in order to avoid danger due to shaking back and forth during use.
4. Do not plug the power cord into the socket when not in use. Please unplug the power cord after use and before cleaning or maintenance.
5. Please unplug the power of the machine before cleaning, assembling or disassembling.
6. Do not place the product in the reach of children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
7. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack

of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

8. Don't unplug the machine before it stops operation.

9. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

10. Electric Shock Danger! Non-professional personnel are forbidden to repair the products, otherwise it may result in electrical shock. When failures happen, it should be repaired by a qualified maintenance personnel.

11. WARNING! It is strictly prohibited to put the main body into the water to clean. Only can be scrubbed with wet towel. The machine must be fully cool before cleaning.

12. Please check that the specified supply voltage in the product is consistent with the supply voltage(AC only).

13. Avoid power cords damage. Do not squeeze, bend or friction it, keep it away from heat sources and open fires. Power cord do not touch the blade.

14. Power cord should be laid flat. Do not pull the power cord and make the product fall down, which may cause damage.

15. Do not use the product on wet ground. Do not touch the product or power cord plug with wet hands.

16. Do not disassemble the product at will. Do not let something enter or insert into the product, which may cause damage.

17. Only accessories provided by the seller or manufacturer can be used for the product. We will not be responsible for any failure caused by the use of accessories from other manufacturers, which are not covered by warranty.

18. Do not use the product on uneven, damp, not heat-resistant surfaces to avoid damage or failure.

19. Do not place the product directly on the fire or near the source of fire, otherwise the product will be damaged or even result in danger.

20. When the plug is plugged into the socket, it must be plugged to the end,

otherwise it will cause the components overheating and burning due to poor contact.

21. Do not leave the product to work with no one watching. If the machine is overheating, please stop working immediately and unplug the power.

22. Once part of the product is on fire, do not directly use water to extinguish the fire. Use a wet cloth to cover the fire site.

23. Please store the plastic bags and not allow children to play with them to prevent a risk of suffocation.

24. It is prohibited to put the main body of the machine and the power cord into any liquid.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

The juicer is made up of stainless steel shell, trans-parent plastic cover, food-grade plastic parts (Convex ball and Concave ball) and remaining collector. The structure is well-organized and rational. It is anti-corrosion, easy to wash. It could produce fresh and delicious juice in a few seconds after operation. It is an ideal machine to make juice and widely used in entertainments, restaurants and hotels.

Φ40~Φ80mm oranges suitable for the juicer. The operation is simple and convenient. The juicer is small and easy to operate, it can produces instantly. The juice is original and tasty, green and trendy.

Please Read the Direction Before Operation:

1. Technical Parameters:

Auto Orange Juicer

1. Power Supply: 220V 50HZ

2.2. Power: 120W

3. Size of orange: 40-80mm

4. Output: 20 Oranges/Minute

2. Before operation:

1. The power supply must have the safety grounding system, and the


machine connection parts shall not be changed by self.

2. Check whether all parts are installed well. This product is equipped with safety system, only after the machine mask is correctly installed, it can work (whether the safety switch button is compressed), and otherwise it is difficult to start the machine.


3. Before first time using the product, please thoroughly clean the parts which contact with the food.

3. Operation process:

1. Put the juice filter on the tray of the base and screw the automatic tap.




2. Put the fruit peel bucket in the two sides of the bottom of the machine body.



3. Pour the cleaned orange into the machine fruit basket.



4. Switch on the machine and prepares work.




5.(1) Press the ON button then press the automatic tap, the oranges are continuously fed into the feeding port (2000E-4 is automatically feeding), after out of the juice, the fresh orange juice will be
(2)Release the tap, the machine will stop working. press the OFF button then switch is off.

Counter:

Counting function will shows how many fruits are worked when switch on. it will return to 0000 when keep pressing " on " button 3 seconds.

(1)if the screen shows E1, it means the front cover is not installed correctly.


(2)if the screen shows E2, it means the tap is not installed correctly.



6. When feeding, please do not insert the fingers or other objects into the feeding port. If the juice storage container or the fruit peel bucket is filled up, switch off the power supply and then clean it.




7. After the use of this machine is completed, turn off the switch, disconnect the power supply.







4. Maintenance and cleaning:

1. Before cleaning the product, the start switch must be turned off, disconnect the power supply, wait until the machine stops completely.
2. Clean the product immediately after using.
3. The external of the main body can be wiped with wet cloth, please do not wash it with water directly, and the unloaded parts can be directly put into the water to clean.
4. Refer the following the steps below to disassembly the parts to clean:
(1) Unscrew the cover screw, take down the cover.



(2) In turn take down the knife combination (be careful the blade cutting hand), two groups of scraper combinations, unscrew the four screws, take down the two groups of concave and convex balls (each group of the concave and convex balls needed to be taken out at the same time).





(3) After the cleaning of the product is completed, re-install each part in the opposite order (especially pay attention whether the safety switch button is pressured).

5. Production troubleshooting and maintenance

instruction

(1)Electrical fault

1. The safety switch does not work:

- (1) Check whether the safety switch is in good condition;
- (2) Check whether the safety switch is in the closed state.

For orange juicer 2000E, pressure safety switch button form the top of the cover .

2. The starting switch does not work:

- (1) Check whether the starting switch is in good condition;
- (2) Check whether the starting switch socket end is plugged.

3. Motor does not work:

- (1) Check whether the socket at the two sides of the power line is tightened;
- (2) Check whether the fuse is in good condition;
- (3) Check whether the terminal in the motor switch box is solid connection.

(2) Mechanical failure:

1. The motor output shaft end bevel gear wheel transmission mesh:

- (1) Check whether the size of bevel gear wheel is damaged;
- (2) Check whether the meshing positions of the big and small bevel gears wheel are correct, the adjustable small bevel gears wheel is rising to the correct meshing position and tighten the hex screws on the gear(when the small bevel gear wheel on the motor shaft position is moved down).

2. The damage of transmission cylindrical gear

(1) The size of transmission cylindrical gear is divided into a pair of large cylindrical gear

($Z = 52$), a pair of small cylindrical gear ($Z = 39$).


(2) Iron gear is generally is tooth form damage

(3) If the cylindrical gear transmission has abnormal sound, it can be judged that the cylindrical gear is damaged, in the initial stage of the gear damaged, the machine work must be stopped immediately, the damaged gear must be replaced, otherwise it will affect the relative position of the working parts of machine, thus aggravates the damage of the gear, and until damage the electrical machine and the working surface of the and concave and convex balls.

Replace the method of cylindrical gear:

A. Remove the damaged cylindrical gear and the elated parts according to the assembly sequence

B. Use two square hole templates lock the upper two of four corner angle shaft parallels(figure 1), and then install two big cylindrical gears



(figure1)

C. Remove the two square hole templates.

D. Use one square and a triangle template to lock the left (or right) upper four corner angle shaft and lower triangular shaft (figure 2) under the ridge axis, and then install the small cylindrical gear.




(figure 2)


E. The installation method of the other side of the small cylindrical gear is the same as D.

6. Free Spare Parts

1. Peeler



2. Screw and spanner



3.Sensor



Address : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

MACHINE À JUS

MODÈLE : NS-2000E-4P

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

JUICE MACHINE

MODÈLE : NS-2000E-4P



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Utilisation en intérieur uniquement
 	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

GARANTIES IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent être suivies, notamment les suivantes.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

1. Il ne devrait rien y avoir d'autre sur le comptoir.
2. Il n'y a aucun phénomène anormal après la mise sous tension.
3. Il doit être placé sur le plan horizontal afin d'éviter tout danger dû aux secousses d'avant en arrière pendant l'utilisation.
4. Ne branchez pas le cordon d'alimentation dans la prise lorsqu'il n'est pas utilisé. Veuillez débrancher le cordon d'alimentation après utilisation et avant le nettoyage ou l'entretien.
5. Veuillez débrancher l'alimentation de la machine avant de la nettoyer, de l'assembler ou de la démonter.
6. Ne placez pas le produit à la portée des enfants. Les enfants doivent

être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

7. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

8. Ne débranchez pas la machine avant qu'elle ne cesse de fonctionner.

9. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

10. Risque de choc électrique ! Il est interdit au personnel non professionnel de réparer les produits, sinon cela pourrait entraîner un choc électrique. En cas de panne, il doit être réparé par un personnel de maintenance qualifié.

11. **AVERTISSEMENT !** Il est strictement interdit de mettre le corps principal dans l'eau pour le nettoyer. Ne peut être frotté qu'avec une serviette humide. La machine doit être complètement refroidie avant le nettoyage.

12. Veuillez vérifier que la tension d'alimentation spécifiée dans le produit est cohérente avec la tension d'alimentation (AC uniquement).

13. Évitez d'endommager les cordons d'alimentation. Ne le pressez pas, ne le pliez pas et ne le frottez pas, tenez-le à l'écart des sources de chaleur et des feux ouverts. Le cordon d'alimentation ne touche pas la lame.

14. Le cordon d'alimentation doit être posé à plat. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation et ne faites pas tomber le produit, ce qui pourrait l'endommager.

15. N'utilisez pas le produit sur un sol humide. Ne touchez pas le produit ou la fiche du cordon d'alimentation avec les mains mouillées.

16. Ne démontez pas le produit à volonté. Ne laissez rien entrer ou s'insérer dans le produit, ce qui pourrait l'endommager.

17. Seuls les accessoires fournis par le vendeur ou le fabricant peuvent être utilisés pour le produit. Nous ne serons pas responsables de toute panne causée par l'utilisation d'accessoires d'autres fabricants, qui ne sont pas couverts par la garantie.

18. N'utilisez pas le produit sur des surfaces inégales, humides et non résistantes à la chaleur pour éviter tout dommage ou panne.

19. Ne placez pas le produit directement sur le feu ou à proximité d'une source d'incendie, sinon le produit sera endommagé ou même mis en danger.

20. Lorsque la fiche est branchée dans la prise, elle doit être branchée jusqu'au bout, sinon les composants surchaufferont et brûleront en raison d'un mauvais contact.

21. Ne laissez pas le produit fonctionner sans que personne ne vous surveille. Si la machine surchauffe, arrêtez immédiatement de travailler et débranchez l'alimentation.

22. Une fois qu'une partie du produit est en feu, n'utilisez pas directement d'eau pour éteindre le feu. Utilisez un chiffon humide pour couvrir le site de l'incendie.

23. Veuillez ranger les sacs en plastique et ne pas laisser les enfants jouer avec eux afin d'éviter tout risque d'étouffement.

24. Il est interdit de plonger le corps principal de la machine et le cordon d'alimentation dans un liquide.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Le presse-agrumes est composé d'une coque en acier inoxydable, d'un couvercle en plastique transparent, de pièces en plastique de qualité alimentaire (boule convexe et boule concave) et du collecteur restant. La structure est bien organisée et rationnelle. Il est anticorrosion, facile à laver. Il pourrait produire du jus frais et délicieux quelques secondes après l'opération. C'est une machine idéale pour faire du jus et largement utilisée dans les divertissements, les restaurants et les hôtels.

Φ 40 ~ Φ80 mm adaptées au presse-agrumes. L'opération est simple et pratique. Le presse-agrumes est petit et facile à utiliser, il peut produire

instantanément. Le jus est original et savoureux, green et tendance.

Veillez lire les instructions avant l'utilisation :

1. Paramètres techniques :

Presse-agrumes automatique


1. Alimentation : 220 V 50 Hz.
2. Puissance : 120 W
3. Taille de l'orange : 40-80 mm.
4. Sortie : 20 oranges/minute.

2. Avant l'opération :

1. L'alimentation électrique doit être dotée d'un système de mise à la terre de sécurité et les pièces de connexion de la machine ne doivent pas être modifiées par vous-même .
2. Vérifiez si toutes les pièces sont bien installées. Ce produit est équipé d'un système de sécurité, ce n'est qu'une fois le masque de la machine correctement installé qu'il peut fonctionner (que le bouton de l'interrupteur de sécurité soit comprimé), sinon il est difficile de démarrer la machine.
3. Avant la première utilisation du produit, veuillez nettoyer soigneusement les pièces en contact avec les aliments.


3. Processus opérationnel :

1. Posez le filtre à jus sur le plateau du socle et vissez le robinet automatique.



2. Placez le seau à écorces de fruits sur les deux côtés du bas du corps de


la machine .



3. Versez l'orange nettoyée dans la corbeille à fruits de la machine .



4. Allumez la machine et préparez le travail .



5. (1) Appuyez sur le bouton ON puis appuyez sur le robinet automatique, les oranges sont introduites en continu dans le port d'alimentation (2000 E - 4 se nourrit automatiquement), une fois sorti du jus, le jus d'orange frais sera


(2) Relâchez le robinet , la machine cessera de fonctionner. appuyez sur le bouton OFF puis l'interrupteur est éteint.

Comptoir:

La fonction de comptage indiquera combien de fruits sont travaillés lors de la mise sous tension. il reviendra à 0000 lorsque vous continuerez à appuyer sur le bouton « on » pendant 3 secondes.

(1) si l'écran affiche E1, cela signifie que le capot avant n'est pas installé correctement.


(2) si l'écran affiche E2, cela signifie que le robinet n'est pas installé correctement.



6 . Lors de l'alimentation, veuillez ne pas insérer les doigts ou d'autres objets dans le port d'alimentation. Si le récipient de stockage de jus ou le seau à écorces de fruits est plein, coupez l'alimentation électrique puis nettoyez-le.



7 . Une fois l'utilisation de cette machine terminée, éteignez l'interrupteur, débranchez l'alimentation électrique.



4. Entretien et nettoyage :


1. Avant de nettoyer le produit, l'interrupteur de démarrage doit être éteint, débrancher l'alimentation électrique, attendre que la machine s'arrête complètement.

2. Nettoyez le produit immédiatement après utilisation .


3. L'extérieur du corps principal peut être essuyé avec un chiffon humide, veuillez ne pas le laver directement avec de l'eau. et les pièces déchargées peuvent être directement mises dans l'eau pour être nettoyées .

4. Reportez-vous aux étapes ci-dessous pour démonter les pièces à nettoyer :

(1) Dévissez la vis du couvercle , retirez le couvercle.




(2) démontez tour à tour la combinaison de couteaux (faites attention à la main qui coupe la lame), deux groupes de combinaisons de grattoirs, dévissez les quatre vis, démontez les deux groupes de billes concaves et convexes (chaque groupe de billes concaves et convexes s devait être retiré en même temps).




Please pay attention to the blade


Knife combination



Scraper combination



Screw(color:orange)



(3) Une fois le nettoyage du produit terminé, réinstallez chaque pièce dans l'ordre inverse. (faites particulièrement attention à ce que le bouton de l'interrupteur de sécurité soit enfoncé).

5. Dépannage de production et instructions de maintenance

(1) Défaut électrique

1. L'interrupteur de sécurité ne fonctionne pas :

- (1) Vérifiez si l'interrupteur de sécurité est en bon état ;
- (2) Vérifiez si l'interrupteur de sécurité est à l'état fermé .

Pour le presse-agrumes orange 2000E , le bouton pressostat de sécurité se trouve en haut du couvercle .

2. L' interrupteur de démarrage ne fonctionne pas :

- (1) Vérifiez si l' interrupteur de démarrage est en bon état ;
- (2) Vérifiez si l' extrémité de la prise du commutateur de démarrage est branchée .

3. Le moteur ne fonctionne pas :

- (1) Vérifiez si la prise des deux côtés de la ligne électrique est serrée ;
- (2) Vérifiez si le fusible est en bon état ;
- (3) Vérifiez si la borne dans le boîtier de commande du moteur est une connexion solide.

(2) Panne mécanique :

maille de transmission de roue d'engrenage conique d'extrémité d'arbre de sortie de moteur :

- (1) Vérifiez si la taille de la roue dentée conique est endommagée ;
- (2) Vérifiez si les positions d'engrènement de la grande et de la petite roue à engrenages coniques sont correctes, la petite roue à engrenages coniques réglable monte jusqu'à la position d'engrènement correcte et serrez les vis hexagonales sur l'engrenage (lorsque la petite roue à engrenages coniques sur la position de l'arbre moteur est abaissée).

2. Les dommages de l'engrenage cylindrique de transmission

(1) La taille de l'engrenage cylindrique de transmission est divisée en une paire de grands engrenages cylindriques

($Z = 52$), une paire de petits engrenages cylindriques ($Z = 39$) .


(2) Les engrenages en fer sont généralement endommagés par la forme des dents.

(3) Si la transmission à engrenages cylindriques émet un son anormal, on peut juger que l'engrenage cylindrique est endommagé. Dans la phase initiale de l'engrenage endommagé, le travail de la machine doit être arrêté immédiatement, l'engrenage endommagé doit être remplacé, sinon il sera affecter la position relative des pièces de travail de la machine, aggravant ainsi les dommages de l'engrenage, et jusqu'à endommager la machine électrique et la surface de travail des billes concaves et convexes.

Remplacez la méthode de l'engrenage cylindrique :

A. Retirez l'engrenage cylindrique endommagé et les pièces surélevées selon la séquence d'assemblage.

B. Utilisez deux gabarits de trous carrés pour verrouiller les deux supérieurs des quatre parallèles d'arbre d'angle (figure 1), puis installez deux grands engrenages cylindriques.



(Figure 1)

C. Retirez les deux gabarits de trous carrés.

D. Utilisez un gabarit carré et triangulaire pour verrouiller l'arbre d'angle supérieur gauche (ou droit) et l'arbre triangulaire inférieur (figure 2) sous l'axe de faîte, puis installez le petit engrenage cylindrique.




(Figure 2)


E. La méthode d'installation de l'autre côté du petit engrenage cylindrique est la même que D.

7. Pièces de rechange gratuites

1.Éplucheur



2. Vis et clé



3. Capteur _



Une adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD
NSW 2122 Australie

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Fabriqu  en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

ENTSAFTER

MODELL: NS-2000E-4P

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

JUICE MACHINE

MODELL: NS-2000E-4P



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Nur Innen benutzen
	RICHTIGE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung bedarf. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Als solche gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, einschließlich der folgenden.

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DIESES GERÄT VERWENDEN

1. Es sollte nichts anderes auf der Theke liegen.
2. Nach dem Einschalten der Stromversorgung treten keine ungewöhnlichen Phänomene auf.
3. Es muss auf einer horizontalen Ebene platziert werden, um Gefahren durch Hin- und Herschütteln während des Gebrauchs zu vermeiden.
4. Stecken Sie das Netzkabel nicht in die Steckdose, wenn es nicht verwendet wird. Bitte ziehen Sie nach dem Gebrauch und vor der Reinigung oder Wartung den Netzstecker.

5. Bitte trennen Sie die Maschine vom Stromnetz, bevor Sie sie reinigen, zusammenbauen oder demontieren.
6. Platzieren Sie das Produkt nicht in der Reichweite von Kindern. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
7. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und diese verstehen welche Gefahren damit verbunden sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
8. Trennen Sie die Maschine nicht vom Netz, bevor sie den Betrieb einstellt.
9. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
10. Stromschlaggefahr! Die Reparatur der Produkte darf nicht von Fachpersonal durchgeführt werden, andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen. Bei Störungen sollte die Reparatur durch qualifiziertes Wartungspersonal erfolgen.
11. WARNUNG! Es ist strengstens verboten, den Hauptkörper zum Reinigen ins Wasser zu legen. Kann nur mit einem feuchten Handtuch geschrubbt werden. Die Maschine muss vor der Reinigung vollständig abgekühlt sein.
12. Bitte überprüfen Sie, ob die angegebene Versorgungsspannung im Produkt mit der Versorgungsspannung übereinstimmt (nur Wechselstrom).
13. Vermeiden Sie Schäden am Netzkabel. Quetschen, biegen oder reiben Sie es nicht, halten Sie es von Wärmequellen und offenem Feuer fern. Das Netzkabel darf die Klinge nicht berühren.
14. Das Netzkabel sollte flach verlegt werden. Ziehen Sie nicht am Netzkabel und lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen, da dies zu

Schäden führen kann.

15. Verwenden Sie das Produkt nicht auf nassem Untergrund. Berühren Sie das Produkt oder den Netzstecker nicht mit nassen Händen.

16. Zerlegen Sie das Produkt nicht nach Belieben. Lassen Sie keine Gegenstände in das Produkt eindringen oder hineinstecken, da dies zu Schäden führen kann.

17. Für das Produkt darf nur das vom Verkäufer oder Hersteller bereitgestellte Zubehör verwendet werden. Wir übernehmen keine Verantwortung für Fehler, die durch die Verwendung von Zubehör anderer Hersteller verursacht werden und nicht durch die Garantie abgedeckt sind.

18. Um Schäden oder Ausfälle zu vermeiden, verwenden Sie das Produkt nicht auf unebenen, feuchten oder nicht hitzebeständigen Oberflächen.

19. Stellen Sie das Produkt nicht direkt auf das Feuer oder in die Nähe der Feuerquelle, da das Produkt sonst beschädigt wird oder sogar eine Gefahr entsteht.

20. Wenn der Stecker in die Steckdose gesteckt wird, muss er bis zum Ende eingesteckt sein, da es sonst aufgrund des schlechten Kontakts zu einer Überhitzung und Verbrennung der Komponenten kommt.

21. Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt arbeiten. Wenn die Maschine überhitzt, stellen Sie bitte sofort den Betrieb ein und ziehen Sie den Netzstecker.

22. Wenn ein Teil des Produkts brennt, darf das Feuer nicht direkt mit Wasser gelöscht werden. Decken Sie die Brandstelle mit einem feuchten Tuch ab.

23. Bitte bewahren Sie die Plastiktüten auf und lassen Sie Kinder nicht damit spielen, um Erstickungsgefahr vorzubeugen.

24. Es ist verboten, den Hauptkörper der Maschine und das Netzkabel in Flüssigkeiten zu tauchen.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Der Entsafter besteht aus einem Edelstahlgehäuse, einer transparenten Kunststoffabdeckung, Teilen aus lebensmittelechtem Kunststoff (konvexe Kugel und konkave Kugel) und einem restlichen Auffangbehälter. Die

Struktur ist gut organisiert und rational. Es ist korrosionsbeständig und leicht zu waschen. Es könnte innerhalb weniger Sekunden nach dem Betrieb frischen und köstlichen Saft produzieren. Es ist eine ideale Maschine zur Saffherstellung und wird häufig in Unterhaltungsbetrieben, Restaurants und Hotels eingesetzt.

40 – 80 mm große Orangen , geeignet für den Entsafter. Die Bedienung ist einfach und bequem. Der Entsafter ist klein und einfach zu bedienen, er kann sofort produzieren. Der Saft ist originell und lecker, grün und trendig.

Bitte lesen Sie die Anweisungen vor dem Betrieb:

1. Technische Parameter:

Automatische Orangenpresse


1. Stromversorgung: 220 V, 50 Hz
2. 2.Leistung: 120 W
- 3.Größe der Orange: 40–80 mm
- 4.Leistung: 20 Orangen/Minute

2. Vor dem Betrieb:


1. Die Stromversorgung muss über ein Sicherheitserdungssystem verfügen und die Maschinenanschlussteile dürfen nicht selbst geändert werden .
2. Überprüfen Sie, ob alle Teile ordnungsgemäß installiert sind. Dieses Produkt ist mit einem Sicherheitssystem ausgestattet. Erst wenn die Maschinenmaske korrekt installiert ist, kann es funktionieren (unabhängig davon, ob der Sicherheitsschalterknopf gedrückt ist), andernfalls ist es schwierig, die Maschine zu starten.
3. Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, reinigen Sie bitte gründlich die Teile, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommen.

3. Betriebsablauf :

1. Setzen Sie den Saftfilter auf die Ablage des Sockels und schrauben Sie den automatischen Zapfhahn fest.




2. Stellen Sie den Fruchtschaleneimer in die beiden Seiten der Unterseite des Maschinenkörpers ein .



3. Gießen Sie die gereinigte Orange in den Obstkorb der Maschine .



4. Schalten Sie die Maschine ein und bereiten Sie die Arbeit vor .



5. (1) Drücken Sie die ON-Taste und dann den automatischen Zapfhahn. Die Orangen werden kontinuierlich in die Zufuhröffnung geleitet (2000 E - 4 wird automatisch zugeführt), nachdem der Saft herausgekommen ist, wird der frische Orangensaft ausgegeben


(2) Lassen Sie den Hahn los , die Maschine stoppt den Betrieb. Drücken Sie die AUS-Taste, dann ist der Schalter ausgeschaltet.

Schalter:

Die Zählfunktion zeigt beim Einschalten an, wie viele Früchte verarbeitet wurden. Es kehrt auf 0000 zurück, wenn Sie die Ein-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

(1)Wenn auf dem Bildschirm E1 angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Frontabdeckung nicht richtig installiert ist.


(2)Wenn auf dem Bildschirm E2 angezeigt wird, bedeutet dies, dass der Wasserhahn nicht richtig installiert ist.



6 . Bitte stecken Sie beim Füttern weder Ihre Finger noch andere Gegenstände in die Futteröffnung. Wenn der Saftvorratsbehälter oder der Fruchtschaleneimer voll ist, schalten Sie die Stromversorgung aus und reinigen Sie ihn anschließend.




7 . Schalten Sie nach Beendigung der Verwendung dieses Geräts den Schalter aus und trennen Sie die Stromversorgung.







4. Wartung und Reinigung :

1. Vor der Reinigung des Produkts muss der Startschalter ausgeschaltet, die Stromversorgung unterbrochen und gewartet werden Die Maschine stoppt vollständig.
2. Reinigen Sie das Produkt sofort nach der Verwendung .
3. Die Außenseite des Hauptgehäuses kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bitte waschen Sie es nicht direkt mit Wasser. und die entladenen Teile können zur Reinigung direkt ins Wasser gelegt werden .
4. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die zu reinigenden Teile zu demontieren:
 - (1) Lösen Sie die Schraube der Abdeckung und nehmen Sie die Abdeckung ab .



(2) Nehmen Sie nacheinander die Messerkombination ab (achten Sie auf die Schneidhand der Klinge), zwei Gruppen von Schaberkombinationen, lösen Sie die vier Schrauben, nehmen Sie die beiden Gruppen konkaver und konvexer Kugeln ab (jede Gruppe besteht aus konkaven und konvexen Kugeln) . musste gleichzeitig herausgenommen werden).





(3) Nachdem die Reinigung des Produkts abgeschlossen ist, bauen Sie jedes Teil in umgekehrter Reihenfolge wieder ein (Achten Sie besonders darauf, ob der Sicherheitsschalterknopf gedrückt wird).

5. Anweisungen zur Fehlerbehebung und Wartung in der Produktion

(1)Elektrischer Fehler

1. Der Sicherheitsschalter funktioniert nicht :

(1) Überprüfen Sie , ob der Sicherheitsschalter in gutem Zustand ist.

(2) Überprüfen Sie , ob sich der Sicherheitsschalter im geschlossenen Zustand befindet .

Beim Orangenensafter 2000E befindet sich der Drucksicherheitsschalterknopf oben auf der Abdeckung .

2. Der Startschalter funktioniert nicht :

(1) Überprüfen Sie , ob der Startschalter in gutem Zustand ist.

(2) Überprüfen Sie , ob das Ende der Startschalter -Buchse eingesteckt ist .

3. Motor funktioniert nicht :

(1) Überprüfen Sie, ob die Buchsen an beiden Seiten der Stromleitung fest angezogen sind.

(2) Überprüfen Sie, ob die Sicherung in gutem Zustand ist.

(3) Überprüfen Sie, ob die Klemme im Motorschaltkasten fest angeschlossen ist.

(2) Mechanischer Fehler :

1. Der Getriebeeingriff des Kegelradgetriebes am Abtriebswellenende des Motors :

(1) Überprüfen Sie, ob die Größe des Kegelrads beschädigt ist.

(2) Überprüfen Sie , ob die Eingriffspositionen des großen und kleinen Kegelrads korrekt sind. Das einstellbare kleine Kegelrad hebt sich in die richtige Eingriffsposition. Ziehen Sie die Sechskantschrauben am Zahnrad fest (wenn das kleine Kegelrad am Rad angebracht ist).

Motorwellenposition wird nach unten verschoben).

2. Die Beschädigung des Getriebestirnrades

(1) Die Größe des Getriebe-Stirnradgetriebes ist in ein Paar großer Stirnräder unterteilt


($Z = 52$), ein Paar kleiner zylindrischer Zahnräder ($Z = 39$) .

(2) Bei Eisengetrieben handelt es sich im Allgemeinen um Zahnformschäden

(3) Wenn das Stirnradgetriebe ungewöhnliche Geräusche macht, kann davon ausgegangen werden, dass das Stirnrad beschädigt ist. Im Anfangsstadium der Beschädigung des Zahnrad muss die Arbeit der Maschine sofort gestoppt werden, das beschädigte Zahnrad muss ersetzt werden, andernfalls wird es beschädigt beeinflussen die relative Position der Arbeitsteile der Maschine und verschlimmern so die Beschädigung des Getriebes und bis zur Beschädigung der elektrischen Maschine und der Arbeitsfläche der konkaven und konvexen Kugeln.

Ersetzen Sie die Methode des Stirnradgetriebes:

- A. Entfernen Sie das beschädigte Stirnrad und die hochgezogenen Teile gemäß der Montagereihenfolge
- B. Verwenden Sie zwei Schablonen mit quadratischen Löchern, um die oberen zwei der vier Eckwellenparallelen zu fixieren (Abbildung 1) und installieren Sie dann zwei große zylindrische Zahnräder



(Abbildung 1)

- C. Entfernen Sie die beiden quadratischen Lochschablonen.
- D. Verwenden Sie eine quadratische und eine dreieckige Schablone, um die linke (oder rechte) obere viereckige Winkelwelle und die untere dreieckige Welle (Abbildung 2) unter der Firstachse zu fixieren, und installieren Sie dann das kleine zylindrische Zahnrad.




(Figur 2)


- E. Die Installationsmethode auf der anderen Seite des kleinen Stirnrads ist die gleiche wie bei D.

8. Kostenlose Ersatzteile

1. Schäler



2. Schraube und Schraubenschlüssel



3. Sensor _



Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantiezerifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MACCHINA PER SUCCHI

MODELLO: NS-2000E-4P

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

JUICE MACHINE

MODELLO: NS-2000E-4P



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Solo per uso interno
	CORRETTO SMALTIMENTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici

TUTELA IMPORTANTE

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire le precauzioni di sicurezza di base, incluse le seguenti.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO

1. Non dovrebbe esserci nient'altro sul bancone.
2. Non si verificano fenomeni anomali dopo l'accensione.
3. Deve essere posizionato sul piano orizzontale per evitare pericoli dovuti a scuotimenti avanti e indietro durante l'uso.
4. Non collegare il cavo di alimentazione alla presa quando non in uso. Si prega di scollegare il cavo di alimentazione dopo l'uso e prima della pulizia o della manutenzione.
5. Scollegare l'alimentazione della macchina prima di pulire, montare o smontare.
6. Non posizionare il prodotto alla portata dei bambini. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

7. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e hanno compreso i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
8. Non scollegare la macchina prima che interrompa il funzionamento.
9. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone similmente qualificate per evitare pericoli.
10. Pericolo di scossa elettrica! Al personale non professionale è vietato riparare i prodotti, altrimenti potrebbe verificarsi una scossa elettrica. Quando si verificano guasti, deve essere riparato da personale di manutenzione qualificato.
11. ATTENZIONE! È severamente vietato mettere il corpo principale in acqua per pulirlo. Può essere strofinato solo con un asciugamano bagnato. La macchina deve essere completamente fredda prima della pulizia.
12. Verificare che la tensione di alimentazione specificata nel prodotto sia coerente con la tensione di alimentazione (solo CA).
13. Evitare danni ai cavi di alimentazione. Non comprimerlo, piegarlo o sfregarlo, tenerlo lontano da fonti di calore e fiamme libere. Il cavo di alimentazione non tocca la lama.
14. Il cavo di alimentazione deve essere posato in piano. Non tirare il cavo di alimentazione e non far cadere il prodotto, poiché ciò potrebbe causare danni.
15. Non utilizzare il prodotto su terreno bagnato. Non toccare il prodotto o la spina del cavo di alimentazione con le mani bagnate.
16. Non smontare il prodotto a piacimento. Non lasciare che qualcosa entri o si inserisca nel prodotto che potrebbe causare danni.
17. Per il prodotto possono essere utilizzati solo gli accessori forniti dal venditore o dal produttore. Non saremo responsabili per eventuali guasti causati dall'uso di accessori di altri produttori, che non sono coperti da

garanzia.

18. Non utilizzare il prodotto su superfici irregolari, umide, non resistenti al calore per evitare danni o guasti.

19. Non posizionare il prodotto direttamente sul fuoco o vicino alla fonte di fuoco, altrimenti il prodotto verrà danneggiato o addirittura sarà pericoloso.

20. Quando la spina è inserita nella presa, deve essere inserita fino in fondo, altrimenti si causerà il surriscaldamento e la combustione dei componenti a causa di uno scarso contatto.

21. Non lasciare il prodotto in funzione senza che nessuno lo guardi. Se la macchina si surriscalda, interrompere immediatamente il funzionamento e scollegare l'alimentazione.

22. Una volta che una parte del prodotto è in fiamme, non utilizzare direttamente l'acqua per estinguere l'incendio. Utilizzare un panno umido per coprire il luogo dell'incendio.

23. Conservare i sacchetti di plastica e non permettere ai bambini di giocarci per evitare il rischio di soffocamento.

24. È vietato immergere il corpo principale della macchina e il cavo di alimentazione in qualsiasi liquido.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

Lo spremiagrumi è costituito da un guscio in acciaio inossidabile, una copertura in plastica trasparente, parti in plastica per alimenti (sfera convessa e sfera concava) e il restante raccoglitore. La struttura è ben organizzata e razionale. È anticorrosivo, facile da lavare. Potrebbe produrre succhi freschi e deliziosi in pochi secondi dopo l'operazione. È una macchina ideale per produrre succhi e ampiamente utilizzata negli spettacoli, nei ristoranti e negli hotel.

Φ 40 ~ Φ 80 mm adatte allo spremiagrumi. L'operazione è semplice e conveniente. Lo spremiagrumi è piccolo e facile da usare e può produrre istantaneamente. Il succo è originale e gustoso, green e trendy.

Si prega di leggere le istruzioni prima dell'operazione:

1. Parametri tecnici:

Spremiagrumi automatico


1. Alimentazione: 220 V 50 HZ
2. Potenza: 120 W
3. Dimensione dell'arancia: 40-80 mm
4. Produzione: 20 arance al minuto

2. Prima dell'operazione:


1. L'alimentazione deve essere dotata di un sistema di messa a terra di sicurezza e le parti di collegamento della macchina non devono essere modificate da sole .
2. Controllare se tutte le parti sono installate correttamente. Questo prodotto è dotato di un sistema di sicurezza, solo dopo che la maschera della macchina è stata installata correttamente, può funzionare (se il pulsante dell'interruttore di sicurezza è compresso), altrimenti è difficile avviare la macchina.
3. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, pulire accuratamente le parti a contatto con il cibo.

3. Processo operativo :

1. Posizionare il filtro del succo sulla vaschetta della base e avvitare il rubinetto automatico.




2. Metti il secchio per la buccia della frutta sui due lati del fondo del corpo della macchina .



3. Versare l'arancia pulita nel cesto della frutta della macchina .



4. Accende la macchina e prepara il lavoro .



5. (1) Premere il pulsante ON quindi premere il rubinetto automatico, le arance vengono alimentate continuamente nella porta di alimentazione (2000 E - 4 si alimenta automaticamente), dopo aver estratto il succo, verrà rilasciato il succo d'arancia fresco

(2) Rilasciare il rubinetto , la macchina smetterà di funzionare. premere il pulsante OFF quindi l'interruttore è spento.


Contatore:

La funzione di conteggio mostrerà quanti frutti sono stati lavorati all'accensione. tornerà a 0000 quando si tiene premuto il pulsante "on" per 3 secondi.

(1)se lo schermo mostra E1, significa che il coperchio anteriore non è

installato correttamente.


(2) se lo schermo mostra E2, significa che il rubinetto non è installato correttamente.



6 . Durante l'alimentazione, non inserire le dita o altri oggetti nella porta di alimentazione. Se il contenitore per la conservazione del succo o il secchiello per le bucce della frutta sono pieni, spegnere l'alimentazione e poi pulirli.




7 . Una volta completato l'utilizzo di questa macchina, spegnere l'interruttore, scollegare l'alimentazione.







4. Manutenzione e pulizia :

1. Prima di pulire il prodotto, l'interruttore di avvio deve essere spento, scollegare l'alimentazione e attendere fino a quando la macchina si ferma completamente.
2. Pulire il prodotto immediatamente dopo l'uso .
3. L'esterno del corpo principale può essere pulito con un panno umido, non lavarlo direttamente con acqua. e le parti scaricate possono essere messe direttamente nell'acqua per pulire .
4. Fare riferimento ai seguenti passaggi per smontare le parti da pulire:
(1) Svitare la vite del coperchio e togliere il coperchio.



- (2) Rimuovere a turno la combinazione del coltello (fare attenzione alla mano che taglia la lama), due gruppi di combinazioni del raschietto, svitare le quattro viti, rimuovere i due gruppi di sfere concave e convesse (ciascun gruppo delle sfere concave e convesse s doveva essere tolto contemporaneamente).





(3) Una volta completata la pulizia del prodotto, reinstallare ciascuna parte nell'ordine opposto (prestare particolare attenzione se il pulsante dell'interruttore di sicurezza è premuto).

5. Risoluzione dei problemi di produzione e istruzioni

di manutenzione

(1)Guasto elettrico

1. L'interruttore di sicurezza non funziona :

(1) Controllare se l'interruttore di sicurezza è in buone condizioni;

(2) Controllare se l'interruttore di sicurezza è nello stato chiuso .

Per lo spremiagrumi 2000E , il pulsante del pressostato di sicurezza si trova nella parte superiore del coperchio .

2. L' interruttore di avviamento non funziona :

(1) Controllare se l' interruttore di avviamento è in buone condizioni;

(2) Controllare se l' estremità della presa dell'interruttore di avviamento è collegata .

3. Il motore non funziona :

(1) Controllare se la presa ai due lati della linea elettrica è serrata;

(2) Controllare se il fusibile è in buone condizioni;

(3) Controllare se il terminale nel quadro elettrico del motore è collegato correttamente.

(2) Guasto meccanico :

rete di trasmissione della ruota dentata conica dell'estremità dell'albero di uscita del motore :

(1) Controllare se la dimensione della ruota dentata conica è danneggiata;

(2) Controllare se le posizioni di ingranamento della ruota dentata conica grande e piccola sono corrette, la ruota dentata conica piccola regolabile si alza nella posizione di ingranamento corretta e serrare le viti esagonali sull'ingranaggio (quando la ruota dentata conica piccola sulla la posizione dell'albero motore viene spostata verso il basso).

2. Danni all'ingranaggio cilindrico della trasmissione

(1) La dimensione dell'ingranaggio cilindrico di trasmissione è divisa in una coppia di ingranaggi cilindrici di grandi dimensioni

(Z = 52), una coppia di piccoli ingranaggi cilindrici (Z = 39) .


(2) Gli ingranaggi in ferro sono generalmente danneggiati dalla forma dei denti

(3) Se la trasmissione ad ingranaggi cilindrici ha un suono anomalo, si può giudicare che l'ingranaggio cilindrico è danneggiato, nella fase iniziale dell'ingranaggio danneggiato, il lavoro della macchina deve essere interrotto immediatamente, l'ingranaggio danneggiato deve essere sostituito, altrimenti lo farà influenzare la posizione relativa delle parti di lavoro della macchina, aggravando così il danno dell'ingranaggio, e fino a danneggiare la macchina elettrica e la superficie di lavoro delle sfere concave e convesse.

Sostituire il metodo dell'ingranaggio cilindrico:

A. Rimuovere l'ingranaggio cilindrico danneggiato e le parti interessate secondo la sequenza di montaggio

B. Utilizzare due modelli di fori quadrati per bloccare i due paralleli superiori dei quattro angoli dell'albero ad angolo (figura 1), quindi installare due grandi ingranaggi cilindrici



(Figura 1)

C. Rimuovere le due sagome dei fori quadrati.

D. Utilizzare una sagoma quadrata e una triangolare per bloccare l'albero angolare superiore sinistro (o destro) ai quattro angoli e l'albero triangolare inferiore (figura 2) sotto l'asse della cresta, quindi installare il piccolo ingranaggio cilindrico.




(figura 2)


E. Il metodo di installazione dell'altro lato del piccolo ingranaggio cilindrico è lo stesso di D.

9. Pezzi di ricambio gratuiti

1. Pelapatate



2. Vite e chiave



3. Sensore _



Indirizzo : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MAQUINA DE JUGO

MODELO: NS-2000E-4P

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

JUICE MACHINE

MODELO: NS-2000E-4P



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Solamente para uso en interiores
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO

1. No debería haber nada más en el mostrador.
2. No se produce ningún fenómeno anormal después de encender la alimentación.
3. Debe colocarse en el plano horizontal para evitar peligros debido a sacudidas hacia adelante y hacia atrás durante el uso.
4. No enchufe el cable de alimentación al enchufe cuando no esté en uso. Desenchufe el cable de alimentación después de su uso y antes de limpiarlo o realizarle mantenimiento.
5. Desenchufe la máquina antes de limpiarla, montarla o desmontarla.
6. No coloque el producto al alcance de los niños. Se debe supervisar a los

niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

7. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

8. No desenchufe la máquina antes de que deje de funcionar.

9. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar riesgos.

10. ¡Peligro de descarga eléctrica! Está prohibido que personal no profesional repare los productos; de lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica. Cuando ocurren fallas, debe ser reparado por personal de mantenimiento calificado.

11. ¡ADVERTENCIA! Está estrictamente prohibido poner el cuerpo principal en el agua para limpiarlo. Sólo se puede fregar con una toalla mojada. La máquina debe estar completamente fría antes de limpiarla.

12. Verifique que el voltaje de suministro especificado en el producto sea consistente con el voltaje de suministro (solo CA).

13. Evite dañar los cables de alimentación. No apretarlo, doblarlo ni friccionarlos, mantenerlos alejados de fuentes de calor y fuegos abiertos. El cable de alimentación no toca la cuchilla.

14. El cable de alimentación debe quedar plano. No tire del cable de alimentación y haga caer el producto, ya que podría causar daños.

15. No utilice el producto sobre suelo mojado. No toque el producto ni el enchufe del cable de alimentación con las manos mojadas.

16. No desmonte el producto a voluntad. No permita que nada entre o se inserte en el producto, ya que podría causar daños.

17. Para el producto sólo se pueden utilizar accesorios proporcionados por el vendedor o fabricante. No seremos responsables de ningún fallo causado por el uso de accesorios de otros fabricantes, que no están

cubiertos por la garantía.

18. No utilice el producto sobre superficies irregulares, húmedas y no resistentes al calor para evitar daños o fallos.

19. No coloque el producto directamente sobre el fuego o cerca de la fuente de fuego, de lo contrario el producto se dañará o incluso resultará en peligro.

20. Cuando el enchufe está enchufado al tomacorriente, debe estar enchufado hasta el final, de lo contrario, los componentes se sobrecalentarán y quemarán debido a un mal contacto.

21. No deje el producto funcionando sin que nadie esté mirando. Si la máquina se sobrecalienta, deje de funcionar inmediatamente y desconecte la alimentación.

22. Una vez que parte del producto esté en llamas, no utilice agua directamente para extinguir el fuego. Utilice un paño húmedo para cubrir el lugar del incendio.

23. Guarde las bolsas de plástico y no permita que los niños jueguen con ellas para evitar riesgo de asfixia.

24. Está prohibido sumergir el cuerpo principal de la máquina y el cable de alimentación en cualquier líquido.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

El exprimidor se compone de una carcasa de acero inoxidable, una cubierta de plástico transparente, piezas de plástico de calidad alimentaria (bola convexa y bola cóncava) y un recolector de restos. La estructura está bien organizada y es racional. Es anticorrosión, fácil de lavar. Podría producir jugo fresco y delicioso unos segundos después de la operación. Es una máquina ideal para hacer jugo y muy utilizada en entretenimientos, restaurantes y hoteles.

de $\Phi 40 \sim \Phi 80$ mm adecuadas para el exprimidor. El funcionamiento es sencillo y práctico. El exprimidor es pequeño y fácil de operar, puede producir al instante. El zumo es original y sabroso, verde y de moda.

Lea las instrucciones antes de la operación:

1. Parámetros técnicos:

Exprimidor de naranja automático


1. Fuente de alimentación: 220V 50HZ
2. Potencia: 120W
3. Tamaño de naranja: 40-80 mm
4. Salida: 20 naranjas/minuto

2. Antes de la operación:


1. La fuente de alimentación debe tener un sistema de puesta a tierra de seguridad y las piezas de conexión de la máquina no deben cambiarse por sí sola .
2. Compruebe si todas las piezas están bien instaladas. Este producto está equipado con un sistema de seguridad, solo después de que la máscara de la máquina esté instalada correctamente, puede funcionar (ya sea que el botón del interruptor de seguridad esté comprimido) y, de lo contrario, será difícil arrancar la máquina.
3. Antes de utilizar el producto por primera vez, limpie minuciosamente las piezas que entran en contacto con los alimentos.

3. Proceso de operación :

1. Colocar el filtro de zumo en la bandeja de la base y enroscar el grifo automático.




2. Coloque el cubo de cáscara de fruta en los dos lados de la parte inferior del cuerpo de la máquina .



3. Vierta la naranja limpia en el frutero de la máquina .



4. Enciende la máquina y prepara el trabajo .



5. (1) Presione el botón ON y luego presione el grifo automático, las naranjas se introducen continuamente en el puerto de alimentación (2000 E - 4 se alimenta automáticamente), después de salir del jugo, el jugo de naranja fresco será

(2) Suelte el grifo , la máquina dejará de funcionar. presione el botón APAGADO y luego el interruptor se apagará.


Encimera:

La función de conteo mostrará cuántas frutas se trabajan cuando se enciende. Volverá a 0000 cuando siga presionando el botón "on" durante 3 segundos.

(1) si la pantalla muestra E1, significa que la cubierta frontal no está

instalada correctamente.


(2) si la pantalla muestra E2, significa que el grifo no está instalado correctamente.



6 . Al alimentar, no inserte los dedos u otros objetos en el puerto de alimentación. Si el recipiente de almacenamiento de jugo o el cubo de cáscaras de fruta están llenos, apague el suministro eléctrico y luego límpielo.



7 . Una vez finalizado el uso de esta máquina, apague el interruptor y desconecte la fuente de alimentación.



4. Mantenimiento y limpieza :


1. Antes de limpiar el producto, el interruptor de arranque debe estar apagado, desconectar la fuente de alimentación, esperar hasta la máquina se detiene por completo.

2. Limpia el producto inmediatamente después de usarlo .


3. El exterior del cuerpo principal se puede limpiar con un paño húmedo, no lo lave directamente con agua. Y las piezas descargadas se pueden poner directamente en el agua para limpiarlas .




4. Consulte los siguientes pasos para desmontar las piezas a limpiar:

(1) Desenrosque el tornillo de la tapa y retire la tapa.



(2) A su vez, retire la combinación de cuchillos (tenga cuidado con la mano que corta la hoja), dos grupos de combinaciones de raspadores, desatornille los cuatro tornillos, retire los dos grupos de bolas cóncavas y convexas (cada grupo de bolas cóncavas y convexas necesario sacarlo al mismo tiempo).





(3) Una vez completada la limpieza del producto, vuelva a instalar cada pieza en el orden opuesto. (Preste especial atención si se presiona el botón del interruptor de seguridad).

5. Solución de problemas de producción e

instrucciones de mantenimiento.

(1) Fallo eléctrico

1. El interruptor de seguridad no funciona :

(1) Verifique si el interruptor de seguridad está en buenas condiciones;

(2) Compruebe si el interruptor de seguridad está en estado cerrado .

Para el exprimidor de naranjas 2000E , el botón del interruptor de seguridad de presión se encuentra en la parte superior de la tapa .

2. El interruptor de arranque no funciona :

(1) Verifique si el interruptor de arranque está en buenas condiciones;

(2) Compruebe si el extremo del enchufe del interruptor de arranque está enchufado .

3. El motor no funciona :

(1) Verifique si el enchufe en los dos lados de la línea eléctrica está apretado;

(2) Verifique si el fusible está en buenas condiciones;

(3) Verifique si el terminal en la caja de interruptores del motor tiene una conexión sólida.

(2) Fallo mecánico :

mallla de transmisión de la rueda del engranaje cónico del extremo del eje de salida del motor :

(1) Compruebe si el tamaño de la rueda del engranaje cónico está dañado;

(2) Verifique si las posiciones de engrane de las ruedas de engranajes cónicos grandes y pequeños son correctas, si la rueda de engranajes cónicos pequeños ajustables está subiendo a la posición de engrane correcta y apriete los tornillos hexagonales en el engranaje (cuando la rueda de engranajes cónicos pequeños en el la posición del eje del motor se mueve hacia abajo).

2. El daño del engranaje cilíndrico de transmisión.

(1) El tamaño del engranaje cilíndrico de transmisión se divide en un par de engranajes cilíndricos grandes.


(Z = 52), un par de engranajes cilíndricos pequeños (Z = 39) .

(2) El engranaje de hierro generalmente tiene daños en forma de diente.
(3) Si la transmisión del engranaje cilíndrico tiene un sonido anormal, se puede juzgar que el engranaje cilíndrico está dañado, en la etapa inicial del engranaje dañado, el trabajo de la máquina debe detenerse inmediatamente, el engranaje dañado debe reemplazarse, de lo contrario afecta la posición relativa de las piezas de trabajo de la máquina, agravando así el daño del engranaje, y hasta dañar la máquina eléctrica y la superficie de trabajo de las bolas cóncavas y convexas.

Reemplace el método de engranaje cilíndrico:

A. Retire el engranaje cilíndrico dañado y las piezas exaltadas según la secuencia de montaje.

B. Utilice dos plantillas de orificios cuadrados para bloquear los dos superiores de los cuatro ejes de ángulo de esquina paralelos (figura 1) y luego instale dos engranajes cilíndricos grandes.



(Figura 1)

C. Retire las dos plantillas de orificios cuadrados.

D. Utilice una plantilla cuadrada y triangular para bloquear el eje angular de las cuatro esquinas superiores izquierdo (o derecho) y el eje triangular inferior (figura 2) debajo del eje de la cumbrera, y luego instale el engranaje cilíndrico pequeño.




(Figura 2)


E. El método de instalación del otro lado del engranaje cilíndrico pequeño es el mismo que D.

10. Piezas de repuesto gratuitas

1. Pelador



2. Tornillo y llave



3. Sensor _



Dirección : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD
NSW 2122 Australia

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji www.vevor.com/support

SOKOWIRÓWKA

MODEL: NS-2000E-4P

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

JUICE MACHINE

MODEL: NS-2000E-4P



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Do użytku wewnątrz
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/EC. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych

WAŻNI OCHRONIARZE

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych.

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA

1. Na blacie nie powinno znajdować się nic więcej.
2. Po włączeniu zasilania nie ma żadnych nietypowych zjawisk.
3. Należy go umieścić na płaszczyźnie poziomej, aby uniknąć niebezpieczeństwa wynikającego z wstrząsów w przód i w tył podczas użytkowania.
4. Nie podłączaj przewodu zasilającego do gniazdka, gdy nie jest używany. Po użyciu oraz przed czyszczeniem lub konserwacją należy odłączyć przewód zasilający.
5. Proszę odłączyć zasilanie urządzenia przed czyszczeniem, montażem lub demontażem.

6. Nie umieszczaj produktu w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
7. Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały pouczone dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
8. Nie odłączaj urządzenia zanim przestanie działać.
9. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
10. Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Personelowi nieprofesjonalnemu zabrania się naprawiania produktów, w przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem. W przypadku wystąpienia awarii, powinien on zostać naprawiony przez wykwalifikowany personel konserwacyjny.
11. **OSTRZEŻENIE!** Surowo zabrania się wkładania głównego korpusu do wody w celu czyszczenia. Można go szorować wyłącznie mokrym ręcznikiem. Przed czyszczeniem maszyna musi całkowicie ostygnąć.
12. Sprawdź, czy określone napięcie zasilania produktu jest zgodne z napięciem zasilania (tylko AC).
13. Unikaj uszkodzenia przewodów zasilających. Nie ściskaj, nie zginaaj ani nie cieraj. Trzymaj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Przewód zasilający nie dotyka ostrza.
14. Przewód zasilający należy ułożyć płasko. Nie ciągnij za przewód zasilający i nie pozwól, aby produkt upadł, co może spowodować uszkodzenie.
15. Nie używaj produktu na mokrym podłożu. Nie dotykaj produktu ani wtyczki przewodu zasilającego mokrymi rękami.
16. Nie demontuj produktu według własnego uznania. Nie pozwól, aby coś dostało się lub włożyło do produktu, co może spowodować uszkodzenie.

17. Do produktu można używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych przez sprzedawcę lub producenta. Nie ponosimy odpowiedzialności za awarie spowodowane użyciem akcesoriów innych producentów, które nie są objęte gwarancją.
18. Nie używaj produktu na nierównych, wilgotnych i nieodpornych na ciepło powierzchniach, aby uniknąć uszkodzeń lub awarii.
19. Nie stawiać produktu bezpośrednio na ogniu lub w pobliżu źródła ognia, gdyż może to spowodować uszkodzenie produktu lub nawet spowodować zagrożenie.
20. Gdy wtyczka jest włożona do gniazdka, musi być włożona do końca, w przeciwnym razie spowoduje to przegrzanie i spalanie elementów na skutek złego styku.
21. Nie pozostawiaj produktu do pracy bez nadzoru. Jeżeli urządzenie się przegrzewa, należy natychmiast przerwać pracę i odłączyć zasilanie.
22. Gdy część produktu zapali się, nie należy bezpośrednio gasić pożaru wodą. Do przykrycia miejsca pożaru użyj mokrej szmatki.
23. Plastikowe torby prosimy przechowywać i nie pozwalać dzieciom bawić się nimi, aby uniknąć ryzyka uduszenia.
24. Zabrania się zanurzania głównego korpusu maszyny oraz przewodu zasilającego w jakiegokolwiek cieczy.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Wyciskarka składa się z korpusu ze stali nierdzewnej, przezroczystej plastikowej pokrywki, części z tworzywa sztucznego dopuszczonego do kontaktu z żywnością (kulka wypukła i wklęsła) oraz pozostałego pojemnika. Struktura jest dobrze zorganizowana i racjonalna. Jest antykorozyjny, łatwy do mycia. Może wyprodukować świeży i pyszny sok w ciągu kilku sekund po operacji. Jest to idealna maszyna do produkcji soków, szeroko stosowana w lokalach rozrywkowych, restauracjach i hotelach.

Φ 40 ~ Φ 80 mm pomarańcze odpowiednie do sokowirówki. Operacja jest prosta i wygodna. Sokowirówka jest mała i łatwa w obsłudze, produkuje błyskawicznie. Sok jest oryginalny i smaczny, zielony i modny.

Przeczytaj instrukcję przed rozpoczęciem operacji:

1. Parametry techniczne:

Automatyczna wyciskarka do pomarańczy


1. Zasilanie: 220 V 50 Hz
2. Moc: 120 W
3. Rozmiar pomarańczy: 40-80 mm
4. Wyjście: 20 pomarańczy/minutę

2. Przed operacją:

1. Zasilacz musi być wyposażony w system uziemienia bezpieczeństwa, a części łączące maszyny nie mogą być wymieniane samodzielnie .
2. Sprawdź, czy wszystkie części są dobrze zamontowane. Ten produkt jest wyposażony w system bezpieczeństwa, dopiero po prawidłowym zamontowaniu maski maszyny może działać (niezależnie od tego, czy przycisk wyłącznika bezpieczeństwa jest wciśnięty), w przeciwnym razie trudno jest uruchomić maszynę.
3. Przed pierwszym użyciem produktu należy dokładnie oczyścić części mające kontakt z żywnością.


3. Proces operacyjny :

1. Umieść filtr do soku na tacy podstawy i przykręć automatyczny kran.



2. Umieść pojemnik na skórki owoców po obu stronach dolnej części


korpusu maszyny .



3. Włóż oczyszczoną pomarańczę do kosza na owoce urządzenia .



4. Włącz maszynę i przygotuj pracę .



5. (1) Naciśnij przycisk ON, a następnie naciśnij kran automatyczny, pomarańcze są w sposób ciągły podawane do portu podawania (2000 E - 4 jest automatycznie podawany), po wyjęciu soku pojawi się świeży sok pomarańczowy

(2) Zwolnij kurek , maszyna przestanie działać. naciśnij przycisk OFF, a następnie przełącznik zostanie wyłączony.


Lada:

Funkcja liczenia pokaże, ile owoców zostało przerobionych po włączeniu. powróci do 0000, jeśli będziesz naciskać przycisk „on” przez 3 sekundy.

(1)jeśli na ekranie widać E1, oznacza to, że przednia pokrywa nie została

prawidłowo zainstalowana.


(2) jeśli na ekranie widać E2, oznacza to, że kran nie jest prawidłowo zainstalowany.



6 . Podczas karmienia nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do portu podawania. Jeżeli pojemnik do przechowywania soku lub pojemnik na skórki owoców jest wypełniony, należy wyłączyć zasilanie i następnie wyczyścić urządzenie.




7 . Po zakończeniu użytkowania urządzenia wyłącz wyłącznik i odłącz zasilanie.







4. Konserwacja i czyszczenie :

1. Przed czyszczeniem produktu należy wyłączyć wyłącznik, odłączyć zasilanie i odczekać maszyną całkowicie się zatrzymuje.
2. Wyczyść produkt natychmiast po użyciu .
3. Zewnętrzną część korpusu można przetrzeć wilgotną szmatką, nie należy myć jej bezpośrednio wodą, a rozładowane części można bezpośrednio włożyć do wody w celu oczyszczenia .
4. Wykonaj poniższe czynności, aby zdemontować części do czyszczenia:
(1) Odkręć śrubę pokrywę , zdejmij pokrywę.



- (2) Z kolei zdejmij kombinację noży (uważaj na dłoń tnącą ostrze), dwie grupy kombinacji skrobaków, odkręć cztery śruby, zdejmij dwie grupy kulek wklęsłych i wypukłych (każda grupa kulek wklęsłych i wypukłych jest trzeba było wyjąć w tym samym czasie).





(3) Po zakończeniu czyszczenia produktu zainstaluj ponownie każdą część w odwrotnej kolejności (szczególnie zwróć uwagę, czy przycisk wyłącznika bezpieczeństwa jest wciśnięty).

5. Instrukcja rozwiązywania problemów

produkcyjnych i konserwacji

(1) Usterka elektryczna

1. Wyłącznik bezpieczeństwa nie działa :

(1) Sprawdź , czy wyłącznik bezpieczeństwa jest w dobrym stanie;

(2) Sprawdź , czy wyłącznik bezpieczeństwa jest w stanie zamkniętym .

W wyciskarce do pomarańczy 2000E przycisk bezpieczeństwa znajduje się na górze pokrywy .

2. Rozrusznik nie działa :

(1) Sprawdź , czy włącznik rozrusznika jest w dobrym stanie;

(2) Sprawdź , czy końcówka gniazda włącznika rozrusznika jest zatkana .

3. Silnik nie działa :

(1) Sprawdź , czy gniazdo po obu stronach linii zasilającej jest dokręcone;

(2) Sprawdź , czy bezpiecznik jest w dobrym stanie;

(3) Sprawdź , czy zacisk w skrzynce elektrycznej silnika jest solidnie podłączony.

(2) Awaria mechaniczna :

Siatka przekładni zębatej stożkowej koła zębatego końcowego wału wyjściowego silnika :

(1) Sprawdź , czy rozmiar koła zębatego stożkowego nie jest uszkodzony;

(2) Sprawdź , czy pozycje zazębienia dużego i małego koła zębatego stożkowego są prawidłowe, regulowane małe koło zębate stożkowe podnosi się do prawidłowego położenia zazębienia i dokręć śruby sześciokątne na przekładni (gdy małe koło zębate stożkowe na położenie wału silnika zostanie przesunięte w dół).

2. Uszkodzenie przekładni walcowej skrzyni biegów

(1) Rozmiar przekładni cylindrycznej przekładni jest podzielony na parę dużych przekładni cylindrycznych

($Z = 52$), parę małych kół zębatach cylindrycznych ($Z = 39$) .

(2) Żelazne koło zębate jest zazwyczaj uszkodzeniem w postaci zęba


(3) Jeżeli przekładnia walcowa wydaje nienormalny dźwięk, można ocenić, że przekładnia walcowa jest uszkodzona, w początkowej fazie przekładnia jest uszkodzona, należy natychmiast przerwać pracę maszyny,

uszkodzoną przekładnię należy wymienić, w przeciwnym razie będzie wpływać na względne położenie części roboczych maszyny, w ten sposób pogarszając uszkodzenie przekładni, aż do uszkodzenia maszyny elektrycznej i powierzchni roboczej oraz wklęsłych i wypukłych kulek.

Wymień metodę przekładni cylindrycznej:

A. Zdemontować uszkodzoną przekładnię walcową i podniesione części zgodnie z kolejnością montażu

B. Użyj dwóch szablonów z kwadratowymi otworami, zablokuj dwie górne z czterech równoległych wałów kątowych (rysunek 1), a następnie zainstaluj dwie duże cylindryczne koła zębate



(rysunek 1)

C. Usuń dwa szablony z kwadratowymi otworami.

D. Użyj jednego kwadratu i trójkąta, aby zablokować lewy (lub prawy) górny czterorożny wał kątowy i dolny trójkątny wał (rysunek 2) pod osią kalenicy, a następnie zamontuj małe cylindryczne koło zębate.




(Rysunek 2)


E. Metoda montażu drugiej strony małego cylindrycznego koła zębatego jest taka sama jak w przypadku D.

11. Bezpłatne części zamienne

1. Obieraczka



2. Śruba i klucz



3. Czujnik _



Adres : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Szanghaj

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730
Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

SAP MACHINE

MODEL: NS-2000E-4P

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

JUICE MACHINE

MODEL: NS-2000E-4P



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de handleiding zorgvuldig lezen.
	Alleen binnenshuis te gebruiken
 	CORRECTE VERWIJDERING Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten elementaire veiligheidsmaatregelen worden gevolgd, waaronder de volgende.

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DIT APPARAAT GEBRUIKT

1. Er mag niets anders op het aanrecht staan.
2. Er is geen abnormaal verschijnsel nadat de stroom is ingeschakeld.
3. Het moet op het horizontale vlak worden geplaatst om gevaar als gevolg van heen en weer schudden tijdens gebruik te voorkomen.
4. Steek de stekker niet in het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is. Haal na gebruik en vóór reiniging of onderhoud de stekker uit het stopcontact.
5. Haal de stekker van de machine uit het stopcontact voordat u deze reinigt, monteert of demonteert.
6. Plaats het product niet binnen het bereik van kinderen. Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het

apparaat spelen.

7. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren die daarmee gepaard gaan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

8. Koppel de machine niet los voordat deze stopt met werken.

9. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

10. Gevaar voor elektrische schokken! Het is niet-professioneel personeel verboden de producten te repareren, anders kan dit leiden tot een elektrische schok. Als er zich een storing voordoet, moet deze worden gerepareerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

11. **WAARSCHUWING!** Het is ten strengste verboden om het hoofdgedeelte in het water te leggen om het schoon te maken. Kan alleen worden geschrobd met een natte handdoek. De machine moet volledig zijn afgekoeld voordat deze wordt gereinigd.

12. Controleer of de opgegeven voedingsspanning in het product overeenkomt met de voedingsspanning (alleen AC).

13. Voorkom schade aan de netsnoeren. Knijp, buig of wrijf er niet in, houd het uit de buurt van warmtebronnen en open vuur. Het netsnoer raakt het mes niet.

14. Het netsnoer moet plat worden gelegd. Trek niet aan het netsnoer waardoor het product valt, wat schade kan veroorzaken.

15. Gebruik het product niet op natte grond. Raak het product of de stekker niet aan met natte handen.

16. Demonteer het product niet naar eigen inzicht. Zorg ervoor dat er niets in het product terechtkomt of erin steekt, omdat dit schade kan veroorzaken.

17. Voor het product mogen uitsluitend door de verkoper of fabrikant

geleverde accessoires worden gebruikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele storingen veroorzaakt door het gebruik van accessoires van andere fabrikanten, die niet onder de garantie vallen.

18. Gebruik het product niet op oneffen, vochtige en niet hittebestendige oppervlakken om schade of defecten te voorkomen.

19. Plaats het product niet direct op het vuur of in de buurt van de vuurbron, anders wordt het product beschadigd of ontstaat er zelfs gevaar.

20. Wanneer de stekker in het stopcontact wordt gestoken, moet deze tot het uiteinde worden aangesloten, anders kunnen de onderdelen door slecht contact oververhit raken en verbranden.

21. Laat het product niet werken terwijl niemand toekijkt. Als de machine oververhit raakt, stop dan onmiddellijk met werken en haal de stekker uit het stopcontact.

22. Zodra een deel van het product in brand staat, gebruik dan niet direct water om de brand te blussen. Gebruik een natte doek om de brandlocatie af te dekken.

23. Bewaar de plastic zakken en laat kinderen er niet mee spelen om verstikkingsgevaar te voorkomen.

24. Het is verboden om het hoofdgedeelte van de machine en het netsnoer in welke vloeistof dan ook te plaatsen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

De sapcentrifuge bestaat uit een roestvrijstalen schaal, een transparant plastic deksel, plastic onderdelen van voedingskwaliteit (bolle bal en holle bal) en de resterende opvangbak. De structuur is overzichtelijk en rationeel. Het is corrosiebestendig, gemakkelijk te wassen. Het kan binnen enkele seconden na gebruik vers en heerlijk sap produceren. Het is een ideale machine om sap te maken en wordt veel gebruikt in uitgaansgelegenheden, restaurants en hotels.

Φ 40 ~ Φ80 mm sinaasappelen geschikt voor de sapcentrifuge. De bediening is eenvoudig en handig. De sapcentrifuge is klein en eenvoudig te bedienen, hij kan direct produceren. Het sap is origineel en smaakvol, groen en trendy.

Lees de richting vóór gebruik:

1. Technische parameters:

Automatische sinaasappelpers


1. Voeding: 220V 50HZ
2. Vermogen: 120 W
3. Grootte van oranje: 40-80 mm
4. Uitgang: 20 sinaasappelen/minuut

2. Vóór gebruik:


1. De voeding moet over een veiligheidsaardingssysteem beschikken en de onderdelen van de machineaansluiting mogen niet zelf worden gewijzigd .
2. Controleer of alle onderdelen goed gemonteerd zijn. Dit product is uitgerust met een veiligheidssysteem. Pas nadat het machinemasker correct is geïnstalleerd, kan het werken (of de veiligheidsschakelaarknop is ingedrukt) en anders is het moeilijk om de machine te starten.
3. Voordat u het product voor de eerste keer gebruikt, moet u de onderdelen die in contact komen met het voedsel grondig reinigen.

3. Verrichtingsproces :

1. Plaats het sapfilter op de lade van de basis en schroef de automatische kraan vast.




2. Plaats de fruitschlemmer in de twee zijden van de onderkant van de machine .



3. Giet de schoongemaakte sinaasappel in de fruitmand van de machine .



4. Machine inschakelen en werkzaamheden voorbereiden .



5. (1) Druk op de AAN-knop en vervolgens op de automatische kraan, de sinaasappels worden continu in de invoerpoort gevoerd (2000 E - 4 wordt automatisch gevoerd), nadat het sap eruit is, zal het verse sinaasappelsap zijn


(2) Laat de kraan los , de machine stopt met werken. druk op de UIT-knop en de schakelaar is uitgeschakeld.

Balie:

De telfunctie laat zien hoeveel fruit er is bewerkt als het wordt ingeschakeld. het keert terug naar 0000 als u de knop "aan" 3 seconden ingedrukt houdt.

(1)Als het scherm E1 weergeeft, betekent dit dat de voorklep niet correct is geïnstalleerd.


(2) Als het scherm E2 toont, betekent dit dat de kraan niet correct is geïnstalleerd.



6 . Steek tijdens het voeden geen vingers of andere voorwerpen in de voedingspoort. Als de sapopslagcontainer of de fruitschillenemmer vol is, schakel dan de stroom uit en maak deze vervolgens schoon.



7 . Nadat het gebruik van deze machine is voltooid, schakelt u de schakelaar uit en koppelt u de stroomtoevoer los.



4. Onderhoud en reiniging :

1. Voordat u het product reinigt, moet de startschakelaar worden uitgeschakeld, de stroomtoevoer loskoppelen en wachten tot de machine


stopt volledig.

2. Reinig het product onmiddellijk na gebruik .


3. De buitenkant van het hoofdgedeelte kan worden afgeveegd met een natte doek. Was deze niet direct met water. en de geloste delen kunnen direct in het water worden gedaan om schoon te maken .




4. Volg de onderstaande stappen om de te reinigen onderdelen te demonteren:

(1) Draai de dekselschroef los en verwijder het deksel.



(2) Haal op zijn beurt de mescombinatie neer (let op de snijhand van het mes), twee groepen schrapercombinaties, draai de vier schroeven los, haal de twee groepen concave en convexe ballen naar beneden (elke groep van de concave en convexe kogels moest tegelijkertijd worden verwijderd).





(3) Nadat het product is gereinigd, installeert u elk onderdeel opnieuw in de tegenovergestelde volgorde (Let vooral op of de veiligheidsschakelaarknop ingedrukt is).

5. Probleemoplossing bij productie en

onderhoudsinstructie

(1)Elektrische storing

1. De veiligheidsschakelaar werkt niet :

- (1) Controleer of de veiligheidsschakelaar in goede staat is;
 - (2) Controleer of de veiligheidsschakelaar in gesloten toestand staat .
- Voor de sinaasappelpers 2000E bevindt de drukveiligheidsschakelaar zich bovenaan het deksel .

2. De startschakelaar werkt niet :

- (1) Controleer of de startschakelaar in goede staat verkeert;
- (2) Controleer of het stopcontact van de startschakelaar is aangesloten .

3. Motor werkt niet :

- (1) Controleer of de aansluiting aan beide zijden van de voedingskabel goed vastzit;
- (2) Controleer of de zekering in goede staat is;
- (3) Controleer of de aansluiting in de motorschakelkast een goede verbinding heeft.

(2) Mechanische storing :

transmissiegeas van het kegelwiel van de uitgaande as van de motor :

- (1) Controleer of de maat van het kegeltandwiel beschadigd is;
- (2) Controleer of de ingrijpingsposities van het grote en kleine kegeltandwiel correct zijn, het verstelbare kleine kegeltandwiel naar de juiste ingrijppositie stijgt en draai de zeskantschroeven op het tandwiel r vast (wanneer het kleine kegeltandwiel op de de positie van de motoras wordt naar beneden verplaatst).

2. De schade aan het cilindrische tandwiel van de transmissie


- (1) De grootte van het cilindrische tandwiel van de transmissie is verdeeld in een paar grote cilindrische tandwielen ($Z = 52$), een paar kleine cilindrische tandwielen ($Z = 39$) .
- (2) Bij ijzeren tandwielen gaat het over het algemeen om schade aan de tandvorm
- (3) Als de cilindrische tandwieloverbrenging abnormaal geluid maakt, kan worden geoordeeld dat het cilindrische tandwiel beschadigd is. In de

beginfase van het beschadigde tandwiel moet het machinewerk onmiddellijk worden gestopt, het beschadigde tandwiel moet worden vervangen, anders zal het invloed op de relatieve positie van de werkende delen van de machine, waardoor de schade aan het tandwiel wordt verergerd, en totdat de elektrische machine en het werkkoppervlak van de concave en convexe ballen worden beschadigd.

Vervang de methode van cilindrisch tandwiel:

A. Verwijder het beschadigde cilindrische tandwiel en de opgetogen onderdelen volgens de montagevolgorde

B. Gebruik twee vierkante gatsjablonen, vergrendel de bovenste twee van de vier parallelle hoeken van de hoekas (figuur 1) en installeer vervolgens twee grote cilindrische tandwielen



(Figuur 1)

C. Verwijder de twee sjablonen voor vierkante gaten.

D. Gebruik een vierkant en een driehoekige sjabloon om de linker (of rechter) bovenste hoekas met vier hoeken en de onderste driehoekige as (figuur 2) onder de nokas te vergrendelen en installeer vervolgens het kleine cilindrische tandwiel.




(Figuur 2)


E. De installatiemethode van de andere kant van het kleine cilindrische tandwiel is hetzelfde als D.

12. Gratis reserveonderdelen

- 1. Dunschiller



- 2. Schroef en sleutel



- 3. Sensor _



Een adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

JUICEMASKIN

MODELL: NS-2000E-4P

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

JUICE MACHINE

MODELL: NS-2000E-4P



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
	Endast för inomhusbruk
	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Vid användning av elektriska apparater bör grundläggande säkerhetsföreskrifter följas, inklusive följande.

LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER DENNA APPARAT

1. Det ska inte stå något annat på disken.
2. Det finns inget onormalt fenomen efter att strömmen slagits på.
3. Den måste placeras på det horisontella planet för att undvika fara på grund av skakning fram och tillbaka under användning.
4. Anslut inte nätsladden till uttaget när den inte används. Dra ur nätsladden efter användning och före rengöring eller underhåll.
5. Koppla ur strömmen till maskinen innan du rengör, sätter ihop eller demonterar.
6. Placera inte produkten inom räckhåll för barn. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
7. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande

erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår de inblandade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

8. Koppla inte ur maskinen innan den slutar fungera.

9. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

10. Fara för elektriska stötar! Icke-professionell personal är förbjuden att reparera produkterna, annars kan det leda till elektriska stötar. När fel inträffar ska det repareras av kvalificerad underhållspersonal.

11. VARNING! Det är strängt förbjudet att lägga huvudkroppen i vattnet för att rengöra. Kan endast skrubbas med våt handduk. Maskinen måste vara helt sval innan rengöring.

12. Kontrollera att den specificerade matningsspänningen i produkten överensstämmer med matningsspänningen (endast AC).

13. Undvik skador på nätsladdarna. Kläm, böj eller friktionera den inte, håll den borta från värmekällor och öppen eld. Nätsladden vidrör inte bladet.

14. Nätsladden ska läggas i fäste. Dra inte i nätsladden och få produkten att falla ner, vilket kan orsaka skada.

15. Använd inte produkten på våt mark. Rör inte produkten eller nätsladdens kontakt med våta händer.

16. Ta inte isär produkten efter behag. Låt inte något komma in i eller föras in i produkten, vilket kan orsaka skada.

17. Endast tillbehör som tillhandahålls av säljaren eller tillverkaren får användas för produkten. Vi ansvarar inte för eventuella fel orsakade av användning av tillbehör från andra tillverkare, som inte täcks av garantin.

18. Använd inte produkten på ojämna, fuktiga, inte värmebeständiga ytor för att undvika skador eller fel.

19. Placera inte produkten direkt på elden eller nära brandkällan, annars kommer produkten att skadas eller till och med leda till fara.

20. När stickkontakten är ansluten till uttaget måste den vara ansluten till ändan, annars kommer det att orsaka att komponenterna överhettas och

brinner på grund av dålig kontakt.

21. Lämna inte produkten att fungera utan att någon tittar. Om maskinen överhettas, vänligen sluta arbeta omedelbart och koppla ur strömmen.

22. När en del av produkten är övertänd, använd inte vatten direkt för att släcka branden. Använd en våt trasa för att täcka brandplatsen.

23. Förvara plastpåsar och låt inte barn leka med dem för att förhindra kvävningsrisk.

24. Det är förbjudet att lägga maskinens huvuddel och nätsladden i någon vätska.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Juicern består av skal av rostfritt stål, genomskinligt plasthölje, livsmedelsgodkända plastdelar (konvex boll och konkav boll) och kvarvarande uppsamlare. Strukturen är välorganiserad och rationell. Det är rostskyddande, lätt att tvätta. Den kan producera färsk och läcker juice på några sekunder efter operationen. Det är en idealisk maskin för att göra juice och används ofta i nöjen, restauranger och hotell.

Φ 40 ~ Φ 80 mm apelsiner lämplig för juicepressen. Operationen är enkel och bekväm. Juicern är liten och lätt att använda, den kan producera direkt. Juicen är originell och smakrik, grön och trendig.

Vänligen läs instruktionerna före användning:

1. Tekniska parametrar:

Automatisk apelsinjuicer

1. Strömförsörjning: 220V 50HZ
2. Effekt: 120W
3. Storlek på orange: 40-80mm
4. Utgång: 20 apelsiner/minut

2. Före drift:


1. Strömförsörjningen måste ha säkerhetsjordningssystem, och maskinens anslutningsdelar får inte bytas av sig själv .

2. Kontrollera att alla delar är väl installerade. Denna produkt är utrustad med ett säkerhetssystem, först efter att maskinmasken är korrekt installerad kan den fungera (oavsett om säkerhetsbrytarknappen är komprimerad), och annars är det svårt att starta maskinen.


3. Innan du använder produkten första gången, rengör de delar som kommer i kontakt med maten noggrant.

3. Driftprocess :

1. Sätt juicefiltret på bottenplattan och skruva på den automatiska kranen.




2. Sätt fruktskalshinken i de två sidorna av botten av maskinkroppen .



3. Häll den rengjorda apelsinen i maskinens fruktkorg .



4. Slå på maskinen och förbered arbetet .



5. (1) Tryck på ON-knappen och tryck sedan på den automatiska kranen, apelsinerna matas kontinuerligt in i matningsporten (2000 E - 4 matas automatiskt), efter att saften är slut, kommer den färska apelsinjuicen att vara


(2) Släpp kranen , maskinen slutar fungera. tryck på OFF-knappen och strömbrytaren är avstängd.

Disken:

Räknefunktionen visar hur många frukter som bearbetas när den slås på. den kommer att återgå till 0000 när du fortsätter att trycka på " på "-knappen i 3 sekunder.

(1) om skärmen visar E1 betyder det att frontluckan inte är korrekt installerad.


(2) om skärmen visar E2 betyder det att kranen inte är korrekt installerad.



6 . När du matar, vänligen för inte in fingrarna eller andra föremål i matningsporten. Om juiceförvaringsbehållaren eller fruktskalshinken är fylld, stäng av strömförsörjningen och rengör den sedan.




7 . När användningen av denna maskin är klar, stäng av strömbrytaren, koppla bort strömförsörjningen.







4. Underhåll och rengöring :

1. Innan du rengör produkten måste startbrytaren stängas av, koppla ur strömförsörjningen, vänta tills maskinen stannar helt.
2. Rengör produkten omedelbart efter användning .
3. Utsidan av huvuddelen kan torkas av med en våt trasa, vänligen tvätta den inte direkt med vatten, och de lossade delarna kan läggas direkt i vattnet för att rengöras .
4. Se följande steg nedan för att ta isär delarna som ska rengöras:
(1) Skruva loss lockets skruv, ta ner locket .



(2) Ta i sin tur ner knivkombinationen (var försiktig med bladets skärande hand), två grupper av skrapkombinationer, skruva loss de fyra skruvarna, ta ner de två grupperna av konkava och konvexa kulor (varje grupp av konkava och konvexa kulor) måste tas ut samtidigt).





(3) När rengöringen av produkten är klar, sätt tillbaka varje del i motsatt ordning (var särskilt uppmärksam på om säkerhetsbrytarknappen är tryckt).

5. Produktionsfelsökning och underhållsinstruktioner

(1) Elektriskt fel

1. Säkerhetsbrytaren fungerar inte :

- (1) Kontrollera om säkerhetsbrytaren är i gott skick;
- (2) Kontrollera om säkerhetsbrytaren är i stängt läge .

För apelsinjuicer 2000E, trycksäkerhetsbrytare från toppen av locket .

2. Startbrytaren fungerar inte :

- (1) Kontrollera om startbrytaren är i gott skick ;
- (2) Kontrollera om startkontaktens uttagsände är ansluten .

3. Motorn fungerar inte :

- (1) Kontrollera om uttaget på de två sidorna av kraftledningen är åtdraget;
- (2) Kontrollera om säkringen är i gott skick;
- (3) Kontrollera om terminalen i motorns kopplingsbox är fast anslutning.

(2) Mekaniskt fel :

1. Motorns utgående axelände koniska kugghjulstransmissionsnät :

- (1) Kontrollera om storleken på det koniska kugghjulet är skadat;
- (2) Kontrollera om ingreppspositionerna för de stora och små koniska

kugghjulen är korrekta, det justerbara små koniska kugghjulet stiger till rätt ingreppsposition och dra åt sexkantsskruvarna på kugghjulet (när det lilla koniska kugghjulet på motoraxelläget flyttas ned).

2. Skadan på transmissionens cylindriska växel

(1) Storleken på transmissionens cylindriska kugghjul är uppdelad i ett par stora cylindriska kugghjul

($Z = 52$), ett par små cylindriska kugghjul ($Z = 39$) .


(2) Järnväxel är i allmänhet skadad i tandform

(3) Om den cylindriska växellådan har onormalt ljud kan det bedömas att den cylindriska växeln är skadad, i det inledande skedet av den skadade växeln måste maskinarbetet stoppas omedelbart, det skadade växeln måste bytas ut, annars kommer det att påverka den relativa positionen för de arbetande delarna av maskinen, vilket förvärrar skadorna på växeln, och tills skada den elektriska maskinen och arbetsytan på och konkava och konvexa kulor.

Byt ut metoden för cylindrisk växel:

A. Ta bort det skadade cylindriska kugghjulet och de upphöjda delarna enligt monteringssekvensen

B. Använd två mallar med fyrkantiga hål för att låsa de övre två av fyra hörnvinkelaxelparalleller (figur 1), och installera sedan två stora cylindriska kugghjul



(Figur 1)

C. Ta bort de två mallarna med fyrkantshål.

D. Använd en kvadratisk och en triangelmall för att låsa den vänstra (eller högra) övre fyra hörnvinkelaxeln och den nedre triangulära axeln (figur 2)

undernockaxeln, och installera sedan det lilla cylindriska kugghjulet.




(figur 2)


E. Installationsmetoden för den andra sidan av det lilla cylindriska kugghjulet är samma som D.

13. Gratis reservdelar

1. Skalare



2. Skruv och nyckel



3. Sensor _



En dress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support