



< bodysense

Odkąd firma powstała w 2000 roku, nazwa CASADA stała się synonimem wysokiej jakości produktów w sektorze wellness i fitness.

Dzisiaj, urządzenia marki CASADA są dostępne na całym świecie. Ciągły rozwój, niepowtarzalny design i skupienie się na poprawie jakości życia są tak samo charakterystyczne dla produktów CASADA, jak ich niezawodna jakość.

Gratulacje!

Wraz z zakupem PowerVib firmy Casada nabyliście Państwo wysokiej jakości i indywidualne urządzenie treningowe.

Abyście mogli długo cieszyć się swoim urządzeniem treningowym, dajemy Wam niniejszym kilka rad dotyczących obsługi i technicznego wykorzystania. Dziękujemy za zaufanie do firmy CASADA.

Spis treści


Przedmowa	28
Funkcjonalności	28
Dane techniczne	29
Europejska deklaracja zgodności	30
Warunki gwarancji	30
Notatki	31

Przedmowa

Trening z hantlami to szerokie zagadnienie. Pomaga zbudować mięśnie, poprawia samopoczucie i kondycję, pozytywnie oddziałuje na zdrowie, wspiera odchudzanie. Wpiera realizację wielu różnych celów. Hantle wibracyjne to nowe rozwiązanie, a ich sekretną bronią, która podnosi efektywność treningu są właśnie wibracje.

Funkcjonalności

Urządzenie można nie tylko włączyć i wyłączyć – hantle posiadają również regulację intensywności pracy. W takim wypadku można indywidualnie dopasować intensywność wibracji do swoich potrzeb. Wibracje służą dodatkowemu wzmocnieniu mięśni podczas sesji treningu.



1. Aby włączyć hantlę, naciśnij przycisk  na panelu sterowania. Wyświetlony zostanie stan baterii:





	100%
	65% - 80%
	40% - 60%
	0%

2. Naciśnij przycisk drugi raz, by wybrać jeden z trzech trybów wibracji. Domyślnie ustawiona jest niska częstotliwość wibracji.
3. Następnie naciskaj przycisk , aby wybrać jeden z trzech poziomów intensywności pracy.

1 poziom	1 100 ± 300 rpm (18 Hz)
2 poziom	1 500 ± 300 rpm (25 Hz)
3 poziom	2 000 ± 300 rpm (33 Hz)

Im wyższy poziom wibracji, tym większe obciążenie dla mięśni.

4. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy.
5. Po 10 minutach pracy urządzenie wyłączy się automatycznie.
6. Możesz dostosować wagę hantli, by ćwiczyć z obciążeniem 2 lub 3 kg. Wskazówki znajdziesz na kolejnej stronie.



1. Odkręć nasadkę zabezpieczającą ciężarka bocznego.
2. Nasuń pierścien o wybranej wadze na pierwszy trzpień.
3. Zakręć pierścien, aby wszedł na drugi trzpień.
4. Nałóż i zakręć nasadkę zabezpieczającą.
5. Powtórz kroki na drugiej stronie hantli.

Dane techniczne

Nr artykułu:	CS-450
Wymiary :	28 x 11 x 11 cm
Waga:	1-3 kg
Intensywność:	1. Poziom 1100rpm (18 Hz), 2. Poziom 1500rpm (25 Hz), 3. Poziom 2000rpm (33Hz)
Timer:	10 minut
Napięcie:	DC 5V, 2A, Typ C
Bateria:	Bateria litowo-jonowa 7,4V/1800 mAh
Czas pracy:	max. 2 godziny
Czas ładowania:	3 godziny
Materiał:	ABS, Silikon

Certyfikaty:



Europejska deklaracja zgodności

Produkt zgodny z europejską normą EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU oraz RohS.

Warunki gwarancji

Produkt objęty jest przez dystrybutora ustawowym czasem gwarancji. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu dokonania zakupu urządzenia. Wymogiem do roszczenia gwarancji jest okazanie dowodu zakupu. W okresie gwarancji dystrybutor dokonuje naprawy lub wymiany oryginalnego urządzenia nieodpłatnie. Gwarancja nie obejmuje części, które ulegają zużyciu jak m.in. pokrycie fotela. Wymogiem do roszczenia gwarancji jest dostarczenie uszkodzonego urządzenia wraz z dowodem zakupu przed upływem obowiązującego czasu gwarancji.

Prawo do gwarancji nie obowiązuje, jeśli uszkodzenie urządzenia spowodowane zostało np. przez czynniki zewnętrzne, wskutek dokonywania naprawy lub modyfikacji przez osoby nieupoważnione do takich czynności przez autoryzowanego dystrybutora. Obowiązki gwarancyjne dystrybutora ograniczone są do naprawy lub wymiany urządzenia. Na podstawie niniejszej gwarancji ani producent, ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane wskutek niezgodnego z instrukcją i /lub nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

Jeśli w trakcie przeglądu reklamowanego urządzenia okaże się, że istniejące uszkodzenie nie jest objęte gwarancją, lub że upłynął okres gwarancji klient zostanie obciążony kosztem przeglądu urządzenia i jego naprawy. Uwagi prawne: Niniejsze treści nie stanowią zaleceń medycznych. Postawienie diagnozy oraz leczenie schorzeń i zaburzeń natury medycznej powinno być przeprowadzane przez lekarza lub terapeutę. Niniejsze treści mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako alternatywa dla terapii medycznych. Każdy użytkownik powinien kontrolować swój stan zdrowia, a jeśli zachodzi taka konieczność skonsultować możliwość i sposób korzystania z urządzenia z lekarzem lub terapeutą. Użytkownik korzysta z urządzenia na własną odpowiedzialność. Producent nie gwarantuje, że nastąpi poprawa stanu zdrowia, ani tym bardziej całkowite wyleczenie.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Niemcy

info@casada.com
www.casada.com

Prawa autorskie. Zdjęcia i teksty są chronione prawem autorskim przez CASADA International GmbH i nie mogą być wykorzystywane bez otrzymania zgody. Copyright © 2021 CASADA International GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Notatki

NOTATKI