

Spis treści

Zawartość opakowania	1
Dane techniczne	1
Zasady bezpieczeństwa	2
Zapoznanie z inteligentnym oczyszczaczem powietrza	3
Interfejs i wyświetlacz	4
Wprowadzenie	4
Korzystanie z inteligentnego oczyszczacza powietrza	5
Informacje o filtrze	7
Obsługa i konserwacja	8
Rozwiązywanie problemów	10
Informacje na temat gwarancji	12
Obsługa klienta	12

Zawartość opakowania

- 1 x Inteligentny oczyszczacz powietrza
- 1 x Wielorazowy filtr wstępny (wstępnie zamontowany)
- 1 x Filtr True HEPA / filtr z węgla aktywnego (wstępnie zamontowany)
- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x Skrócona instrukcja obsługi
- 1 x Zasilacz AC

Dane techniczne

Model	LAP-V201S-AEUR
Zasilanie	24 V $\overline{\sim}$ 2,5 A
Moc znamionowa	50 W
Optymalna wielkość pomieszczenia	35 m² - Optymalną wielkość pomieszczenia określono, zakładając 5 wymian powietrza na godzinę (ACH, air changes per hour). 88 m² - Optymalną wielkość pomieszczenia określono, zakładając 2 wymiany powietrza na godzinę (ACH, air changes per hour). Uwaga: Urządzenie sprawdzi się także w większych pomieszczeniach, jednak oczyszczanie trwa wtedy dłużej.
CADR (CFM)	245 CFM / 416 m ³ /h
Warunki eksploatacji	Temperatura: 14°F–104°F / -10°C–40°C
	Wilgotność: ≤ 85% RH
Poziom hałas	24–54 dB
Wymiary	39,6 cm x 21,7 cm x 50,2 cm
Waga	6 kg
Zasilacz	Wejście: 100–240 V$\sim$ 50/60 Hz, 1,5 A maks. Wyjście: 24 V$\overline{\sim}$ 2,5 A
Zakres częstotliwości sieci Wi-Fi®	2412–2472 MHz E.I.R.P.: < 17 dBm
Zakres częstotliwości interfejsu Bluetooth®	2402–2480 MHz E.I.R.P.: < 8 dBm

Uwaga: Aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji inteligentnych, pobierz bezpłatną aplikację VeSync (patrz strona 5).

ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ I ZACHOWAJ JĄ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub innych obrażeń ciała, przestrzegaj wszystkich instrukcji i zasad bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj oczyszczacza powietrza **wyłącznie** zgodnie z instrukcją.
- Nigdy **nie** używaj urządzenia, gdy filtr jest w plastikowej folii. Oczyszczacz powietrza nie będzie wtedy filtrował powietrza i może się przegrzać, co może być przyczyną pożaru.
- **Nie** używaj oczyszczacza powietrza poza pomieszczeniami.
- Chroń oczyszczacz powietrza przed wodą i nie pozostawiaj go w mokrych lub wilgotnych miejscach. **Nigdy** nie stawiaj urządzenia w wodzie ani cieczy.
- Nigdy **nie** używaj urządzenia w mocno zawilgoconych pomieszczeniach.
- Trzymaj oczyszczacz powietrza z dala od źródeł ciepła.
- **Nie** używaj urządzenia w pomieszczeniach, w których panuje wysokie stężenie gazów, oparów, pyłu metalowego, produktów w aerozolu/ sprayu czy oparów z olejów przemysłowych.
- Jeśli w pomieszczeniu podawany jest tlen, urządzenie trzymaj przynajmniej 1,5 m od miejsca podawania.
- **Nie** pozwalaj dzieciom bawić się plastikowymi materiałami opakowaniowymi. Natychmiast wyrzucić plastik po rozpakowaniu filtra.
- **Nie** wkładaj żadnych przedmiotów do otworów w oczyszczaczu powietrza.
- Zawsze nadzoruj dzieci przy urządzeniu, aby nigdy **nie** wkładały palców ani przedmiotów do otworów w urządzeniu.
- **Nie** opieraj o oczyszczacz ciężkich przedmiotów ani nie kładź na nim nic ciężkiego.
- Dbaj o to, aby wewnątrz oczyszczacza powietrza było suche. Aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci, nie korzystaj z urządzenia w pomieszczeniach, w których mocno waha się temperatura.
- **Zawsze** odłączaj oczyszczacz powietrza przed serwisem (np. wymianą filtra).
- **Nie** korzystaj z czyszczenia powietrza, gdy jest uszkodzony, niesprawny lub ma uszkodzony wtyk lub przewód zasilania. **Nie** naprawiaj urządzenia samodzielnie. Skontaktuj się z **obsługą klienta** (patrz str. 12).
- **OSTRZEŻENIE:** Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, **nie** używaj tego oczyszczacza bez regulatora prędkości obrotowej zawierającego elementy półprzewodnikowe.
- Dzieci w wieku co najmniej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź niemające wiedzy i doświadczenia mogą korzystać z tego oczyszczacza powietrza, jeżeli są pod odpowiednim nadzorem lub zostały właściwie poinstruowane w zakresie jego bezpiecznego użytkowania i zdają sobie sprawę ze związanych z nim zagrożeń.
- To urządzenie nie powinno służyć dzieciom do zabawy.
- Czyszczenia ani konserwacji nie wolno powierzać dzieciom bez nadzoru.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego. Wykorzystuj je **wyłącznie** do celów prywatnych.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (CD.)

Zasilacz i przewód zasilający

- Trzymaj oczyszczacz powietrza w pobliżu gniazdka, do którego jest podłączony.
- **Nigdy** nie kładź przewodu zasilającego w pobliżu żadnego źródła ciepła.
- **Nie** przykrywaj przewodu zasilającego dywanikami, dywanami ani innymi tkaninami. **Nie** przeprowadzaj przewodu pod meblami ani urządzeniami.
- Przewód przeprowadź tak, aby nikt na niego nie nadepnął. Zadbaj o to, aby nikt nie potknął się o przewód.
- Oczyszczacz powietrza nadaje się do użytku **wyłącznie** z oryginalnym zasilaczem dostarczonym w opakowaniu.
- Jeżeli zasilacz jest uszkodzony, zleć jego wymianę firmie Arovast Corporation lub innej wykwalifikowanej osobie w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem lub pożaru. Prosimy o kontakt z **obsługą klienta** (patrz str. 12).
- Zasilacz oczyszczacza jest zgodny ze standardowymi gniaздkami amerykańskimi 120 V 60 Hz. Jeśli chcesz korzystać z produktu poza USA lub Kanadą, zweryfikuj zgodność.
- Odłączenie zasilacza spowoduje wyłączenie zdalnego sterowania oczyszczaczem powietrza i tymczasowe zakończenie połączenia z aplikacją VeSync i aplikacjami innych firm.



Ten symbol oznacza, że produktu nie można zutylizować razem z pozostałymi odpadami domowymi. Dostarcz go do odpowiedniego punktu odbioru urządzeń przeznaczonych do recyklingu. Prawidłowa utylizacja i odpowiedni recykling pomagają chronić zasoby naturalne, zdrowie ludzi i środowisko.

Aby dowiedzieć się więcej na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z władzami samorządowymi, firmą zajmującą się odbiorem odpadów lub ze sklepem, w którym został on zakupiony.

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą RoHS.

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą 2011/65/EU (i jej nowelizacjami), która dotyczy zmniejszenia ilości określonych niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

Oczyszczacz powietrza marki Levoit jest zgodny ze wszystkimi standardami dotyczącymi pól elektromagnetycznych (EMF). Jeśli korzystasz z niego prawidłowo i zgodnie ze wskazówkami podanymi w tej instrukcji obsługi, jest on bezpieczny w użyciu, na co wskazują dostępne obecnie dowody naukowe.

ZAPOZNANIE Z INTELIGENTNYM OCZYSZCZACZEM POWIETRZA

Uwaga: Patrz wewnątrz pokrywy.

- A. Wskaźnik sprawdzania filtra
- B. Wskaźniki prędkości wentylatora
- C. Przycisk wł./wył.
- D. Wskaźnik Wi-Fi®
- E. Wskaźniki minutnika
- F. Wskaźnik blokady wyświetlacza
- G. Czujnik światła
- H. Przycisk trybu automatycznego
- I. Przycisk trybu snu
- J. Przycisk prędkości wentylatora
- K. Wskaźnik jakości powietrza

- L. Przycisk minutnika
- M. Przycisk blokady wyświetlacza
- N. Przycisk trybu Pupil
- O. Pokrywa przednia
- P. Wielorazowy filtr wstępny
- Q. Filtr True HEPA / z węgla aktywnego
- R. Czujnik kurzu na podczemier AirSight™
- S. Pokrywa czujnika kurzu
- T. Wejście zasilacza
- U. Zasilacz

INTERFEJS I WYŚWIETLACZ

Uwaga: Funkcjami tymi można sterować też za pomocą aplikacji VeSync. Można w niej też obsługiwać dodatkowe funkcje dostępne tylko w aplikacji (patrz str. „Funkcje aplikacji VeSync” na stronie 7).



Przycisk trybu automatycznego

- Włącza tryb automatyczny (patrz str. 5).



Przycisk trybu snu

- Włącza tryb snu (patrz str. 5).
- Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby zresetować wskaźnik sprawdzania filtra.



Wskaźnik sprawdzania filtra

- Podświetla się na czerwono, gdy filtr wymaga sprawdzenia (patrz sekcja **Wskaźnik sprawdzania filtra**, str. 8).
- Aby zresetować wskaźnik sprawdzania filtra, naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez 3 sekundy. Wskaźnik sprawdzania filtra mignie 3 razy i wyłączy się.



Przycisk i wskaźniki prędkości wentylatora

- Naciśnij przycisk, aby przełączyć się pomiędzy prędkościami: niska (podświetlony 1 wskaźnik), średnia (2 wskaźniki), wysoka (3 wskaźniki) i turbo (4 wskaźniki).
- Jeśli ustawisz tryb automatyczny, tryb snu lub tryb Pupil (gdy wyświetlacz będzie podświetlony), dotknięcie opcji  zakończy działanie trybu.



Wskaźnik jakości powietrza

- Ogręde wskaźniki informują o jakości powietrza ustalonej dzięki czujnikowi kurzu na podczerwień: niebieski (bardzo dobra), zielony (dobra), pomarańczowy (umiarkowana), czerwony (zła).



Przycisk wł./wył.

- Włącza/wyłącza oczyszczacz powietrza.
- Naciśnij go i przytrzymaj przez 5 sekund, aby połączyć oczyszczacz powietrza z aplikacją VeSync. Więcej dowiesz się z instrukcji dostępnych w aplikacji (patrz str. 5).
- Naciśnij i przytrzymaj przez 15 sekund, aby zresetować oczyszczacz powietrza i zakończyć połączenie z siecią Wi-Fi® (patrz str. 5).



Wskaźnik Wi-Fi

- Miga podczas łączenia z aplikacją VeSync, podświetla się po połączeniu z aplikacją VeSync, a gaśnie po rozłączeniu z aplikacją VeSync. Więcej dowiesz się z instrukcji dostępnych w aplikacji VeSync (patrz str. 5).

2H 4H 8H 

Przycisk i wskaźniki minutnika

- Naciśnij, aby przełączyć pomiędzy opcjami minutnika: 2 godz., 4 godz. i 8 godz. (patrz str. 6).

Uwaga: Wskaźniki minutnika podświetlają się po wyborze odpowiedniego ustawienia minutnika.

-  podświetla się, gdy funkcja minutnika jest używana za pośrednictwem aplikacji VeSync.



Przycisk i wskaźnik blokady wyświetlacza

- Uniemożliwia zmianę bieżących ustawień (patrz str. 6). Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby odblokować wyświetlacz.

Uwaga: Blokadę wyświetlacza można także kontrolować przy użyciu aplikacji VeSync.

- Wskaźnik blokady wyświetlacza podświetli się po zablokowaniu wyświetlacza, a będzie migał po dotknięciu dowolnego innego przycisku, aby przypomnieć o włączonej blokadzie wyświetlacza.



Przycisk trybu Pupil

- Włącza tryb Pupil (patrz str. 6).



Czujnik światła

- Czujnik światła wykrywa natężenie światła w pomieszczeniu, aby oczyszczacz powietrza mógł automatycznie dostosować ustawienia (patrz sekcja **Wykrywanie światła**, str. 6).
- Wykrywanie światła możesz włączyć/wyłączyć w aplikacji VeSync (patrz str. 6).

WPROWADZENIE

1. Umieść oczyszczacz powietrza na płaskiej, stabilnej powierzchni, np. na podłodze.
2. Zdejmij pokrywę przednią, ciągnąc z obu stron. **[Rysunek 2.1]**
3. Popchnij wypusty blokujące filtr do wewnątrz, aby wyjąć filtr wstępny z oczyszczacza powietrza. **[Rysunek 2.2]**
4. Wyjmij filtr True HEPA / z węgla aktywnego z wnętrza oczyszczacza powietrza.
5. Zdejmij plastikowe opakowanie z filtra i umieść filtr oraz filtr wstępny z powrotem w oczyszczaczu powietrza. **[Rysunek 2.3]**

Uwaga: Wkładając filtr True HEPA, upewnij się, że jest skierowany na zewnątrz (bok z pofalowanym uchwytem). **[Rysunek 2.4]**

6. Załóż pokrywę przednią na oczyszczacz powietrza. Upewnij się, że wypusty na pokrywie wchodzą do otworów u dołu oczyszczacza powietrza. **[Rysunek 2.5]**
7. Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda z tyłu oczyszczacza powietrza. **[Rysunek 2.6]**
8. Na czas eksploatacji oczyszczacza powietrza pozostaw 15"/38 cm odstęp z przodu jednostki. Zadbaj o to, aby nic, np. zasłony, nie blokowało przepływu powietrza. **[Rysunek 2.7]**

Konfiguracja aplikacji VeSync

Uwaga: z uwagi na to, iż aplikacja VeSync jest stale ulepszana, wraz z upływem czasu może ulegać zmianom. W przypadku jakichkolwiek różnic prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

1. Aby pobrać aplikację VeSync, zeskanuj kod QR lub w sklepie Apple App Store® lub Google Play wyszukaj frazę „VeSync”.



Uwaga: Użytkownicy systemu Android™ muszą wybrać pozycję „Zezwól”, aby korzystać z aplikacji VeSync.

2. Otwórz aplikację VeSync. Wybierz opcję **Zaloguj** lub **Zarejestruj**.

Uwaga: Aby korzystać z usług i produktów innych firm, utwórz własne konto VeSync. Nie będą one działać w przypadku konta gościa. Dzięki kontu VeSync możesz umożliwić sterowanie inteligentnym oczyszczaczem powietrza także członkom rodziny i przyjaciołom.

3. Aby skonfigurować inteligentny oczyszczacz powietrza, postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Uwaga: Na telefonie włącz usługi lokalizacji przed połączeniem z inteligentnym oczyszczaczem powietrza. Jest to wymagane do nawiązania połączenia Bluetooth®. Usługi lokalizacji można wyłączyć po połączeniu oczyszczacza powietrza z aplikacją VeSync.

Połączenie z siecią Wi-Fi®

- Aby zakończyć połączenie z siecią Wi-Fi, naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 15 sek., aż wskaźnik Wi-Fi zgaśnie. Pozwoli to przywrócić domyślne ustawienia inteligentnego oczyszczacza powietrza i zakończyć połączenie z aplikacją VeSync.
- Aby połączyć urządzenie ponownie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji VeSync dotyczącymi dodawania urządzenia.

Łączność z asystentem Amazon Alexa i Asystentem Google™

Aplikacji VeSync można użyć do połączenia inteligentnego oczyszczacza powietrza z asystentem **Amazon Alexa** lub **Asystentem Google™**. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby skonfigurować asystenta głosowego.

Uwaga: Aby uzyskać dostęp do asystentów głosowych, utwórz konto VeSync.

KORZYSTANIE Z INTELIGENTNEGO OCZYSZCZACZA POWIETRZA

Uwaga: Aplikacja VeSync umożliwia zdalne sterowanie inteligentnym oczyszczaczem powietrza i zapewnia dostęp do dodatkowych funkcji (patrz str. 7).

1. Podłącz oczyszczacz powietrza i dotknij opcji , aby go włączyć. Wentylator zacznie pracę z niską prędkością.
2. Dotykaj opcji , aby przełączać pomiędzy prędkościami niską, średnią, wysoką i turbo.

Uwaga:

- Wskaźniki prędkości wentylatora nie są przyciskami. Jedynie informują o wybranym ustawieniu prędkości.
- Wskaźniki prędkości wentylatora podświetlają się po aktywacji odpowiedniej prędkości. 1 wskaźnik oznacza niską prędkość, 2 wskaźniki średnią, 3 wysoką, a 4 turbo.
- Prędkość turbo wentylatora (4 wskaźniki) jest najgłośniejsza, ale oczyszcza najszybciej.
- Aby oczyszczacz powietrza osiągał najlepsze wyniki lub aby usunąć problem z jakością powietrza, np. dym, uruchom tryb turbo na 15–20 minut, a dopiero później zmniejsz prędkość.
- Aby skutecznie oczyszczać powietrze, po włączeniu oczyszczacza powietrza nie otwieraj okien ani drzwi.

Tryb snu

Tryb snu jest cichy, gdyż wentylator pracuje na bardzo niskich obrotach.

1. Dotknij przycisku , aby włączyć tryb snu.
2. Po włączeniu trybu snu po 6 sekundach bezczynności wyświetlacz zgaśnie.
3. Aby opuścić tryb snu, dotknij opcji trybu automatycznego lub trybu Pupil, ewentualnie wybierz prędkość wentylatora na wyświetlaczu oczyszczacza powietrza lub w aplikacji VeSync.

Uwaga:

- Po wyłączeniu wyświetlacza dotknij dowolnego przycisku, aby ponownie włączyć wyświetlacz. Jeśli nie dotkniesz żadnego innego przycisku, wyświetlacz wyłączy się ponownie po 6 sekundach.
- włączy się mimo to i pozostanie podświetlony, jeśli trzeba sprawdzić filtr (patrz str. 8).

Tryb automatyczny

W trybie automatycznym oczyszczacz powietrza wykorzystuje AirSight™, czujnik kurzu na podczerwień, aby móc automatycznie dostosowywać prędkość wentylatora do jakości powietrza. Przykład: jeśli jakość powietrza mocno się pogorszy, prędkość wentylatora automatycznie wzrośnie.

1. Dotknij przycisku , aby włączyć tryb automatyczny.
2. Wskaźnik zostanie podświetlony po włączeniu trybu automatycznego.
3. Aby opuścić tryb automatyczny, dotknij opcji trybu snu lub trybu Pupil, ewentualnie wybierz prędkość wentylatora na wyświetlaczu oczyszczacza powietrza lub w aplikacji VeSync.

Uwaga:

- Tryb automatyczny nie wykorzystuje trybu turbo wentylatora.
- Aplikacja VeSync obsługuje także wydajny tryb automatyczny oraz cichy tryb automatyczny (patrz str. 7).

KORZYSTANIE Z INTELIGENTNEGO OCZYSZCZACZA POWIETRZA (CD.)

Tabela wskaźników jakości powietrza		
Kolor wskaźnika	Jakość powietrza	Prędkość wentylatora w trybie automatycznym
Niebieski	Bardzo dobra	Tryb snu
Zielony	Dobra	Niska
Pomarańczowy	Umiarkowana	Średnia
Czerwona	Zła	Wysoka

Wykrywanie światła

Możesz włączyć/wyłączyć wykrywanie światła w aplikacji VeSync. Po włączeniu trybu czujnik światła automatycznie dostosuje ustawienia oczyszczacza powietrza zależnie od natężenia światła w pomieszczeniu.

- Wyświetlacz wyłącza się automatycznie w ciemnych pomieszczeniach. Po ustawieniu trybu automatycznego lub trybu Pupil, oczyszczacz nie będzie używał prędkości wentylatora wysokiej ani turbo, nawet jeśli jakość powietrza jest niska, aby nie hałasować.
- Gdy pomieszczenie będzie znów oświetlone, oczyszczacz wróci do poprzednich ustawień. Wyświetlacz włączy się automatycznie, a tryb automatyczny nie będzie dłużej ograniczony.

Minutnik

Naciskając przycisk , ustawisz minutnik na 2, 4 i 8 godzin. Możesz także ustawić minutnik na 1–24 godz. w aplikacji VeSync.

- Dotykając przycisku , ustawisz czas. Minutnik uruchomi się automatycznie.

Uwaga:

- Wskaźniki nie są przyciskami. Nie ustawisz nimi czasu.
 - Po aktywacji wskaźniki minutnika zmieniają kolor na niebieski.
 - Po ustawieniu minutnika w aplikacji VeSync zamiast tego podświetlony zostanie wskaźnik . Gdy minutnik zakończy odliczanie, oczyszczacz wyłączy się.
- Aby anulować minutnik, dotknij opcji , aż wyłączy się wskaźniki minutnika. Możesz także wyłączyć minutnik w aplikacji VeSync.

Uwaga:

- Po włączeniu minutnika możesz w dowolnej chwili zmienić prędkość wentylatora.
- Minutnik zostanie zresetowany po zmianie czasu.

Tryb Pupil

Tryb Pupil skutecznie filtruje alergenów z powietrza, a jednocześnie oszczędza energię.

- Dotknij przycisku , aby włączyć tryb Pupil.
-  — wskaźnik zostanie podświetlony po włączeniu trybu Pupil.

- Oczyszczacz powietrza będzie działał przez 15 minut z wysoką prędkością (3 wskaźniki), a następnie 60 minut z prędkością średnią (2 wskaźniki), po czym będzie przełączał się pomiędzy dwoma prędkościami.
- Tryb Pupil pozostanie włączony do wyboru innego trybu lub ustawienia prędkości wentylatora.
- Aby opuścić tryb Pupil, dotknij opcji trybu automatycznego lub trybu snu, ewentualnie wybierz prędkość wentylatora na wyświetlaczu oczyszczacza powietrza lub w aplikacji VeSync.

Uwaga:

- Jeśli czujnik światła wykryje, że w pomieszczeniu jest ciemno, wyświetlacz zgasi się, a tryb Pupil będzie działał z maksymalnie średnią prędkością wentylatora (2 wskaźniki), aby mniej hałasować.
- Gdy czujnik światła wykryje światło w pomieszczeniu, ograniczenia trybu Pupil zostaną zdjęte, a oczyszczacz będzie pracował ze średnią prędkością wentylatora (2 wskaźniki) przez 30 minut, a następnie z wysoką prędkością (3 wskaźniki) przez 15 minut.
- Następnie zostanie uruchomiony program trybu Pupil (15 minut pracy z wysoką prędkością, później 60 minut pracy ze średnią prędkością).

Blokada wyświetlacza

Po włączeniu wyświetlacza możesz zablokować wyświetlacz, aby uniemożliwić przypadkową zmianę ustawień. Przyciski nie będą reagowały na dotyk.

- Naciśnij przycisk , i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby zablokować wyświetlacz. Wskaźnik blokady wyświetlacza zostanie podświetlony nad przyciskiem .

Uwaga: Po wyłączeniu wyświetlacza wskaźnik blokady wyświetlacza mignie 3 razy, aby przypomnieć o blokadzie wyświetlacza, a następnie zgasi się.

- Wskaźnik blokady wyświetlacza będzie migać po dotknięciu innego przycisku, aby przypomnieć o włączonej blokadzie wyświetlacza.
- Naciśnij jeszcze raz przycisk , i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby zablokować wyświetlacz. Wskaźnik blokady wyświetlacza wyłączy się.

Tryb czuwania

Połączony do prądu oczyszczacz powietrza po wyłączeniu działa w trybie czuwania.

Uwaga:

- W trybie czuwania czujnik kurzu na podczerwień nadal wykrywa jakość powietrza w pomieszczeniu i wysła powiadomienia do aplikacji VeSync.
- Blokadę wyświetlacza (dostępną w aplikacji VeSync) można ustawić, gdy oczyszczacz powietrza działa w trybie czuwania, aby nie dało się włączyć urządzenia.

KORZYSTANIE Z INTELIGENTNEGO OCZYSZCZACZA POWIETRZA (CD.)

Funkcja pamięci

Po wyłączeniu i odłączeniu od prądu oczyszczacza powietrza urządzenie zapamięta ostatnią używaną prędkość wentylatora, tryb snu, tryb automatyczny, tryb Pupil, a także ustawienia wyświetlacza i wykrywania światła wybrane w aplikacji.

Uwaga: Oczyszczacz powietrza nie zapamiętuje minutników.

Funkcje aplikacji VeSync

Aplikacja VeSync zapewnia dostęp do dodatkowych funkcji inteligentnego oczyszczacza powietrza, w tym tych wymienionych poniżej. Kolejne wersje aplikacji mogą mieć szerszą paletę funkcji.

Pilot

- Możesz zmienić dowolne ustawienia oczyszczacza powietrza w aplikacji nawet wtedy, gdy działa blokada wyświetlacza.

Informacje o jakości powietrza

- W aplikacji znajdziesz informacje o jakości powietrza zapewniane w czasie rzeczywistym.
- Możesz także sprawdzić historię jakości z 4 ostatnich tygodni.

Tryb automatyczny

- Dostęp do dodatkowych trybów automatycznych: cichego trybu automatycznego oraz wydajnego trybu automatycznego.
 - Cichy tryb automatyczny wykorzystuje średnią prędkość wentylatora (2 wskaźniki). Nie używa prędkości wysokiej ani turbo, nawet wtedy, gdy jakość powietrza jest niska, aby nie hałasować.
 - Wydajny tryb automatyczny pozwala wybrać wielkość pomieszczenia do oczyszczenia. Oczyszczacz powietrza będzie oczyszczał powietrze przez ustalony czas z prędkością wentylatora turbo. Czas pracy zależy od 1 ACH, czyli pełnego jednego cyklu oczyszczania całego powietrza w pomieszczeniu, bez względu na jego jakość, oraz wielkości pomieszczenia. Później tryb dostosuj prędkość wentylatora do faktycznej jakości powietrza w pomieszczeniu.

Uwaga: Wydajny tryb automatyczny przydaje się do usuwania brzydkich zapachów. Czujnik kurzu oczyszczacza powietrza nie wykrywa zapachów, a wyłącznie cząstki. Podczas pracy w wydajnym trybie automatycznym oczyszczacz nie wykorzystuje czujnika kurzu, a rozmiar pomieszczenia.

Wyłączenie wyświetlacza

- Funkcja wyłącza podświetlenie wyświetlacza oczyszczacza powietrza, w tym podświetlenie przycisków i wskaźników (z wyłączeniem wskaźnika sprawdzania filtra).

Uwaga: Gdy konieczne będzie sprawdzenie filtra, wskaźnik sprawdzania filtra zostanie podświetlony i pozostanie widoczny (patrz str. 8).

Harmonogramy

- Twórz i personalizuj harmonogramy pracy oczyszczacza powietrza, aby pasowały do Twojego planu dnia.

Funkcja minutnika

- Możesz ustawić minutnik 1–24 godz.,
- a także bez trudu sprawdzić pozostały do odliczenia czas.

Informacje o wymianie filtra

- Możesz monitorować czas pozostały do wymiany filtra, sprawdzając w aplikacji wyrażoną w procentach sprawność filtra,
- a także zamawiać nowe filtry.

INFORMACJE O FILTRZE

Oczyszczacz powietrza filtruje powietrze 3-stopniowym systemem.

Uwaga: Patrz [Rysunek 2.8].

A. Wielorazowy filtr wstępny

- Przechwytuje duże cząstki, w tym kurz, kłaczki, włókna, włosy i sierść.
- Chroni filtr i tym samym wydłuża okres jego sprawności.
- Możesz go wyjąć z urządzenia i umyć, aby zwiększyć skuteczność filtracji (patrz sekcja **Czyszczenie filtra wstępnego**, str. 8).

B. Filtr True HEPA H13

- Przechwytuje przynajmniej 99,97% cząstek zawieszonych 0,3 mikrona.
- Filtruje małe cząstki, w tym kurz, dym i alergen, takie jak pyłki czy łupież zwierzęcy.

C. Wysokowydajny filtr z węgla aktywnego

- Pochłania dym, zapachy i opary.
- Filtruje związki, takie jak formaldehyd, benzen, amoniak, siarkowodor i lotne związki organiczne (LZO).

Współczynnik zapewniania czystego powietrza

Ten oczyszczacz powietrza oczyszcza 245 stop sześciennych lub 416 m³/h na minutę (CFM).

Współczynnik zapewniania czystego powietrza (CADR, Clean Air Delivery Rate) informuje o wydajności oczyszczacza powietrza, tj. o czystym powietrzu generowanym przez minutę pracy oczyszczacza. Wartość dotyczy usuwania kurzu, pyłków i dymu, czyli 3 zanieczyszczeń najczęściej występujących w pomieszczeniach. Im wyższy współczynnik CADR, tym więcej cząstek usunie oczyszczacz powietrza i tym większy obszar może oczyszczać. Klasa oczyszczacza zależy od wydajności przy najwyższej prędkości wentylatora.

INFORMACJE O FILTRZE (CD.)

Wymiana powietrza na godzinę

Wymiana powietrza na godzinę informuje o tym, ile razy oczyszczacz powietrza oczyszcza (lub też „wymienia”) całe powietrze w pomieszczeniu przez 1 godzinę. Wymianę powietrza na godzinę (ACH, Air Change Per Hour) oblicza się, zakładając wysokość sufitu 2,4 m. W mniejszych pomieszczeniach wymiana powietrza trwa krócej. W zamkniętym pomieszczeniu o powierzchni 35 m² oczyszczacz powietrza wymienia powietrze 5 razy na godzinę po ustawieniu maksymalnej prędkości. To znaczy, że ma współczynnik ACH 5. Oczyszczacz powietrza poradzi sobie także z większymi pomieszczeniami, jednak oczyszczanie powietrza będzie trwało dłużej, przez co spadnie współczynnik wymian powietrza na godzinę. Przykład zakres efektywny oczyszczacza powietrza 2 ACH wynosi 88 m², czyli oczyszcza powietrze w pomieszczeniu 2 razy na godzinę.

Uwaga: Aby skuteczniejsz oczyszczać powietrze, po włączeniu oczyszczacza powietrza nie otwieraj okien ani drzwi.

Wilgoć

Wilgoć może uszkodzić filtr. Nie używaj oczyszczacza powietrza, gdy w pomieszczeniu wilgotność przekracza 85% RH. Eksploatacja oczyszczacza powietrza w wilgotnych pomieszczeniach może być przyczyną powstawania pleśni na filtrze.

Uwaga: Przez wodę i wilgoć powstaje pleśń. Aby rozwiązać problem pleśni, usuń źródło wilgoci i pleśń.

Olejki eteryczne

Nigdy **nie** dodawaj olejków eterycznych do oczyszczacza powietrza ani filtra. Olejek może uszkodzić filtr, przez co z oczyszczacza będzie wydostawać się nieprzyjemna woń. **Nie** używaj dyfuzorów w pobliżu oczyszczacza powietrza.

OBSŁUGA I KONSERWACJA

Czyszczenie inteligentnego oczyszczacza powietrza

- Odcłąć urządzenie przed czyszczeniem.
- Przetrzyj wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie oczyszczacza powietrza miękką suchą szmatką. W razie konieczności wytrzyj obudowę wilgotną szmatką, a następnie natychmiast osusz.
- Odkurzaj wnętrze oczyszczacza powietrza.
- Nigdy **nie** używaj do czyszczenia ściernych ani łatwopalnych środków czyszczących.

Wskaźnik sprawdzania filtra

 zostanie podświetlony, aby przypomnieć o sprawdzeniu filtra. Wskaźnik podświetla się co około 12 miesięcy, zależnie od tego, jak często używasz oczyszczacza powietrza. Możliwe, że jeszcze nie ma potrzeby wymiany filtra, jednak sprawdź go, gdy podświetlony zostanie wskaźnik . Po konfiguracji oczyszczacza powietrza z aplikacją VeSync pozostają trwałość filtra znajdziesz także w aplikacji. Dodatkowo, gdy trzeba będzie sprawdzić filtr, aplikacja VeSync prześle Ci powiadomienie.

Uwaga: Aplikacja VeSync wykorzystuje opracowany przez naukowców algorytm określający pozostały okres eksploatacji filtra na podstawie jakości powietrza, intensywności eksploatacji oraz innych czynników. Trwałość filtra wyrażoną w procentach ustalono z założeniem 12 godzin eksploatacji dziennie.

Resetowanie wskaźnika sprawdzania filtra

Zresetuj wskaźnik sprawdzania filtra, gdy:

- A. podświetlony zostanie wskaźnik . To wskaźnik sprawdzania filtra.
 - Wymień filtr (patrz str. 9).
 - Włącz oczyszczacz powietrza.
 - Aby zresetować wskaźnik sprawdzania filtra, naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez 3 sekundy.
 - Wskaźnik sprawdzania filtra migśnie, a po udanym resetie wyłączy. W sekcji okresu eksploatacji filtra w aplikacji wyświetlona zostanie wartość 100%.
- B. Filtr został wymieniony przed podświetleniem wskaźnika .
 - Włącz oczyszczacz powietrza po wymianie filtra.
 - Aby zresetować wskaźnik sprawdzania filtra, naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez 3 sekundy.
 - Wskaźnik sprawdzania filtra migśnie, a po udanym resetie wyłączy. W sekcji okresu eksploatacji filtra w aplikacji wyświetlona zostanie wartość 100%.

Czyszczenie filtra wstępnego

Czyść wielorazowy filtr wstępny co 2–4 tygodnie, aby zwiększyć wydajność i wydłużyć okres eksploatacji filtra. W aplikacji VeSync możesz ustawić przypomnienie o czyszczeniu filtra co 2, 3 lub 4 tygodnie. Wyczyść filtr wstępny z włosów, kurzu i większych cząstek miękką szmatką lub węžem odkurzacza. Ewentualnie możesz wymyć filtr wstępny z brudu i kurzu wodą i delikatnym środkiem czyszczącym.

Uwaga: Nie skrob, nie drap ani nie szoruj zbyt mocno filtra wstępnego. **Nie** używaj do czyszczenia szorstkich materiałów.

Aby wymyć filtr wstępny:

1. Wyłącz oczyszczacz powietrza.
2. Otwórz pokrywę przednią.
3. Popchnij wypusty blokujące filtr do wewnątrz, aby wyjąć filtr wstępny.
4. Odkurz powierzchnię filtra wstępnego. [Rysunek 2.9]
5. Przeplucz filtr wstępny pod kranem.
6. Umyj filtr wstępny delikatnym środkiem czyszczącym i miękką szmatką. [Rysunek 2.10]
7. Poczekaj, aż filtr wstępny wyschnie. Po całkowitym wysuszeniu włóż filtr wstępny ponownie do oczyszczacza powietrza. [Rysunek 2.11]

OBSŁUGA I KONSERWACJA (CD.)

Kiedy wymienić filtr?

Filtr True HEPA / z węgla aktywnego wymieniasz co 12 miesięcy. Faktyczny okres wymiany filtra zależy od intensywności eksploatacji oczyszczacza powietrza. Korzystanie z oczyszczacza powietrza w środowisku o wysokiej wilgotności względnej może skutkować szybszym zużyciem się filtra, czego nie musi sygnalizować wskaźnik sprawdzania filtra.

Wymiana filtra może być konieczna, gdy zauważysz, że:

- oczyszczacz powietrza gorzej radzi sobie z niektórymi zapachami,
- oczyszczacz generuje więcej hałasu,
- przepływ powietrza u góry oczyszczacza spadł,
- z urządzenia dochodzą nietypowe zapachy,
- filtr HEPA jest wyraźnie zakurzony, ewentualnie po wyjęciu filtra wstępnego widać, że zmienił kolor.

Uwaga:

- Aby zapewnić optymalną wydajność oczyszczacza powietrza, używaj **wyłącznie** oficjalnych filtrów firmy Levoit. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z **obsługą klienta** (patrz str. 12).
- Pamiętaj, aby po wymianie filtra zresetować wskaźnik wymiany filtra (patrz str. 8).

Wymiana filtra

1. Odłącz oczyszczacz powietrza, a następnie pociągnij pokrywę przednią, aby ją zdjąć (patrz sekcja **Wprowadzenie**, str. 4).
2. Popchnij wypusty blokujące filtr do wewnątrz, aby wyjąć filtr wstępny.
3. Wyjmij stary filtr z oczyszczacza powietrza.
4. Usuń pozostały kurz i resztkę włosów z wnętrza oczyszczacza powietrza wężem odkurzacza.

Uwaga: Nie czyść oczyszczacza powietrza wodą ani innymi cieczami.

5. Wyjmij nowy filtr z plastikowego opakowania, a następnie włóż filtr i filtr wstępny do oczyszczacza powietrza (patrz strona **Wprowadzenie**, str. 4).
6. Załóż pokrywę przednią.
7. Podłącz i prądu, po czym włącz oczyszczacz powietrza. Zresetuj wskaźnik sprawdzania filtra (patrz str. 8).

Czyszczenie czujnika kurzu

Czyść obiektyw czujnika kurzu na podczerwień AirSight™ co 2 miesiące, aby był stale wydajny. Jeśli wskaźnik czujnika jakości powietrza jest czerwony (co oznacza złą jakość powietrza) częściej niż zwykle, możliwe, że trzeba go wyczyścić.

Uwaga: Częstotliwość czyszczenia czujnika zależy od jakości powietrza w Twoim otoczeniu. Jeśli czujnik kurzu jest często wystawiony na kurz, łupież zwierzęcy, dym i inne cząsteczki, czyść go częściej niż zwykle.

1. Odłącz oczyszczacz powietrza od prądu.
2. Otwórz pokrywę czujnika kurzu. **[Rysunek 2.12]**
3. Wyczyść obiektyw czujnika kurzu bawełnianym wacikiem zwilżonym wodą. **[Rysunek 3.1]**
4. Wytrzyj obiektyw suchym bawełnianym wacikiem.
5. Załóż pokrywę czujnika kurzu.

Uwaga: Nie zdejmuj gąbki z czujnika kurzu, chyba że poprosi Cię o to pracownik obsługi klienta. **[Rysunek 3.2]**

Przechowywanie

Jeśli nie będziesz korzystać z oczyszczacza przez jakiś czas, owiń oczyszczacz i filtr plastikiem, a następnie schowaj w suchym miejscu, aby nie doszło do uszkodzenia spowodowanego kontaktem z wilgocią.

Filtr	Kiedy czyścić	Jak czyścić	Kiedy wymienić
Wielorazowy filtr wstępny	Co 2–4 tygodnie	Używaj miękkiej szmatki lub węża odkurzacza	Nie wymaga wymiany
		Myj wodą i delikatnym środkiem czyszczącym	
Filtr True HEPA / z węgla aktywnego	Nie czyść		12 mies.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe rozwiązanie
Oczyszczacz powietrza nie włącza się lub nie reaguje na naciskanie przycisków.	Podłącz oczyszczacz powietrza.
	Możliwe, że przewód zasilający został uszkodzony. Jeśli tak, przestań korzystać z oczyszczacza i skontaktuj się z obsługą klienta (patrz str. 12).
	Podłącz oczyszczacz powietrza do innego gniazdka elektrycznego.
	Możliwe, że oczyszczacz powietrza uległ awarii. Skontaktuj się z obsługą klienta (patrz str. 12).
Przepływ powietrza jest znacznie ograniczony.	Upewnij się, że filtr został wyjęty z opakowania i prawidłowo zamontowany (patrz str. 4).
	Dotknij opcji  , aby zwiększyć prędkość wentylatora.
	Pozostaw odstęp 38 cm z przodu oczyszczacza powietrza.
	Filtr wstępny może być zatkany dużymi cząstkami, takimi jak włosy czy kłaczki, blokującymi przepływ powietrza. Wyczyść filtr wstępny (patrz str. 8).
	Wymień filtr (patrz str. 9).
Oczyszczacz powietrza wydaje nietypowe odgłosy po włączeniu wentylatora.	Upewnij się, że filtr został prawidłowo zamontowany i wyjęty z opakowania (patrz str. 4).
	Upewnij się, że oczyszczacz powietrza działa na twardej, płaskiej i poziomej powierzchni.
	Wymień filtr (patrz str. 9).
	Możliwe, że oczyszczacz powietrza został uszkodzony lub do jego wnętrza dostał się jakiś przedmiot. Przestań używać oczyszczacza powietrza i skontaktuj się z obsługą klienta (patrz str. 12). Nie próbuj samodzielnie naprawiać oczyszczacza powietrza.
Powietrze jest niskiej jakości pomimo pracy oczyszczacza.	Dotknij opcji  , aby zwiększyć prędkość wentylatora.
	Upewnij się, że oczyszczacz nie jest zasłonięty z przodu, z boku lub z góry. Sprawdź też drożność wlotu i wylotu.
	Upewnij się, że filtr został wyjęty z opakowania i prawidłowo zamontowany (patrz str. 4).
	Na czas korzystania z oczyszczacza zamknij drzwi i okna.
	Jeśli pomieszczenie ma powierzchnię większą niż 35 m ² , oczyszczanie będzie trwało dłużej.
	Wymień filtr (patrz str. 9).
Z oczyszczacza dochodzi dziwny zapach.	Wyczyść lub wymień filtr, zależnie od sytuacji.
	Skontaktuj się z obsługą klienta (patrz str. 12).
Wskaźnik jakości powietrza jest stale niebieski, nawet wtedy, gdy jakość powietrza spada.	Upewnij się, że oczyszczacz nie jest używany w obszarze o wysokiej wilgotności lub przy dyfuzorze olejków eterycznych.
	Wyczyść obiektyw czujnika kurzu (patrz str. 9).
	Czujnik kurzu wykrywa cząstki zawieszone, ale nie wykrywa gazów. Możliwe, że powietrze jest zanieczyszczone gazami.
Wskaźnik jakości powietrza jest stale czerwony.	Wyczyść obiektyw czujnika kurzu (patrz str. 9).
	Jeśli korzystasz z nawilzacza ultradźwiękowego w pobliżu oczyszczacza powietrza, mgła może wpłynąć na dokładność czujnika kurzu. Czujnik kurzu wykryje duże cząstki mgły, a wskaźnik jakości powietrza może zmienić kolor na czerwony. Nie używaj nawilzacza ultradźwiękowego w pobliżu oczyszczacza lub nie używaj trybu automatycznego.
Oczyszczacz powietrza wyłącza się bez przyczyny.	Doszło do awarii oczyszczacza. Przestań używać oczyszczacza powietrza i skontaktuj się z obsługą klienta (patrz str. 12).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (CD.)

Problem	Możliwe rozwiązanie
Wskaźnik  jest nadal włączony po wymianie filtra.	Zresetuj wskaźnik sprawdzania filtra (patrz str. 8).
Wskaźnik  nie włączył się po upływie 12 mies.	Wskaźnik  przypomina o sprawdzeniu filtra i podświetla się zależnie od tego, jak intensywnie eksploatujesz oczyszczacz, a także od innych czynników (patrz str. 8). Jeśli rzadko korzystasz z oczyszczacza powietrza, wskaźnik  zostanie podświetlony później.
Wskaźnik  został podświetlony przed upływem 12 mies.	Wskaźnik  przypomina o sprawdzeniu filtra i podświetla się zależnie od tego, jak intensywnie eksploatujesz oczyszczacz, a także od innych czynników (patrz str. 8). Jeśli często korzystasz z oczyszczacza, wskaźnik  zostanie podświetlony wcześniej.

Jeśli problemu, który wystąpił, nie ma na tej liście, skontaktuj się z **obsługą klienta** (patrz str. 12).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z APLIKACJĄ VESYNC

Mój inteligentny oczyszczacz powietrza nie łączy się z aplikacją VeSync.

- Upewnij się, że na telefonie jest włączona funkcja Bluetooth® i telefon nie jest aktualnie połączony z innym urządzeniem Bluetooth.
- W trakcie procesu konfiguracji urządzenie musi być połączone z zabezpieczoną siecią Wi-Fi® działającą w paśmie 2,4 GHz. Upewnij się, że sieć działa prawidłowo.
- Upewnij się, że hasło do sieci Wi-Fi jest prawidłowe.
 - Możliwe, że przed hasłem lub po nim jest dodatkowa spacja.
 - Sprawdź hasło, łącząc z routerem inne urządzenie elektroniczne.
 - Jeśli wprowadzasz SSID i hasło ręcznie, upewnij się, że w obu frazach nie ma błędów.
- Ustaw oczyszczacz powietrza bliżej routera. Zbliż telefon jak najbliżej oczyszczacza powietrza.
- Ustaw router wyżej i z dala od przeszkód.
- Upewnij się, że oczyszczacz i router są daleko od innych urządzeń (w tym kuchenek mikrofalowych, lodówek, sprzętu elektronicznego itp.), aby uniknąć zakłóceń.
- Jeśli korzystasz z sieci VPN, wyłącz ją na czas konfiguracji oczyszczacza powietrza.
- Wyłącz funkcję uwierzytelniania w portalu sieci Wi-Fi. Jeśli funkcja uwierzytelniania w portalu jest włączona, oczyszczacz powietrza nie będzie w stanie uzyskać dostępu do sieci Wi-Fi i konfiguracja się nie uda.

Uwaga: Uwierzytelnianie w portalu wiąże się z koniecznością logowania do sieci Wi-Fi przez stronę sieci Web w celu uzyskania dostępu do Internetu.

Mój oczyszczacz powietrza nie łączy się z siecią.

- Upewnij się, że oczyszczacz powietrza jest podłączony do prądu i włączony, a następnie odśwież menu aplikacji VeSync, przeciągając palcem w dół ekranu.
- Upewnij się, że router jest połączony z Internetem i połączenie sieciowe telefonu działa prawidłowo.
- Usuń oczyszczacz powietrza bez dostępu do Internetu z aplikacji VeSync. Przeciągnij palcem w lewo (iOS®) albo naciśnij i przytrzymaj (Android), a następnie dotknij opcji **Usuń**. Skonfiguruj jeszcze raz oczyszczacz powietrza w aplikacji VeSync.

Uwaga: Awaria zasilania, usterka połączenia internetowego lub zmiana routera Wi-Fi może spowodować przejście oczyszczacza powietrza do trybu offline.

Jeśli problemu, który wystąpił, nie ma na tej liście, skontaktuj się z **obsługą klienta** (patrz str. 12).

INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH

App Store® to znak towarowy firmy Apple Inc.

Google, Android i Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC.

Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance®.

iOS to zastrzeżony znak towarowy firmy Cisco Systems, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i wybranych innych krajach.

Znak słowny Bluetooth® i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i są używane przez firmę Arovast Corporation na podstawie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością odpowiednich właścicieli.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Firma Arovast Corporation niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE, brytyjskiego rozporządzenia w sprawie sprzętu radiowego z 2017 r. oraz wszystkich innych obowiązujących dyrektyw.

Pełną wersję deklaracji zgodności znaleźć można na stronie internetowej: <https://levoit.com/euro/compliance>

INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI

Produkt	Inteligentny oczyszczacz powietrza z filtrem True HEPA Vital 200S Pro
Model	LAP-201S-AEUR
<i>Aby ułatwić późniejszy kontakt z działem obsługi, zaleca się zapisanie poniżej numeru zamówienia i daty zakupu.</i>	
Nr zamówienia	
Data zakupu	

Warunki i zasady

Firma Arovast Corporation gwarantuje, że wszystkie jej produkty mają najwyższą jakość pod względem materiałów, wykonania i działania przez 2 lata, liczone od daty zakupu aż do końca okresu gwarancyjnego.

Ta gwarancja nie ogranicza praw posiadanych zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów. Jeżeli miejscowe przepisy dotyczące ochrony konsumentów wymagają od producenta udzielenia dłuższej gwarancji, zostanie ona wydłużona do najkrótszego okresu wymaganego przez te przepisy.

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące nowo nabytego produktu, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta.

OBSŁUGA KLIENTA

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące nowo nabytego produktu, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta.

Arovast Corporation

1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

E-mail: support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.es@levoit.com
support.it@levoit.com
support.eu@levoit.com

* Przed skontaktowaniem się z obsługą klienta przygotuj fakturę i identyfikator zamówienia.