

Termos przeznaczony do ciepłych lub zimnych napojów niegazowanych. Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj termos ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń.

Konserwacja i czyszczenie: termos zaleca się myć ręcznie. Nie używaj termosu w kuchence mikrofalowej ani w zamrażarce.

Użytkowanie: odkręć pokrywę, obracając ją przeciwnie do ruchów wskazówek zegara, a następnie wlej napój. Zakręć pokrywę, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Pokrywa posiada klasyczny ustnik. By użyć ustnika należy wcisnąć przycisk odbezpieczający. Po użyciu zamknij ją.