

KARTA PRODUKTU

NOŻYCE AKUMULATOROWE DO TRAWY I ŻYWOPŁOTU 21V + 2x AKUMULATOR + WALIZKA

Opis produktu

Kompaktowe, ale potężne. Te **elektryczne nożyce akumulatorowe** to niezastąpione narzędzie w każdym ogrodzie – umożliwiają precyzyjne cięcie trawy, modelowanie krzewów i szybkie ogarnięcie żywopłotu bez kabli i ograniczeń.

Wymienne ostrza, obrotowa głowica 45° i moc 500 W sprawiają, że z łatwością dotrzesz do każdego zakamarka. W zestawie wszystko, czego potrzebujesz – **ostrza, 2 akumulatory, ładowarka.**

- ✓ **Bez kabli = pełna mobilność** – akumulator 21V 2000 mAh
 - ✓ **2 w 1** – ostrze do trawy i ostrze do żywopłotu
 - ✓ **Potężna moc 500 W** – 1500 ruchów/min dla efektywnej pracy
 - ✓ **Obrotowa głowica 45°** – wygodny dostęp pod każdym kątem
 - ✓ **Bezpieczne i ergonomiczne** – lekka konstrukcja, osłony, rękawice
-

Cechy produktu

- **Szybka wymiana ostrzy** – jeden klik i zmieniasz narzędzie
 - **Akumulatorowa swoboda** – pracujesz tam, gdzie chcesz
 - **Mocny silnik** – radzi sobie z gęstą roślinnością
 - **Precyzyjne cięcie** – idealne krawędzie trawnika i równe linie żywopłotu
 - **Uniwersalne zastosowanie:**
 - Podcinanie trawy przy murkach i rabatach
 - Modelowanie krzewów i żywopłotu
 - Prace ogrodowe po zimie, przed sezonem letnim
-

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Szerokość cięcia:** 130 mm (trawa) / 220 mm (żywopłot)

- **Ilość ruchów tnących:** 1500/min
 - **Napięcie:** DC 18–21V
 - **Moc silnika:** 500 W
 - **Akumulator:** 2x 21V, 2000 mAh (Li-ion)
 - **Wymiary urządzenia (bez ostrza):** 295 x 80 x 130 mm
 - **Kolor:** niebiesko-czarny
 - **Waga z opakowaniem:** 1850 g
-

ZESTAW ZAWIERA

- 1x Nożyce akumulatorowe
 - 1x Ostrze do trawy
 - 1x Ostrze do żywopłotu
 - 2x Akumulator 21V / 2000 mAh
 - 1x Ładowarka
 - 1x Oryginalne pudełko
-

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Przygotowanie do pracy

- Naładuj oba akumulatory
- Wybierz odpowiednie ostrze (trawa/żywopłot) i zamontuj je
- Włącz urządzenie, sprawdź działanie przed cięciem

2. Użytkowanie

- Trzymaj urządzenie oburącz, zachowując ostrożność
- Wykonuj cięcia płynnie i bez szarpania
- Głowica obraca się o 45°, co ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach

3. Konserwacja i przechowywanie

- Po zakończeniu pracy oczyść ostrza z resztek roślin

- Odłącz akumulatory i przechowuj je w suchym miejscu
- Przechowuj urządzenie w opakowaniu z dala od wilgoci

4. Środki ostrożności

- Nie używaj podczas deszczu ani na mokrej roślinności
 - Zawsze zakładaj osłony i rękawice ochronne
 - Trzymaj urządzenie z dala od dzieci i osób postronnych
-