

INSTRUKCJA OBSŁUGI

****Przeczytaj instrukcję zanim zaczniesz korzystać z produktu****



Działanie połączenia klawiatury:

1. Włącz zasilanie, a zielony wskaźnik zaświeci się na jedną sekundę (jeśli wskaźnik zaświeci się na czerwono, należy naładować urządzenie ~~w odpowiednim czasie~~).
Naciśnij przycisk "Fn+C" przez 2 sekundy, wskaźnik sieci bezprzewodowej zacznie migotać.do stanu parowania, ~~a efektywny czas wynosi około 120 sekund~~.
Otwórz funkcję wyszukiwania bezprzewodowego urządzenia ~~zewnętrznego~~, kliknij "Klawiatura bezprzewodowa".
Po pomyślnym sparowaniu lampki kontrolne zgasną i będzie można korzystać z klawiatury.
2. Jeśli w ciągu 10 minut nie zostanie wykonana żadna operacja, klawiatura przejdzie w stan uśpienia i będzie czekać 2~3 sekundy na wybudzenie dowolnym przyciskiem.

Odłącz połączenie klawiatury:

- * Jeśli chcesz przerwać połączenie między klawiaturą a urządzeniem, wyczyść informacje o parowaniu w urządzeniu lub bezpośrednio wyłącz zasilanie klawiatury.


~~Wskaźnik energii elektrycznej:~~ Wskaźnik naładowania

- * Jeśli wskaźnik zasilania świeci się powoli na czerwono, oznacza to, że poziom naładowania jest niski. Gdy wskaźnik świeci na zielono, zasilanie jest pełne

~~Należy odłączyć zasilanie, aby zapewnić bezpieczeństwo.~~ Po naładowaniu odłącz zasilacz.

Skrót klawisza funkcyjnego: Należy pamiętać, że klawisz funkcyjny działa tylko w odpowiednim interfejsie operacyjnym; Jeśli klawisz funkcyjny jest niebieski, należy nacisnąć kombinację klawiszy Fn, aby go użyć; Z powodu urządzenia zewnętrznego lub aktualizacji systemu, mogą wystąpić pewne niespójności między poszczególnymi klawiszami funkcyjnymi i instrukcjami. ~~W takim przypadku należy odnieść się do rzeczywistego obiektu.~~

Instrukcje znajdują się na ikonie przycisku funkcyjnego:



Specjalne instrukcje dotyczące kluczy

1. + Włączanie/wyłączanie lub regulacja podświetlenia.

Metoda obsługi: Jednokrotne naciśnięcie włącza podświetlenie; ponowne naciśnięcie zwiększa jasność; trzecie naciśnięcie maksymalizuje jasność; czwarte naciśnięcie wyłącza podświetlenie (**tylko wersja z podświetleniem**).
2. + Naciśnij te dwa przyciski, aby przełączyć tęcze podświetlenie i biały kolor (**tylko wersja z podświetleniem**)
3. innowacyjna inteligentna funkcja wprowadzania głosowego:
Kliknij stan wprowadzania w obszarze tekstowym WeChat lub memo, stale klikaj , aby wejść w stan głosowy, możesz zamienić głos na tekst w czasie rzeczywistym. (**Tylko IOS**)
- 4.Klawisze skrótów znaków częściowych:
Wybierz wszystko: + Kopia: + Wklej: + Ścinanie: +
5. Przełączanie wielkich lub małych liter: podłącz iPada, otwórz ustawienia iPada→uniwersalna→fizyczna klawiatura→wyłącz za pomocą klawisza Caps Lock, aby przełączać języki.
- 6.Fn+PgUP=strona główna Fn+PgDn=zakończ

Podstawowe parametry:

(część parametrów to czynniki obiektywne, które mogą się różnić).

Working Votago:	3.0V~4.2V	Prąd roboczy:	≤ 3.0mA
Czas pracy:	≥80 godzin	Alarm niskiego napięcia:	3.0~3.3V
Prąd uśpienia	≤0.3mA	Czas czuwania baterii:	≥ 100 Dni
Pojemność baterii:	500mAh	Naciśnięcia klawiszy:	50g~70g
Żywotność klawiatury:	300 milionów razy	Wejście ładowania:	5V --- 1A
Odległość połączenia	≤10m	Czas ładowania:	2~3 Godziny
Prąd ładowania	≤200mA	Czas czuwania:	2~3 Sekundy
Port ładowania	Micro USB (lub Type-C)	Temperatura pracy:	14°F -131°F
Pasujące hasło:	Nie		

Konserwacja i ostrzeżenia:


- * Nie ścisnąć, nie skręcać, ~~nie kłapać w klawiaturę~~, nie uderzać.
- * ~~Nie skanuj mikrofalówki~~ i trzymaj się z dala od pola magnetycznego.
- * Z dala od cieczy i w suchym otoczeniu.
- * Klawiaturę należy czyścić miękką szmatką, nie wyłączać zasilania na długi czas.
- * Inna rutynowa konserwacja produktów elektronicznych.

Wspólne połączenie Rozwiązywanie problemów:



- * Upewnij się, że zasilanie jest włączone i bateria jest wystarczająca.
- * Upewnij się, że klawiatura znajduje się w zasięgu roboczym.
- * Upewnij się, że funkcja Wireless powiązana z urządzeniem została otwarta.
- * Upewnij się, że klawiatura i urządzenie zostały sparowane.
- * Wyczyść zapis parowania urządzenia i wyłącz funkcję bezprzewodową; dopasuj ponownie.
- * Nie podłączaj wielu klawiatur Bluetooth jednocześnie; w razie potrzeby podłączaj je pojedynczo.
- * W przypadku powtarzających się problemów z ładowaniem należy wymienić kabel ładujący.
- * Ten produkt nie będzie aktualizowany na czas w celu ciągłego ulepszania produktu.
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy zapoznać się z produktami fizycznymi.

Dotknij gładzika: Różne systemy operacyjne, polecenia gestów będą się różnić, należy zapoznać się z rzeczywistą sytuacją produktu.


Jeden palec



Podwójne palce



Trzy palce



Uwaga:

- * System operacyjny : IOS 13.4 i wyższy (Sprzęt musi obsługiwać dotyk)
- * Ustawienia niestandardowe (po pomyślnym sparowaniu bezprzewodowym):
Ustawienia-Dostępność-TouchAssistive Touch→Urządzenia-Podłączone urządzenia→Dostosuj dodatkowe przyciski→Ustaw akcję na gładziku→Wybierz instrukcję.
- * + Włączanie/wyłączanie funkcji touchpada

***Nie zwrócimy uwagi na zmianę treści instrukcji obsługi.**
WYPRODUKOWANO W CHINACH