

LEMON



SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE	2
III. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA	2
IV. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	4
VI. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM	4
VIII. UŻYTKOWANIE	4
IX. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	5
X. FAQ	5
XI. GWARANCJA I SERWIS	6
XII. PRODUCENT	6

I. WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że spełni on Państwa oczekiwania.

Urządzenie to bezprzewodowe słuchawki douszne z pałąkiem za ucho. W zestawie znajduje się również etui, które posiada właściwości powerbanka do ładowania słuchawek. W etui znajduje się również wyświetlacz, który informuje o poziomie naładowania słuchawek.

Przed użyciem prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi.

II. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Nazwa produktu	Słuchawki bezprzewodowe POT
Cechy produktu	Odtwarzanie dźwięku
Kolor	Czarny, niebieski, różowy
Wyświetlacz	Tak
Pojemność baterii słuchawki	30 mAh
Czas pracy	8h
Czas ładowania	2h
Czas czuwania	120 godzin
Waga jednej słuchawki	3g
Wspierające protokoły	A2DP/AVRCP
Wersja Bluetooth	5.0+EDR

Częstotliwość BT	2,5 Ghz
Transmisja	10 metrów
Standard wodoszczelności	IPX5
Czułość mikrofonu	-42 Db
Mikrofon	TAK
Impedancja	Ø 8mm 32Ω
Pojemność baterii zasilającej	500 mAh
Temperatura pracy	-10-60°C
Napięcie ładowania	DC 5V/1A
Bateria	Wbudowana
Etui ładujące	TAK

1. Używanie słuchawek dousznych osłabia zdolność słyszenia innych dźwięków. Należy zachować ostrożność podczas używania słuchawek dousznych podczas wykonywania wszelkich czynności, które wymagają pełnej uwagi.
2. Jeśli masz stymulator serca lub inne elektryczne urządzenia medyczne, powinieneś skonsultować się ze swoim lekarzem przed użyciem tego produktu.
3. To opakowanie zawiera małe części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci i powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ten produkt nie jest zabawką - nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się tym produktem. Produkt należy zawsze przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
4. Nigdy nie należy próbować samodzielnie demontować produktu ani wpychać do niego jakichkolwiek przedmiotów, ponieważ może to spowodować zwarcia, które mogą spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
5. Żadna z części nie może być wymieniana lub naprawiana przez użytkownika. Produkt może być otwierany wyłącznie przez autoryzowanych dealerów lub serwisantów. Jeśli jakiegokolwiek części produktu wymagają wymiany z jakiegokolwiek powodu, w tym z powodu normalnego zużycia lub pęknięcia, prosimy o kontakt z nami.
6. Należy unikać narażania produktu na działanie deszczu, wilgoci lub innych płynów w celu ochrony przed uszkodzeniem produktu lub obrażeniami użytkownika.
7. Wszystkie produkty, przewody i kable należy przechowywać z dala od maszyn roboczych.

8. Jeśli produkt jest przegrzany, jeśli spadł lub został uszkodzony, jeśli produkt ma uszkodzony przewód lub wtyczkę lub jeśli produkt został upuszczony w płynie, należy zaprzestać użytkowania i skontaktować się z nami.
9. NIE WOLNO używać w miejscach, w których występują zagrożenia związane z wybuchem.
10. NIE WOLNO zanurzać słuchawki douszne w wodzie.
11. NIE używać słuchawek dousznych podczas kąpieli lub pod prysznicem lub podczas uprawiania sportów wodnych, np. pływania, jazdy na nartach wodnych, surfingu itp.
12. Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu. Podłączaj urządzenie tak, aby nie można go było uszkodzić oraz aby nie stanowiło zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Nie narażaj urządzenia na działanie promieni słonecznych i nie używaj go, ani nie pozostawiaj w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła (grzejniki, kaloryfery, itp.). Elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego uszkodzenia. Urządzenie powinno być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
13. Produkt ten zawiera materiał magnetyczny. Należy skonsultować się z lekarzem w celu sprawdzenia, czy może to mieć wpływ na urządzenie medyczne.
14. Pozostawienie produktu w gorących lub zimnych miejscach, np. w zamkniętym samochodzie w warunkach letnich i zimowych, zmniejszy pojemność i żywotność słuchawek dousznych.
15. Produkt należy zutylizować według lokalnych norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska.
16. Nie należy podejmować samodzielnych prób napraw. Nie należy samodzielnie rozmontowywać słuchawek oraz żadnej jej części, jak również nie należy samodzielnie dokonywać zmian w produkcie, lub w jakiegokolwiek jego części. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z naszym serwisem.
17. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne wady spowodowane samodzielnymi modyfikacjami urządzenia.
18. Dbaj o czystość urządzenia, w szczególności obiektywu. Nie korzystaj z detergentów ani środków chemicznych przy czyszczeniu.
19. W przypadku długotrwałego nieużywania kamery, należy ją zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami.



UWAGA - AKUMULATOR

Trzymaj akumulator urządzenia poza zasięgiem dzieci. Połknięcie może prowadzić do oparzeń, uszkodzenia tkanek miękkich oraz śmierci. Rozległe oparzenia mogą wystąpić w ciągu dwóch godzin od chwili połknięcia. Unikaj wystawiania wbudowanego akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 45°C / 113°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na jego żywotność. Unikaj kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami, mogą one doprowadzić do całkowitego lub częściowego jego uszkodzenia. Nie demontuj, nie modyfikuj, nie zwieraj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to spowodować wybuch i pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator umieść w specjalnym pojemniku. Akumulator w urządzeniu jest niewymienialny przez użytkownika.

III. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1. Zestaw słuchawek
2. Przewód zasilający USB
3. Etui ładujące
4. Instrukcja obsługi
5. Zapasowe gumki

IV. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Otwórz etui ładujące i sprawdź czy słuchawki nie mają zabezpieczeń. Wyjmij je z etui i sprawdź czy na chipie służącym do ładowania nie znajduje się folia ochronna. Jeśli tak zdejmij ją i umieść słuchawki ponownie w etui.

Podłącz etui ładujące do źródła zasilania za pomocą dołączonego kabla USB i ładuj przez co najmniej 2 godziny

Sprawdź czy nie widać żadnych uszkodzeń. Jeśli zauważysz coś niepokojącego skontaktuj się z producentem.

V. UŻYTKOWANIE

A. PODSTAWOWA OBSŁUGA

1. Włączenie: Gdy słuchawki zostaną wyjęte z stacji dokującej, włączą się automatycznie i połączą się samoczynnie z urządzeniem lub naciśnij przycisk wielofunkcyjny przez około 5 sekundy. wskaźnik miga niebiesko-czerwonym światłem, słuchawki są włączone.
2. Wyłączenie: Gdy słuchawki zostaną umieszczone do stacji dokującej, wyłączą się automatycznie po aktywacji trybu ładowania lub naciśnij przycisk wielofunkcyjny przez około 5 sekund. Czerwony wskaźnik zacznie migać, a następnie zgaśnie, słuchawki zostaną wyłączone.

B. PAROWANIE

1. Włącz połączenie Bluetooth na swoim telefonie komórkowym.
2. Wyjmij jedną słuchawkę ze stacji dokującej. Włączy się automatycznie, a wskaźnik zacznie migać na czerwono-niebiesko i przejdzie w tryb parowania lub długo naciśnij przycisk wielofunkcyjny przez 5 sekundy, aby się włączyć. Słuchawka jest włączona, wskaźnik miga w kolorze czerwono-niebieskim i przechodzi w tryb parowania.
3. Znajdź model słuchawki "J92" do podłączenia na Twoim smartfonie.
4. Gdy dwie słuchawki zostaną jednocześnie wyjęte ze stacji dokującej, włączą się automatycznie, a kontrolki na obu słuchawkach będą migać na niebiesko-czerwony kolor, sygnalizując automatyczną łączność obu słuchawek. Kontrolka jednej słuchawki zostanie wyłączona, a druga będzie migać, co oznacza, że tryb parowania jest aktywny.
5. Otwórz interfejs urządzenia Bluetooth na telefonie komórkowym i wyszukaj urządzenie "J92". Po podłączeniu słuchawka wyświetli komunikat głosowy "Connected", wskaźnik wyłączy się.

C. POŁĄCZENIE AUTOMATYCZNE

Gdy słuchawki są włączone po pierwszym udanym połączeniu, to domyślnie automatycznie łączą się z ostatnim sparowanym urządzeniem.

D. FUNKCJE

Odbieranie/zakończenie/odrzućcie połączeń telefonicznych

Odbieranie i rozłączanie połączeń: krótko naciśnij raz przycisk wielofunkcyjny. Odrzucenie połączenia: długie naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego.

Odtwarzania muzyki

Odtwarzanie/pauza: naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny raz.

Zwiększanie głośności: naciśnij krótko 3x przycisk wielofunkcyjny na prawej słuchawce. Zmniejszanie głośności: naciśnij krótko 3x przycisk wielofunkcyjny na lewej słuchawce.

Następny utwór: naciśnij 2x krótko prawy przycisk wielofunkcyjny.

Poprzedni utwór: naciśnij 2x krótko lewy przycisk wielofunkcyjny.

Uruchomienie asystenta głosowego

Aby uruchomić asystenta głosowego naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny, aż asystent się uruchomi.

E. ŁADOWANIE

Sygnalizacja ładowania słuchawek: Status ładowania: wskaźnik świeci ciągłym czerwonym światłem. Ładowanie zakończone: wskaźnik zostanie automatycznie wyłączony po zakończeniu ładowania.

VI. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Regularne i właściwie przeprowadzane czyszczenie i konserwacja zapewnią długi czas użytkowania sprzętu oraz jego bezawaryjną pracę. Czyszczenie i konserwacja mogą odbywać się tylko, gdy urządzenie jest wyłączone i nieużywane. Żadnych elementów urządzenia nie można zanurzać w wodzie. Do czyszczenia silnych zabrudzeń nie stosuj żadnych ostrych narzędzi ani agresywnych środków czyszczących, w tym skoncentrowanych płynów do naczyń, mleczek i past do szorowania. Elementy urządzenia mogą być czyszczone tylko za pomocą suchej ściereczki, pędzla lub papierowego ręcznika. W przypadku dużych zabrudzeń przyssawkę uchwytu można przetrzeć wilgotną ściereczką, a następnie osuszyć.

VII. FAQ

Problem	Rozwiązanie
Słuchawki nie włączają się	Sprawdź czy etui ładujące jest naładowane oraz czy po włożeniu słuchawek pojawiają się na wyświetlaczu poziomy naładowania dla obu słuchawek.
Słuchawki nie paruje się	Wyjmij słuchawki z etui ładującego, Na każdej słuchawce przyciśnij i przytrzymaj przycisk, aby je wyłączyć. Po 5 sekundach włącz słuchawki ponownie w trybie ręcznym, czyli jeszcze raz przyciśnij i przytrzymaj przyciski na słuchawkach.

	Nie odkładaj ich do etui.
Słuchawki przerywają podczas pracy	Sprawdź czy pomiędzy urządzeniem odtwarzającym a słuchawkami nie ma fizycznych blokad (np. ściana, itp.)

VIII. GWARANCJA I SERWIS

Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt powinien być kompletny i najlepiej aby był spakowany do oryginalnego opakowania.

IX. PRODUCENT

LEMON PLANET
ul. Walecznych 3
80-513 Gdańsk
e-mail: kontakt@lemonplanet.pl



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych.



Niniejszym Lemon Planet oświadcza, że urządzenie o kodzie towarowym pot J92 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Deklaracja dostępna jest na stronie: www.lemonplanet.pl